# Számítógép architektúrák A processzor teljesítmény növelése Altalános NFORMATIKAI Tanszék A mai témák • CISC és RISC • Párhuzamosságok • Utasítás szintű párhuzamosságok • Futószalag feldolgozás • Többszörözés (szuperskalaritás) • A függőségek kezelése • A soros konzisztencia fenntartás Ea5 2 Teljesítménynövelés © Vadász, 2005 Általános NFORMATIKAI Tanszék A teljesítmény fokozás • Nem strukturális módszerek - Órajel frekvencia növelés, Instrukciók számának csökkentése (optimálás) • Strukturális módszerek - Ciklusszám csökkentés: RISC architektúrákkal ... - Ciklusszám csökkentés párhuzamosításokkal

### CISC és RISC

- CISC: Complex Instruction Set Computer
- RISC: Reduced Instruction Set Computer
  - (Ezek CPU jellemzők)
- Történelmileg előbb a CISC-ek
  - minél többet bízz a hardverre,
  - bonyolult instrukciókat mikro-programokkal,
  - bonyolult instrukciókkal egyszerűbb a programozás (pl. PUSHALL),
  - bonyolult címzési módokat biztosítanak.
  - Az elgondolás nagyon jó, de ...

Általános INFORMATIKAI Teljesítménynövelés © Vadász, 2005

Ea5 4

### A RISC gondolat

- Statisztikákból kiderült: gyakoribbak az egyszerű instrukciók.
- Akkor azokra "hegyezzük ki" a CPU-t! (Ez az új gondolat!)
- · Az egyszerű instrukciók azonos logikájúak:
  - egyszerűbb áramkörök, ezek gyorsabbak,
  - egyszerűbb, egységes dekódolás, ez is gyorsabb,
  - több regiszter lehet, ez is gyorsít,
  - egyszerűek, egyformák a címzési módok is.
- A bonyolultabb feladatokat viszont több instrukcióval. Lehet, hosszabb lesz a program.

Altalános NFORMATIKAI Tanczák Teljesítménynövelés © Vadász, 2005

Ea5 5

### További előnyök

- Egyforma a ciklusidő (többnyire 1 utasítás/1 ciklus). Ez segíti a szupercsatornázást (lásd később).
- Az egyszerű áramkörök (nagyobb frekvenciát engednek) engedik a belső egységek többszörözését. Lehetséges a szuperskalaritás.
- · Könnyebb a "spekulatív végrehajtás" is.
- · Befér a tokba a gyorsítótár is, egyre nagyobb.
- Illesztés operációs rendszerhez, fordítóprogramhoz.

Általános NFORMATIKA Teljesítménynövelés © Vadász, 2005

### Párhuzamosítások

- CPU-n belül:
  - Futószalag (pipe-line, csatorna) alkalmazása,
  - Többszörözésekkel: több instrukciót párhuzamosan dolgoznak fel (2-3 way: 2-3 utas)
- · CPU-n kívül:
  - Fix feladat szétosztással (társrocesszorok)
    - · lebegőpontos aritmetikára,
    - grafikára, képfeldolgozásra stb.
  - Változó feladat szétosztású multiprocesszoros rendszerek (dual/quad systems).



Teljesítménynövelés © Vadász, 2005

Ea5 7

### A rendelkezésre álló és a hasznosított párhuzamosság

- A párhuzamosság egyik legjobb teljesítménynövelő technika
- A rendelkezésre álló párhuzamosság: ami a feladatból, a megoldásukból adódik, a probléma megoldásban benne van
- A hasznosított párhuzamosság: amit a végrehajtás során érvényesíteni tudunk.

Általános NFORMATIKAI Tansezák Teljesítménynövelés © Vadász, 2005

Ea5 8

### A rendelkezésre álló párhuzamosság

- Kétféle lehet: funkcionális párhuzamosság és adat párhuzamosság,
- A funkcionális ~ a feladatmegoldás logikájából jön. Belátható, hogy akár egy imperatív programban egyes szálak futhatnának párhuzamosan.
- A funkcionális ~ rendszerint szabálytalan (kivéve a ciklusszintű ~-ot).
- A párhuzamosság mértéke nem nagy (gyenge párhuzamosság).
- Az adat párhuzamosság olyan adatszerkezetek használatából származik, melyek elemein párhuzamosan lehet operációkat végezni.
  - Többnyire szabályos ~.
- A párhuzamosság erős lehet (mértéke nagy, több-számjegyű).

Általános NFORMATIKAI Tanszék Teljesítménynövelés © Vadász, 2005

## Az adatpárhuzamosság • Adatpárhuzamos architektúra kell. • Vektorprocesszorok. Általános INFORMATIKAI Tanszák A rendelkezésre álló funkcionális párhuzamosság szintjei • A "szemcsézettség" (granuláció) különböző lehet Utasítás szintű párhuzamosság (finom szemcsézettség); · Instrukciókat párhuzamosan hajtunk végre Ciklus szintű párhuzamosság (közepes szemcsézettség); • Egymást különben követő iterációkat párhuzamosan ... - Eljárás szintű párhuzamosság (közepes szemcsézettség); • Eljárásokat, függvényhívásokat párhuzamosan ... Szálak ... - Program szintű párhuzamosság (durva szemcsézettség). • Felhasználói szint. Processzek (taszkok) párhuzamosan. • Hasznosításukhoz az operációs rendszer segítsége kell. Több processzoros HW is. Teljesítménynövelés © Vadász, 2005 Ea5 11 Általános NFORMATIKAI Tanszék Az eljárás szintű párhuzamosság hasznosulása · Eljárások párhuzamosan. - A szálak (threads) kezelése kell - Lehet fejlesztő rendszer segítségével, - lehet az operációs rendszer segítségével hasznosítani A ciklusszintű párhuzamosság hasznosulása · Iterációk párhuzamosan. - A fordítóprogram segíti felfedezni ezt

Ea5 12

Teljesítménynövelés © Vadász, 2005

Mtalános NFORMATIKAI Tanszék

### Utasítás szintű párhuzamosság hasznosulása

- Instrukciókat párhuzamosan hajtunk végre utasításszinten párhuzamos architektúrákkal (Instuction-Level Paralell, ILP processzorokkal)
  - Hagyományos "soros" programoknál ez rejtett (transzparens) marad: a processzor fedezi fel a programban rejlő párhuzamosítási lehetőséget.
- Futószalag feldolgozással és
- processzoron belüli funkcionális elemek többszörözéseivel.

Általános NFORMATIKAI Tanszák Teljesítménynövelés © Vadász, 2005

Ea5 13

# A futószalag (pipe-line, csővezeték, csatorna) feldolgozás

- Egyetlen instrukció feldolgozása is több fokozaton (stage) megy keresztül. Legalább:
  - instrukció felhozatal (fetch),
  - dekódolás (decode) (és utasítás "kibocsátás"),
  - a tényleges végrehajtás,
  - Az eredmény beírás.
- Az egyes fokozatokat más-más egységek végzik, párhuzamosan dolgozhatnak:
  - az i. instrukció végrehajtása során
  - dekódolható az i+1. instrukció,

felhozható az i+2 sít Vadász, 2005

Ea5 14

### A RISC előnyök itt érvényesülnek

- Egyforma instrukciók egyforma fokozat idők.
- Egy ciklusra valóban kijöhet egy instrukció!

### Vannak gondok is

 Időzítési kockázat: egy instrukcióhoz kell az előző eredménye. Várakozni kell rá. Függőség.

Altalános NFORMATIKA Teljesítménynövelés © Vadász, 2005

### Az R3000 szupercsöve

- Az instrukciók végrehajtását 5 fokozatra (stage) osztja. Minden fokozatot még 2 fázisra.
- 1 fokozat/1 ciklus
- · A fokozatok:
  - Instrukció felhozatal IF
  - Olvasások, ellenőrzés RD
  - ALU operációk ALU
  - Adatmemória elérés MEM
  - Regiszter visszaírás WB

Általános INFORMATIKAI Tanszék

Teljesítménynövelés © Vadász, 2005

### Az instrukció végrehajtása során használja

- a címleképzést segítő asszociatív tárat (TLB, Translation Lookaside Buffer),
- az instrukció gyorsítótárat (I-Cache),
- az adat gyorsítótárat (D-Cache),
- a regiszterfájlt (RF).

	ı	F		RD		LU	•••	1EM		VB .	
	01	02	01	02	01	02	01	02	01	02	
		I-Ca	ache	RF	Αl	_U	D-C	ache	RF		
F	TLB					TLB					
ľ											
-			l		l				l		

Általános NFORMATIKAI Tanszék

Teljesítménynövelés © Vadász, 2005 Ea5 17 R3000 esettanulmány

### A fokozatok, fázisok tevékenysége

	01	TLB-t használva virtuális címet fizikaira képez						
IF	02	Lek	épzett címet küld	i az I-Cache-nel	ĸ			
RD	01	Felho	Felhoz az I-Cache-ből, dekódol, ellenőriz					
	02	Regiszterfájl olvasás			Címszámítás			
ALU	01	Aritmetikai	Adat címs	Döntés				
ALU	02	számítás	Adat cím					
MEM	01		Cím küldés D					
MEN	02		Adat mozgatása					
WB	01	Regiszterfájl írás		Regiszterfájl írás				
		Aritmetikai instrukció	Tároló (Store) instrukció	Betöltő (Load) instrukció	Ugró instrukció			
dtalános NFORMATH Tans	KAI zék	Teljes	ítménynövelés © Vadász,		Ea5 18 000 esettanulmány			

# Az 5 mélységű futószalag i-2 IF RD ALU MEM WB i-1 IF RD ALU MEM WB i IF RD ALU MEM WB i+1 IF RD ALU MEM WB i+2 IF RD ALU MEM WB Currens ciklus Teljesítménynövelés © Vadász, 2005 Ea5 19 R3000 esettanulmány

### A PowerPC 601 futószalagjai

- Elágazások
  - Felhozatal + Dekódolás-kibocsátás-végrehajtás-becslés (2 fokozat)
- · Fixpontos aritmetika
  - Felhozatal + Dekódolás-kibocsátás + Végrehajtás + Beírás (4 fokozat)
- Load/Store instrukciók
  - Felhozatal + Dekódolás-kibocsátás + Címképzés + Gyorsítótár + Beírás (5 fokozat)
- Lebegőpontos aritmetika
  - Felhozatal + Kibocsátás + Dekódolás + Végrehajtás1 + Végrahajtás2 + Beírás (6 fokozat)

Általános NFORMATIKAI Tanszék Teljesítménynövelés © Vadász, 2005

Ea5 20

### Megjegyzés

- A szupercsatornás CPU: nagyon sok fokozat
- A futószalag technika nemcsak processzoron belül (mikroszinten) alkalmazható
- Makroszinten (több processzor képezi csövet) is alkalmazzák
- Logikai szinten is (figyelj a burok csővezetékére)
- Az adatfolyam gépek is ha úgy tetszik futószalagot használnak

Általános NFORMATIKAI Tanszék Teljesítménynövelés © Vadász, 2005

### A funkcionális egységek többszörözése

- A funkcionális egységek többszörözése általános párhuzamosítási technika
- Az utasításszintű párhuzamosításban is lehet többszörözés:
  - Több dekódoló
  - Több végrehajtó egység (ALU/VE) stb.
- A többszörözés természetes makroszinten is
  - vö. MIMD párhuzamosság

Általános NFORMATIKAI Tanggák Teljesítménynövelés © Vadász, 2005

Fa5 2

## 


### Többszörözés processzoron belül

- Egyik típus: VLIW (Very Long Instruction Word) architektúrák
  - Pl. Trace, Intel IA64, IA164
  - Speciális fordító állítja elő a hosszú utasítást (pl. egy hosszú utasításban egy lebegőpontos és egy fixpontos ADD vagy MUL, esetleg még "szélesebb")
  - Több ALU, ezeknek párhuzamosan a hosszú utasítást "szétbontva" bocsátja ki a dekódoló
  - Statikus a függőség feloldás (függőséget lásd később)
- Másik: szuperskalár processzorok

Általános NFORMATIKAI Tanszék Teljesítménynövelés © Vadász, 2005

## Többszörözés processzoron belül, szuperskalár processzorok

- Egy ütemben (időablakban) több hagyományos instrukciót visznek be (hoznak be)
- A több hagyományos instrukciót a (esetleg több) dekódoló elemzi, és többszörös az utasítás kibocsátás
- Párhuzamosan több ALU (végrehajtó egység, VE)



### A szuperskalár processzorok

- · Jellemző a dinamikus függőség-feloldás
- Természetes a futószalag technika is
- A jellegzetes feladatok a szuperskalár feldolgozásban
  - Párhuzamos dekódolás
  - Szuperskalár (többutas) utasítás kibocsátás
  - Párhuzamos végrehajtás
  - A végrehajtás soros konzisztenciájának megőrzése
  - A kivételkezelés soros konzisztenciájának megőrzése



Teljesítménynövelés © Vadász, 2005

Ea5 26

### Az utasítások közötti függőségek

- A függőségek a párhuzamos végrehajtás alapvető korlátját jelentik
- Adatfüggőség: egy instrukció az előző eredményét használja
- Vezérlésfüggőség: feltételes ugró utasítástól függenek a vezérlési ágak
- Erőforrás függőség: instrukciók ugyanazt az erőforrást igénylik (pl. valamilyen végrehajtó egységet, ALU-t)

	láno		
NF	ORN	AAT	TKA

Teljesítménynövelés © Vadász, 2005

### Az adatfüggőségek

• Valódi függőség a RAW függőség

· Hamis függőség a WAR és a WAW függőség,

dtalános NFORMATIKAI Teljesítménynövelés © Vadász, 2005

Ea5 28

### További adatfüggőség, függőségi gráf

- A ciklusfüggőség (ismétlési függőség)
  - k-ad rendű ismétlési függőség esetén a szóban forgó utasítás a megelőző k. ciklusban kiszámított értékre hivatkozik
- Az adat- és vezérlésfüggőségek felfedezhetők és
- ún. függőségi gráfban rögzíthetők.
  - Irányított gráf: csomópontok az instrukciók, élek a függőségek
- A függőségi gráf segítheti az utasításütemezést a
- · valódi függőségek feloldására.

Általános NFORMATIKAI Tanezék Teljesítménynövelés © Vadász, 2005

Ea5 29

### A függőségek észlelése és feloldása

- A függőségek észlelése és feloldása lehet statikus, vagy dinamikus
- Statikus: a fordítóprogram észleli és oldja fel: átrendezett instrukciósorozatot generál
  - A VLIW processzorok függőségmentes instrukciósorozatot várnak
  - Szuperskalár és futószalag processzorokra is lehet
- Dinamikus: a függőségek észlelése és kezelése a processzor feladata
  - A legtöbb szuperskalár processzor ilyen

Általános NFORMATIKAI Tanszék Teljesítménynövelés © Vadász, 2005

### A dinamikus függőség-kezelés

- · A processzor két csúszó ablakot alkalmaz
  - Kibocsátási ablakot, melyben
    - azok az instrukciók vannak, melyeket a következő ciklusban kibocsátana;
  - Végrehajtási ablakot, melyben
    - Az instrukciók még végrehajtás alatt vannak (eredményük még nincs meg).
- Minden ütemben vizsgálja, a kibocsátási ablakban
  - a másik ablakbeli instrukciótól függő instrukció,
  - Ill. a kibocsátási ablak instrukciói között van-e függőség.
  - Ezektől és a kibocsátási politikától is függ a kibocsátás

Általános NFORMATIKAI Teljesítménynövelés © Vadász, 2005

Ea5 3

### Kibocsátási politikák

- · Blokkolós kibocsátás
  - Addig blokkol instrukciót, míg a függősége megszűnik
- Sorrenden kívüli kibocsátás
  - blokkolt utáni függetleneket sorrenden kívül
- · Spekulatív kibocsátás
  - Vezérlési függőség kezelésére mindkét ágat

Általános NFORMATIKAI Tansezák Teljesítménynövelés © Vadász, 2005

Ea5 32

### A spekulatív végrehajtás

- Egy-egy instrukciót (operációt, elemi instrukciót) a lehető leghamarabb végrehajtanak, és függetlenül attól, hogy eredményére szükség lesz-e vagy sem... (amint lehet + függetlenül a szükségességétől. Szükségtelensége esetén gondoskodnak arról, hogy ne okozzon hibát!).
- A "betöltő" (load) instrukciókat (elég gyakoriak és elég költségesek) pl. célszerű spekulatívan végrehajtani (minél előbb és mindenképpen).

Általános NFORMATIKA Teljesítménynövelés © Vadász, 2005

### A soros konzisztencia fenntartása

- · Konzisztencia itt: ellentmondás mentesség
  - Ha "felborul" a sorrend a statikus v. dinamikus függőségkezelés, kódoptimalizálás miatt? A programozó szándéka? A logikai integritás?
- Párhuzamos végrehajtással is fenn kell tartani a soros végrehajtás logikáját!
- · A soros konzisztencia lehet
  - Utasítás feldolgozás soros konzisztenciája,
    - Processzor konzisztencia (instrukciók sorrendje)
    - Memória konzisztencia (memória hozzáférések sorrendje)
  - Kivétel feldolgozás soros konzisztenciája

Általános NFORMATIKAI Teljesítménynövelés © Vadász, 2005

Ea5 34

### A processzor konzisztencia

- · Az instrukciók befejezésének a sorrendje a kérdés
- Gyenge konzisztencia estén a befejezési sorrend eltérhet a programozottól, de ez integritási hibát nem okozhat.
- Erős konzisztencia esetén a befejezési sorrend szigorúan a programozói sorrend
  - Legtöbbször ezt egy átrendező puffer (ROB, ReOrder Buffer) alkalmazásával történik

Általános NFORMATIKAI Tanszék Teljesítménynövelés © Vadász, 2005

Ea5 35

### A ROB

- A ROB egy kezdet- és végmutatókkal rendelkező körpuffer. Kezdetmutató jelzi a következő szabad bejegyzés helyét. Az egyes bejegyzésekben nyilvántartják a bejegyzéshez tartozó instrukció állapotát (kibocsátott, végrehajtás alatti, befejeződött). Egy instrukció csak akkor írható ki, ha befejeződött, és minden előtte lévő már ki van írva.
- A ROB segíti a spekulatív végrehajtásból adódó instrukciók érvényesítését, nem érvényesítését is (további állapotjelzővel)

Általános INFORMATIKAI Tanszék Teljesítménynövelés © Vadász, 2005

### A megszakításkezelési sorrend

- Ezt a konzisztenciát is segíti a ROB
- A megszakítások, kivételek kérését akkor fogadja el a processzor, mikor a ROB-ból kiírják (érvényesítik) az instrukciót

Altal	ános		
NEC	DRM	AT	ΠΚΑ
			100

Teljesítménynövelés © Vadász, 2005

Ea5 37

### A memória konzisztencia

- Gyenge memória konzisztencia esetén eltérés lehet a programozott sorrendtől
  - ahol a programozói szándék nem sérül,
  - A be-ki mozgató (load-store) instrukcióknál is lehetséges a spekulatív végrehajtás: általában a load-ok előzhetnek store-okat

Általános NFORMATIKAI Tanszék Teljesítménynövelés © Vadász, 2005

# Számítógép architektúrák A sínek Általános INFORMATIKAI Tanszék Miről lesz szó? • A sínek és kapcsolatos fogalmak • Híres sínek jellemzői © Vadász, 2005 Ea 6 2 Általános INFORMATIKAI Tanszék A sín (bus) • A komponensek (modulok) közötti információforgalmat lebonyolító, a rendszer vezérléshez szükséges áramkörök, vezetékek, csatlakozók. Funkció: - n bites szó valamennyi bitjét egy sínre csatlakozó komponenstől egy másik komponenshez szállítani. Többnyire párhuzamos a bitek átvitele. - Lehetnek dedikált v. osztott sínek: 2 komponens között v. több komponens osztozik rajta (megosztás!)

© Vadász, 2005

Általános NFORMATIKAI Tanszék

### Sín osztályozások

- Hatáskör (szint) szerint
  - Helyi sínek (rendszerint nem szabványos, egy kártyán, modulon, lapkán belül),
  - Rendszer sínek (fontos rendszerkomponensek közötti, "hátlap buszok", többnyire szabványosak),
  - I/O szintű sínek (perifériák csatlakoztatásához),
  - rendszerközti sínek (számítógépeket összekötő sínek, rendszerint szabványosak, pl. hálózatok).
- A bit-átvitel rendje szerint
  - Párhuzamos (paralell) sínek (minden bitnek saját vonal)
  - Soros (serial) sínek (bitsorozatot viszenk a vonalak)

Általános INFORMATIKAI © Vadász, 200

Ea 6

### Sín (vonalak) logikai osztályai

- Adatátviteli sín (Data Transfer Bus)
  - adatsín,
  - címsín, cím-módosító sín.
  - (Fontos jellemző a sín szélesség: a párhuzamosan átvihető bitek száma, a "vonalak száma")
- Arbitrációs sín (a konfliktus feloldását segíti)
- · Megszakítási és szinkronizációs sín
- · Szolgálati sín

Általános NFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 2005

Ea 6 5

### Terminológia

- Modul, komponens: a sínre csatlakozó elem
- Master (mester) modul: képes sínműveletet kezdeményezni, a sínt vezérelni. Vannak potenciális master-ek.
- Slave (szolga) modul: képes válaszolni
- Arbitráció: (mivel adott időben csak egy master (vezérlő) lehet) mechanizmus, mely a sín vezérlés jogát igénylők közül egyet kiválaszt .
- Forrás (adó) és cél (vevő) modul: értelemszerű
- Szolga modul ha forrás akar lenni, csak kérheti az átvitelt (pl. megszakítással)

Mtalános NFORMATIKAI Tans 744 © Vadász, 2005

### Terminológia

- Sín tranzakció: a sínkérelem felléptétől az átvitel befejezéséig eltelt tevékenységsorozat (esetleg idő).
   Több műveletet (fázist) foglalhat magába (ezek több sín-ciklust igényelhetnek):
  - sínkérelem,
  - arbitráció,
  - címzés.
  - adatátvitel,
  - hibadetektálás és hibajelzés,
  - a mester jog megszüntetése.
  - Protokoll: szabályok egy tranzakció helyes elvégzésére. Időzítési, vezérlési, formátummal, adatábrázolással kapcsolatos szabályok.

Általános INFORMATIKAI © Vadász, 200

Fa 6

### Mit jelent a sín szabvány?

- · Rögzíti az elektromos specifikációkat
  - adat és címvonalak számát,
  - vezérlővonalak típusait és funkcióit,
  - jelszinteket, jelszint változásokat,
  - terhelhetőségi adatokat stb.
- · Mechanikai specifikációkat
  - méreteket, csatlakozó-típusokat, bekötéseket stb.
- · Időzítési specifikációkat stb.
- · Protokollokat.

Mtalános INFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 2005

Ea 6 8

### Jegyezzük meg ...

- · Sokszor egy vonallal jelöltük a síneket, de azok
  - áramkörök,
  - bennük is időigényes a jelek lefutása.
  - Ciklusokban dolgoznak és
  - a tranziensek lefutása után jelennek meg a szinte (vagy szintváltozások).
- Elektromos jellemzők:
  - buszvonal meghajtó áramkörök (buszmeghajtók),
  - buszvonal vevő áramkörök,
  - átviteli karakterisztika (véges jelterjedési sebesség, torzulások stb.)
  - busztartó áramkörök (esetleg),
  - power-down áramkör (esetleg).

Altakinos NFORMATIKAI Tanyaga © Vadász, 2005

## Kommunikációs módszerek szerint lehetnek

- Szinkron sínek (adott sebességgel adás-vétel, időzített szinkronjelekkel).
- Aszinkron átvitel (adó-vevő nem jár szinkronban, kapcsolatfelvétel, vétel visszaigazolás szükségesség).

Altaki		
NEO		

© Vadász, 2005

Ea 6 10

### A sín teljesítménye

- Függ a sín órajeltől, ciklusidejétől,
- · a sín bitszélességétől,
- · az átviteli protokolltól,
- a sínvezérlők számától: arbitráció feloldó algoritmus idejétől.

(Arbitráció: több vezérlő esetén előforduló "versenyhelyzet".)



© Vadász, 2005

Ea 6 11

### Vezérlési módszerek

- Blokkos átvitel (Burst Mode): adatblokk mozog egy buszműveletben.
- Dinamikus busz szélesség váltás
- · Protokoll váltás



© Vadász, 2005

### Alapfogalmak

- Az átvitel 2 entitása: a forrás és a cél
- Bármelyik entitás lehet a kezdeményező
  - Kezdeményező a forrás: írásról beszélünk;
    - Pl. CPU reg-ből mem. cellába írás
  - kezdeményző a cél: olvasásról beszélünk.
    - Pl. CPU reg-be mem. cellából olvasás.
- · Hagyományos átvitel:
  - Íráskor: cím1+adat1+cím2+adat2+ ...
  - Olvasás: cím1+ cím2+

-adat1 -adat2

dtalános NFORMATIKAI lász, 2005

### Csomagátvitel

- Írás:
  - startcím+adat1+adat2+adat3+ ...
- · Olvasás:
  - startcím+

-adat1-adat2-adat3- ...

- "Megspóroltunk" címátviteleket ....
- a forrásnál egymás utáni címekről,
- a célnál egymás utáni címekre jönnek/mennek az adatok ...

Altakinos NFORMATIKAI Tanszek © Vadász, 2005

Ea 6 14

Ea 6 13

### Híres sínek

- PC XT (1981)
  - 8 bites adat, 20 bites cím, 6 megszakítást kérő vonal, 3 közvetlen memória hozzáférési vonal,
  - 4,77 MHz frekvencia,
  - csak CPU és alaplapon lévő DMA vezérelheti,
  - nyílt szabvány.
- PC AT (1984), később ISA
  - 16 bites adat (de 8 bites kártyák is), 24 bites cím, 10 megszakításkérő, 6 közvetlen memória hozzáférési kérelmi vonal, 6 - 12,4 MHz órafrekvencia,
  - külső egység is vezérelheti,
  - nyílt szabvány.

© Vadász, 2005

1	۲	-	•
	۰	٠	١

### Híres sínek ...

- EISA (Extended Industry Standard Architecture)
  - több (9) cég specifikálta,
  - 32/32 bites, (de 8/16 bites kártyákat is fogad), multimasteres, burst módú átvitel is,
  - nyílt szabvány, pontos időzítési specifikációkkal,
  - 8 MHz, 32 MB/s
- IBM MCA (Micro Channel Architecture) (1987)
  - (16)32/32 bit, 10 MHz,
  - nem kompatibilis az ISA, EISA sínekkel,
  - Szoftveres konfiguráció,
  - nem nyílt szabvány!

Általános NFORMATIKAI © Vadász, 200:

Ea 6 16

### A PCI sín

- Az Intel vezetésével: Peripheral Component Interconnect (1992, 93:2.0, 95: PCI 2.1)
  - Szinkron sín; 5 (vagy 3,3) V-os bővítő-csatlakozók;
  - Először: 32 bit, 33 MHz, (4\*33=132 MB/s)
  - PCI 2.0: 64 bit, 33 MHz
  - PCI 2.1: 64 bit, 66 MHz (524 MB/s elméletileg).
  - PCI-X: 133MHz (1066 MB/s)
  - PCI-X 2.0: 266MHz, nagyobb konfigurációs memória (2133 MB/s)
  - Gyakorlatilag 50-80 % teljesítmény.
  - Nincsenek külön cím és adat vezetékek! Nem blokkos átvitelnél nagyobb veszteségek emiatt!


Általános INFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 2005


Ea 6 17

### Még a PCI-ról

- · További előnyök:
  - kompatibilitás 32 bites perifériákkal,
  - processzorfüggetlen!
  - Nem kell "setup"-olni a kártyákat!
  - Osztott illesztőhely is! (Ez 2000-ig fontos volt!)
- Sok cég használja, feladva a saját sín koncepciót is. Kliens gépekhez is, szerverekhez is!

dtalános NFORMATIKAI © Vadász, 2005





### További híres sínek: ATA

- Advanced Technology Attachment: külső párhuzamos sín diszkek, CD-ROM csatlakoztatásra
- Szinonimák: IDE (Integrated Drive Electronic), EIDE (Enhanced IDE), ATAPI (ATA Packet Interface), UDMA (Ultra Direct Memory Access).
- 2003-ban mejelent a serial ATA, visszamenőleg adták a PATA (Paralell ATA) nevet

Ea 6 21

 A méretkorlátok (504 MB, 8 GB, 32 GB, 137 GB) okai

Altalános INFORMATIKAI	© Vadász, 2005	
NFORMATIKAI		

### **ATA**

### .....

- 40 lábas csatlakozók (három) egy 40- vonalas lapos kábelen (UDMA megjelenésével 80 vezetékes a kábel, de 40-es a csatlakozó).
- Kábel max. 46 cm hosszú: emiatt nehéz nagy rendszereket összeállítani (megtéveszthetnek a piacon!)
- Egy kábelen lehet egy master és egy slave eszköz (ma device 0 és device 1)



- Az OS eszköz-driver-e "kezeli" az arbitrációt: ha a device 1 egy "parancsot" hajt végre, a device 1 me indíthat parancsot (v.ö. lassabb CD a mellete lévő HD-t lassíthatja)
- Az ATA vezérlő manapság az alaplapon. Két csatorna (channell): primary és secondary

Általános INFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 2005

Ea 6 22

### ATA szabványok és jellemzők

Név	Más név	Új jellemzők	ANSI Reference
ATA-1	ATA, IDE	up to 528 MB	X3.221-1994 (obsolete since 1999)
ATA-2	EIDE, Fast ATA, Fast IDE, Ultra ATA	24-bit LBA (up to 8.4 GB)	X3.279-1996 (obsolete since 2001)
ATA-3	EIDE	28-bit LBA (up to 137 GB) S.M.A.R.T., Security	X3.298-1997 (obsolete since 2002)
ATA-4	ATAPI-4, ATA/ATAPI-4	Support for CD-ROM, etc., via ATAPI packet commands	NCITS 317-1998
ATA-5	ATA/ATAPI-5	80-wire cables	NCITS 340-2000
ATA-6	ATA/ATAPI-6	48-bit LBA (up to 144 TB) Automatic Acoustic Management	NCITS 347-2001
ATA-7	ATA/ATAPI-7		NCITS 361-2002
ATA-8	ATA/ATAPI-8		in project
Mtalános NFORMAI Tar	IKAI	© Vadász, 2005	Ea 6 23

### További híres sínek

- SCSI (Small Computer System Interface) (1981-től)
  - SCSI-1 (1986)
  - SCSI-2 (Wide, Fast SCSI) (1989)
  - SCSI-3 (1992)
- Max. 8 (16) eszköz csatlakozhat (de csak 2 kommunikálhat)
  - kezdeményező (initiator) (ez lehet a számítógép) és a célberendezés (target) (ez lehet periféria, de akár másik gép is),
  - (multimasteres arbitráció).
  - $\,-\,$  Kábelhossz: 6m (25 m), 50 pólusú csatlakozók.

Mtakinos NFORMATIKAI Tanszek © Vadász, 2005

### SCSI interfész összefoglaló

Interfész	Bit szélesség	Órajel	Sín sávszélesség	Max. kábel hossz	Max. eszköszám
SCSI	8 bits	5 MHz	5 MB/s	6m	8
Fast SCSI	8 bits	10 MHz	10 MB/s	1.5-3m	8
Wide SCSI	16 bits	10 MHz	20 MB/s	1.5-3m	16
Ultra SCSI	8 bits	20 MHz	20 MB/s	1.5-3m	5-8
Ultra Wide SCSI	16 bits	20 MHz	40 MB/s	1.5-3m	5-8
Ultra2 SCSI	8 bits	40 MHz	40 MB/s	12m	8
Ultra2 Wide SCSI	16 bits	40 MHz	80 MB/s	12m	16
Ultra3 SCSI	16 bits	40 MHz DDR	160 MB/s	12m	16
Ultra-320 SCSI	16 bits	80 MHz DDR	320 MB/s	12m	16

Általános INFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 200:

Ea 6 25

### További híres sín: USB

- Universal Serial Bus
  - A gazdagépen USB vezérlő és elosztó (hub) rendszer (fa szerkezetbe csatlakozhatnak eszközök, max. 5 mélység)
  - A max. 5 m kábelen tápfeszültség is
- Nagyon fejlett plug-n-play lehetőségek
- Sokféle eszköz csatlakoztatható ( egér, billentyűzet, lapolvasó, kamera, printer, HD, flash memória, hálózat stb.)





Általános NFORMATIKAI Tangzék © Vadász, 2005

Ea 6 26

### **USB**

- A gazdához (host controller) eszközök csatlakoznak az USB sínen
- Eszközök funkciók. Az elosztónak (hub) nincs hivatalos funkciója
  - Minden eszköz/funkció azonosított
- A végpont fogalom: a gazdától távol lévő funkció
- A gazdától a végpontig logikai adatcsatorna (pipe) alakul ki. A végpontokhoz 32 aktív csatorna: 16 bemeneti (inward), 16 kiemeneti (outward) (a ki-be a gazda szempontjából meghatározott)
- A csatornákon változó méretű csomagok

Altalános INFORMATIKAI Transzék © Vadász, 2005

### **USB**

- · 4 adat-továbbítási típus a csatornákon
  - Vezérlés. Kétirányú, parancsok az eszköz felé, állapotinformációk a gazda felé
  - Megszakítás. Egyirányú átvitel, olyan eszközökhöz, melye4k gyors reakciók kívánnak (egér, billentyűzet, botkormány)
  - Izokrón. Egyirányú, garantált sebességű eszközök, ahol csomag elveszhet (telefon, hangszóró, realtime video stb.)
  - Ömlesztett (bulk). Kétirányú, nagy adatmennyiség átvitelére, nincs garancia a késedelemre, de visszaigazolásos (fájlátvitel)

Általános INFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 200:

Ea 6 28

### **USB**

- · Három átviteli sebesség
  - Low Speed Rate: 1.5 Mbps. Főleg HÍD eszközökre
  - Full Speed Rate: 12 Mbps. USB 2.0 előtt ez volt a maximum
  - HI-Speed Rate: 480 Mbps. Csak USB 2.0 -tól.
- · Az USB csatlakozók
  - A és B típus, nem cserélhetők fel (nincs kör)
  - 4 Vezeték (Power, D+, D-, Föld). Csavart érpár, jobb az árnyékolt
  - Power: 5 V, 500 mA. Nagy teljesítményt igénylő eszközhöz nem biztos, hogy elég

Általános INFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 2005

Ea 6 29

4321 000 manna 000

### USB verziók

USB 1.0 FDR 1995. nov.
USB 1.0 1996. jan.
USB 1.1 1998. szept.
USB 2.0 2000. áprl.

- HI-Speed Mode

• USB 2.0 revised 2002. dec.

– Mindhárom ráta, hátrafelé kompatibilitás

Általános INFORMATIKAI Tanyzék © Vadász, 2005

### További híres sínek: a FireWire

- FireWire (IEEE 1394-1995), i.Link
  - PC-k (és izokrón eszközök) külső soros sínje
  - Apple fejlesztés. Sony: i.Link
- IEEE-1394a 2000.
- IEEE-1394b 2002.
- Fire Wire: 63 eszközt, elosztón (hub)
  - Több gazda is (és IP-hez nem kell speciális chipset)
  - Eszközök társaloghatnak a a CPU nélkül is (peer-to-peer)
  - Plug-n-play támogatás
  - 45 W terhelés portonként

Általános NFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 200

Ea 6 31

### FireWire változatok

- FireWire 400
  - 100, 200, 400 Mbps sebességek (gyakorlatilag kissé kisebb: 98, 196, 392)
  - Kábel hossz 4,5 m, de 16 eszköz összeláncolható (daisy chain)
  - 6 v. 4 lábas csatlakozó, kábel
- FireWire 800 (2003.)
  - 786 Mbps, de kompatibilis a 400-as eszközökkel
  - 9 lábas csatlakozó





Általános INFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 2005

# Számítógép architektúrák A memória Általános INFORMATIKAI Tanszék **Tartalom** • Félvezető tárolók • DRAM, SRAM · ROM, PROM · Tokozások, memóriamodulok · Lokalitás elve • Gyorsítótárak (cache) © Vadász, 2005 Ea7 2 Általános NFORMATIKAI Tanszék A memória • Tár: programok és adatok tárolására. Címezhető • Központi tár: (gyors) memóriabuszon v. a rendszerbuszon keresztül kapcsolódik a processzorhoz

Ea7 3

• Memória a perifériavezérlőkön is! Ezek is


• Később figyeljük meg a memória-hierarchiát!

címezhetők! Néha címtartományuk egybeesik, néha

© Vadász, 2005

### A tárak implementációja

- Régebben ferritgyűrüs tárak: mágnesezhetőségfluxusváltás elven. Nem felejtettek.
- Ma már magas-integráltságú félvezetős lapkák (milló számú tranzisztor[-kondenzátor] hálózata, tokban), memória modulra szerelve
  - ciklikus működés!
- · Két trend:
  - kapacitás növelés,
  - elérési idő csökkentés.



Általános INFORMATIKAI

### A félvezető tárolók

- · RAM: Random Access Memory
  - random: egy cella elérése nem függ a többitől, akár "véletlenszerűen" bármelyiket címezhetjük.
  - Sorokból ás oszlopokból álló háló, elemei a cellák
- DRAM: Dynamic RAM
  - $-\,$  Egy cella egy tranzisztor-kapacitor pár, egy bithez.
  - Dinamikusság: a kiolvasás-beírás, a "frissítés" is dinamikus, időt igénylő.
  - Írható-olvasható,
  - táp megszűnésével "felejt".
  - MOS, CMOS, NMOS technológiák.



© Vadász, 2005


Ea7 5


### Egy cella ... Word Line Állíts a bit vonalra magas v. alacsony szintet (a beírni kívánt bit szerint); Nyisd a kaput: megfelelően feltöltődik a C Olvasás - Állítsd a bit vonalat "fele" feszültségre; Nyisd a kaput; - A C szintjétől függően a Sense Amp érzékel ... © Vadász, 2005 Ea7 6 Mtakinos NFORMATIKAI Tanszék

### DRAM áramkörei ...

- · Sorokból ás oszlopokból álló háló, elemei a cellák
- · A lapkában további speciális áramkörök segítenek
- Cellák sor/oszlopainak kiválasztására (r/c address select/decoder, sor/oszlop cím bufferek)
- A cellákból "kiolvasott" jelek tárolására (sens amplifiers: elérési tranzisztorok, output buffers)
- Frissítési szekvenciák nyomonkövetésére (counter)
- A cellák írására, töltésük "megemelésére" (write enable)
- "Kívülről" segíthet a memória kontroller (esetleg CPU)
  - Memória típus, sebesség, mennyiség azonosítás, hibakezelés


Italános SFORMATIKAI Tanszék





### DRAM operációk

- Tipikus memóriaelérés (olvasás):
  - Sorcím a cím-lábakon → RAS jel leesik: sorcím rögzül a sor-cím-bufferben és az elérési tranzisztorok (sens amps) aktíválódnak:
  - a RAS jel stabilizálódásával a teljes sor celláinak értékét felveszik az elérési tranzisztorok;
  - Oszlopcím a cím-lábakon  $\rightarrow$  CAS jel leesik: oszlop cím rögzül az oszlop-cím-bufferekben; a CAS stabilizálódásakor a kiválasztott rész töltődik az output bufferba.



ATALÁNOS NEORMATIKAI

### Technológiák

- Fast Page Mode RAM (egy sorcímzés mellett több oszlopcímzés), Extended Data Out (EDO)
- Burst Extended Data Output (BEDO) RAM (egy sorcímzés, egy oszlopcímzés mellet 4 adatcella) (dual bank, de az EDO "halála" miatt elavult)
- SDRAM: Synchronous DRAM (mehetünk a 66-100MHZ fölé) A mem "zárolja" a CPU-tól jövő cím, adat és kontrol infókat, autonóm módon dolgozik (a system clock kontrollja alatt), mialatt a CPU csinálhat mást. Valamennyi idő után az outputon ott az eredmény...
- ESDRAM (Enhanced ...): a szokásos SDRAM lapkán kisebb SRAM cache is van (akár 200 MHZ is)

Általános INFORMATIKAI Tanszák

© Vadász, 2005

	Roadma	ap	
Bemutatás éve	Technológia	"Sebesség" határ	Max Bps
1987	FPM	50 ns	176 MBps
1995	EDO	50 ns	186 Mbps
1997	PC66 SDRAM	60-66-83 MHz	240 MBps
1998	PC100 SDRAM	100 MHz	400 MBps
1999	RDRAM	800 MHz	1,6 GBps
1999/2000	PC133 SDRAM	133 MHz	532 MBps
2000	DDR SDRAM	266 MHz	1064 MBps
кманкат	© Vadász, 2	2005	Ea7

	A p	iaci a	rányok	•••	
	SDRAM	DDR	RDRAM	EDO	DDR2
2002	55%	39%	5%	1%	
2003	13%	81%	3%		3%
2004	8%	83%	2%		9%
2005	5%	58%	2%		35%
lános ORMATIKAI Tanszék			lász, 2005 nshardware.com/motherbos	ırd/index.html	Ea7

### Félvezető tárolók ...

- ROM: Read Only Memory: csak olvasható.
  - Ez is cellák hálózata, oszlop-sor tömbbe rendezve,
  - diódák a cellákban, összekötést adnak (1 bit), nincs összekötés (0 bit).
  - Kikapcsolva nem felejt a lapka.
  - Elérések itt is random jellegűek. (oszlop-sor kiválasztás).
  - Címtartományuk, címezhetőségük egybeeshet a DRAMokkal: a (központi) memória részben ROM-okból, részben DRAM-ból állhat.
- PROM, EPROM: Beégethető a tartalom, EPROMnál törölhető és újraírható ...



© Vadász, 2005


Ea7 14

### Félvezető tárolók ...

- PROM (Programmable ROM)
  - Sor-oszlop háló,
  - a cellákban "olvadó biztosíték" (fuse),
  - Beégethető a tartalom.
- EPROM (Erasable PROM) törölhető és újraírható ...
  - Cellákban két kapus
    - tranzisztor
       Floating gate
    - Control gate
    - Köztük oxidréteg
  - 1 bit: "összekötve" a bit- és word line …
  - 0 bit: a kapu "zárva"

Mtalános NFORMATIKAI Tanyzek © Vadász, 2005





### Félvezető tárolók ...

- EEPROM (Electronical Erasable PROM)
  - Mint az EPROM, de nem UV fény "töröl".
  - Lassú, mert 1 bájtot lehet egyszerre törölni, újraírni ...
- · FLASH memory
  - Ez valójában EEPROM, de egyszerre blokkot (512 bájtot) lehet újraírni.
  - Már elég gyors.

Altalános NFORMATIKAI © Vadász, 2005

Ea7 16

### Félvezető tárolók ...

- SRAM: Static Random Access Memory
  - ezek is írhatók, olvashatók,
  - random elérésűek,
  - kiolvasási idejük hallatlanul gyors (szinte 0),
  - de drágák és
  - energiaigényesek (ezért melegednek, hűtendők!)
  - Gyorsító-tárakhoz (cache) használják.
  - Egy cellájuk 4-6 ternzisztorból álló flip-flop áramkör ... nincs bennük kapacitor ... (olyanok, mint a CPU-k regiszeterei)

Általános INFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 2005

Ea7 17

### Memória (összefoglalás)

- RAM
  - DRAM (Tokozott magas integráltságú áramköri lapkák)
    - FPM, EDO, BEDO DRAM
    - SDRAM, ESDRAM
    - DDR, DDR2
    - RDRAM
  - SRAM
  - ROM
    - PROM
    - EPROM, EEPROM
- FLASH



© Vadász, 2005

4	r	
1	۰	٦
N	L	J

# A DRAM lapkák tokozása Dual In-Line Package Small Outline J-lead Thin Small Outline Package Chip Scale Package O Vadász, 2005 Ea7 19

### Memória modulok

 Memória modulok hordozzák a lapkákat Szabványok. Az alaplap(ok) foglalatába helyezhetők.



DDR400 (800 MHz-es

frontside bus chipsethez)

- Single In-line MM (SIMM)
  - 32 bites CPU-khoz
  - 72 érintkező a modulon
- Dual In.line MM (DIMM)
  - 168 láb, 64 bites CPU-khoz is
- Small Outline DIMM (SODIMM)
   144 (72) érintkező, sokkal kisebb, notebook-
- Rambus (RIMM, SORIMM)
  - 16 bites adatösvény, pipelining, gyors

Általános INFORMATIKAI © Vadász, 2005

Ea7 20

### Ismét a hozzáférési idő csökkentés

- Szélességnövelés, ciklusnövelés, pipelining, bursting
- Memória időzítés (amit lehet állítani)

2,5-2-2-5  $(t_{CL}-t_{RCD}-t_{RP}-t_{RAS})$ 

t<sub>CL</sub> CAS Latency: a CAS leesése utáni várakozás ideje, szokásosan 2, 2.5, 3 ciklus. Miután ez letelik, az adat a DQ lábakra került.

t<sub>RCD</sub> RAS to CAS Delay: RAS leseśs utáni várakozás, amíg a CAS jelet lehet küldeni. Szokásosan 2, 3 ciklus

 $\begin{aligned} t_{RP} & \text{RAS Precharge: Ezalatt az idő alatt a vezérlő ismét deaktiválja a sort.} \\ & \text{Active to precharge delay: ezalatt a sor aktív kell legyen, Csak ezután lehet deaktíválni. } 5 - 8 ciklus szokott lenni. Teljesülnie kell:} \\ & t_{RCD} + t_{CL} < t_{RAS} \end{aligned}$ 

http://www.tomshardware.hu/mainboard/04q1/040119/index.html


- · Gyorsítótárak (cache) alkalmazásával
- · Asszociatív tárak alkalmazásával

Altakinos NFORMATIKAI Tanyaga © Vadász, 2005

_	
7	
•	

### A gyorsítótárak (caches)

- · A programok lokalitása: tapasztalat
- Kisebb kapacitású, de a CPU-hoz "közelebbi" és gyorsabb (SRAM) memória, amiben
- · a központi memória tartalom egy része szintén megvan.
- A CPU "egyszerre" címzi a cache-t is, a központi memóriát is:
  - ha találat van a cache-ben, csak onnan vesz!
  - gond lehet az adat-konzisztencia!



### A lokalitás elve

### **Principle of Locality**

- Processzek statisztikailag megfigyelhető tulajdonsága, hogy egy idő-itervallumban címtartományuk egy szűk részét használják ...
  - Időbeli lokalitás
    - Hivatkozott címeiket újra ...

A 80/20 szabály

- Térbeli lokalitás
  - Közeli címeiket ...

• Az elv érvényesülése miatt van értelme kisebb, de gyorsabb átmeneti tárolók használatának ...

- Gyorsítótár; munkakészlet; TLB; diszk buffer cache ...



© Vadász, 2005

Ea7 23

### Lokalitás elve (illusztráció)

- Processz futása során instrukciók sorozatát hajtja végre (instrukció hivatkozás sorozat),
- Az instrukciókban memória-hivatkozások lehetnek (adat hivatkozás)
- A hivatkozások sorozata a hivatkozási lánc (Reference String):
- $\omega = r_1, r_2, \dots r_t, \dots r_T$  #  $r_t$ : instr. vagy adat hiv.

Mtalános

© Vadász, 2005

	:1; i<=n; i++) a[i]=l i nyelvű program r	l	Lokalitas cive			
9-1					illusztráció)	
Cím	Kód/adat	Megjegyzés	L	Cím	Kód/adat	
4000	LOAD (R1), ONE	R1 index reg inicializálás		6000-6999	Tárolóhely A számára	
4001	LOAD (R2), n	R2 határ reg inicializálás		7000-7999	Tárolóhely B számára	
4002	COMP R1, R2	i > n tesztelés		8000-8999	Tárolóhely C számára	
4003	JG 4009	Feltételes ugrás		9000	ONE	
4004	LOAD (R3), B[R1]	B[i] betöltés R3-ba	L	9001	Tárolóhely n számára	
4005	ADD (R3), C[R1]	Összeadás				
4006	STOR A[R1], (R3)	A[i]-be tárolás				
4007	ADD (R1), ONE	I inkrementáció				
4008	JUMP 4002	Ciklus újra				
4009		Ciklus után				
400 (40	0, 9000, 4001, 9001,	a következő (összesen 9 inst 1005, 800i, 4006, 600i, 4007, © Vadász, 2005			bből 7-re 1000-szer:  Ea7 25	

### Lokalitás elve (illusztráció)

- Ugyanez virtuális memória menedzselésnél, lapozós rendszerben ...
- Legyen a lapméret 1000, a virtuális cím: v= (p, o) (pl a[16] 6015 címe ekkor v=(6, 15))
- Ekkor a lapok hivatkozási lánca (összesen 5 lap):
   4, 9, 4, 9,

(4, 4, 4, 7, 4, 8, 4, 6, 4, 4)<sup>1000</sup>
4, 4, 4

• Kisméretű munkakészlet esetén sem valószínű a laphiba ...

Általános INFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 2005

Ea7 26

### Gyorsítótárak szintjei

A gyorsítótár koncepció minden két szint között lehetséges, ahol a felsőbb szint gyorsabb, bár kisebb kapacitású. Az alsóbb szinthez fordulás gyakorisága csökkenni fog.

Internet	Hálózaton	~ 1 s -	határtalan Ea7 27	
Diszkek	Mágneses+mech I/O sínen	~ 10 - 12 ms	32 – 90 GB	
Központi memória	DRAM memória sínen	~ 60 - 195 ns	128 – 512 MB	
Level 2	SRAM cache sínen	~ 20 -30 ns	128 – 512 KB	
Level 1	CPU-n belül	~ 10 ns	4 – 16 KB	

Általános INFORMATIKAI Tanszék

### A klasszikus gyorsítótár

- A CPU és a központi memória között
- Hardveres megoldás, még az OS számára is láthatatlan
- · Mostanában két szintes (L1, és L2 szint), néha három
- Gyakori a szétválasztott adat- és instrukció gyorsítótár megoldás (Neumann elvet sért, de gyorsít!)
- A cache tervezés során ügyelni kell az adat konzisztenciára (ugyanaz a tartalom mind gyorsítótárban, mind a központi memóriában)
  - Címzés során mind a cache, mind a M címződik.
  - $-\,$  Ha találat van a cache-ben (cache hit). Szó transzfer.
  - ha nincs találat (cache miss). Cache miss penalty fogalom. Blokk transzfer.
  - Memória írás (store) probléma: konzisztencia biztosítás

Általános INFORMATIKAI © Vadász, 2005


Fa7 2

# A regiszter, a cache és a M struktúra Központi memória (n szó) A cache sorok Regiszter fájl (valahány szó) O címke k szóból álló blokk Szó átvitel .... Blokk átvitel A címzés és találat (hit) során kiderül, mely cache sorban van a címzett szó. O Vadász, 2005 A cache sorok készlete (c sor) A címzés és miss esetében teljes k szóból álló blokk átvitele történik.

### A cache tervezés

- A cache mérete
- A blokk mérete
  - Újonnan felhozott adat használatának valószínűsége
  - A cache-ből kicsorduló adat újrafelhasználásának valószínűsége
- Mapping: mely cache helyet foglaljon el egy-egy blokk
- Replacement algoritmus: mely blokk kerüljön ki a cache-ből, ha egy újnak kell a hely (LRU: Least Recently Used)
- Write Policy (store során)
  - Memóriába is írjunk, ha cache blokkba írtunk,
  - Csak akkor írjunk a memóriába, amikor a blokk helyére új kerül (replacemented). Write Buffer-es cache.

Altalános INFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 2005



### Az asszociatív tár

- Tartalom szerint címezhető tár
- Translation Lookaside Buffer
- A CPU-hoz közeli tár, a memóriamenedzselést segíti
- Majd az OS tárgyban vesszük.

Általános NFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 2005

Ea7 32

# Gyorsabb elérés Drágább Kisebb kapacitás main memory másodlagos tár, diszkek harmadlagos tár, szalag, CD Vadász, 2005 Ezeket a CPU közvetlenül kezeli File system és paging/swapping Archiválás

### SZÁMÍTÓGÉP ARCHITEKTÚRÁK

Eszközök, eszközvezérlők

Altalános NFORMATIKALI Tanszékk

### A program

- Eszközök, osztályaik, architektúrájuk
- Vezérlők, kontrollerek, adapterek
- Az IT-k, szerepük, kezelésük
- Strukturált eszközök: diszkek, CD-k, DVD-k
  - felépítés, alapfogalmak, elérések

Általános NFORMATIKALI Tanszékk Eszközök © Vadász, 2005.


Ea8 2

### Eszközök szerepe

- Kapcsolattartás
  - a felhasználókkal (Human Interface Devices),
  - a gépek, rendszerek között (Networking Devices),
  - információforrásokhoz, beavatkozókhoz (érzékelők, beavatkozók).
- Másodlagos adattárak (diszkek),
- harmadlagos tárak (szalagok, kazetták, CD, DVD),
- és különleges eszközök (pl. óra).

Altalános NFORMATIKALI Tanszékk Eszközök © Vadász, 2005.

Ea8 3



### A vezérlők (adapterek, kontrollerek)

- Felület a sínen keresztül a gép többi részéhez,
- · néha képesség a busz vezérlésére,
- szinkronizálás megoldása (IT generálás).
- Jeleket ad ki az eszköz(ök) "mozgatásához",
- ellenőrzött adatforgalom a vezérlő puffere(i) és az eszköz között, hibakezelés,
- Áramkörök, lehetnek az alaplapon, külön kártyán. Regisztereik, puffereik lehetnek.

Altalános NFORMATIKALI Tanszékk Eszközök © Vadász, 2005.

Ea8 5

### A vezérlők "programozása"

- Pl. egy elképzelt diszkvezérlő: legalább 2 adat (areg1,areg2), 1 kontroll regisztere (creg), blokknyi nuffere
- Forgatókönyv egy blokk behozatalára:

MOVE lba, areg1 # lba = mit
 MOVE mem, areg2 # mem = hova

MOVE hichi, areg # mich = nova
 MOVE be, creg # be = az irány
 vezérlő önállóan működik, # és a végén

- SWIT # megszakítást generál.

- A fenti kód hol lehet?
  - BIOS-ban, OS mag rutinban (device driver).

ltalános NFORMATIKALI Tanezékk Eszközök © Vadász, 2005.

### A megszakítás (interrupt)

- CPU-nak szóló, aszinkron esemény bekövetkezésére utaló jelzés.
- A sínek tárgyalásakor említettük a megszakításokat közvetítő síneket ...
- A CPU megszakítja az aktuális utasítás-folyamot (kontextus lementés), és az IT-től függő utasítássorozat (a kezelő, handler) hajtódik végre.
- Utána folytatódik az eredeti utasítás-folyam (kontextus visszaemelés).

Általános NFORMATIKALI Tanggálda Eszközök © Vadász, 2005.

Ea8

### Gyakori "események"

- Óraeszköz megszakításai (idő/dátum mezők állítására, időkvantumok számlálása stb.)
- Perifériák megszakításai (vezérlők jelzése, hogy valamilyen átvitellel elkészültek).
- · Másik folyamat által keltett megszakítások,
- CPU mód-váltások (trap),
- · hibaesemények.
- (Most még nem választjuk szét az IT-t és a kivételeket!)

Általános NFORMATIKALI Tanezákk Eszközök © Vadász, 2005.

Ea8 8

### Vektoros IT-k, IT szintek

- Sorszámokkal azonosított IT-k, kezelőik címei egy vektortáblában.
  - Az IT jelzése után/mellett a sorszámát is küldik
  - Polling-gal lekérdezik, mi küldte az IT-t (?)
- IT prioritási szintek: magasabb prioritású IT megszakíthatja az alacsonyabb kezelését, de
- alacsonyabb kiszolgálásával megvárni a magasabb kiszolgálását: függő (pending) megszakítások sorban állhatnak (nem vesznek el).
- IT maszkolás, IT letiltás.

Altalános NFORMATIKALI Tanszékk Eszközök © Vadász, 2005.

### Eszközosztályok

- Strukturált (blokkorientált) eszközök:
  - diszkek, CD-k, DVD-k, kazetták, szalagok stb.
  - Blokknyi adatátvitel, blokk-címek az eszközön,
  - fájl-rendszer szervezhető rájuk.
- Nem strukturált (karakterorientált) eszközök:
  - terminálok, nyomtatók, soros/párhuzamos portok stb.
  - Bájt/karakter/sor átvitel,
  - a "sor-struktúráltság" nem érdekes.
- Speciális eszközök (pl. az óra-eszköz)

Altalános NFORMATIKALI Tanggálda Eszközök © Vadász, 2005.

Ea8 1

### Eszköz driver-ek

- Az operációs rendszer magjához (OS kernel) tartozó szolgáltató rutincsomag, ami
- magasabb szinten kezelhetővé teszi az eszközt.
- Ezek valósítják meg a fenti forgatókönyv MOVEjait, ezek "tartalmazzák" az IT kezelőket.
- Az OS tárgyban részletezzük.

Altalános NFORMATIKALI Tanszékk Eszközök © Vadász, 2005.

Ea8 11

### Mágneslemezes tárolók, diszkek

- Céljuk: másodlagos tárolás (fájl-rendszer, virtuális memória).
- Mágnesezettség változáson alapulnak: nem felejtenek kikapcsolva.
- · A mágneses jelrögzítés két fizikai törvénye
  - változó áram mágneses mezőt hoz létre, ez mágnesezhető anyag mágnesezettségét megváltoztathatja (jelrögzítés);
  - változó mágneses térben vezetőben áram indukálódik (kiolvasás alapja).

Általános NFORMATIKAL Eszközök © Vadász, 2005.

### Felépítés

- Lemezoldalak író/olvasófejek; az oldalak címe (head address);
- sávok (track) egy koncentrikus kör egy oldalon, adott fejállásnál (adott fejpozíción, sugáron); címeik (track, cyl. address, fejállás);
- szektorok: egy sávon körcikk, köztük hézagok; címük.
- Cilinder: több oldal egymásfeletti sávjai, egy fejállással elérhető.

Altalános NFORMATIKALI Tanszékk Eszközök © Vadász, 2005

Ea8 13

### Mágneseslemezes tárolók







http://www.usbyte.com/index\_hdd.htm

Általános NFORMATIKALI Tanszélek Eszközök © Vadász, 2005.

Ea8 14

### Az oldal, sáv, szektor fogalmak ...





Eszközök © Vadász, 2005.

### További alapfogalmak

- A sávok/szektorok ívhossza ugyan változó, de az információtartalom állandó. Régen fix szektorszám. Ma változó (10-20 zóna: notches)
- Az író-olvasófejek kerületi sebessége változó, a szögsebesség az állandó (határok között).
- "Egy csatornás" az írás-olvasás. Szinkronizáció?
- Írássűrűség: egységnyi hosszon elhelyezhető bitek száma. Anyagminőségtől, fluxus-sűrűségtől függ.

Altalános NFORMATIKALI Tonezálda Feeközök @ Vadász 2005

Ea8 1


### Kódolások

- NRZI (Non Return to Zero Inverting): az 1-e biteknél fluxusváltás. Szalagoknál.
- FM (frekvencia moduláció): szinkronjelek adott frekvenciával, közben 1-es bitre még egy fluxusváltás.
- MFM (módosított FM): 1-es bit kódoláshoz az aktuális és a következő szinkronjel között áramszint váltás, 0 kódolása az előző bittől függ. Előtte 0: a szinkronjel pillanatában váltás, előtte 1: a szinkronjel pillanatában nincs váltás.

Általános NFORMATIKALI Tanszékk Eszközök © Vadász, 2005.

Ea8 17

### NRZI, FM és MFM kódolás



Eszközök © Vadász, 2005

### A szektorok címei

- Lemezoldal-sáv-szektor címhármasok (head-cyl-sec).
- Egydimenziós logikai címek (LBA) alakíthatók ki, ha
  - az oldalak adott sorrendben beszámozottak,
  - a sávok is adott sorrendben számozottak.
- A címhármasból(ba) le(vissza)képezhető az egydimenziós logikai cím. Ezt a leképzést végezheti a kontroller!
- "Fentről" a diszk így 0-n közötti szektorokból (blokkokból) "látszik".

Általános NFORMATIKALI Eszközök © Vadász, 2005.

Ea8 19

### Az írást-olvasást befolyásolja

- a keresési idő (seek time): fej mozgatás sávra (kisebb a közelebbire);
- az elfordulási idő (rotation latency): míg a szektor elfordul a fej alatt;
  - 5400-7200ford/min; átlagos a fél elfordulás: 4-6 ms
- az adat-átvitel ideje (data transfer): az ellenőrzött átvitel ideje.
- E három közül az első a legnagyobb, leginkább ez a meghatározó. Ezt érdemes optimálni.
- Interleaving fogalom: sávon belül nem folytonos szektorszámozás, A rotation latency alatt szektorfeldolgozás.

Altalános NFORMATIKALI Tanezákk Eszközök © Vadász, 2005.

Ea8 20

### Disk scheduling algoritmusok

- A seek-time optimálása: bejövő sáv (cilinder) kéréseket milyen sorrendben "szolgáljunk ki"?
- · Algoritmusok:
  - FCFS (First Come First Served): nincs optimálás.
  - SSF (Shortest Seek First): a legkisebb fejmozgások.
  - Lift algoritmus: egyirányban gyüjtő.
- Egyszerű példa. Cil. kérelmek: 11, 1, 25, 20, 28, 9, 12
  - SSF: 11, 12, 9, 1, 20, 25, 28
  - Lift: 11, 12, 20, 25, 28, 9, 1

Általános NFORMATIKAL Eszközök © Vadász, 2005.

## Mai mágneses diszkek

- Winchester diszkek:
  - zárt dobozban, szennyeződésektől védve,
  - nagy fordulatszám, sok oldal (fej),
  - fejek "repülnek" a felületen,
  - lineáris v. köríves fejmozgatás.
  - Nagy kapacitások. Eszközben egyre több intelligencia.
  - Cache-lés ma már természetes. Figyelem: SCSI-n az írás cache-elését engedélyezni!
- · Floppy-k.

Altalános NFORMATIKALI Tanggálda Eszközök © Vadász, 2005

Ea8 22

### Mai PC-khez

- EIDE
- · olcsóbb,
- · vezérlő az alaplapon,
- 2 csatorna (chanel)
- primary: 2 eszközt
- secondary: 2 eszközt
- eszköz lehet: W, CD
- gond: ha egy csatornán W is, CD is, és egy CD művelet elindul, a csatorna foglalt, rossz W a teljesítmény!
- SCSI
- · drágább, extra vezérlő kell.
- 7 eszköz az SCSI-n,
- · 15 a wide SCSI-n.
- Eszköz lehet: W, CD, scanner stb.
- Ha egy művelet folyamatban van, de pillanatnyilag nem használja a buszt, más művelet haladhat.
- LBA-t kér, vajon a BIOS


Általános NFORMATIKALI Tanszékk tudja?
Eszközök © Vadász, 2005.

Ea8 23

### Továbbá

- EIDE
- 2.1 (ATA) 16.6 (ATA2) Mbyte/sec
- Jön a 33.3 Mbyte/sec: Ultra DMA3
- Ma 10-60 Mbyte/s körüliek
- SCSI
- SCSI-1: 5MHz, 5 Mbyte/s
- SCSI-2: 10MHz, 10-20 MB/s
- Fast20, Ultra: 20 MHz, 20-40 Mbyte/s
- Fast40, Ultra-2: 40 MHZ, 40-80-160 Mbyte/sec

dtalános NFORMATIKALI Eszközök © Vadász, 2005.



C rendszerek fejlődése					
1987 2001 Növe					
1 MIPS	~ 2000 MIPS	2000x			
64 KB	512 MB	8000x			
100 μsec	100 nsec	1000x			
20 MB 72 MB 3600x					
Diszk elérés 60 msec 6 msec					
	1987  1 MIPS  64 KB  100 μsec  20 MB	1987 2001  1 MIPS ~ 2000 MIPS  64 KB 512 MB  100 μsec 100 nsec  20 MB 72 MB			

### Néhány cikk ...

http://seagate.com/docs/pdf/whitepaper/disc\_capacity\_performance.pdf

http://www.usbyte.com/common/White%20papers/WDC/ IDE\_Drive\_Installation\_Guide\_WDC.pdf

 $\frac{http://www.usbyte.com/common/White\%20papers/WDC/}{Ouick\ Install\ For\ WDC\ FireWire\ Drives\ WDC.pdf}$ 

Itt egy cikk gyüjtemény: http://www.usbyte.com/common/White%20papers/ HDD\_WP.htm

Általános NFORMATIKALI Tanszékk Eszközök © Vadász, 2005.

# CD lemezek • Optikai technológia, lézer fény ... • A keresztmetszet ... • Az adattárolás "sávja" itt "spirál" ... • A tárolás: fényvisszaverő és nem visszaverő felületek ... Eszközök © Vadász, 2005. Eszközök © Vadász, 2005.

# A bit- és a csatorna kódolás A bitkódolás: minden "intenzitás változás" (pit-ről land-ra és fordítva, v.ö. a piros vonal az ábrán) 1 bitet jelent. A csatornakódolás EFM (eight-to-fourteen modulation): egy bájtot 14 bites kóddá alakítják (olvasáskor vissza). Eszközök ♥ Vadász, 2005. Eszközök ♥ Vadász, 2005.

## CD-ROM IEC-10149-es szabvány A "sávon" (kb. 270000 db) szektorok ... Egy szektor 12 bájtos szinkron mező 4 bájt fej mező 3 bájton szektorcím (perc:másodperc:századmásodperc) 1 bájton a módus (0, 1, 2 mód) 2048|2336 bájtos adat mező (1 módnál az első) 288|0 bájtos EDC hibajavító kód mező (1 módnál az első) EFM kódolás

dtalános NFORMATIKALI Tanezékk Eszközök © Vadász, 2005.

### CD- meghajtó

- · A meghajtó részei
- CLV (Constant Line Velocity) állandó kerületi sebesség: ~75 szektor/sec
- A szögsebesség ezért kb. 200 – 530 ford/perc között tartando ...
- Ebből kb. 150 KB/sec csatornasebesség ...
- Ma már ennek többszöröse is lehet:
  - 2X (kétszeres)
  - 4X (négyszeres) stb.
  - A 12X (vagy nagyobb) sebességnél már CAV (Constant Angular Velocity)

dtalános NFORMATIKALI Eszközök © Vadász, 2005

Ea8 3

### Írható, újraírható CD

- · CD-R
  - Festékréteg az alu réteg előtt. Ez alapállapotában a (gyenge) lézerfényt átereszti, az az alu rétegen visszaverődhet
  - Erősebb lézerfény a festék rétegben vegyi változást hoz létre: (opaq-ká) fényt át nem eresztővé teszi
- · CD-RW
  - Az alu előtt 2 dielektrikum réteg között fázisváltó réteg (compound layer). Ez
    - Kristályosan fényáteresztő (aluról visszaverődhet)
    - Amorf állapotban nem áteresztő (nem verődik vissza)
  - Olvasó lézer, törlő lézer, író lézer: egyre "erősebb"

Általános NFORMATIKALI Tanszékk Eszközök © Vadász, 2005.

Ea8 32


### **Irodalom**


- http://www.usbyte.com/common/compact\_disk.htm
- A DVD-hez is javaslok irodalmat: http://www.usbyte.com/common/dvd.htm

Altalános NFORMATIKAL Eszközök © Vadász, 2005.

	Feature	DVD	CD-ROM
DVD	Substrate diameter / thickness (mm)	120 / 1.2	120 / 1.2
	Sides	1 or 2	1
<ul> <li>Korábban: Digtal</li> </ul>	Layers per side	1 or 2	1
Video Disc	Capacity (GB)	4.7, 8.54, 9.4, or 17	~ 0.7
Ma: Digital     Versatile Disc	Track pitch (microns)	0.74	1.6
versume Base	Min pit length (microns)	0.4 - 0.44	0.83
	Linear velocity used for scan (m/s)	3.5 - 3.84	1.3
	Laser wavelength (nm)	635 or 650	780
	Numerical aperture	0.6	0.45
	Modulation	8 to 16	EFM (8 to 14)
	Error correction code (ECC)	RSPC	CIRC
	Durability and dust/scratch	same as that of CD	high
alános FORMATIKALI	Eszközök © Vadász,	2005.	Ea8 3

Különböző DVD-k					
Name	Media structure	Capacity (GB)			
DVD-5	Single Side / Single Layer	4.7			
DVD-9	Single Side / Dual Layer	8.54			
DVD-10	Double Side / Single Layer	9.4			
DVD-18	Double Side / Dual Layer	17.08			
DVD-R	Single or Double Side / Single Layer	3.95 / 7.9			
DVD-RAM	Single or Double Side / Single Layer	2.6 / 5.2			
lános OPMATIKALI	Eszközök © Vadász, 2005.	1			






## Számítógép architektúrák További eszközök Általános INFORMATIKAI Tanszék A program • Terminálok (klasszikus, memórialeképzett) • Egyéb eszközök (nyomtatók, egerek, rajzgépek stb.) © Vadász, 2005. Ea9 2 Általános INFORMATIKAI Tanszék Terminálok • Végberendezés: megjelenítő, billentyűzet, mutató eszköz. • A megjelenítő: CRT v. LCD. • A CRT működése: a képmű videójele alapján a képcső változó intenzitású elektronsugarával "pásztázzák" a foszforréteget. Színes monitornál 3 foszforréteg, három együttfutó, de különböző intenzitású elektronsugár. Színkeverés.

© Vadász, 2005.


Mtalános NFORMATIKAI Tanszék

### **CRT:** Catode Ray Tube



- A. Katód
- B. Vezető bevonat
- C. Anód
- D. Foszforréteg a képernyőn
- E. Elektron sugarak
- F. Árnyékoló maszk







asztazas a kepernyon

Ea9

### A CRT lehet

- Vektoros grafikájú. Ma már csak speciális helyeken (pl. műszerekben).
- Raszteres grafika: a képpontokhoz (pixelek) adott bitszélességű memóriacellák: ezek tartalmazzák a szín, intenzitás stb. információkat. Ebből dolgozik a videómű.
- Kérdés: a videómemória hol lehet? Hogyan írhatunk ebbe?


Általános INFORMATIKAI Tanszák © Vadász, 2005.


Ea9 5

### LCD képmegjelenítés

- Bizonyos kristályok elektromos tér hatására fénytörési tulajdonságaikat változtatják (kristálysíkonként elfordulnak), ezzel "szűrőként" viselkednek.
- Raszteres grafika megvalósítható: sorokraoszlopokra bontott képpontok kristályai "gerjeszthetők".

Általános INFORMATIKAI Tanyzék © Vadász, 2005.





### Technológiák

- Aktív mátrix technológia (vékony film tranisztorok)
  - Oszlopok és sorok találkozásaiban a cella (pixelnek megfelelően): tranzisztor-kapacitor pár (az üvegen)
  - Egy pixel címzése sor és oszlop címzés, a kiválasztott kapacitor feltöltése: ez gerjeszti a pixel LCD-it
- · Passzív mátrix
  - Fém vezeték háló minden pixelhez
  - Ezen a gerjesztő feszültség eljut az LCD-khez
  - Ez olcsóbb, de kisebb frekvenciával működtethető (ezért nem alkalmazzák)

Italánosi	

© Vadász, 2005.

### TFT jellemzők

- Nézőszög (viewing angle): milyen szögből nézve jó még a kép.  $140\text{-}170^\circ$  elfogadható.
- Fényesség: cd/m²-ben adott. 250-350 cd/m² a szokásos. Mozihoz 100 cd/m² kell.
- Kontraszt: a fehér és fekete szin intenzitás aránya. Elfogadható a 450:1 – 600:1 arány. 600:1 fölött a javulás alig észlelhető.
- Válaszidő: Mennyi idő (ms) alatt változtatják meg a pixelpontok a színüket. 20-30 ms már elfogadható. Lassabb eredménye a "ghosting".
- 15,1"-os TFT megfelel 17"-os CRT-nek
- · Natív felbontások:
  - 17": 1024 \* 768; 19": 1280 \* 1024; 20": 1600 \* 1200

Általános NFORMATIKAI © Vadász, 2005

Ea9 10

### **TFT vagy CRT?**

- TFT előnyök
  - Kisebb áramfelvétel
  - Kisebb súly és méret
  - Jobb a szabályozhatósága
  - Kevésbé terheli a szemet
- CRT előnyök
  - Olcsóbb
  - Jobb a színhűség, színmegjelenítés
  - Jobb válaszidő (nincs ghosting)
  - Változó felbontások
  - Kevésbé sérülékeny

Általános NFORMATIKAI Tangzék © Vadász, 2005.

Ea9 11

### A "klasszikus" terminálok

- Video memóriájuk "saját", a gazdagép processzora közvetlenül nem érheti el.
- Billentyűzetet, mutató eszközt is kezelnek.
- "Vonal" a gazdagép vezérlőjéhez: ezen
  - bájt/karaktersorozatok átvitele történik.
  - A bájtok lehetnek:
    - megjeleníthető képpontok/karakterek,
    - vezérlő szekvenciák (mutató pozicionálás, szín/intenzitás beállítás stb.)
    - · input sorok.

Általános NFORMATIKA © Vadász, 2005.

### A terminál szabványok

- · Megmondják, milyen kódolást használnak,
- milyen a koordinátarendszer,
- mik a vezérlő szekvenciák, hogy kell ezekre reagálni
- stb.
- · Híres szabványok:
  - ANSI,
  - VT 100, VT 200, VT300, VT 340 stb.

Általános INFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 2005

Ea9 13

### "Memórialeképzett terminálok"

- A videó memória a vezérlőn, CPU által közvetlenül elérhető (move/in-out/load-store instrukciókkal).
- A vezérlőből a videójel a CRT-re, v. LCD megjelenítőre közvetlenül.
- Több szabvány itt is: VGA, SVGA, XGA stb.
- A vezérlő természetesen billentyűzetet, mutatót is kezelhet.
- Bár a videó memória gépi instrukciókkal elérhető, a vezérlő programozás IT kezelőkön, eszköz drivereken át ajánlott. Szabványos driverek (ANSI, VT 100, X11 stb.) itt is.

Általános INFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 2005.

Ea9 1-

### Tipikus szabványok és felbontások

Szabvány	Felbontás	Tipikus felhasználás
XGA (Extended Graphics Array)	1024x768	15- és 17-inch CRT képernyők 15-inch LCD képernyők
SXGA (Super XGA)	1280x1024	15- és 17-inch CRT képernyők 17-és 19-inch LCD képernyők
UXGA (Ultra XGA)	1600x1200	19-, 20-, 21-inch CRT képernyők 20-inch LCD képernyők
QXGA (Quad XGA)	2048x1536	21-inch és nagyobb CRT képernyők
WXGA (Wide XGA)	1280x800	Széles 15.4-inch laptop LCD kijelzők
WSXGA+ (Wide SXGA plus)	1680x1050	Széles 20-inch LCD képernyők
WUXGA (Wide Ultra XGA)	1920x1200	Széles 22-inch és nagyobb LCD képernyők

dtalános NFORMATIKA © Vadász, 2005.

### Érintőképes megjelenítők

- A képernyő felület érintést kell érzékelni.
- Lehetséges technológiák
  - Infravörös szenzorokkal (sensor = érzékelő)
  - Nyomásérzékelő ellenállásokkal
  - Kapacitásváltozás érzékeléssel

dtalános NFORMATIKAI Tanszék

### Billentyűzet (Keyboard)

- Billentyűcsoportok:
  - QWERTY alap billentyűk
  - Numerikus billentyűk
  - Funkció billentyűk
  - Kontroll billentyűk
    - Home
    - End • Insert
    - Delete
    - Page Up
    - Page Down • Control (Ctrl)
    - Alternate (Alt)
    - Escape (Esc)





Billentyűzet vezérlő áramkör

Mtalános NFORMATIKAI Tanszék

© Vadász, 2005

Ea9 17

### Billentyűzet vezérlő

- Állapotváltozás (kapcsolás) érzékelés
  - Melyiket? (keymatrix)
  - Többször? (bounce kiküszöbölés)
    - Bounce: érintkezési bizonytalanság, vibrálás az érintkezésben. Eldöntendő, egy lenyomás volt, vagy több?
  - Ismételve (typematics)
    - Typematics: az elektronika biztosítsa, hogy a hosszan lenyomott billentyű olyan eredményt adjon, mintha sokszor lenyomtuk volna: automatikus ismételt lenyomást.
  - Befolyásol még: érzékelni a billentyűzést (tactile, click)
    - A tactile érzékelés: szeretjük tapintással érzékelni, hogy tényleg lenyomtuk a billentyűt. Audio érzékelés is: szeretünk egy kliket hallani, hogy lenyomtuk a billentyűt ...



### • Lenyomás-felengedés érzékelés technológiák

- Mechanikus érintős
- Kapacitív (drága, hosszú életű)
  - Nincs érintkezés, a kapacitás változik (ezzel az átfolyó áram) a lenvomáskor
- Optikai (fénysugár megszakítás)
  - Drága, hosszú életű
- Hall effektusos (áll. mágnes kristályhoz közelít: ebben változó elektromos teret hoz létre)



© Vadász, 2005

Ea9 1

### Billentyűzet, technológiák

- Rubber dome (gumi harangos)
  - A gumi kupola alatt szén érintkező, áramkört zár. Gyakori. A gumi borítás véd (szennyeződés, korrózió)
  - Viszonylag jó tactile.
  - Olcsó, elterjedt





Altalános INFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 2005.

Ea9 20

### Billentyűzet, technológiák

- Mechanikus membrán
  - Gumi lapon kidomborodás, alatta membrán. Gyenge a lenyomás (tactile) érzékelése. Ipari berendezéseknél.
- Fém érintős mechanikus
  - -Olcsó, jó a klik, a tapitásos érzékelés, korrodeál, elfárad
- · Mechanikus foam element
  - Vezető szivacsos hab az érintkező. Jó a bounce, tactile



© Vadász, 2005.

### A billentyűzet csatolása

- · Szabványok, lehetőségek
  - 5 lábas DIN (Deutsche Industrie Norm) konnektor
  - 6 lábas IBM PS/2 mion DIN csatlakozó
  - 4 lábas USB csatlakozó
  - Laptopokhoz belső csatlakozás
  - Rádiós, bluetooth csatlakozások

Általános INFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 2005.

Ea9 22

### Mutatók

- Kezdetben nem voltak érdekesek
- A 70-es években a mutatók
  - Fénytoll
  - Tablet
  - Joy stick
- 1984-ben az Apple a Mac gépéhez egeret csatolt
  - Lényegesen olcsóbb
  - A garafikus felhasználói felületekhez nélkülözhetetlen a mutató
  - Kétdimenziós mozgás érzékelése
  - Billentyűlenyomás érzékelése

Általános NFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 2005.

Ea9 23

### A golyós egér

- Golyós: két tengely körüli forgásra bontva a golyó gördülése.
- · Tengelyeken mérőtárcsák.
  - Infravörös LED fényt bocsájt ki
  - Infravörös érzékelővel "számlálják" a fényinpulzusokat (melyek arányosak az elfordulás szögével, ami arányos az elmozdulással.
  - Hogyan érzékelhetők az irányok?
- Előnyei, hátrányai





Mtalános NFORMATIKAI © Vadász, 2005

### Optikai egerek

- · Fénykibocsátó LED
  - (újabban lézer fényt kibocsátó emitter)
- A felületről visszaverődő fény impulzusokat érzékelő szenzor
  - (újabban metál-oxid félvezető szenzor, ami sok felület fényvisszaverődését képes érzékelni. Szokásosan 16\*16, v. 32\*32 pixeles képeket állít elő).
- (Régebben) speciális lap (mouse pad), melyen a visszaverődő fény törésére (impulzusok előállítására) függőleges és vízszintes vonalak, rovátkák.
- A félvezető szenzor képmintákat küld az egér processzorának (DSP: Digital Signal Processor), ami a képminták elmozdulását megállapítja

Altalános NFORMATIKAI © Vadász, 2005

Ea9 25

### Egy RF csatlakozás: Bluetooth

- A gyakori rádió frekvenciás (RF) csatlakozások közül egy, kb. 10 m körzetben (PAN: Personal Area Network)
- A 2.4 GHz frekvencián (ahol a 802.11 b/g vezetéknélküli eszközök is dolgoznak)
- Sok HID (Human Interface Device) eszköz is használja ezt a protokollt (PDA: Personal Digital Assistant, telefon, fülhallgatók stb.)
- Nevét Harald Bluetooth (a 900-as években élő, 986-ban meghalt) dán királyról kapta, a skandináv emberek informatikában játszott fontos szerepe elismerésre

Általános INFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 2005.

Ea9 26

### Nyomtatók

- Ütő (impact) típusúak
  - Folyamatos jelűek (írórudas, láncos; betűkerekes, gömbfejes)
  - Pontmátrix (tűmátrix)
- Nem ütő típusúak, pontmátrix
  - Solid ink, festék szublimáló, thermal wax, hő
  - tintasugaras,
  - elektrosztatikus,
    - · lézeres,
    - ionsugaras.

dtalános NFORMATIKA © Vadász, 2005.

### Tintasugaras nyomtatók

- · Porlasztókból finom tintacseppek a papírra.
  - 50-60 µm átmérő, pontos pozícionálás
  - Képesek 1440x720 dpi-re (dot/inch)
  - Szinkeverés a pontokhoz ...
- A részei
  - Porlasztók a nyomtatófejen (és festéktartók)
  - Nyomtató fej mozgató léptető motor, stabilizáló, fogas szíj
  - Papír etető, görgők, ezeket mozgató motor
  - Elektronika, táp
- A porlasztás
  - piezzoelektromos kristály a nyomáselőállító (Epson),
  - festékből kiváló gőzbuborék (fűtőelem izzít) (Canon, HP)
  - folyamatos sugarú (CRT-hez hasonló: elektrosztatikusan töltött cseppek "gyorsítása, vezérlése, kioltása".





### Elektrosztatikus nyomtatók

- Homogén töltésű dob, ezen fénnyel-ionnyalábbal töltésminta kialakítás.
- Ez elektrosztatikusan töltött festéket magához vonz,
- · a dobról nyomással/ellentétes töltéssel festéket a papirra juttatják,
- rögzítés a papíron (pl. hővel),
- · a dob tisztítása.
- Lézer: fényérzékeny szelén dob, ionsugaras: különleges bevonatú alumínium henger.




© Vadász, 2005.

Ea9 29

### Lézer nyomtató

- Pozitív töltést ad a dobnak a CW
- A lézersugár elektrosztatikus képet alakít ki a dobon
- Toner: pigment+plastic por
- Transfer CW a papírt erős negatív töltésűvé teszi
- Detac CW megszünteti a papír
- Fuser: ráégeti a festéket a papírra (teflonos fűtött hengerek)
- A dobot töltés mentesítik (maradék festékpor le)



Jtalános NFORMATIKAI Tanszék

© Vadász, 2005

### Rajzgépek

- Vektoros grafika, nagy méretekhez; két tengelyen mozgás, koordinátaértékeket tartalmazó parancsokkal mozgatható a toll.
- Tollváltás, toll fel/le parancsok is.
- Koordináta rendszer váltás, beállítás, zoom parancsok is.
- Híres a HPGL vezérlő nyelv.
- Dob plotter: egyik tengely a papír, másik a toll.
- Sík plotter: mindkét tengelyen a toll mozog. Pontosabb, drágább.

Általános INFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 2005

Ea9 3

### Számítógép architektúrák

További eszközök Vége

Általános NFORMATIKAI Tanszék

1	1

## Számítógép architektúrák Korszerű architektúrák Általános NFORMATIKAI Tanszék Mai program • Pentium P6 processzor (esettanulmány) • Párhuzamosítások a CPU-n kívül © Vadász, 2005. Általános NFORMATIKAI Tanszék Az Intel P6 család • IA instrukciókat feldolgozó (x86 és Katmai Iset), háromutas szuperskalár, sok fokozatos (12-14 stage) futószalagelvű processzorok • Spekulatív végrehajtás, elágazás előrejelzés - **Pl.** • Pentium Pro • Pentium II., Pentium II Xeon • Pentium Celeron • Pentium III., Pentium III Xeon • Nézzük ezt ...

© Vadász, 2005.

Általános NFORMATIKAI Tanszék

### Jellemzők

- Szuperskalár CISC processzor, RISC maggal
- Ciklusonként három RISC μ-operáció kibocsátására, öt RISC μ-operáció kiküldésére képes
- 20 bejegyzéses várakoztató állomása van
- A szigorúan soros konzisztenciát átrendező puffer (ROB) biztosítja
- A regiszterátnevezést is a ROB biztosítja

Általános INFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 2005

### **CISC** processzor — RISC maggal

- Az ilyen processzorokban a CISC instrukciókat RISC instrukciókká konvertálják
  - A RISC mikro-instrukciókat (μops) egy RISC mag hajtja végre
  - A µops-ok három operandusúak (triadikus jelleg): egy "kimenő" és két "bemenő" operandus a szokásos
  - Egy CISC instrukció egy vagy több μops-sá is konvertálódhat


Pl. a köv. CISC instrukció kettővé:

 $\begin{array}{ccc} SUB & EAX, [EDI] & \# CISC \\ MOV \ r1, [EDI] & \# \ r1 \leftarrow [EDI] \\ SUB & EAX, r1 & \# EAX \leftarrow EAX - r1 \\ - & Bonyolult \ CISC \ instrukciók \ sok \ \muops-sá \end{array}$ 

Általános NFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 2005

# 3 egység kommunikál közös instrukció mezőn keresztül System Bus L.2 Cache Bus Interface Unit L.1 ICache Fetch Decode Fetch Unit Unit Unit Unit Unit Vadász, 2005.






### Kibocsátáshoz kötött operandus behívás

- A kibocsátás és regiszterátnevezés során megtörténik a (bemenő) operanadusok "behívása"
  - Az átnevezett (bemenő operandust tartalmazó) regiszterek értéket kapnak (a megfelelő regiszterektől),
  - A ROB-beli μops-okba beolvasódnak a regiszterértékek (regiszterfájl olvasás futószalag fázis)
- Létezik kiküldéshez kötött opernadus-behívás politika is
- A kibocsátott µops-ok a várakozó állomásban (Reservation Station) várakoznak

Általános		
L. H. P. Co. L. L. L.	ASSESSMENT	ð

© Vadász, 2005



### A várakozató állomás elv

- A várakozató állomás elv azt jelenti, hogy a VÁ várakoztatásra, utasításátrendezésre és regiszterátnevezésre szolgál egyidejűleg.
- Minden ALU számára közös a VÁ, ezért a Pentiumok ún. központi várakoztató állomás típusúak.

Általános NFORMATIKAI Tanezék © Vadász, 2005.

### A kiküldési politika

- A "kiküldés" feladatai:
  - A VÁ-ban pufferelt µops-ok közül a végrehajthatók kiválasztása (kiválasztási szabály: aminek minden forrásoperandusa már rendelkezésre áll: spekulatív politika, adatfolyam elvű a kiválasztás),
  - A megfelelő ALU kiválasztás (melyik port)
  - Döntés a kiküldési sorrendről (ha a küldhetőnél több μops létezik). (A Pentiumnál az Intel nem specifikálta pontosan, FIFO. )
- Létezik sorrendben kiküldés, vagy részben sorrendben kiküldési politika is, de nem a Pentiumoknál.

Általános INFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 2005

12

### A végrehajtó egységek (ALU-k)

- A kiküldött μops-ok valamely kapun (port) jutnak a VE-ek valamelyikébe
- · Szokásos ALU-k:
  - Fixpontos ALU (IU, legalább 2, egy-egy porton)
  - Fixpontos osztó (IDIV), fixpontos eltoló (ISHF)
  - Lebegőpontos összeadó (FADD), osztó (FDIV), szorzó (FMTIL)
  - MMX ALU
  - Elágazás kezelő (JEU, elágazási cím számító)
  - Címkiszámító adatbetöltéshez (load AU)
  - Címkiszámító adat tároláshoz (store AU)
    - Utóbbiakból a kiküldött µops-ok a BIU-ba kerülnek

Altalános INFORMATIKAI © Vadász, 2005.

13

### **A Bus Interface Unit**

- Az adat betöltő (load) és kiíró (store) μops-ok ide kerülnek
  - A betöltéshez kell: memória cím, a szélesség és a céloperandus. Egyetlen µops-sá dekódolható. Spekulatíven végrehajtható.
  - Kiíráshoz kell cím, szélesség és az adat. Két µops kell, egyik generálja az adatot, másik a címet és szélességet. Nem hajthatók végre spekulatíven. Ezeket nem "zavarhatják" load-ok, régi store-ok.

Altalános NFORMATIKAI Tanszák © Vadász, 2005.

14

### **Memory Reorder Buffer**

- A BIU-ban van Memory Reorder Buffer: "kiegyenlítő tartály" (ROB-hoz hasonlít):
  - Engedi, hogy load-ok előzzenek load-okat;
  - Blokkol függő load-okat és store-okat;
  - Újraütemezi a blokkoltakat, mikor a blokkoló feltételek (függőség, erőforrás hiány) megszűnnek.

Altalános NFORMATIKAI © Vadász, 2005.

### A VÁ és a ROB "frissítése"


- A végrehajtó egységekből (ill. a BIU MRB-ből) a végrehajtott µops-ok visszakerülnek a várakozó állomásba (Resevation Station)
  - Asszociatív kereséssel keres olyan µops-okat, melyek valamely forrásoperandusa az éppen végrehajtott céloperandussal egyezik. Ezeket frissíti: az eredményt beírja a ROB-ba, érvényességi biteket beállítja.
  - A frissítés kell a függőségek megszüntetésére, illetve a visszavonások előkészítésére.

Általános NFORMATIKAI © Vadász, 2005

16

17

### A Retire Unit (Visszavonó)



Ez is nézi a μops-okat az VÁ-ban: olyanokat keres, amik már végrehajtódtak és kivehetők (can be removed). Nézi az eredeti sorrendet (ROB), és a RAT leképzéseket, hogy helyes eredményt kapjunk, figyelemmel az interruptokra, trap-ekre, töréspontokra és a helytelen előrejelzésekre is. A visszavont μops-ok eredményeit befratja az IA regiszterekbe, vagy az L1 Dcache-be (M/BIU segítségével).

Ciklusonként 3 μops-ot tud visszavonni. A load/store-ok a MIU-n át jutnak vissza az VÁ.ba.

© Vadász, 2005.

, 2005.

### A konzisztencia

- A pentiumoknál erős processzor konzisztenciát biztosítanak
  - A ROB-ba beírt sorrend szerint, azaz az IA instrukció sorrendje szerint történik a visszavonás
- · A memória konzisztencia nem erős.
- A kivételkezelés konzisztenciája erős

Általános INFORMATIKAI Tanszék

Általános INFORMATIKAI Tanszék

© Vadász, 2005.

### **Intel Pentium 4**

- NetBurst Micro-Architecture
  - Hyper-Pipelined Technology (20-stage)
  - 400 MHz System Bus (3,2 Gbytes/sec)
  - Advanced Dynamic Execution
    - 126 instrukció a spekulatív végrehajtás időablakában (P6-nál csak
    - 4K a Branch Target Buffer: részletesebb história az elágazásokról, ezekből jobb előrejelzési algoritmus, kb. 33%-kal kevesebb a téves előrejelzés a P6-hoz képest
  - Rapid Execution Engine
    - Az ALU-k a processzoron belül kétszeres frekvenciával dolgoznak

ftp://download.intel.com/design/pentium4/papers/24943801.pdf

talános FORMATIKAI

### **Intel Pentium 4 (folyt)**

- NetBurst Micro-Architecture (folyt)

  - Advanced Transfer Cache

     256 KB L2 Cache, 256 bites interfésszel
  - 48 GB(s érhető el (P6-nál ez csak 16GB/s volt)
  - Execution Trace Cache
    - Új L1 Icache: képes dekódolt µops-okat pufferelni (nem kell újra dekódolni)
    - Az elágazások instrukciószekvenciái ugyanazon a cache vonalon: gyorsabb elérés.
  - Streaming SIMD Extension 2 (SSE2)
    - SIMD párhuzamosságok mind a fix, a lebegőpontos és MMX aritmetikában
  - 144 új instrukció - Hardware Prefetcher
    - Konkurencia a memória elérés és a számítások között

Általános NFORMATIKAI Tanszék

© Vadász, 2005.

20

### **Intel® Desktop Processor Roadmap**

2005. 2. félév	2006. 1. félév
Intel® Pentium® Processor Extreme	Intel® Pentium® Processor Extreme
Edition 840	Edition 840 or greater
• 2x1MB L2 cache, 3.20 GHz, 800	• 2x1MB L2 cache, 3.20 GHz, 800
MHz FSB	MHz FSB
• Intel® 955X Express Chipset	• Intel® 955X Express Chipset
Intel® Pentium® D Processor 840	Intel® Pentium® D Processor 840 or
• 2x1MB L2 cache, 3.20 GHz, 800	greater
MHz FSB	<ul> <li>2x1MB L2 cache, 3.20 GHz, 800</li> </ul>
• Intel® 955X Express Chipset	MHz FSB
• Intel® 945G/P Express Chipsets	• Intel® 955X Express Chipset
	Intel® 945G/P Express Chipsets

http://www.intel.com/products/roadmap/

21

Általános INFORMATIKAI Tanszék

### **Intel® Server Processor Roadmap**

2005. 2. félév	2006. 1. félév
Intel® Xeon® Processor 7000 <sup>A††</sup> sequence  • Dual-core processing, 64-bit  • 2x2M L2 cache, up to 3 GHz, 800 MHz FSB  • Intel® E8501 Chipset†† (expected to be available in early 2006) / Enabled Chipsets	Intel® Xeon® Processor 7000A†† sequence  - Dual-core processing, 64-bit  - 2x2M L2 cache, up to 3 GHz, 800 MHz FSB  - Intel® E8501 Chipset†† (expected to be available in early 2006) / Enabled Chipsets
Intel® Xeon® Processor MP  • 64-bit • 8 MB iL3 cache, 3.33 GHz, 667 MHz FSB • Intel® E8500 Chipset / Enabled Chipsets	Intel® Xeon® Processor MP  Intel® Xeon® Processor MP Family Next Generation  64-bit  Intel® E8500 Chipset / Enabled Chipsets

http://www.intel.com/products/roadmap/

Általános INFORMATIKAI Tanszék

### Párhuzamosítás a CPU-n kívül

- · Fix feladat szétosztás
  - Aritmetikai társprocesszorok,
  - Grafikus, képfeldolgozó társprocesszorok,
  - Hangfeldolgozó ... stb.
- Változó feladatszétosztás: több processzor, mind általános célú ...

Általános NFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 2005.

### Flynn osztályozásához alapfogalmak

- Egy processzor által feldolgozott *instrukció folyam* (IS, Instruction Stream) fogalma
- A memória és a processzor közötti *adat folyam* (DS, Data Stream) fogalma
- Mindkettőben lehet párhuzamosság

Általános INFORMATIKA © Vadász, 2005.

24

### Flynn osztályozása

- Lehetséges osztályok:
  - Single Instruction Single Data stream (SISD)
    - A Neuman gép ilyen
  - Single Instruction Multiple Data stream (SIMD)
    - Adatpárhuzamos processzorok
  - Multiple Instruction Single Data stream (MISD)
    - Nem valósult meg, bár egyesek a futószalag elvű gépeket és a szisztolikus tömböket ebbe az osztályba sorolják
  - Multiple Instruction Multiple Data stream (MIMD)
    - · Oszott memóriás rendszerek
    - Saját erőforrásos, üzenetváltásos rendszerek

Általános NFORMATIKAI Tanggak © Vadász, 2005.

25

### Az adatpárhuzamosság Adatfolyam/ Data Stream Az összes processzor (végrehajtó egység) Végrehajtó (ugyanazt az algoritmust) M. különböző adatokon hajtja egység<sub>1</sub> végre · Gyakori feladatok Vezérlő Mátrixok és vektorok egység Data Stream<sub>n</sub> elemeinek feldolgozása Kép pixelpontok feldolgozása AB rekordok párhuzamos Végrehajtó $M_n$ feldolgozása egység<sub>n</sub> Hierarchikus fa- és piramisszerkezetű adatok feldolgozása © Vadász, 2005 26 Altalános NFORMATIKAI Tanezék

### Adatpárhuzamos architektúrák

- Asszociatív és neurális számítógépek
  - Processzoron belül említettük az asszociatív memória kezelését. Az elven külső párhuzamosság is elképzelhető
    - Az adatok minden elemét párhuzamosan összevetjük egy AB megfelelő elemeivel, és az egyezőség mértékét (egyezés jóságát), vagy az ettől függő eredményt kapjuk meg
  - A neurális hálókról később tanulnak.
- Szisztolikus és iránytott tömbök
  - A bevitt adatokat "átpumpálják" egy műveletvégző rendszeren (a szív szisztolikus pumpálása analógiájára)
- Vektorelrendezésű architektúrák
- A klasszikus SIMD
  - Finom, ill durva szemcsézettség

Általános NFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 2005.

### A MIMD lehet

- Közös erőforrású struktúrák (pl. korábbi zeus)
  - osztoznak a memórián, eszközökön,
- részben v. teljesen saját erőforrású struktúrák (pl. transzputerek)
  - processzoronkénti memória,
  - esetleg eszközök,
  - intenzív kommunikáció.
- A párhuzamosság granulátuma lehet
  - durva szemcsés (pl. processzek egy-egy CPU-hoz kötődnek, ilyen volt a zeus),
  - finom szemcsés (egy processz fonalai más CPU-kon).

Mtalános NFORMATIKAI © Vadász, 2005.

28

### Két fogalom

- Grid computing (Computational grid; peer-to-peercomputing) (grid = rács)
  - Számítógépek összekapcsolása hálózaton keresztül, mely gépek ugyanazon probléma ugyanabban az időben történő megoldásán egységként dolgoznak
- Cluster computing (gépek klasztere)
  - Személyi gépek, munkaállomások együttes használata úgy, hogy egy felhasználó számára egy egységként tűnjenek.

Általános NFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 2005.

29

### Számítógép architektúrák

Korszerű architektúrák

Általános NFORMATIKAI

### Számítógép architektúrák Számítógépek, számítási modellek Általános INFORMATIKAI Tanszák Bemutatkozom ... Dr. Vadász Dénes, tanszékvezető egyetemi docens vadasz@iit.uni-miskolc.hu http://www.iit.uni-miskolc.hu/~vadasz Informatikai Intézet épülete, I. emelet, 109. szoba Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Informatikai és villamosmérnöki tanszékcsoport Általános informatikai tanszék http://www.iit.uni-miskolc.hu © Vadász, 2005. Eal 2 Általános NFORMATIKAI Tanszék A tárgy címe, célja • Számítógép (computer) - Egy programozási nyelv segítségével leírt számítási feladat végrehajtására szolgáló eszköz<sup>1</sup> • Architektúra (felépítés, szerkezet)<sup>2</sup> - Funkcionális specifikáció az irányultság: specifikáció, - Megvalósítási célú irányultság: egységek és kapcsolódásuk. - Bármelyik irányultságnál különböző részletezettség • A tárgy célja: általános hardverismeret megszerzése,

továbbá felhasználói felületek (parancsértelmezős és

© Vadász, 2005.

grafikus) megismerése.

Általános INFORMATIKAI Tanszék

### Az oktatási módszereink ...

- Vetített képes előadások ...
  - http://www.iit.uni-miskolc.hu/~vadasz/GEIAL301B
    - itt az előadások képei nyomtatható formában (Acrobat Reader)
    - A Számítógépek, számítógép rendszerek c. jegyzet
- · Az előadásokon a lényeges dolgok kiemelése, fontos definíciók, konvencionális szóhasználat stb.
- Laboratóriumi gyakorlatok
  - Kötelező a látogatásuk







### A teljesítés feltételei

- · Aláírás és vizsga
- · Az aláírás feltételei
  - A gyakorlatokon aktív jelenlét, az ottani feladatok eredményes elvégzése. Legalább 8 gyakorlatot el kell ismertetni! Köztük a "szerelés" kötelező!
  - Az évközi zárthelyi dolgozat eredményes megírása.
  - Aláírást csak a tanulmányi időszakban szerezhetnek!
- · A vizsga írásbeli és szóbeli vizsga
  - A "beugró írásbeli" után a szóbelin tételekről

Altalános NFORMATIKAI Tanszák

© Vadász, 2005.

Eal 5

### Az ütemterv

- A tárgy honlapján, a tanszéki hirdetőtáblán ...
- · Témák:
  - Számítógép történet, számítási modellek
  - A felhasználó szemlélete. Szolgáltatások.
  - Parancsnyelvi felhasználói felület: a burok (sh, bash)
  - A CPU
  - Memória
  - Sínek
  - Eszközök: képernyő, billentyűzet, mutatók
  - Háttértárak, nyomtatók

Általános INFORMATIKAI Tanszék

© Vadász, 2005.

Eal 6

ı		٠	١
•	٢	í	

### Számítógép történet

• Tanulmányozzák <u>Katona István A számítógép</u>

története c. prezentációját! http://www.ektf.hu/mediainf/inf/ktoth/konyvtar/Szamitogeptortenet\_elemei/frame.htm

- Ebből fontos: a Neumann elvű gép
- A Neumann elv röviden:
  - A számítógép legyen teljesen elektronikus, külön vezérlőés végrehajtó egységgel.
  - Kettes számrendszert használjon.
  - Az adatok és a programok ugyanabban a belső tárban, a memóriában legyenek.
  - A számítógép legyen univerzális Turing-gép¹.

Általános INFORMATIKAI Tanszék

© Vadász, 2005.

### Az utóbbi évtizedek a számítástechnikában

Az évek	60-as	70-es	80-as	90-es
A paradigma	Kötegelt feldolgozás	Időosztás	Asztali gépek	Hálózatok
Hol?	Számító- központban	Terminál- szobában	Íróasztalon	Mobil
Az adatok	Numerikus adatok	Szövegek + számok	+ rajzok	Multimédia
Fő cél	Számítások	Hozzáférés	Megjelení- tés	Kommuni- káció


© Vadász, 2005.


Általános NFORMATIKAI Tanszék

Eal 8

### Az utóbbi évtizedek a számítástechnikában 2

Az évek	60-as	70-es	80-as	90-es
A paradigma	Batch	Time sharing	Desktop	Network
Az interfész	Lyuk- kártya	Billentyű- zet + CRT	Lásd és kattints	Kérdezd és mondd
Kapcsoló- dás	Nincs	Terminál vonalak	LAN	Internet
Tulajdonos	Intézeti sz.központ	Osztályok	Osztályok dolgozói	Mindenki
© Vadász, 2005.				Eal 9





# A központi tár és perifériák

- A memória
  - Adatokat (bit, bájt, szó, blokk, mezőkből álló rekord, fájl stb.) és
  - gépi instrukciókat tartalmazó,
  - címezhető cellák (rekeszek) készlete.
- A perifériák (ki/bemeneti egységek)
  - Periféria vezérlő áramkörökkel (controller, adapter) kapcsolódó eszközök (devices).
- A CPU
  - A gépi instrukciókat feldolgozó (processzáló) egység, a processzor. Több funkcionális elemből áll (CU, ALU, Regs stb.)

Álta	láno		
		IAT	IKA

© Vadász, 2005.

# A Neumann gép működése

- A memória rekeszeiben ott vannak a gépi instrukciók (a kód, a program) és az adatok.
- A CPU memóriából felhozza (fetch) a soron következő gépi instrukciót
- A CU elemzi az instrukciót. Értelmezi.
- Ha szükséges, a memóriából felhozza az instrukció operandusát
- Az ALU végrehajtja az instrukciót
- A végrehajtás eredménye a regiszterekbe, esetleg a memória megfelelő rekeszébe kerül
- Folytatódik a soron következő instrukcióval ...

Mtalános NFORMATIKAI © Vadász, 2005

Eal 1

# Az állapotterek

- · Vegyük észre e következő absztrakciókat
  - A "soron következő instrukció" koncepció egy instrukció folyam (instruction stream) képzetet ad
  - Ezen folyamon egy mutató mutathatja a soron következő elemet. Ez a mutató a programszámláló regiszter (PC: Program Counter, IP: Instruction Pointer)
  - Az instrukció folyam instrukcióinak készlete vezérlési állapotteret határoz meg. Ebből egy állapotot az ad meg, hogy az i-edik lépésben mely instrukciót hajtja végre a processzor
  - Létezik számunkra egy adat folyam is: a memória rekeszeknek és regisztereknek az a sora, mely az egymás utáni instrukciókban operandusként szerepelnek.
  - Az adat folyam elemei adat állapotteret határoznak meg.
  - Egy-egy instrukció végrehajtása állapot változást hoz.

Általános INFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 2005.

Eal 14

# Az instrukció folyam végrehajtása

- A program (az instrukció folyam, a kód) futása állapot átmenetek láncolatát hozza.
- A vezérlés állapot átmenet láncolat kulcsjellemzője a programszámláló regiszter egymás utáni értékei: a vezérlés menete (flow of control).<sup>1</sup>
- A Neumann elvű gépekre jellemző ez az egy vezérlés menet (Single Instruction Stream) egy adat folyamon (on Single Data Stream): SISD<sup>2</sup>

Általános NFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 2005.

Eal 15

# A Neumann gép és az imperatív programozás • Az imperatív nyelvekkel a vezérlés menetét manipuláljuk - Tedd ezt ezzel, utána ezt stb. - FORTRAN, C, Pascal, Basic · Ezért az imperatív programozási paradigma jól megfelel a Neumann gépnek Eal 16 Altalános NFORMATIKAI Hiba és eseménykezelés a Neumann gépen · Az eseményekhez kezelő (handler) instrukciófolyam tartozik • Az esemény bekövetkeztekor a vezérlés menete ugorjon a kezelőre (a CPU állapot, a kontextus "lementése" után) • A kezelés után (ha lehetséges) a vezérlés menete térjen vissza a "normál" instrukció folyamra, folytatódjon a processz futása (az állapot, a kontextus vissza-emelése után persze). · Összegezve: a hiba és eseménykezelés a vezérlés menetének manipulálásával történik. © Vadász, 2005. Eal 17 Általános INFORMATIKAI Tanszék

# Egy más elvű gép: adatfolyam gép

A Dataflow Machine (kontrasztként) ideája:

- szeparált processzorok minden operációra (operáció lehet: aritmetikai, logikai, függvényhívás stb.)
- Az operációk (processzorok) várnak, míg operandusuk értéke előáll, utána adják eredményüket.
- A processzorok (operációk) függetlenek. A legkorábbi lehetséges pillanatban adják az eredményüket.
- Az operációk végrehajtásának sorrendje az adatfolyamból adódik.

Általános	
INFORM	IATIKAI

© Vadász, 2005

Eal 18

F	<b>'élda:</b> adott a és b, l	kisz	ám	íta	ndó	átl	agul	k és	négyze	teik	átlaga
	Egy virtuális Neur végrehajtás)	nar			<b>p (s</b> z			nciá	lis		
		IP	а	b	sum	av	asq	bsq	sumsq	avsq	
	sum := a + b	1			х						
	av := sum/2	2				х					
	→ asq := a * a	3					х				
	bsq := b * b	4						х			
	sumsq := asq + bsq	5							х		
	avsq := sumsq/2	<b>↓</b> 6								х	
	Az állapotvektor a 3. absztral után	kt in:				ehaj	tása				
Altalá INFO	nos RMATIKAI Tanszék		© V	adása	2, 2005.						Eal 19

# Gyakran használt fogalmak

- Virtualitás, virtuális (látszólagos)
  - Valami, ami valóságosan nem létezik, de mégis úgy használhatjuk, mintha létezne
  - Pl. virtuális meghajtó, emulált terminál, virtuális gép stb.
- Transzparencia, transzparens (átlátszó)
  - Valami, ami ott van, de nem látjuk, nem vesszük észre, nem kell törődni vele, mert átlátszó. (Pl. az előbbi virtuális diszk-meghajtót a hálózaton át egy fájlszerver biztosítja, akkor a hálózat transzparens, nem kell vele törődni.)
  - Világos, tiszta, nem titkolt ...


Általános NFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 2005.

Ea1 20

#### **Példa:** adott a és b, kiszámítandó átlaguk és négyzeteik átlaga Neumann gép (szekvenciális végrehajtás)

IP		800	804	808	80C	810	814
600	a						
604	b						
608	sum	х					
60C	av		х				
610	asq			х			
614	bsq				x		
618	sumsq					х	
61C	avsq						х
800	ADD a,b,sum						
804	DIV sum, 2, av						
808	MUL a, a, asq						
80C	MUL b, b, bsq						
810	ADD asq, bsq, sumsq						
814	DIV sumsq, 2, avsq <sup>© Vac</sup>	dász, 2005					Ea1 21

alános FORMATIKAI



Példa: adott a és b, kiszámítandó átlaguk és négyzeteik átlaga

- · Adatfolyam gép
  - Van 6 processzor a 6 operációhoz,
  - nincsenek "változók" (név, érték, típus, cím),
  - névvel ellátott értékek vannak (a,b,asq,bsq,sum stb).
  - A neves értékek nem definiálhatók át! Redefinició esetén nem tudnák a processzorok, melyik értékre várjanak!
  - A neves értékeknek típusa és explicit hibaértéke van! Ui. egy processzor mindenképp kell eredményezzen értéket, legföljebb hibás eredményt! Kaphat hibás inputot is.



© Vadász, 2005.

Ea1 23

# Számítógép - nyelvek - számítási modell

- A számítási modellek összetevői
  - a számítás alapelemei
  - a problémaleírás modellje
    - a leírás jellege és
    - · módszere;
  - a végrehajtás modellje
    - a végrehajtási szemantika
    - a végrehajtás kontrollja

dtalános NFORMATIKAI © Vadász, 2005.

#### A Neumann modell

- Az alapelemek: azonosítható entitásokhoz rendelt (típusos) adatok. (Változók, többszörös értékadás)
- · Problémaleírás
  - procedurális/imperatív (lépésenként megadva ...)
- A végrehajtás modellje
  - a szemantika: állapotátmenet szemantika
  - a kontroll: közvetlen vezérlés (... a vezérlés menete ... )

Altalános NFORMATIKAI © Vadász, 2005

Ea1 25

# Az adatfolyam modell

- Az alapelemek: azonosítható entitásokhoz rendelt (típusos) adatok. (Egyszeri értékadás)
- Problémaleírás
  - deklaratív (az operációk felsorolása pl. függvények használatával ...)
- A végrehajtás modellje
  - a szemantika: applikatív
  - a kontroll: adatfolyam vezérelt

Általános NFORMATIKAI Tanczák © Vadász, 2005.

Ea1 26

# Neumann elvű gép

- A gép fő részei, követelmények:
  - ALU, vezérlő egység, memória, perifériák,
  - 2-es számrendszer, elektronikus. Előtte?
- Tárolt program elv:
  - A tárban az adatok és a program is. Előtte?
  - Következményei: jók és rosszak.
- Automatikus működés (közvetlen vezérlés):
  - program szerint, állapotok, állapotátmenetek, a vezérlés menete, PC/IP szerepe.
- Babbage Analitical Engine: megfelel?

Általános INFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 2005.

# Számítógép: hardver és szoftver architektúra • A legáltalánosabb SW Alkalmazás Felhasználói architektúra · Direkt futtatás, monitor, Operációs operációs rendszer · Az OS fogalma Hardver Kiterjesztett gép - Erőforrás menedzser A rétegezettség (layered architecture) Egy réteg elrejti az alatta fekvő rétegek részleteit. Elegendő csak az alattad lévő réteg felületét (interface) ismerni

# Operációs rendszer osztályozás

- Cél szerint: általános, cél
- HW "nagyság" szerint: PC, kis, nagy, szuper
- Processzorok, processzek, felhasználók száma szerint
- Időosztás szerint: szekvenciális, time sharing: kooperativ, beavatkozó
- Memóriamenedzselés szerint: valós, virtuális
- Fájlrendszer implementáció szerint

Általános NFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 2005.

Ea1 29

# Összefoglalás

- Bevezetés
- Egy kis história ...
- A Neumann elvű gép és az
- · adatfolyam gép.
- Számítási modellek

Általános INFORMATIKA © Vadász, 2005.

# Számítógép architektúrák Mit lát a felhasználó? Szolgáltatások ... Általános INFORMATIKAI Tanszák A felhasználó látásmódja • A hardverből a terminált látja - Képernyő (megjelenítő) - Billentyűzet Mutató eszköz · A lényegesebb "látnivalók" absztrakt dolgok - Kezelői (felhasználói) felület - Processzek (taszkok, fonalak): futó programok – Eszközök, fájlok szimbolikus neveiken - Felhasználók: neveik, számlaszámaik, e-mail címeik, tulajdonossági és hozzáférési kategóriák – Csomópontok: számítógépek, rendszerek © Vadász, 2005. Általános NFORMATIKAI Tanszék

#### Felhasználó a terminál előtt

- A beviteli eszközöket használva
  - parancsnyelvvel vezérli a gépet/a futó programo(ka)t;
- · Nézi, mi jelenik meg a megjelenítőn,
  - válasznyelvi elemeket értelmez.
- Mikor a gépet "vezérli", valójában egy UI (pl. parancsértelmező) processz fut számára, ami
  - az OS szolgáltatásain át (azokat "kérve") "vezérel"!
  - Közben észben tartja, "látja" (foglakozik) az előzőekben említett absztrakt "látnivalókkal" (parancsnyelv, processzek, eszközök és fájlok, más felhasználók és hozzáférések, más gazdagépek stb.)

Általái	nos	
NFO	RMA	FIKAI

05.

#### A felhasználói felület

(User Interface)

- · Manapság kétféle
  - Parancsértelmezős (burok, shell)
  - Grafikus interfész
- Ismert felhasználói felületek: command.com, Windows, sh, DCL, X-es desktop-ok stb.
- Interaktív és kötegelt használat
- Vannak
  - parancsnyelvi (commands language) elemek,
  - válasznyelvi (respond language) elemek,
- ezeket kell ismerni ("látni").

Altalános INFORMATIKAI © Vadász 2005

#### A processzek

- Processz: (párhuzamos szerkezeteket nem tartalmazó) program, futás közben
- · Program versus processz
- A processz kontextus: ... azonosítási információk: pid, állapot-információk stb.
- A kezelői felület is processz(ek)
- Miért kell a processzekkel foglalkozni?

"Lelőni", szinkronizálni, kommunikálni...

- Mit "látunk" a processzekből?
  - Azonosítójukat, ikonjukat vagy ablakukat ...
  - És ezeknek is van felhasználói felületük ...

Altalános NFORMATIKAI Tanszák © Vadász, 2005.

#### Eszközök

- · Szimbolikus nevekkel a perifériák
- A szimbolikus neveket a parancsokban használhatjuk
- Van munka- (default) eszköz (Unixban? Ott nem szükséges hivatkozni rá!)
- · Parancs a munka-eszköz cseréjére
- A blokkorientált eszközökre képezhetünk fájlrendszert
- · Karakterorientált eszközök is kezelhetők

Általános NFORMATIKA © Vadász, 2005.

_
$\sim$
_
/

# Fájlok

- Fájl: valamilyen szempontból összetartozó adatelemek, névvel ellátva, strukturált eszközön
- · Névkonvenciók és restrikciók lehetnek
- · A nevekre hivatkozhatunk a parancsokban
- Az adatelem: bájt, szó, mező, rekord
- Tartalmuk szerint: szöveg, dokumentum, bináris adat (kép, hang, tárgyprogram, futtatható program stb.) Fájl-attribútumok.


Általános NFORMATIKAI Tanggák © Vadász, 2005

A jegyzék (directory)

- Eddigi elképzelésünk: létezik egy fájl-halmaz (file pool), benne fájlok, neveikkel. Rendezni kellene! Pl. gyűjteni, együttkezelni fájlok csoportjait.
- Jegyzék: egy fájl, ami bejegyzéseket tartalmaz más fájlokról. Van neve, konvenciókkal.
- · Könyvtár? Akkor mi a library?
- Korszerű operációs rendszerekben minden fájl egy kivételével - be van jegyezve egy jegyzékbe
- Ez szülő gyermek relációt ad

Altalános NFORMATIKAI Tanezék © Vadász, 2005.

# Szülő jegyzék



- Szülő jegyzék (parent directory): egy jegyzék szülője.
- Van szimbolikus neve: ez OS burok függő. A relatív ösvény kijelölését segíti ez a név.

Általános INFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 2005.

# Gyökér jegyzék, fájl-rendszer

- A szülő gyermek reláció kiterjesztése hierarchikus faszerkezetet ad
- Gyökér jegyzék (root directory): az eszköz kitüntetett jegyzéke. Nincs bejegyezve jegyzékbe. Kitüntetett helyen van a tartalma. Kiindulópontja a hierarchikus faszerkezetnek.
- Szimbolikus neve: OS függő
- Fájl-rendszer: blokk-orientált eszközre képzett hierarchikus struktúra, melyben
  - a fájlok azonosíthatók, attribútumaik, blokkjaik elérhetők,
  - az eszköz blokkfoglaltsága menedzselt.

dtalános NFORMATIKAI

11


# Jegyzékek, ösvény

- Ösvény (path): szülő-gyermek relációban lévő jegyzéknevek listája (listavég lehet fájlnév is), mely valamelyik jegyzékből kiindulva jegyzéket, fájlt azonosít
  - A listaelválasztó: OS burok függő
- Indulhat
  - gyökér jegyzékből (abszolút),
  - munkajegyzékből (relatív).
- Munkajegyzék (default, working dir.): az OS által feljegyzett, ezzel kitüntetett. Relatív ösvény kiindulópontja: gyors keresés benne, nem szükséges explicite hivatkozni rá.

Van szimbolikus neve, ez OS burok függő.

# Fájlrendszer

• Blokkorientált eszközön hierarchikus struktúra



Mtalános NFORMATIKAI Tanszék

# Felhasználók Vannak más felhasználók is (sőt: csoportok) Kommunikációhoz ismerjük azonosítóikat

- nevüket,
- e-mail címüket.
- honlap címüket stb.
- Vannak tulajdonossági kategóriák is
  - xy tulajdonosa ennek és ennek ...
  - ez a csoport csoport-tulajdonosa ennek ...
  - Semmilyen tulajdonossági viszony sincs  $\dots$
- · Hozzáférési kategóriák is (rdwx)

Általános NFORMATIKAI © Vadász, 2005

13

# Hálózatok: számítógéprendszerek

- Hálózatosztályok: GAN, WAN, MAN, LAN, VLAN
- · A "hálózatosodás" mozgatórúgói
  - Erőforrás megosztás
  - Számítógépes kommunikáció. Ma már szinte nagyobb hajtóerő.
- Csomópontok (node)
  - kapcsolók (switch),
  - gazdagépek (host).
- · Adattovábbító media

Általános NFORMATIKAI Tanczák © Vadász, 2005.

5.

# Csomópontok: gazdagépek

- Gazdagépek: azonosított rendszerek.
- Szolgáltatásokat biztosítanak. Legalapvetőbb: kezelői felülettel dolgozom rajtuk: használom (közeli/távoli géphasználat) (de vannak más szolgáltatások is!).
- · A használatbavételhez két dolog kell
  - Kapcsolatot (connection) kell létesíteni,
  - ülést (session) kell létesíteni.
- Néha ezek "degeneráltak", eliminálódnak.

Altalános NFORMATIKA © Vadász, 2005.

# A kapcsolat létesítése

- Legfontosabb információ ehhez a gazdagép (host) azonosítója (címe, neve) és a szolgáltatás azonosítója (portcím és szolgáltatási protokoll).
- A szolgáltatás azonosító sokszor "bedrótozott" a kapcsolatkezdeményező processzbe, nem kell megadni.
- Célja: létesüljön vonal (kapcsolat), hogy ezen az ülés létrehozásával lehetővé tegyük a szolgáltatás igénybevételét. (A gazdagépen induljon vonalkezelő processz, ami a kapcsolatot (vonalat) biztosítja.

Általános NFORMATIKAI © Vadász, 2005

Géphasználathoz .

# Grafikus felületeken mit látunk?

- · Eszközöket: ikonok...
- Fájlokat: ikonok, tartalmuktól függően. Akciók velük: kijelölés, kiválasztás, vonszolás, attribútum lekérdezés stb. (Kettős kattintás: lehet, hogy az asszociált alkalmazás indul...)
- Jegyzékek: mappa (folder) ikonok. Ösvények: rajzos faszerkezeten az ágak.
- Processzek: ablakok, ikonok...
- Gazdagépek: ikon v. legördülő listaelem. Néha visszalépünk a parancsnyelvi felületre...
- · Felhasználók: ikonok v. nevek...
- · Láthatunk még: menüket, tálcákat stb. ...

Általános NFORMATIKAI Tanezék © Vadász, 2005.

Mit lát a user?

# Az elérhető szolgáltatások

• Amit az iit nyújt ...

http://www.iit.uni-miskolc.hu/~vadasz/GEIAL301B/ iit-szolgaltatasok-2006-osz.pdf

 $\frac{http://www.iit.uni-miskolc.hu/~vadasz/GEIAL301B/iit-windows-szolgaltatasok-2005-osz.pdf}{}$ 

• Amit az ME nyújt ...

Altalános NFORMATIKA © Vadász, 2005.

4	•	٠
ı		۰
		1
N		,

# Laboratóriumaink • 24 órás üzemmódban - 104. labor: közel 30 Debian Linux - 102: labor: 22+13 MS Windows - Később a sun labor · Fényképes rádióskártyás beléptető • Zárt laborok is vannak. • Tartsák be a használati rendet! Általános INFORMATIKAI Tanszák Számlaszám az iit tartományban • Automatikusan mindenki kap (ldap directotory) Belépési név + (indulási) jelszó - Géphasználathoz (login, ssh), elektronikus levelezéshez (email), ftp-hez - 30 + 10 Mbájt tárhely Megtelési okok: böngészőkben gyorstárazás (cache); grafikus felület beállításai; spam - Használati szabályok! • Rendszergazda: mail://root@iit.uni-miskolc.hu · MS Windows gépekhez ugyanaz a belépési név, de más jelszórend (Csak a 2. félévtől) © Vadász, 2005. 20 Általános NFORMATIKAI Tanezék

#### A 104. labor

- Bejelentkezések
  - $\ Ctrl + Alt + F7 \ \ n\'{e}v \ \ jelsz\'{o} \ \ \ \ (grafikus \ fel\"{u}leten)$
  - Ajánlott felületek:
    - WindowMaker (gyors és puritán)
    - Blackbox/Fluxbox (gyors és kényelmes)
    - TWM (minimális funkcionalitás és design)
    - Gnome (kényelmes, erőforrás igényes)
    - KDE (MS Windows szerű, erőforrás igényes)
  - Ctrl + Alt + F1, ...F6 név jelszó (karakteres felületen)

Általános	

© Vadász, 2005.


# Távoli bejelentkezés

- ssh vagy putty klienssel az iit tartományon belül (22 port)
  - Nincs komoly korlátozás. Tanulják a gépneveket
  - name.iit.uni-miskolc.hu ...
    - nec01 nec30
  - Szokásosan a bash burok indul, a /home/gr/username jegyzék a bejelentkezési jegyzék (~/, vagy \$HOME/)
- Az iit tartományon kívülről csak a queen gépre
  - > ssh <u>username@queen.iit.uni-miskolc.hu</u>

Altalános NFORMATIKAI © Vadász, 2005

22

# Távoli bejelentkezés modellje




Általános NFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 2005.


# Levelezés

- A számlaszámhoz tartozik e-mail cím <u>username@iit.uni-miskolc.hu</u>
- Több levelező kliens az iit tartományban
  - mail, mutt, pine, mozilla-thunderbird stb.
  - Webmail: https://webmail.iit.uni-miskolc.hu
- Távolról is elérhető POP szolgáltató (110 port) pop3.iit.uni-miskolc.hu
- Csak tartományon belülről elérhető SMTP szolgáltató (25 port, nincs jelszóval védve) smtp.iit.uni-miskolc.hu
- Az iit tartományba érkező levelek automatikusan továbbíthatók (~/.forward)

Általános NFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 2005.

24





# Levelező lista szolgáltatás

- Évfolyamok igényelhetik a szolgáltatást
  - A listatagok megkapják a listára küldött leveleket
  - Lehet listába belépni, kilépni
  - Kell lista adminisztrátor, 1-2 fő
  - Igényelni, engedélyeztetni kell.
- Az egyetem tevékenységének megfelelő egyéb tevékenységi körök is igényelhetnek listát ...
  - De nem biztos, hogy megkapják.
- Egy pillantás a listákra:

http://www.iit.uni-miskolc.hu/cgi-bin/mailman/listinfo

Általános NFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 2005.

#### FTP szerverek

- A szolgáltatás segítségével fájlokat tölthetünk fel és le az iit-beli saját tárhelyünkről
- ftp://ftp.iit.uni-miskolc.hu 21 porton
- Sok kliens használható
  - Unix-Linux: ftp, mc stb.
  - Windows: Total Commander, IE stb.
- Debian Mirror (korlátlanul, iit-n kívül is) <u>ftp://ftp.iit.uni-miskolc.hu/debian</u>

Általános INFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 2005

28

# Az ftp modell | Server | Protocol | Interpreter | User | Protocol | Interpreter | User | Protocol | Interpreter | User | Process | User | Use

© Vadász, 2005.

# Web szolgáltatás

- Sokféle böngésző (kliens) áll rendelkezésükre
  - $-\ firefox\ (Mozilla),\ Net scape,\ galeon,\ lynx$
- Minden felhasználónknak lehet saját WEB oldala: http://www.iit.uni-miskolc.hu/~username
  - ~/public\_html jegyzék létrehozható, benne index.html

CGI programok, PHP is

• A tanszéki Web oldal: http://www.iit.uni-miskolc.hu

Mtalános NFORMATIKAI Tanszék

Általános NFORMATIKAI Tanszék

005.

# Irodai programcsomag

- Openoffice: jó kompatibilitás az MS Office-szal. Indítása: soffice
  - Viszonylag erőforrás igényes
  - Táblázatkezelő, rajzoló és bemutató készítő is,
  - Képes pdf formába exportálni.
- Gyorsabb, de kevésbé kompatibilis dokumentum-szerkesztő abiword
- Néhány szövegszerkesztő
  - nano, pico: egyszerűek
  - joe: egyszerű, de eltér az előzőektől
  - mcedit: DOS edit-hez hasonló, egyszerű
  - vi, vim: egyszerű, akadozó kapcsolatnál is

Általános NFORMATIKAI © Vadász, 2005

31

# Egyéb hasznos segítő

- PDF dokumetum olvasók acroread (pontos, erőforrásigényesebb) xpdf (egyszerűbb)
- Fájlkezelő mc (Midnight Commander)
- Neptun kliens rdesktop neptunx.uni-miskolc.hu (ahol x 4, 5 vagy 6)

Általános NFORMATIKAI Tanezék © Vadász, 2005.

32

# Fejlesztő környezetek

• GNU Compiler Collection

gcc

g++

- kdevelop: grafikus fejlesztéshez (gcc-t használ)
- javac, java, netbeans: utóbbi grafikus, de nagyon erőforrás igényes

Altalános NFORMATIKA © Vadász, 2005.

WLAN szolgáltatás	
• Az IIS épület I. emeletén 4 db Access Point – 802.11/b	
<ul><li>DHPC segítségével automatikus IP kiosztás</li><li>és NAT</li></ul>	
Korlátozások lehetségesek	
Matános © Vadász, 2005. 34	
I писуча	
Rack szolgáltatás	
• A nec09, nec23 és nec24 gépeken lehetőség van saját merevlemez csatlakoztatásra. Eljárást a	
iit-szolgaltatasok-2005-osz.pdf ismertetőben találják.	
Valdinos © Vadász, 2005. 35	
Helsing ATIKAN VOICHAATIKAN Innovik	

# Egyéb (transzparens) szolgáltatások

- NFS (nfs szolgáltató: odin.iit.uni-miskolc.hu)
  - Ez biztosítja a  $\sim$ / (HOME) jegyzékeket
- DNS (zeus.iit.uni-miskolc; defenestrator.iit.uni-miskolc)
  - nslookup, host kliensek ezt használhatják
- LDAP (defenestrator.iit.uni-miskolc.hu; odin.iit.uni-miskolc.hu)
  - A szálaszámok kezelésére ez a központi nyilvántartó rendszer
  - ldapsearch, és finger kliens ezt használhatja

Általános NFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 2005.

# Az ME szolgáltatásai

- Minden egyetemi polgár igényelhet számlaszámot (és ezzel levelezési címet) a uni-miskolc.hu tartományban
  - Távoli géphasználatra a gold.uni-miskolc.hu gépen
    - Valamennyi tárterületttel
    - ksh burok
  - Saját honlap itt is
  - Ugyanitt pine levelezés
  - Ugyanitt https://webmail.uni-miskolc.hu levelezés
- Az ME SzKP működtet
  - www.uni-miskolc.hu WEB szolgáltatót,
  - tűzfalat, levelezéséhez vírusszűrést ...

Általános NFORMATIKAI Tanggak © Vadácz 2005

37

# Összefoglalás

- Mit lát a felhasználó?
  - Kezelői (felhasználói) felületet
  - Processzeket (taszkok, fonalak): futó programokat
  - Eszközöket, fájlokat szimbolikus neveiken
  - Felhasználókat: neveik, számlaszámaik, e-mail címeik, tulajdonossági és hozzáférési kategóriák érdekesek
  - Csomópontokat: számítógépeket, rendszereket, szolgáltatásokat rajtuk
- Milyen szolgáltatásokat érhetnek el?

 $http://www.iit.uni-miskolc.hu/\sim vadasz/GEIAL301B/iit-szolgaltatasok-2006-osz.pdf$ 

Általános NFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 2005.


# Számítógép architektúrák A processzor Általános INFORMATIKAI Tanszék A mai program · A CPU és részei - ALU, regiszterek, vezérlő, sín, MMU. - Utasításkészlet, - CPU futási módok. • Teljesítménymérés. © Vadász, 2005 Ea4 2 Általános INFORMATIKAI Tanszék A Neumann architektúra CPU • A fő komponensek sín - A CPU: központi egység Memória I/O – A (központi) tár (memória) modulok - A perifériák, eszközök, I/O modulok - A sín (busz)

• A működés általánosan:

Altalános NFORMATIKAI Tanszék

A CPU veszi a soron következő gépi instrukciót és azt elemzi, végrehajtja. Ha kell, adatokat is vesz.
Egyes instrukciók a perifériákat kezelik.


© Vadász, 2005





# A CPU fő részei


- Nagyon általánosan a fő részek:
  - az ALU (a számolómű) más néven végrehajtó egység (VE),
  - a regiszterkészlet (tároló hierarchia csúcs),
  - a dekódoló-vezérlő egység,
  - a sínkezelő,
    - · címgeneráló, védelmi egység,
    - a sínvezérlő egység.
- $\bullet$  Ennél bonyolultabb is lehet! Pl. lehet több ALU stb.

Altalános NFORMATIKAI Tanezék © Vadász, 2005









#### Az ALU

- · Aritmetikai és logikai egység
- Néhány (alapvető) műveletet (operációt) képes végrehajtani
  - Összeadás, kivonás,
  - fixpontos szorzás, osztás,
  - léptetések,
  - összehasonlítások (logikai műveletek).
- · Később az instrukciókat nézzük ...
- A lebegőpontos aritmetika?
  - Néha külön processzor erre.

Általános NFORMATIKAI © Vadász, 200:

Es4 10

# A regiszterek

- A CPU belső tárolói. Leggyorsabb elérés.
  - Munkamemóriát biztosítanak a CPU számára,
  - segítik a címképzést,
  - segítik a vezérlést (pl. státus jellemzőket tárolva).
- Többnek van neve (a programozó használhatja)
- Különböző hosszúságúak (bitszélességűek),
- átlapolások lehetnek köztük.

Általános NFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 2005

Ea4 11

# A regiszterek osztályai

- (Programozási) felhasználási lehetőség szerint
  - Programozó számára látható (user visible): alkalmazások és a rendszerprogramok is használhatják. Ezen belül felhasználási mód szerint
    - $\bullet \ \ \text{\'altal\'anos} \ (\text{b\'armely instrukci\'oban haszn\'alhat\'o}),$
    - $\bullet \ speciális\ (csak\ bizonyos\ instrukciókban\ használhatók).$
  - Korlátozott használatú: a processzor, esetleg operációs rendszer magja használhatja

dtalános NFORMATIKA © Vadász, 2005

# A regiszterek osztályai

- Felhasználási cél szerint
  - Adatregiszterek,
  - címregiszterek,
    - Veremmutató regiszter (SP) (a verem tetejét mutatja)
    - Indexregiszter (bázis cím + index adja a címet),
    - Szegmensregiszter (szegmens cím és eltolás ad címet)
    - Címleképző táblá(ka)t mutató regiszter(ek)
  - Vezérlő (speciális célú) regiszterek
    - Programszámláló regiszter (PC: Program Counter; IP: Instruction Pointer)
    - Instrukció-tároló regiszter (IR)
    - Állapot regiszter (PSW: Program Status Word)

Általános NFORMATIKAI © Vadász, 200

Ea4 1

# Az állapot regiszter

- Az állapot regiszter a CPU belső állapotát tükröző állapotbiteket foglalja össze:
  - feltétel bitek vagy flag-ek (átvitel, zero, előjel, túlcsordulás stb.), melyek az instrukciók végrehajtása végén bebillennek v. sem.
  - Üzemmód bitek (user/kernel mode) és az
  - IT maszk (IT enable/disable).
- A PSW és PC együtt alkot(hat)ja a PSLW-t (Program Status Longword). A processzor és az intrukció folyam állapotáról minden fontos információ megyan benne.

Altakinos INFORMATIKAI Tangzek © Vadász, 2005

Ea4 14

# A vezérlő és dekódoló egység

- A felhozott gépi instrukciót elemzi,
- dekódolja (pl. megállapítja, milyen mikrokódokat kell majd használni),
- vezérli a CPU többi egységét (pl. az utasításokat kibocsátja).

# A CPU sínje

 A CPU-n belüli adatforgalmat biztosító áramkörök.

Mtalános NFORMATIKAI © Vadász, 2005

# A címképző és a sínvezérlő egység

- · A címképző és védelmi egység feladata a logikai (virtuális) címből a valós (fizikai) címek leképzésének segítése
  - Ebben részegység lehet a TLB (Translation Lookaside Buffer)
  - Részegység lehet a szegmenskezelést, a lapozást segítő MMU elem
  - Lehet benne speciális védelmi alegység
- A sínvezérlő feladata az instrukciók felhozatala (fetch) a memóriából, az adatok tényleges mozgatása memóriából (load), memóriába (store), I/O modulokból (in) és modulokba (out).

talános FORMATIKAI Toncost

# A gyorsítótárak

- · Korszerű architektúrákban cache memória
  - Instrukció gyorsítótár (I-Cache)
  - Adat gyorsítótár (D-Cache)
- · A be-kitöltések a gyorsítótárból történnek, de ezt a tárgyalás során néha figyelmen kívül hagyjuk
- · A gyorsítótárakról később lesz szó

Mtalános INFORMATIKAI

© Vadász, 2005

Ea4 17

# Egy elképzelt mikroprocesszor

- Van A, B, C, Test és IP regisztere
- · A jobboldali listán felsoroljuk az instrukciókészletét
- 0 127 címeken PROM COMP r1,r2
- 128 ... címeken RAM JUMP mem

- Az alábbi programot ... • JG mem ha t, akkor IP  $\leftarrow$  mem
- a=1; f=1; while (a <= 5) { f = f \* a; a = a + 1;
- LOAD reg,mem  $/\!/reg \leftarrow (mem)$ • CON reg,const //reg ← const
- SAVE reg,mem  $//mem \leftarrow (reg)$ • ADD r1,r2,r3  $//r1 \leftarrow (r2) + (r3)$
- MUL r1,r2,r3  $//r1 \leftarrow (r2) * (r3)$
- $/\!/T \leftarrow (r1) > (r2)$  $IP \leftarrow mem$
- STOP Stop execution
- stb.

© Vadász, 2005

•	
	٦

#### A programunk ... // Assume a is at address 128 9 LOAD B,128 // Assume f is at address 129 10 MUL C,A,B 0 CON B,1 // a=1; 11 SAVE C,129 1 SAVE B ,128 12 LOAD A,128 // a=a+1; 2 CON B ,1 // f=1; 13 CON B,1 3 SAVE B ,129 14 ADD C,A,B 4 LOAD A ,128 // if a > 515 SAVE C,128 5 CON B,5 16 JUMP 4 // loop back to if 6 COMP A,B 17 STOP a=1; f=1; 7 JG 17 while (a <= 5) { 8 LOAD A,129 // f=f\*a: f = f \* a; a = a + 1;Italános SFORMATIKAI

#### Az utasításkészlet

- · A CPU architektúra specifikálja a készletet
- Egy instrukció:
- Több címzési mód lehetséges
  - direkt és indirekt memória címzés,
  - direkt regiszter címzés.
  - indirekt regiszter címzés,
    - · Normális, továbbá pre/post auto de/inkremens címzések,
  - relatív címzés,
- · A kétoperandusú instrukció típusok az operandusok szerint
  - Register-to-register ("olcsóbb") Register-to-memory ("drágább")

  - Register-to-I/O
- A memória címek logikai címek. Az MMU segíti a fizikai címre való leképzést.



© Vadász, 2005

Ea4 20

Kód Címrész Címrész

# Címzési módok

- Direkt memória címzés CIMRÉSZ→memória rekesz→operandus
- · Indirekt memória címzés
  - CIMRÉSZ→memória rekesz→operandus címe→operandus
- Direkt regiszter címzés CIMRÉSZ—regiszter—operandus
- Indirekt regiszter címzés CIMRÉSZ→regiszter→operandus címe→operandus [++|--]SP regiszter[++|--]→operandus címe→operandus
- Relatív címzés
- CIMRÉSZ→regiszter,eltolás→operandus címe + eltolás→operandus
- Közvetlen címzés **CÍMRÉSZ**→operandus



© Vadász, 2005

# Instrukció csoportok • Aritmetikai és logikai instrukciók - ADD|SUB| MUL|DIV| - AND|OR|XOR|NOT|NEG|COMPL - TEST|COMPARE • Bitléptetések forgatások, inkrementáció, dekrementáció - SHIFT|SLL|SLR|SLA|SRA|RCL|RCR - ROL|ROR - INC|DEC Altalános NFORMATIKAI Tanszék További instrukció csoportok · Adatmozgató instrukciók - LOAD|STORE|LB|LW|SB|SW ... - MOVE - IN|OUT • Veremkezelő instrukciók - PUSH|POP|PUSHALL|POPALL © Vadász, 2005 Ea4 23 Általános INFORMATIKAI Tanszék További csoportok

- Ugrások, elágazások
  - Feltétel nélküli: JUMP|BRANCH
  - Feltételes: J(felt): JZ|JS|JC ... BZ|BS|BC ...

Általános INFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 2005

# És még további csoportok

- Ciklusszervező instrukciók
  - LOOP|REP
- Hívások, visszatérések, processz-kapcsolás CALL|RET|IT|IRET BREAK|WAIT|NOP PMTSW
- Társprocesszor instrukciók FINIT FLD|FST FADD|FSUB|FMUL ... FWAIT


Általános INFORMATIKAI © Vadász, 2005

Ea4 25

# A verem, veremkezelő instrukciók

- A verem (stack) absztrakt adatszerkezet, de
- a mai processzorok támogatják egy megvalósításukat.
- Ma a központi memória szegmensein.
- A MOVE instrukciók is kezelhetik: sérülnek az absztrakt peremfeltételek.
- Nézzük az ábrát! Ebben a PUSH/POP hatását, az SP változását!

Általános NFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 2005



4	•	
١		

#### Az MMU

- Memoria Management Unit feladatai
  - Segíteni a logikai-fizikai címleképzést,
    - · címaritmetika a hardverben.
    - szorosan együttműködve az OS-sel.
    - néha TLB-t használva.
  - segíteni a memóriavédelmet.
  - Együttműködni a buszvezérlővel.
- Igazán csak az OS memóriamenedzseléssel együtt érthető, ezért halasztjuk ...
- Ismét említjük: a memória elérés a gyorsítótárakon keresztül történik ...



© Vadász, 200

Ea4 28

# A processzorok működési módjai

- Legalább két módot elvárunk (sokszor több is)
  - normál (user) mód,
  - védett (kernel) mód. Privilegizáltabb.
- Az egyre privilegizáltabb módokban:
  - szélesebb az instrukciókészlet,
  - szélesebb a címtartomány.
- A módváltás: a trap. OS vezérelt feladat.
- Mindig nyilvántartott az aktuális mód.

Mtakinos NFORMATIKAI Tanggili © Vadász, 2005

Ea4 29

#### Híres processzorok

- Intel Pentium II, III, Celeron, Xeon, IV
- Itanium
- MIPS R3000,4000,5000,6000,10000,12000
- DEC Alpha 21064, 21164, 21264A
- IBM RS64 II, Power2, Power3-II
- HP PA-RISC 8500
- SUN Sparc 20, SuperSPARC, UltraSPARC II

Általános INFORMATIKAI © Vadász, 2005

In	tel m	ikropr	ocessz	zor tör	ténelem	ì
Name	Date	Transistors	Microns	Clock speed	Data width	MIPS
8080	1974	6,000	6	2 MHz	8 bits	0.64
8088	1979	29,000	3	5 MHz	16 bits 8-bit bus	0.33
80286	1982	134,000	1.5	6 MHz	16 bits	1
80386	1985	275,000	1.5	16 MHz	32 bits	5
80486	1989	1,200,000	1	25 MHz	32 bits	20
Pentium	1993	3,100,000	0.8	60 MHz	32 bits 64-bit bus	100
Pentium II	1997	7,500,000	0.35	233 MHz	32 bits 64-bit bus	~300
Pentium III	1999	9,500,000	0.25	450 MHz	32 bits 64-bit bus	~510
Pentium 4	2000	42,000,000	0.18	1.5 GHz	32 bits 64-bit bus	~1,700
Mtalános NFORMATIKAI Tanszék			♥ Vadasz., 2003			Lav 31

# A CPU teljesítmény mérése

- A CPU ciklusok. Miért? A ciklusidő.
- Egy gépi instrukció végrehajtására 1, 2, néhányszáz ciklus kellhet. IA példák.
- A működési frekvencia növelése csökkenti a ciklusidőt. Hol a határ? Technológiafüggés.

idő-per-feladat = C \* T \* I

ahol: C az utasításokra eső ciklusok száma,

T a ciklus ideje,

I a feladatra eső utasítások száma.

Általános INFORMATIKAI Tanszék © Vadász, 2005

Ea4 32

# A MIPS teljesítménymérés

- Millió instrukció per szekundum: MIPS  $MIPS \ i = 1/(T * C_i)$ 

ahol i az i-edik instrukció. De melyik?

- Nagy eltérések a szükséges ciklusok számában!
- Egyszerű ugyan, de sohasem írunk csakis i-edik instrukciókból álló programot.
- Lehet súlyozott átlagot adni, de mi legyen a súlyozás?

Általános INFORMATIKAI © Vadász, 2005

# A "szabványos" terhelésosztályok

- Adott típusú (integrális aritmetikai, lebegőpontos aritmetikai, grafikus, tranzakciós stb.) feladathoz terhelőprogramok (benchmark), és
  - azt futtatva mérnek,
  - azt statisztikázva súlyoznak.
  - Különböző terhelésosztályok és metrikák
- Whetstone, Livermore Loops, Dhrystone, Linpack benchmarkok.
- TPC Benchmark A
- SPEC

Általános NFORMATIKAI © Vadász, 200

Ea4 34

# SPEC: Standard Performance Evaluation Corporation

- 1989-ben alapították. Nonprofit szervezet.
  - SPEC\_ratio, VAX11-780 a viszonyító gép
- 1992-től:
  - SPECint92: 8 normalizált integer teszt geom. átl.
  - SPECfp92: 14 normalizált lebegőpontos teszt g. átl.
- 1995-től (viszonyító: SPARCstation 10/40)
  - SPECint95 (CINT95): 8 teszt, erős optimálás, speed
  - SPECint\_rate\_base95: 8 teszt, teljesítmény (több processzoros gépek összevetése is), normál optimálás
  - SPECfp95: 10 normalizált teszt, speed
  - SPECfp\_base95: normál optimálás, sebesség stb.

Általános INFORMATIKAI Tanggéle © Vadász, 2005

Ea4 35

# **SPEC CPU2000**

- CINT2000 (12 terhelésosztály geometriai átlaga, 4 metrika)
  - SPECint2000: peak speed
  - SPECint\_base2000: speed, konzervatív optimáló compiler
  - SPECint\_rate2000: throughput peak
  - SPECint\_rate\_base2000: throughput konzerv. opt.
- CFP2000 (14 terhelésosztály, 4 metrika)
  - SPECfp2000:
  - SPECfp\_base2000:
  - SPECfp\_rate2000:
  - SPECfp\_rate\_base2000:

Altalános NFORMATIKA © Vadász, 2005

1	
- 1	_

# SPECint, SPECfp

- AI, go játék
- Moto88K chip szimul.
- CC verzió
- · kompesszáló-dekompr.
- · LISP interpreter
- · jpeg graf kompressdekompr
- · AB kezelő

- végeselem hálógeneráló
- hullámzó víz modell (1024\*1024
- Monte Carlo szimuláció
- hidrodinamikai egyenletek
- 3D feszülts. mező számítás
- parciális diff. egy. megoldás
- szimulált turbulencia számítás
- · meteorológiai modell
- · quantum kémiai probléma
- · plazmafizikai probléma



# **IDEAS Top Performers**

• IDEAS Top Performers - SPECint2000

http://www.ideasinternational.com/benchmark/spec/specint2000.html

• IDEAS Top Performers - SPECint2000 - SPECint95 - Single CPU Subset

http://www.ideasinternational.com/benchmark/spec/specint\_s2000.html

IDEAS Top Performers - SPECint\_rate2000

http://www.ideasinternational.com/benchmark/spec/specintr2000.html

• IDEAS Top Performers - SPECfp\_rate2000


http://www.ideasinternational.com/benchmark/spec/specfpr2000.html


IDEAS Top Performers - Intel ioCOMP (Full List)


http://www.ideasinternational.com/benchmark/intel/icomp.html

Általános INFORMATIKAI Tanszék

© Vadász, 2005







R A N K	Company	System	# C P U	Processor	Re Su It	Ba se line	Test Date
1	IBM Corporation	IBM eServer pSeries 690 Turbo	1	POWER4	814	790	Nov-01
2	Dell	Precision WorkStation 340 (2.2 GHz P4)	1	Intel Pentium 4	811	790	Jan-02
3	Dell	Precision WorkStation 530 (2.2 GHz Xeon)	1	Intel Xeon	810	788	Jan-02
4	Dell	Precision WorkStation 340 (2.2 GHz P4)	1	Intel Pentium 4	806	786	Jan-02
5	Dell	Precision WorkStation 530 (2.2 GHz Xeon)	1	Intel Xeon	802	784	Jan-02
6 Intel Corporation Intel D850MD motherboard (2.2 GHz, Pentium 4 processor) 1 Pentium 4 processor (2.2 GHz, 400 MHz bus) 784		784	771	Nov-01			
7	Dell Precision WorkStation 340 (2.0A GHz P4) 1 Intel Pentium 4 759		759	738	Jan-02		
8	Dell Precision WorkStation 530 (2.0 GHz Xeon) 1		1	Intel Xeon	757	736	Jan-02
9	Dell	Precision WorkStation 340 (2.0A GHz P4) 1 Intel Pen		Intel Pentium 4	753	735	Jan-02
1	Dell	Precision WorkStation 530 (2.0 GHz Xeon)	1	Intel Xeon	750	733	Jan-02
1	Intel Corporation	Intel D850MD motherboard (2.0A GHz, Pentium 4 processor)	1	Pentium 4 processor (2.0A GHz, 400 MHz bus)	735	722	Nov-01
1 2	Advanced Micro Devices	Epox 8KHA+ Motherboard, AMD Athlon (TM) XP 2000+	1	AMD Athlon (TM) XP 2000+	724	697	Jan-02
1	Advanced Micro Devices	Epox 8KHA+ Motherboard, AMD Athlon (TM) XP 1900+	1	AMD Athlon (TM) XP 1900+	701	677	Oct-01
1 4	Compaq Computer Corporation	AlphaServer ES45 Model 68/1000	1	Alpha 21264C	679	621	Jun-01
1 5	Advanced Micro Devices	Epox 8KHA+ Motherboard, AMD Athlon (TM) XP 1800+	1	AMD Athlon (TM) XP 1800+	671	648	Oct-0

П		DEAS Ton Performers - SPE	Cint2	000 (2003)	B	Ba	-
R	Company	DEAS Top Performers - SPE	J.,,12	Processzor	Result	see	Date
1	Dell	Precision WorkStation 350 (3.06 GHz P4)	1	Intel Pentium 4 (533 MHz system bus)	1130	1085	Nov-
2	Intel Corporatio n	Intel D850EMVR motherboard (3.06 GHz, Pentium 4 processor with HT Technology)	1	Intel Pentium 4 Processor with HT Technology (3.06 GHz, 533 MHz bus)	1107	1099	Aug- 0 2
3	Dell	Precision WorkStation 340 (3.06 GHz P4)	1	Intel Pentium 4 (533 MHz system bus)	1074	1032	Nov-
4	Dell	Precision WorkStation 350 (2.8 GHz P4)	1	Intel Pentium 4 (533 MHz system bus)	1061	1017	Nov-
5	Intel Corporatio n	Intel D850EMVR motherboard (2.8 GHz, Pentium 4 processor)	1	Pentium 4 processor (2.8 GHz, 533 MHz bus)	1040	1032	Jul- C 2
6	Dell	Precision WorkStation 350 (2.66 GHz P4)	1	Intel Pentium 4 (533 MHz system bus)	1026	983	Nov-
7	Fujitsu Siemens C	CELSIUS R610	1	Xeon processor (2.8 GHz, 533 MHz bus)	1016	967	Feb-
8	Dell	Precision WorkStation 340 (2.8 GHz P4)	1	Intel Pentium 4 (533 MHz system bus)	1010	970	Sep-
	Intel Corporatio	Intel D850EMVR motherboard (2.67 GHz, Pentium 4 processor)	vadá	Pentium 4 processor (2.67 GHz, 533 sz, 2006Hz bus)	1005 E	998 a4	Jul- 42 2
Ž	ORMATIKA Tanszél						

ID	EAS Top 1	Performers - SPEC	:	000 (2004 ( ) )	Π.	1	
Rank	Company	System	C P U	2000 (2004 március) Processor	Pea k Res ult	Basel ine	Test Date
1	Intel Corporation	Intel D875PBZ motherboard (AA-206)(3.4 GHz, Pentium 4 Processor with HT Technology Extreme Edition)	1	Intel Pentium 4 Processor with HT Technology Extreme Edition (3.4 GHz, 800 MHz bus)	1704	1666	Jan- 04
2	Intel Corporation	Intel D875PBZ (AA-206) motherboard (3.2 GHz, Pentium 4 processor with HT Technology Extreme Edition)	1	Intel Pentium 4 Processor with HT Technology Extreme Edition (3.2 GHz, 800 MHz bus)	1620	1583	Sep- 03
4	Dell	Precision Workstation 360 (3.2 GHz Pentium 4 Extreme Edition)	1	Intel Pentium 4 (800 MHz system bus)	1601	1570	Feb- 04
5	Dell	Precision Workstation 650 (3.20 GHz Xeon, 2MB L3 Cache)	1	Intel Xeon (533 MHz system bus)	1563	1532	Jan- 04
6	IBM Corporation	IBM x335( 3.2GHz, 533MHZ FSB)	1	Intel Xeon processor	1517	1481	Feb- 04
8	Dell	Precision Workstation 360 (3.2 GHz Pentium 4 Extreme Edition)	1	Intel Pentium 4 (800 MHz system bus)	1503	1464	Nov- 03
9	ION Computer Systems	SR2300WV2 (3.2GHz Xeon processor w. 2MB L3 cache)	1	Intel Xeon processor, 533MHz system bus	1455	1452	Feb- 04
10	Advanced Micro Devices	ASUS SK8N Motherboard, AMD Opteron (TM) 148 © Vada	isz, 20	AMD Opteron (TM) 148	1477	1405 Ea	Nov- 4 <b>93</b>
NIORN	ATIKAI Baszak	Precision Workstation 360	1	Intel Pentium 4 (800	1369	1325	Jan-

R a n k	Compan y	System	# CPU	Processor	Peak	Base	Dat e
1	Intel Corporati on	Intel(R) D925XECV2 motherboard( 3.73 GHz, Intel(R) Pentium(R) 4 processor Extreme Edition supporting Hyper- Threading Technology)	1 core, 1 chip, 1 core/chip (Hyper- Threading Technology enabled)	Intel(R) Pentium(R) 4 processor Extreme Edition supporting Hyper-Threading Technology( 3.73 GHz, 1066 MHz bus)	1796	1793	Dec -04
2	Advanced Micro Devices	MSI K8N Neo2 Platinum Motherboard, AMD Athlon (TM) 64 FX-55	1 core, 1 chip, 1 core/chip	AMD Athlon (TM) 64 FX- 55 (ADAFX55DEI5AS)	1854	1750	Sep -04
3	Intel Corporati on	Intel(R) D925XECV2 motherboard( 3.6 GHz, Intel(R) Pentium(R) 4 processor 660 supporting Hyper-Threading Technology)	1 core, 1 chip, 1 core/chip (Hyper- Threading Technology enabled)	Intel(R) Pentium(R) 4 processor 660 supporting Hyper- Threading Technology ( 3.6 GHz, 800 MHz bus)	1718	1715	Nov -04

2001.			IDEAS Top Performers - SF	'ECir	nt_rate2000		1 1 1
március	Rank	Company	System	W CPL	Processor	Result	Raseline
marcias	1	\$01	\$61 Origin 3000 128X 400MHz R12k	120	R12000	511.0	479.0
	2	\$61	S 01 2800 128X 400MHz R12k	128	R12000	477.0	459.0
	3	801	SGI Origin 3800 64X 400MHz R12k	64	R12000	269.0	241.0
	4	Compaq Computer Corporation	AlphaServer 65320 Model 6/731	32	Alpha 21264A	142.0	123.0
	5	901	901 Origin 3400 32X 400MHz R12k	32	R12000	100.0	121.0
		\$61	S 01 2400 32X 400MHz R12k	32	R12000	125.0	115.0
	7	Unitrys	e-@ction Enterprise Server ES7000	32	Intel Pentium III Xeon 700 MHz	85.3	84.1
	0	Fujitru Limited	PRIMEPOWER800/1000/2000 (563MHz)	16	SPARC64 GP	70.4	61.0
	9	Compaq Computer Corporation	AlphaServer 05160 Model 6/731	16	Alpha 21264A	69.9	63.5
	10	891	S 01 Origin 3400 16X 400MHz R12k	10	R12000	05.3	60.6
	11	IBM Corporation	RS/5000 SP-375MHz High Node(15 CPU)	16	PowerG-II	40.0	41.3
	12	Unitrys	e-Oction Enterprise Server ES7000	16	Intel Pentium III Xeon 700 MHz	44.3	43.5
	13	Compaq Computer Corporation	AlphaServer 0500 Model 6/731	0	Alpha 21264A	96.0	99.0
	14	IBM Corporation	RS#000 SP-376MHz High Node(12 CPU)	12	PoweQ-II	34.6	91.4
	15	Sun Microsystems	Sun Enterprise 4500	14	UBWSPARC-II	34.5	32.0
	16	Hewlett Packard Corporation	HP 9000 Model N4000	8	552 MHz PA-RISC 8500	32.7	31.3
	17	891	SGI Origin 3200 8X 400MHz R12k	8	R12000	32.6	30.3
	10	Fujitru Limited	PRIMEPOWER500 (500MHz)	0	SPARC64 GP	30.6	27.5
	19	891	8 01 2200 8X 400 MHz R12k	8	R12000	30.5	28.4
	20	Fujitpu Limited	PRIMEPOWER500 (400MHz)	0	SPARC64 OP	25.2	22.6

		IDEAS Top Performers - SPE	Cint_	rate2000	20	02. má	rcius
Rank	Company	System	# CPU	Processor	Resu It	Base line	Test Date
1	SGI	SGI Origin 3800 256X 500MHz R14k	256	R14000	1189	1150	Nov-01
2	SGI	SGI Origin 3800 128X 500MHz R14k	128	R14000	605	582	Nov-0
3	Fujitsu Limited	PRIMEPOWER2000 (675MHz)	128	SPARC64 GP	571	540	Sep-0
4	Fujitsu Siemens Computers	PRIMEPOWER2000 (675MHz)	128	SPARC64 GP	571	540	Sep-0
5	SGI	SGI Origin 3800 128X 400MHz R12k	128	R12000	511	479	Aug-0
6	SGI	SGI 2800 128X 400MHz R12k	128	R12000	477	459	May-0
7	Hewlett Packard Corporation	HP Superdome 64-way (750MHz PA-8700)	64	PA-8700	377	357	Aug-0
8	Fujitsu Limited	PRIMEPOWER2000 (675MHz)	64	SPARC64 GP	319	299	Sep-0
9	Fujitsu Siemens Computers	PRIMEPOWER2000 (675MHz)	64	SPARC64 GP	319	299	Sep-0
10	SGI	SGI Origin 3800 64X 500MHz R14k	64	R14000	307	296	May-0
11	SGI	SGI 2400 64X 500MHz R14k	64	R14000	289	278	Aug-0
12	Hewlett Packard	HP9000 Superdome 64-way (552MHz PA- 8600)	64	PA-8600	272	258	Mar-0
13	SGI	SGI Origin 3800 64X 400MHz R12k	64	R12000	259	241	Jul-00
14	Compaq Computer Corporation	AlphaServer GS320 Model 32 68/1001	32	Alpha 21264C	218	200	Jun-0
15	Hewlett Packard Corporation	HP Superdome 32-way (750MHz PA-8700)	32	PA-8700	193	183	Sep-0
alános ORM/	MIKAI	© Vadász, 2005					Ea4 46

	IDEAS Top Performers - SPECint_rate2000 (2003 március)							
Ran	k Company	System	# CPU	Processor	Result	Daseline	Test Date	
1	SGI	SGI Origin 3800 256X 600MHz R14000A	256	R14000A	140	1344	Aug-02	
2	SGI	SGI Origin 3800 256X 500MHz R14k	256	R14000	118	1150	Nov-01	
3	SGI	SGI Origin 3800 128X 600MHz R14k	128	R14000	714	693	Feb-02	
4	SGI	SGI Origin 3800 128X 500MHz R14k	128	R14000	605	582	Nov-01	
5	Fujitsu Limited	PRIMEPOWER2000 (675MHz)	128	SPARC64 GP	571	540	Sep-01	
6	Fujitsu Siemens Computers	PRIMEPOWER2000 (675MHz)	128	SPARC64 GP	571	540	Sep-01	
7	SGI	SGI Origin 3800 128X 400MHz R12k	128	R12000	511	479	Aug-00	
8	SGI	SGI 2800 128X 400MHz R12k	128	R12000	477	459	May- 00	
9	Hewlett-Packard Company	HP Superdome 64-way (875MHz PA-8700+)	64	PA- 8700 +	413	394	Jun-02	
10	Hewlett-Packard	HP Superdome 64-way (750 <b>M</b> etricA-201090)	64	PA-8700	377	35 <b>%</b> 2	4A <b>ug</b> r-01	

Ra nk	Company	System	# CP U	Processor	Result	Baseli ne	Test Date
1	SGI	SGI Origin 3800 256X 600MHz R14000A	25 6	R14000A	1402	1344	Aug- 02
2	SGI	SGI Origin 3800 256X 500MHz R14k	25 6	R14000	1189	1150	Nov- 01
3	Hewlett-Packard Company	HP Integrity Superdome 64-way (1500 MHz Itanium 2)	64	Intel Itanium 2	904	904	Aug- 03
4	SGI	SGI Altix 3000 (1500MHz, Itanium 2)	64	Intel Itanium 2		854	Sep- 03
5	SGI	SGI Altix 3000 (1300MHz, Itanium 2)	64	Intel Itanium 2		705	Dec- 03
6	SGI	SGI Origin 3800 128X 600MHz R14k	12 8	R14000	714	693	Feb- 02
7	SGI	SGI Altix 3000 (1300MHz, Itanium 2)	64	Intel Itanium 2	601	601	Jun-03
8	SGI	SGI Origin 3800 128X 500MHz R14k	12 8	R14000	605	582	Nov- 01
9	Hewlett-Packard Company	AlphaServer GS1280 Model 64	64	Alpha 21364	632	573	Jun-03
10	Fujitsu Limited	PRIMEPOWER2000 (675MHz)  © Vadász, 2005	12 8	SPARC64 GP	571	540	Sep- 01 4.48

	_

	Compan	System	# CPU	Processor	R	В	Dat e	
1	SGI	SGI Altix 3700 Bx2 (1600MHz 6M L3, Itanium 2)	128 cores, 128 chips, 1 core/chip	Intel Itanium 2		1956	Nov -04	
2	SGI	SGI Altix 3000 (1500MHz, Itanium 2)	128 cores, 128 chips, 1 core/chip	Intel Itanium 2		1721	Apr -04	
3	SGI	SGI Altix 3700 Bx2 (1500MHz, Itanium 2)	128 cores, 128 chips, 1 core/chip	Intel Itanium 2		1713	Dec -04	
4	SGI	SGI Origin 3800 256X 600MHz R14000A	256	R14000A	1402	1344	Aug -02	
5	SGI	SGI Origin 3800 256X 500MHz R14k	256	R14000	1189	1150	Nov -01	
6	Hewlett- Packard	HP Integrity Superdome (1.6GHz/9MB Itanium 2, 16 cells)	64 cores, 64 chips, 1 core/chip	Intel Itanium 2 (1.6GHz/9MB, 400MHz FSB)	1108	1108	Jan -05	
7	IBM	IBM eServer p5 595 (1900 MHz, 64 CPU)	64 cores, 32 chips, 2 cores/chip (SMT	POWER5	1147	1063	Oct -04	
8	SGI	SGI Altix 3700 Bx2 (1600MHz 9M L3, Itanium 2)	64 cores, 64 chips, 1 core/chip	Intel Itanium 2		1052	Oct -04	
9	Hewlett- Packard	HP Integrity Superdome 64-way (1500 MHz Itanium 2)	64	Intel Itanium 2	904	904	Aug -03	
1	SGI	SGI Altix 3000 (1500MHz, Itanium 2)	64 3 Vadász 2005	Intel Itanium 2		854 Fa4	Sep -03	
ZE	IDEAS Top Performers - SPECint_rate2000 (2005 március)							

	Processor	ICOMP Index 3.0	ICOMP Index 2.0	ICOMP Polex 1.0		
	Pentium III - 1 GHz	3290		-		
2001 március	Pentium III - 933 MHz	3100				
2001. marcius	Pentium II - 955 MHz	2990				
	Pentium II - 900 MHz	2690				
	Pentium III - 750 MHz	2540				
	Pentium II - 700 MHz	2400				
	Pentium II - 650 MHz	2270				
	Pentium III - 600 E MHz	2110				
	Pentium III - 600 MHz	1900				
	Pentium II - 550 MHz	1780				
	Pentium II - 500 MHz	1850				
	Pentium II - 450 MHz	1500				
	Pentium II - 450 MHz	1240	493			
	Pentium II - 400 MHz	1130	440			
	Celeton - 400 MHz	1011	394	Ext		
	Pentium II - 350 MHz	1000	306			
	Pentium II - 333 MHz	940	366			
	Celeron - 366 MHz	890	344	Ext		
	Pentium II - 300 MHz		332			
	Celeron - 333MHz		310			
	Pentium II - 200 MHz		303			
	Celeron - 300A MHz		296			
	Pentium II - 200 MHz		267			
	Celevo - 300MHz		226			
	Pentium Pro - 200 MHz		220			
	Celeron - 200MHz		213			
	Pentium - 233MHz (MMO)		203			
	Pentium Pro - 160 MHz		197			
	Pentium - 200MHz (MMC)		162			
	Pentium - 100MHz (MMC)		160			
- c v	Pentium - 150MHz (MMCI)				Ea4	51
N O V			142		Ea4	30
	Pentium - 155MHz		127	1300		

	IDEAS Top Performers - Intel iCOMP							
Processor	iCOMP Inde x 3.0	iCOMP Ind ex 2.0	iCOMP Index 1.0		Pentium II - 450 MHz	1240	483	
Pentium III - 1 GHz	3280			1	Pentium II - 400 MHz	1130	440	
	3200			-	Celeron - 400 MHz	1011	394	Est.
Pentium III - 933 MHz	3100				Pentium II - 350 MHz	1000	386	
Pentium III - 866				1	Pentium II - 333 MHz	940	366	
MHz	2890				Celeron - 366 MHz	890	344	Est.
Pentium III - 800	2690			1	Pentium II - 300 MHz		332	
MHz	2000			1	Celeron - 333MHz		318	
Pentium III - 750 MHz	2540				Pentium II - 266 MHz		303	
Pentium III - 700				1	Celeron - 300A MHz		296	
MHz	2420				Pentium II - 233 MHz		267	
Pentium III - 650	2270			1	Celeron - 300MHz		226	
MHz				-	Pentium Pro - 200 MHz		220	
Pentium III - 600 E MHz	2110				Celeron - 266MHz		213	
Pentium III - 600	1930			1	Pentium - 233MHz (MMX)		203	
Pentium III - 550	1780			1	Pentium Pro - 180 MHz		197	
Pentium III - 500	1650			ł	Pentium - 200MHz (MMX)		182	
Pentium III - 450	1500			1	Pentium - 166MHz (MMX)		160	
Pentium II - 450	1240	483		1	Pentium - 150MHz (MMX)		144	
Pentium II - 400	1130	440		lász	Pentium - 200MHz		142	
MHz INFORMATIKAI Tanszék	1130	440		Jasz	Pentium - 166MHz		127	1308

# Számítógép architektúrák Felhasználói felületek Általános INFORMATIKAI Tanszék Felhasználói felületek, kezelők • User Interface (UI), Command Languege (CL) stb. elnevezések is · Céljuk: – Ezekkel "kezeljük" a rendszert, - Manipulálunk eszközökön, fájlokon - Indítunk programokat (processzeket készítünk) - Input adatokat adunk meg, eredményeket jelenítünk meg • Alapvető nyelveik: - Parancsnyelv - válasznyelv (Az egyes alkalmazásoknak is vannak felületeik ... ) Általános NFORMATIKAI Tanszék Szokásos két osztályuk • (Alfanumerikus) parancsnyelv értelmezős - Régebbi - Hatékonyabb - Kisebb erőforrás igényű • Grafikus felületek (Graphical User Interface, GUI) – Ez az újabb - Kényelmes, felhasználóbarát - Nagyobb erőforrás igény

#### Parancsértelmezős felületek

- · A modell:
  - Adott egy (alfanumerikus) terminál (konzol és drivere)
  - Adott egy parancsértelmező processz
    - Készenléti jelet (prompt) ad a konzolra,
    - Parancsot (csövet, parancslistát) beolvas, értelmez, átalakít és végrehajt, vagy végrehajtat.
  - A parancsok valójában kérelmek, melyeket az OS magjának (kernel) szolgáltató rutinjai, vagy önálló processzek szolgálnak ki

Általános NFORMATIKAI Vadász

Egy parancsnyelv, a Bourne shell

- · A Unix OS parancsnyelve
  - A Unix (szerű) OS-ek nagyon elterjedtek (sok könyv, ismertető)
  - Parancsnyelveik (különösen a Bourne shell) egyszerűek
- Miért a Bourne burok?

Programja	Szokásos promptja
/bin/sh	\$
/bin/ksh	\$
/bin/csh	%
/bin/bash	\$
	/bin/ksh /bin/csh

Általános NFORMATIKAI Tanszék Vadász

#### A burok processz

- Önálló entitás, azonosítója a pid (process identification number)
- A /bin/sh (vagy /bin/bash) program fut benne
- Van 3 nyitott adatfolyama
  - A 0 leírójú stdin (szabványos bemenet), ahonnan a parancsokat, csöveket, parancslistákat olvassa.
  - Az 1 leírójú stdout (szabványos kimenet), ahová az eredményeit írja.
  - A 2 leírójú stderr (szabványos hibakimenet), ahová a hibaüzeneteit írja.
- A nyitott adatfolyamok "szokásos módon" eszközökhöz vannak kapcsolva

Altalános NFORMATIKAI Tanszék Vadász

#### A burok processz működése

- Az stdout csatornájára kiírja a készenlét jelet (prompt), jelezve, hogy parancsot, csövet, parancslistát vár
- Az stdin csatornáján parancsot, csövet, parancslistát olvas be,
  - Azt elemzi, értelmezi,
  - átalakítja, majd végrehajtja, vagy végrehajtatja.
- A végrehajtás eredményét az stdout, ill. stderr csatornára írja, végül visszatérési értéket produkál.

Általános NFORMATIKAI Vadás

7

#### A visszatérési érték

- Lehet normális (0),
- lehet nem normális (nem 0), ennek oka többféle
  - valami hiba van,
- nincs hiba, de szemantikailag van gond.

(Pl. grep szűrő nem talál minta-egyezést, vagy test parancs tesztelése nem igaz.)

 A visszatérési értéket a programvezérlésben használhatjuk majd.

Általános NFORMATIKAI Tanczák Vadász

Parancs, cső, lista .

#### A parancs fogalma

- Fehér karakterekkel határolt szavak sora
  - első szó a parancs neve,
  - többi szó az argumentumok.
- Az sh beolvassa, értelmezi, átalakítja, végrehajtja
  - saját maga (belső p.),
  - gyermek processzben (külső p.)

Mindkét esetben van visszatérési értéke! Vannak szabványos adatfolyamok!

Altalános

Vadás

Parancs, cső. lista .

#### Egy példa parancsra

> find . -name a.c -print

0 1 2 3 4

Azaz a fenti parancs 5 szóból áll. Vegyük észre, hogy a burok promptja nem része a parancsnak! Inputot nem kíván, outputja (esetleges hibaüzenetei is) a képernyőre megy. Vajon mi a visszatérési értéke? És ez?

> find . -name a.c -print >myfile.txt

Általános NFORMATIKAI Vadász

Parancs, cső. lista ...

#### Parancsokat kell tanulni ...

- Legfontosabb dokumentum az on-line kéziköny, a man (On-line Manual)
- > man [-opc] [section] lap
- · Tudni kell angolul ...
- Sajnos, nincsenek "dzsókerek", a fontos parancsok nevét pontosan kell tudni!
- Érdemes "parancs kártyát" készíteni, a fontos parancsok nevével, rövid leírásukkal.

Általános NFORMATIKAI Tanszék Vadász

11

#### Parancsok: editorok

- ed sororientált
- vi (vim) képernyő orientált
- mcedit képernyő orientált
- pico, nano egyszerű, sok helyen (vt100 kell)
- joe
- stb.

dtalános NFORMATIKA

	-
Parancsok: kiírók	
• cat összefűz, stdout-ra	
• pr nyomtat, stdout-ra	
• head fájl első sorait, stdout-ra	
• tail fájl utolsó sorait	
more, less lapokra tördelő szűrő	
• od oktális ömlesztés (dump )	
Malános Vadász 13 NEORMATIKAI Duwsek	
Parancsok: jegyzékekkel kapcsolatban	
• ls jegyzék tartalom lista (dir helyett)	
mkdir jegyzék készítés	
• rmdir jegyzék törlés	
• cd munkajegyzék váltás	
• pwd munkajegyzék lekérdezés	
chmod fájl védelmi maszk váltás (Nemcsak jegyzékre)	
• chown fájl tulajdonos váltás (Nemcsak jegyzékre)	
file fájl típus lekérdezés (Nemcsak jegyzékre)	
	-
Vadász 14 INFORMATIKAI	
1 MIN 7/4 3	
Parancsok: másolások, mozgatások	
• cp copy, másolás	
• mv move, mozgatás (rename helyett is!)	
• ln (link) "linkel"	
• rm (unlink) "linket" töröl, remove: file törlés	
(	
• find keres fájlt egy fán és csinál is valamit	
(bonyolult, de nagyon hasznos!)	
Vadéon 15	

#### Parancsok: állapotlekérdezések

• ps processzek listája

• file, ls, pwd ld. fönn

date dátum, idő lekérdezés
who, w, rwho, rusers ki van bejelentkezve?
rup mely rendszerek élnek?
top erőforrás használat csúcsok

osview, vmstat erőforrás használat
 last utolsó bejelentkezések
 uptime mióta fut a rendszer?

Általános INFORMATIKAI Tanszék ndász

# Parancsok: állapotlekérdezések<sub>2</sub>

finger ki kicsoda?passwd jelszóállítás

chsh, chfn,
 ldapsearch
 xhost
 set
 név, induló burok stb. beállítás
 LDAP adatbázis lekérdezés
 X11 munka engedélyezése
 környezet (environment) lekérdezése

• du, df, quota diszk, fájl használat

Általános NFORMATIKAI Tanszék ísz 17

#### Parancsok: processz indítás, vezérlés

• sh, csh, ksh, tcsh, bash shell indítás

• exec processz indítás

• kill processz "megölése", szignálküldés

sleep processz altatása wait processz várakoztatás

• at processz indítása egy adott időpontban

nohup kilépéskor ne ölje meg
 test kifejezés tesztelése

Általános NFORMATIKAI adász

# Parancsok: processz indítás, vezérlés<sub>2</sub> kifejezés kiértékeltetése • if, case, for, do while vezérlő szerkezetek • break, continue vezérlő szerkezetek • echo argumentumai visszaírása (meglepően hasznos valami) • mplayer (video lejátszó) • xmms, aumix (audio lejátszás) Általános INFORMATIKAI Tanszék Parancsok: kommunikáció kapcsolatlétesítés · ssh, telnet, rlogin, rsh • rwho, rusers, finger lásd állapotlekérdezések • write üzenet konzolokra • talk, xtalk interaktív "beszélgetés" • mail, mutt, pine, mozilla-thunderbird e-mail fájl átvitel • lynx, w3m, firefox, netscape WWW böngésző (kliens) Vadász Általános NFORMATIKAI Tanszék Parancsok: hasznos szűrők mintakereső • grep · awk, nawk mintakereső feldolgozó sor, szó, karakterszámláló • wc áradatszerkesztő • sed mezőkivágó • cut • tail, head, more egyfajta kiírók • sort rendező

Általános INFORMATIKAI Tanszék

Parancsok: tanuljunk	
man on-line kézikönyv lap lekérdezés	-
<ul><li> apropos kézikönyvben kulcsszó (ha van)</li><li> whereis hol van egy parancs</li></ul>	-
whatis man lap leírás	
• xman X11-es kézikönyv (grafikus)	
Strations Vadász 22	-
Malaines NFORMATIKAI Tunszéle	<u> </u>
	1
Ismételjük: a parancs fogalma	
Fehér karakterekkel határolt szavak sora	
<ul><li>első szó a parancs neve,</li><li>többi szó az argumentumok.</li></ul>	
Az sh beolvassa, értelmezi, átalakítja, végrehajtja	
– saját maga (belső p.),	
<ul> <li>gyermek processzben (külső p.)</li> </ul>	
Mindkét esetben van visszatérési értéke!	
Vannak szabványos adatfolyamok!	
Vadász Vadász Vadász Parancs, cső. lista	
A // //1 0 1	]
A csővezeték fogalma	
A csővezeték (pipe) parancsok sora   operátorral összekötve:	
parancsbal   parancsjobb	
Szemantikája: végrehajtódik a parancsbal,	
szabványos kimenete egy csőbe képződik, majd	
végrehajtódik a parancsjobb, aminek szabványos bemenete erre a csőre képződik.	
A cső visszatérési értéke: a parancsjobb visszatérési értéke.	
• A parancs degenerált cső. Példa:	
> ypcat passwd   grep kovacs	-
Vadász Vadász Parancs, cső. lista  Vadász Parancs, cső. lista	

#### A parancslista • Csővezetékek sora listaoperátorral összekötve: csőbal op csőjobb Listaoperátorok: && || # magasabb precedencia, de alacsonyabb mint a & ; \n # alacsonyabb precedencia A szemantika: ; \n soros végrehajtása a csöveknek aszinkron végrehajtás (csőbal háttérben) && folytatja a listát, ha csőbal normális visszatérésű folytatja a listát, ha a csőbal nem normál visszatérésű dtalános NFORMATIKAI Parancs, cső. lista .

#### Parancslisták

- A lista visszatérési értéke az utolsó cső visszatérési értéke.
- Háttérben futó cső visszatérési értéke különlegesen kezelhető.
- A cső degenerált lista (ahol ezentúl listát írunk, írhatunk csövet, sőt parancsot is!)
- A && és || operátoros listáknál először láthatjuk a visszatérési érték értelmét! Valóban a vezérlés menetét befolyásoljuk!

Általános INFORMATIKAI Tanszék Vadász

Parancs, cső. lista .

#### Példák

> cd ide && rm junk # csak akkor töröl, ha ...

> ls ide || cp valami ide # ha nincs ide, készíti

Nézzük, magyarázzuk ezt!

> ( mv a tmp && mv b a ) && mv tmp b

dtalános NFORMATIKAI Vadás

Parancs, cső. lista .

# Példák • "Háttérben" futtatunk > myprog 1 2 & 125 > • Mi a különbség? > echo valami echo valami valami valami valami valami valami Vadász Parancs, cső. lista .

# Az adatfolyamok átirányítása

- Mielőtt a lista/parancs végrehajtódik, az sh nézi, vane átirányító operátor > > < a szavakban (szavak előtt). (A << különleges!)</li>
- Ha ilyeneket talál, szeparált processz(eke)t készít, azokban az adatfolyamokat fájlokba(ból) képzik le, majd abban hajtják végre a listát/parancsot. (Csőnél is szeparált processz!)
- A szeparált processz(ek)nek átadja a "maradék" argumentumokat.

Általános NFORMATIKAI Tanszék Vadász

29

# Az átirányító operátorok

< file	# file legyen a	ız stdin	ı	
> file	# file legyen a	ız stdoı	ıt, rewrite	
>> file	# file legyen a	az stdo	ut, append	
<<[-]edd	lig # here docun	ient, be	eágyazott in	pu
• Példa:	:			
> mypr	<innen>ide</innen>	elso	masodik	
0		1	2	
> exec >	outfile 2>error	file # s	zkriptben	

#### Fájlnév kifejtés (behelyettesítés)

- Argumentumokban használt metakaraktereket (közöttük a dzsókereket: \* ? []) a burok a lista/parancs végrehajtása előtt különlegesen kezeli.
- Ha a szavakban dzsókereket talál, azt a szót mintának (pattern) veszi.
- A minta behelyettesítődik alfabetikus sorrendű fájlnevek listájává, olyan nevekre, melyek a fájlnév-térben illeszkednek a mintára.
- Csak ezután hajtódik végre a parancs/lista.

Általános NFORMATIKAI Vadás:

31

#### Az illeszkedés

- "Szokásos" karakter önmagára illeszkedik ...
- A? egyetlen, bármely karakterre illeszkedik.
- A [...] illeszkedik egyetlen, valamelyik bezárt karakterre.
- A [!...] illeszkedik egyetlen, bármely, kivéve a ! utáni karakterre.
- stb., nézz utána!

Általános NFORMATIKAI Tanszék Vadász

32

#### Példák

• Tegyük fel, az aktuális jegyzékben van 4 fájl:

a abc abc.d xyz

# ⇒ ls a abc abc.d xyz

# ⇒ ls a abc abc.d

> ls [a]?? #\$\Rightarrow\$ ls abc > ls [!a]?? #\$\Rightarrow\$ ls xyz

Vegyük észre, előbb megtörténik a behelyettesítés, csak azután hajtódik végre az ls parancs!

Vö: > rm \* és DOS> DEL \*

Vigyázz: > echo \*

dtalános NFORMATIKAI Tanszék

> ls a\*

#### Változó definíció és behelyettesítés

- Vannak a buroknak definiált változói (és lexikális konstansai)
- Mi is definiálhatunk változókat (és ezeket érvényességi tartományukon belül használhatjuk)
- A definíció: valtozo=szöveglánc
- A behelyettesítés: \$valtozo
- Pl.

var=pipara echo 'ragyujtottam a '\$var

Általános NFORMATIKAI

Vadás

34

#### A metakarakterek semlegesítése

- A metakaraktereket (operátorok, elválasztók, dzsókerek, átirányítók stb.) szükség esetén quotazhatjuk
- Egyetlen karakter semlegesítése: \k
- Több karakter semlegesítése:
  - 'szöveglanc'
  - "szöveglanc" # a változó behelyettesítés marad
- Pl.

echo "ragyujtottam a \$var"

Általános NFORMATIKAI Tanszék Vadász

35

#### A burok

- A burok (shell) kifejezés kettős értelméből mi csak az egyiket vettük: a shell parancsértelmező processz
- Másik értelmét (a burok egy programnyelv is), később
- A metakarakterek semlegesítése, további "behelyettesítések", a burok adatszerkezetei stb. későbbi témák.
- Lássuk be, a parancsnyelvi felhasználói kezelő hatékony, bár kényelmetlen.

Általános NFORMATIKA Vadása

#### A motiváció a továbblépésre

- Hogyan lehetne barátságosabbá tenni a kezelést (a számítógéprendszerrel való kapcsolattartást)?
  - Heterogén tudású felhasználók, eltérőek az igények
    - Kezdő felhasználók igényei
      - kevés, egyszerű parancs legyen,
      - biztonságosak legyenek (ne lehessen nagy kárt okozni),
      - részletes és környezetfüggő segítség,
      - akár a teljesítmény rovására is.
  - Voltak alfanumerikus menüs kezelők ...
    - szöveges menükből választani egyszerűbb ...
  - A nehezen megjegyezhető parancsok helyett
    - · ikonok, menüelemek kiválasztása.
    - · grafika!

Általános NFORMATIKA Vadász

37

#### Grafikus felhasználói felületek


- Alapgondolat: vagy egy munkaasztalunk (desktop)
- rajta:
  - szerszámos polc (fiók),
  - iratok (dokumentumok),
  - irattartók (mappák), bennük iratok, irattartók;
  - eszközök (szemetesláda, irat-daráló) stb.
- Ez jelenik meg stilizáltan.
- Parancsnyelv: kijelölés, kattintás, kettős kattintás, vonszolás, szövegbegépelés stb.
- · Válasznyelv: ikonok, ablakok, menük stb.

Altalános NFORMATIKAI Tanszék Vadás

38

#### Ki volt az első?

- Vita az elsőségért: Xerox versus Apple
  - Xerox PARC: Smalltalk prototype, később ALTO STAR
    - Ezek nem voltak kereskedelmi termékek ...
  - Apple: Macs UI, Lisa
    - Az Apple alkalmazott Xerox PARC kutatókat,
    - de saját GUI-t fejlesztett.
    - Ez volt az első kereskedelmi forgalomba is hozott GUI.
- Apple versus Microsoft
  - Kezdetben az MS az Apple alkalmazásírója (kapott engedélyt a Macs UI használatra) és az IBM rendszerszoftver írója volt ...
  - Mikor összeveszett az IBM-mel, kiadta a Windows 1.0-át
  - ez az MSDOS fölötti GUI, "lopott" elemekkel ... Pert vesztett az  $_{39}$  MS



#### CLI és GUI összevetés

- · Mi kell CLI-hez?
  - Kapcsolatépítő (ssh init tty)
  - Ülés létesítő (ssh login)
  - CLI (ssh bash)
- · Mi kell a GUI.hoz?
  - Kapcsolat és ülés építő: Display Session Manager
  - Window Manager (ikonizáláshoz, ablakmozgatáshoz)
  - GUI (Desktop és X server/munkahelykezelő)

Általános NFORMATIKAI Tanszék Vadász

# Egy tipikus X-es munkaállomás

- Rendszerindításkor indul a Display/Session Manager.
- Ez indítja a gépen az X-szerver-t is.
- A Display/Session Manager adja a "bejelentkezési" ablakokat (login-password), segíti az ellenőrzött ülés létesítést.
- Sikeres ülés létesítés esetén indít
  - Window Manager-t,
  - Desktop-ot. Utóbbival "kezeljük" a gépet.

Altalános NFORMATIKA Vadász

42

#### A Windows Desktop-ja

- · Objektumok: egységesen kezelt entitások
  - vannak tulajdonságaik (függenek az objektumtól),
  - műveletek végezhetők rajtuk.
- · Pl. merevlemez objektum,
  - tulajdonsága: kapacitása, szabad kapacitása stb.
  - műveletek: formázás, hibaellenőrzés stb.
- · Pl. fájl objektum
  - tulajdonsága: neve, méret, típusa, létesítés dátuma stb.
  - műveletek : másolás, törlés, átnevezés stb.

Altalános NFORMATIKAI

#### A Windows Desktop-ja

- · Objektumok hierarchiája:
- · ha egy objektum más objektumot tartalmaz, akkor "mappa" (folder, irattartó).
- · Minden directory mappa, de nem minden mappa
- A legfőbb mappa maga a munkaasztal (desktop). Az egész képernyő.
- A munkaasztal legfőbb elemei:

– Tálca - Start gomb, (TaskBar), - (Parancs) ikonok

44

Általános NFORMATIKAI Tanszék

#### A Windows Desktop-ja

- · Parancsindításnak változatos formái lehetnek
  - kettős kattintás bármelyik mappában lévő ikonjára,
  - fájl-ikonra, amihez asszociált a kezelő program, kettős kattintás (Pl. doc-ra indul a Word),
  - fájl-ikon vonszolása alkalmazás ikonba (pl. doc fájl a Word-be),
  - Start gomb almenűjeiből kattintással,
  - Start gomb Run menüjével,
  - Alkalmazásból az OLE (Object Linking and Embedding: objektumcsatolás, beágyazás) segítségével (Pl. Word dokumentumba ágyazott Excel táblára kattintással)

- 4	
-1	n

# Adatátvitel alkalmazások között • Az említett OLE is (esetleg link jelleggel is), • Vágólapon át. • Egyes alkalmazáson belül vonszolással is (copy, move, esetleg link jelleggel) Általános INFORMATIKAI Tanszák A CDE • Common Desktop Environment - Integrált, szabványos, konzisztens, konfigurálható, nyílt rendszer elvnek megfelelő, platform-semleges kezelő/felhasználói felület. - Grafikus desktop-ok segítségével kezelhetünk. • A CDE projekt résztvevői - beadták tudásuk és technológiai elgondolásaik legjavát, - kialakítottak egy funkcionalitás készletet (óriási vita volt a készlet körül) - ezt minden (sok) platformon implementálták. · X11-es, MOTIF Vadász 47 Általános INFORMATIKAI Tanszék

#### A CDE elemei

- A munkaasztal (desktop), ami tartalmazza
  - A Front Panel-t
    - ikonok és menük készlete, gyors indításokhoz.
  - Szabványos fájl-menedzsert
  - direkt manipulációk az eszköz és fájlrendszereken
  - Alkalmazás-menedzsert
    - A Front Panelből indíthatóan, kimondottan alkalmazások (installált végrehajtható programcsoportok) kezelésére.
  - Többszörös munkaterületeket (Virtual Workspace)
    - Különböző munkákhoz (pl. szokásos irodai tevékenységhez, egy projekt munkáihoz, játéhoz, szórakozáshoz stb.) egy ablakon belül környezetet biztosítanak.
  - Hasznos "szerszámokat"
    - pl. levelező, naptár, kalkulátor, editor, terminál emulátor, segítő, ikon-szerkesztő, stílus menedzser stb.

Általános	
NEORMATI	KΛ

# CDE jellemzők · Kényelmes kezelés OO jellemzők (eszköz/fájltípushoz rendeltek a funkcionalitások); Változatos adatát(be)viteli lehetőségek alkalmazáson belül és alkalmazások között is $\bullet \ \ moving, copying, linking, creating, deleting, sharing jellegekkel$ • direkt átvitel (vonszolás), vagy több "fokozatban" • indirekt átvitel (primary transzfer: kijelöl+céloz+TRANSFER; quick transzfer bevitelre; clipboard transzfer) - ToolTalk protokoll • Különben független (függetlenül fejlesztett) alkalmazások közötti üzenetváltási szolgáltatás · "Becsomagolt" objektumok adódhatnak át Italános SFORMATIKAI CDE jellemzők · Kifinomult viszonymenedzser - Legfontosabb tulajdonsága: • kilépéskor megőrződhet a programok futási állapota,

#### Malános NFORMATIKAI Tanezék

#### CDE jellemzők

Alkalmazás-fejlesztő komponensek

• belépéskor folytatható a munka.

szabad időpont kiválasztására.

• Igen gazdag az eszközkészlet

mindent beadott.

• Lehet alapértelmezési (default) állapottal is indulni.

- Sun és Novell adalékok többségükben, de mindenki

Szinte minden, ami kellhet egy átlagos felhasználónak
 mail, calc, szövegszerk., fájlkezelő, nyomtatókezelő, környezetérzékeny súgó, stíluskezelő (háttár, színek stb. beállítás);
 pl. személyenkénti naptárak, de "egymásra vetíthetők": közös

- Motif stílusú alkalmazásfejlesztéshez grafikus készlet, amiből építkezhetünk (elsősorban a GUI-t állítjuk össze), és
- generálódik a C forrás kód (ezt továbbszerkesztve, kiegészítve az alkalmazási logika szerinti kódokkal, fordítva linkelve gyorsan kész az alkalmazás)

Általános NFORMATIKA

Terjed? Nem terjed?  • Az egyes rendszerszállítóknak van saját GUI-juk is  • 1996-ban azt gondolhattuk, roppant népszerű lesz.  • Mi volt az oka a lassú terjedésnek?  • Magánvéleményem: a WWW böngészők az ok!  – Ezek is sokféle funkcionalitást adnak, "egységes" felületen.  – a WEB robbanás leállította a CDE terjedést.  • Mai szállítók CDE-vel szállítanak  – AIX, Solaris, HP-UX, Digital Unix, Linuxok	
Vadász Vadász 52 NFORMATIKAL FUNCOS	
Számítógép architektúrák	
Felhasználói felületek Vége	

Általános NFORMATIKAI Tanszék