
| Podstawy PL | C (Siemens) | | | | |
|---------------------------------|-------------|---------------|----|--|--|
| Julita Wójcik Jakub Szczypek | 10 V 2022 | wtorek, 19:45 | 3A | | |

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawami programowania sterowników PLC na przykładzie sterownika S7 – 1200 marki Siemens. Ćwiczenie polega na skonfigurowaniu sterownika PLC, tak aby możliwy był odczyt wejść analogowych i zapis wyjść analogowych. W tym celu utworzyliśmy prosty projekt w środowisku TIA Portal V14 i skonfigurowaliśmy CPU oraz moduły analogowe zgodnie z dokumentacją stanowiska.

Realizacja zadań

Na początku zdefiniowaliśmy tagi w *PLC tags/Show all tags* zgodnie z poleceniem zadania. Nasze tagi przedstawiamy na rysunku 1 poniżej:




Rysunek 1. Stworzone tagi na rzecz wykonania ćwiczenia

Sygnały pochodzące od czujników są sygnałami 4-20mA, w sterowniku odczytywane są w postaci całkowitej o wartości od 0-27648. Aby uzyskać w programie wartości w jednostkach znamionowych należy przeprowadzić normalizacje pomiarów, zgodnie z zakresami działania czujników podanych w tabeli 1.

Tabela 1. Zakresy działania czujników

| Nazwa czujnika | Oznaczenie | Zakres |
|-------------------------------|------------|--------------|
| Pojemnościowy czujnik poziomu | LT | 0 – 20 cm |
| Barometr | PT 1 | 0 – 1 Bar |
| Barometr | PT 2 | 0 – 10000 Pa |
| Czujnik temperatury | TE | -20 − 120 °C |
| Turbinowy czujnik przepływu | FT | 1 – 30 l/min |


W celu przeprowadzenia normalizacji stworzyliśmy program w Main (OB1), który przedstawiono poniżej na rysunku 2.






Rysunek 2. Program Main – skalujący zakresy


Następnie utworzyliśmy Watch table za pomocą którego mogliśmy odczytywać i wysyłać sterowanie do zaworów. Dzięki skalowaniu, które zrobiliśmy powyżej mogliśmy robić to procentowo. Poniżej na rysunkach 3, 4, 5 przedstawiamy różne otwarcia zaworów:



Rysunek 3. Watch table – gdy wszystkie zawory otwarte na 100%



Rysunek 4. Watch table – gdy wszystkie zawory otwarte na 0%



Rysunek 5. Watch table – dla różnych wartości otwarcia zaworów

Jak można zauważyć skalowanie procentowe powiodło się. Najlepiej ukazuje to rysunek 7, na którym mamy różne wartości procentowe otwarcia zaworów. Możemy zaobserwować odpowiednie wartości na Valve_1_CV, Valve_2_CV i Valve_3_CV (na przykład 57% z 27648 to 15759) co potwierdza poprawność skalowania.

Firma Siemens wybrała standardowe zakresy dla wszystkich swoich modułów analogowych w oparciu o reprezentację szesnastkową. Wartości na tych zaworach są z przedziału od 0 do 2764, co jest zgodne z tabelą z dokumentacji Siemensa, zamieszczoną poniżej

Table 4-14 Analog Value Representation in Current Measuring Ranges 0 to 20 mA and 4 to

Analog Modules

Programmable Logic Controllers S7-300 Module Data

| Sys | tem | Current Measuring Ra | | nge | |
|---------|------|----------------------|-----------------|-------------|--|
| Dec. | Hex. | 0 to 20 mA | 4 to 20 mA | | |
| 32767 | 7FFF | 23.70 mA | 22.96 mA | | |
| 32512 | 7F00 | | | Overflow | |
| 32511 | 7EFF | 23.52 mA | 22.81 mA | | |
| 27649 | 6C01 | | | Overrange | |
| 27648 | 6C00 | 20 mA | 20 mA | 3 | |
| 20736 | 5100 | 15 mA | 16 mA | | |
| 1 | 1 | 723.4 nA | 4 mA + 578.7 nA | Rated range | |
| 0 | 0 | 0 mA | 4 mA | | |
| -1 FFFF | | | | | |
| -4864 | ED00 | –3.52 mA | 1.185 mA | Underrange | |
| -4865 | ECFF | 9 | 9 | Underflow | |
| -32768 | 8000 | | 1,0 | | |

Wnioski

Dzięki temu ćwiczeniu mieliśmy okazję zapoznać się z podstawami programowania sterowników PLC marki Siemens. Oprócz samego programowania mieliśmy okazję ujrzeć działanie całego stanowiska – poprzez zmianę otwarcia zaworów napełnialiśmy i opróżnialiśmy zbiornik z wodą. Skalowanie, które wykonaliśmy w Mainie znacznie ułatwiło pracę, ponieważ dużo łatwiej sterować zaworami w zakresie od 0 do 100% niż w zakresie od 0 do 27648. Dzięki wizualizacji naszej pracy zdecydowanie bardziej rozumiemy to co udało się nam wykonać. Uważamy, że ćwiczenie to było bardzo ciekawe, a sama wizualizacja jest bardzo pomocna w zrozumieniu wykonywanego ćwiczenia.