01076022 Microcontroller Application and Development ปีการศึกษา 2564

<u>การทดลองที่ 7</u> การใช้งาน Pulse-Width Modulation

วัตถุประสงค์

- 1) เข้าใจการทำงานของ Pulse-Width Modulation
- 2) สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของ Timer เพื่อสร้างสัญญาณ Pulse-Width Modulation


1. Pulse-Width Modulation Generation

วงจร Timer ภายในไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32F767 จะมีโหมดการทำงานเพื่อสร้างสัญญาณ PWM สำหรับ ส่งออกไปควบคุมอุปกรณ์ภายนอก เช่น LED หรือมอเตอร์ได้ โดย**ความถ**ึ่ของสัญญาณถูกควบคุมโดยรีจิสเตอร์ TIMx_ARR ส่วน Duty Cycle ถูกควบคุมโดยรีจิสเตอร์ TIMx_CCRx วงจร Timer 1 โมดูลประกอบไปด้วยช่องสัญญาณที่สามารถใช้ สร้างสัญญาณ PWM ได้ โดยมีจำนวนช่องสัญญาณแตกต่างกันในแต่ละโมดูล โดยจะใช้การเปรียบเทียบระหว่าง counter ของ Timer กับรีจิสเตอร์ TIMx CCRx เพื่อสร้างสัญญาณ PWM ด้วยกัน 2 โหมด ดังนี้


- 1. **โหมด1** ในการนับขึ้นจะสร้างสัญญาณ PWM สถานะ SET เมื่อ counter ของโมดูล Timer มีค่าน้อยกว่าค่าใน รีจิสเตอร์ TIMx_CCRx และเมื่อ counter มีค่ามากกว่ารีจิสเตอร์ดังกล่าวสัญญาณ PWM จะมีสถานะ RESET
- 2. **โหมด2** ในการนับลงจะสร้างสัญญาณ PWM สถานะ SET เมื่อ counter ของโมดูล Timer มีค่ามากกว่าค่าใน รีจิสเตอร์ TIMx_CCRx และเมื่อ counter มีค่าน้อยกว่ารีจิสเตอร์ดังกล่าวสัญญาณ PWM จะมีสถานะ RESET

2. การตั้งค่าในโปรแกรม STM32CubeMX

หากต้องการใช้งานช่องสัญญาณ 3 ของ TIM2 เพื่อสร้างสัญญาณ PWM สามารถตั้งค่า TIM2 ได้ดังรูปที่ 2.1 จากนั้น โปรแกรมจะกำหนดให้ค่า PA2 ทำหน้าที่จ่ายสัญญาณ PWM ดังรูปที่ 2.2 (a) แต่หากมีความจำเป็นต้องใช้งานขา PA2 ใน โหมด UART2 สามารถเลือกให้ขา PB10 ทำหน้าที่จ่ายสัญญาณ PWM ของ TIM2_CH3 แทนได้ ซึ่งเป็น Additional Function ของขา PB10 ดังรูปที่ 2.2 (b)




รูปที่ 2.1 แสดงการตั้งค่าให้โมดูล TIM2 Channel 3 จ่ายสัญญาณ PWM




รูปที่ 2.2 แสดงขาเอาต์พุตที่สามารถนำสัญญาณ PWM จาก TIM2_CH3 ไปใช้งานได้

จากนั้นตั้งค่าให้ขา PB10 ทำงานที่ความเร็วสูงสุดดังรูปที่ 2.3 และตั้งค่าโมดูล TIM2 ได้ดังรูปที่ 2.4 ซึ่งตั้งค่าให้ สัญญาณ PWM มีคาบเวลา 100 ms และมี Duty Cycle 25%



รูปที่ 2.3 แสดงการตั้งค่าขา PB10



รูปที่ 2.4 แสดงการตั้งค่าคาบเวลาและ Duty Cycle ของ TIM2 CH3

3. อธิบายการตั้งค่า

โปรแกรม STM32CubeMX ตั้งค่า TIM2 เพื่อสร้างสัญญาณ PWM ด้วยฟังก์ชัน MX_TIM2_Init และฟังก์ชัน HAL_TIM_MspPostInit ในไฟล์ tim.c และฟังก์ชัน MX_GPIO_Init ในไฟล์ gpio.c ดังรูปที่ 3.1 และรูปที่ 3.2

ฟังก์ชัน MX TIM2 Init

- เป็นฟังก์ชันที่โปรแกรม STM32CubeMX สร้างขึ้นมา เพื่อตั้งค่าคาบเวลาและ Duty Cycle ของสัญญาณ PWM บนไมโครคอนโทรลเลอร์ให้สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในโปรแกรม
- เริ่มต้นด้วยการประกาศตัวแปร Global htim2 สำหรับตั้งค่า TIM2 ที่ส่วนต้นของไฟล์ main.c

 TIM HandleTypeDef htim2;
- ส่วนฟังก์ชันเริ่มต้นด้วยการประกาศตัวแปร สำหรับตั้งค่าภายในโมดูล Timer

```
TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig;
TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig;
```

• จากนั้นตั้งค่าคาบเวลาของสัญญาณ PWM โดยใช้ Clock Division, Prescaler และ Period เหมือนกับการทดลองที่ 6

```
htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
htim1.Init.Prescaler = 1080-1;
htim1.Init.Period = 10000-1;
```

แล้วจึงตั้งค่าให้ TIM2 นับขึ้น

```
htim1.Init.CounterMode = TIM COUNTERMODE UP;
```

จากนั้นตั้งค่าให้สัญญาณ PWM แบบ Active High มี Duty Cycle 25% ให้กับช่องสัญญาณที่ 3

```
sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
sConfigOC.Pulse = 10000/4 -1;
HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim2, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_3);
```

```
TIM_HandleTypeDef htim2;
/* TIM2 init function */
void MX_TIM2_Init(void)
 TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
  TIM MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
 TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
 htim2.Instance = TIM2;
 htim2.Init.Prescaler = 1080-1;
 htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
 htim2.Init.Period = 10000-1;
 htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
 htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim2) != HAL_OK)
    Error Handler();
  sClockSourceConfig.ClockSource = TIM CLOCKSOURCE INTERNAL;
  if (HAL TIM ConfigClockSource(&htim2, &sClockSourceConfig) != HAL OK)
    Error Handler():
  if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM TRGO RESET;
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim2, &sMasterConfig) != HAL_OK)
    Error Handler();
 sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
sConfigOC.Pulse = 10000/4-1;
 sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim2, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_3) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  HAL_TIM_MspPostInit(&htim2);
```

รูปที่ 3.1 แสดงการตั้งค่า TIM2 ในฟังก์ชัน MX_TIM2_Init()

ฟังก์ชัน MX_GPIO_Init

• เป็นฟังก์ชันที่โปรแกรม STM32CubeMX สร้างขึ้นมา เพื่อตั้งค่า GPIO โดยจ่ายสัญญาณนาฬิกาให้กับ GPIO พอร์ต B

ฟังก์ชัน HAL_TIM_MspPostInit


• เป็นฟังก์ชันที่โปรแกรม STM32CubeMX สร้างขึ้นมาในไฟล์ stm32f7xx_hal_msp.c เพื่อเปลี่ยน การทำงานของขา PB10 จาก GPIO เป็น Additional function

```
void HAL_TIM_MspPostInit(TIM_HandleTypeDef* timHandle)
                                                                        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
                                                                        if (timHandle->Instance==TIM2)
                                                                        /* USER CODE BEGIN TIM2_MspPostInit 0 */
                                                                        /* USER CODE END TIM2 MspPostInit 0 */
static void MX GPIO Init(void)
                                                                          __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
/**TIM2 GPIO Configuration
                                                                          PB10
                                                                                    ----> TIM2 CH3
   /* GPIO Ports Clock Enable */
                                                                          GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_10;
     HAL RCC GPIOB CLK ENABLE();
                                                                          GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
                                                                          GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
                                                                          GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF1_TIM2;
HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
                                                                        /* USER CODE BEGIN TIM2 MspPostInit 1 */
                                                                        /* USER CODE END TIM2_MspPostInit 1 */
                        (a)
                                                                                                    (b)
```

รูปที่ 3.2 แสดงการตั้งค่า PB10 ให้จ่ายสัญญาณ PWM จาก TIM2_CH3

4. การควบคุม RGB LED ด้วยสัญญาณ PWM

RGB LED คือ LED ที่ภายในประกอบไปด้วย LED ที่เป็นแม่สีจำนวน 3 สี ได้แก่ สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน ทำให้ สามารถนำมาสร้างเป็นแสงสีต่างๆ ได้ตามต้องการ โดยการกำหนดความเข้มแสงให้ LED แต่ละสีด้วยสัญญาณ PWM โดย LED ทั้งสามมีขา Common ร่วมกัน 1 ขา ซึ่งมีทั้งแบบ Common Anode และ Common Cathode ดังรูปที่ 4.1 และ การใช้งานจะต้องต่อตัวต้านเพื่อจำกัดกระแสจำนวน 3 ตัวด้วย



รูปที่ 4.1 แสดงรายละเอียดของขาสัญญาณ RGB LED แบบ Common Cathode และ Common Anode

5. การทดลอง

1. การสร้างสัญญาณ PWM จาก TIM2_CH3

จงเขียนโปรแกรมควบคุม TIM2 ช่องสัญญาณ 3 เพื่อสร้างสัญญาณ PWM ที่มีคาบเวลา 100 ms และมี Duty Cycle 25% ที่ขา PB10

- ตั้งค่า TIM2 ดังรูปที่ 2.1 รูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.4
- ประกาศ**ตัวแปรโกลบอล uint8_t pwm**
- ต่อ LFD ที่ขา PB10
- เพิ่มคำสั่งใน while loop เพื่อให้ไมโครคอนโทรลเลอร์สร้างสัญญาณ PWM ที่มีคาบเวลา 100 ms มี Duty Cycle 25% ตามที่ตั้งค่าไว้ เป็นระยะเวลานาน 100 ms แล้วจึงหยุดสร้างสัญญาณ PWM ได้ดังนี้
 - O HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_3);
 - O HAL_Delay(100);
 - O HAL TIM PWM Stop (&htim2, TIM CHANNEL 3);
 - O pwm = (GPIOB->IDR & 0xGPIO PIN 10) >>10;
- สังเกตความสว่างของ LED ที่ขา PB10 เมื่อเทียบกับการป้อนลอจิก 1
- ตรวจสอบคาบเวลาและ Duty Cycle ของสัญญาณ PWM ที่สร้างขึ้น โดยใช้โปรแกรม STM32CubeMonitor เพื่อดูค่า<u>ตัวแปร pwm</u> ดังรูปที่ 5.1



รูปที่ 5.1 แสดงสัญญาณ PWM ที่วัด โดยใช้โปรแกรม STM32CubeMonitor

2. การกำหนด Duty Cycle ให้กับสัญญาณ PWM

จงเขียนโปรแกรมควบคุม TIM2 ช่องสัญญาณ 3 เพื่อสร้างสัญญาณ PWM ที่มี Duty Cycle แตกต่างกันโดยการแก้ไข ค่าในรีจิสเตอร์ TIM2_CCR3

- สร้างตัวแปร float dutyCycle = 0.5 ในฟังก์ชัน main เพื่อใช้ปรับเปลี่ยนค่า Duty Cycle
- เปลี่ยนคำสั่งใน while loop ให้เป็นคำสั่งดังต่อไปนี้แทน
 - o htim2.Instance -> CCR3 = (10000-1) * dutyCycle;
 - O HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_3);
 - O HAL Delay(100);
 - O HAL TIM PWM Stop (&htim2, TIM CHANNEL 3);
 - O pwm = (GPIOB->IDR & 0xGPIO PIN 10) >>10;
- ใช้โปรแกรม STM32CubeMonitor เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ดังการทดลองที่ 1 แล้วจดบันทึกเวลาที่จุด 1-3 ระบุทศนิยม 3 ตำแหน่ง แล้วแสดงการคำนวณ Duty cycle จากค่าเวลาจริงที่วัดที่ได้ ลงในตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 สำหรับบันทึกผลการทดลองที่ 2

ค่าตัวแปร dutyCycle	เวลาจุด 1	เวลาจุด 2	เวลาจุด 3	Duty cycle จากการคำนวณ (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง)
0.5				
0.25				
0.75				
1.0				
2.0				

3. การผสมสีจากหลอดไฟ RGB LED

จงสร้างสัญญาณ PWM จำนวน 3 สัญญาณเพื่อควบคุมความเข้มของสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน ของ RGB LED โดย กดปุ่ม r ที่แป้นพิมพ์เพื่อปรับความเข้มสีแดง ปุ่ม g เพื่อปรับความเข้มสีเขียว และปุ่ม b เพื่อปรับความเข้มสีน้ำเงิน ในการ กดแต่ละครั้งจะเพิ่มความเข้มขึ้น 20% เริ่มจาก 0% - 100% เมื่อถึง 100% ให้วนมาที่ 0% อีกครั้ง (0% \rightarrow 20% \rightarrow 40% \rightarrow 60% \rightarrow 80% \rightarrow 100% \rightarrow 0%) โดยสามารถเลือกขาสัญญาณ PWM ได้ตามต้องการ และตอนตรวจการทดลองให้ เปิดโปรแกรม STM32CubeMonitor เพื่อดู Duty cycle

PWM สำหรับสีแดง	Timer	Channel	. GPIO ขา
PWM สำหรับสีเขียว	Timer	Channel	. GPIO ขา
PWM สำหรับสีน้ำเงิน	Timer	Channel	. GPIO ขา

ใบตรวจการทดลองที่ 7

Microcontroller Application and Development 2564

	วัน/เดือน/ปี					
1. รหัสนักศึกษา	ชื่อ-นามสกุล					
2. รหัสนักศึกษา	ชื่อ-นามสกุล					
3. รหัสนักศึกษา	ชื่อ-นามสกุล					
ลายเซ็นผู้ตรวจ	ລ ວັງ ໜີ່ສຽວລ □ W □ W L 1					
การทดลองที่ 2 ผู้ตรวจ วันที่ตรวจ 🗌 W 🔲 W+1 การทดลองที่ 3 ผู้ตรวจ วันที่ตรวจ 🗍 W 🔲 W+1						
คำถามท้ายการทดล	DN					
1. ในฟังก์ชัน MX_ว	IM2_Init ของการทดลองที่ 1 หากเปลี่ยนคำสั่ง sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;					
เป็น	sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM2;					
ให้ผลเหมือนเดิมหรื						