



编制	曾勇
校对	温龙旺
审核	祝勤飞
批准	官勇

本文件及所有文档提供雅迪集团产品开发中心所开发之系统规格及相关信息 于本文件中所刊发之所有内容,包括文字、图形、影像、标志、计算机程序、数据编辑、版面配置等,均受著作权法、商标法、专利法或其他相关知识产权之保护,未经合法授权之前,请勿擅自以任何方式重制、改作、散布、公开传送或为其他不合法之利用,否则雅迪集团将依法追究赔偿责任。



## 1、版本管理

2025/4/16

Revision Management 版本历史

ICM	Data	Author	Chack	Reviewed	Annroyed		_	Approved       ID     报文位域     修改内容       1、首版					
Revision 版本	日期	内     作者     校对     审核     批准     节点名称     报文I       1/16     曾勇     温龙旺     祝勤飞     官勇     ICM     D4h		报文ID	报文位域	修改内容	备注						
V1.00	2024/11/16	曾勇	温龙旺	祝勤飞	官勇								
								B4:B7	ODO当前值(ICM计算)由B4:B5改为B4:B7				
***			\	\	~ <del>~</del>	ICM	D4h	B8[0:1]	简易导航仪表类型 由B6[0:1]改为B8[0:1]				
V1.01	2024/11/21	曾勇	祝勤飞	祝勤飞	官勇	ICM	D4h	B8[2:3]	公英制状态 由B6[2:3]改为B8[2:3]	_			
						ICM	D4h	B8[4:5]	前位置灯状态 由B6[4:5]改为B8[4:5]				
						IOT	DOF	D10[0.0]	删除 充电器接入状态	删除			
						MCU	D0h B2h		新增集成SOC之MCU类型	加水			
							DZII	B12[0:1]	附件1: CRC16 返回结果修改为uchCRCHi在高字节,				
V1.02	2024/11/28	曾勇	祝勤飞	祝勤飞	官勇	ICM			uchCRCLo在低字节。				
V1. 02	2024/11/20	日力	1)(13)	1)(13)	D A	ALM	D3h	B10[5·7]	车速挡位				
						MCU	D2h	B21	电池电量百分比(SOC)				
									5.0 GE   7.7 (C. 1.7)				
						IOT	D0h	B6[3:4]	主节点元器件类型 (测试版添加)	删除			
						IOT	DOh	B21[0:1]	主节点元器件类型(测试版添加)	增加			
						101	DOII	B21[U:1]	(RS485)	增加			
						IOT	DOh	B21[2:3]	主节点元器件类型 (测试版添加)	增加			
V1. 03	2024/12/11	曾勇	祝勤飞	祝勤飞	官勇				(K线)				
V1. 05	2024/12/11	日力	170.337	1/13/1	Б <i>Э</i>	IOT	D0h	B21[4:5]	电池充电互认结果 (测试版添加)	删除			
						IOT	D0h			删除			
						ALM	D3h	B3[0:1]	电池充电互认结果 (测试版添加)	增加			
						ALM	D3h	B3[2:3]	电池放电互认结果(测试版添加)	增加			
						DMC	D.CI		**	4- 1-			
						BMS	D6h		新增BMS1节点周期报文	朱力			
						BMS	B6h		新增BMS1节点静态报文 测试版转为正式版,轮询机制修改	朱力			
						IOT	D0h D1h			_			
						BMS MCU	D1h D2h		测试版转为正式版,轮询机制修改 测试版转为正式版,轮询机制修改				
V1. 04	2025/1/9	曾勇	祝勤飞	祝勤飞	官勇	ALM	D2n D3h		测试版转为正式版,轮询机制修改				
V1. 04	2025/1/9	百男	176.37	176.37	日分	ICM	D4h		测试版转为正式版,轮询机制修改	+			
						ALM	D3h	B22	陀螺仪X轴转角				
						ALM	D3h	B23	陀螺仪Y轴转角				
						ALM	D3h	B24	陀螺仪Z轴转角				
									TOTAL CONTRACTOR OF THE CONTRA				
						ICM	D4h	B8[6:7]	整车速度异常状态	新国标			
						MCU	D2h	B2[3]	电自主回路电压过压修改为电自主回路电压异常	新国标			
						BMS	D1h	B44[2:3]	电池故障报警	新国标			
V2.00	2025/2/13	曾勇	祝勤飞	祝勤飞	官勇	ALL	\	\	1、优化整合新架构K线和485的通讯机制和协议内容;				
						ALL	\	\	2、增加总线通信架构框图;				
						ALL	\	\	3、增加静态报文请求条件。				
				1		TOM	5.41	P445-3	Angele (Indine)	7.7			
						ICM	D4h	B11[3]	ABS在线状态	王娇			
						ALM	D3h	B4[5]	电自主回路电压异常	新国标			
						ICM	D4h		(转自一线通) 用户输入密码值				
						ALM	D4n D3h		公英制设置	+			
						ALM	D3h			+			
						ALM	D3h		密码认证结果				
						ALM	D3h		密码可输入剩余次数				
						IOT	D0h	B23[4.3]	预警天气类型				
V2. 01	2025/4/16	曾勇	祝勤飞	祝勤飞	官勇	IOT	D0h	B23	当前天气类型				
	, _ , ,	177	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1,0274	11 / 1	IOT	D0h	B24	当前天气温度				
						IOT	D0h	B25	恶劣天气类型				
						IOT	D0h		天气预警等级				
						IOT	D0h		恶劣天气发生时间				
						ALM	D3h		驻车(P挡)指令				
						ICM	D4h	B11[4]	ABS故障				
						MCU	D2h	B35[4:7]	充电器接入状态				
						ICM	D4h	B11[5:6]	ABS自检状态				





#### 1、名词

#### 1.1、名词定义

序号	节点名称	关键字	关键字解释	节点地址
0	物联网模块	IOT	Internet of Things	从节点
1	电池管理系统	BMS	Battery Management System	从节点
2	电机控制器	MCU	Motor Control Unit	从节点
3	报警器模块	ALM	Alarm Module	主节点
4	充电器	CHG	Charger	从节点
5	仪表控制模块	ICM	Instrument Control Module	从节点

#### 1.2、名词解释

静态报文: 1、主要用于主节点和从节点核对软硬件版本 、通信协议版本等信息。

2、在系统启动阶段,由主节点向从节点发起静态报文请求。

3、在系统通信的过程中, 主节点随时可以向从节点发送静态报文请求, 以核对版本等信息。

周期报文: 1、用于系统启动后,主从节点之间的应用数据交换。

2、在系统启动阶段,由主节点向从节点发起静态报文请求。

3、静态报文确认完毕后, 主节点开始对从节点进行周期性的周期报文请求。

4、在系统通信的过程中,如果从节点连续3循环周期不响应请求,则认为从节点丢失,开始周期的发送静态报文,以等待掉线的从节点上线。

指令报文: 1、主节点通过指令报文读取从节点指定地址的数据。

2、主节点通过指令报文修改从节点指定地址的数据。

Boot报文: 1、主节点通过BOOT指令,对从节点的APP进行BOOT升级。

位域: 信号在报文中的具体位置

信号描述: 信号名称

传输类型: 1、Cycle:周期型信号,周期发送有效信号值;

2、Event: Cycle and Event 周期事件型,周期发送三帧有效值,再恢复无效值。

数据类型: 1、Unsigned:无符号;

2、ASCII:字符型;

3、BCD:十进制码。

精度: 十六进制值的比例因子是为了计算信号的物理值 。[物理值] = ([十六进制值] \* [精度]) + [偏移量]

偏移量: 偏移量用来计算信号的物理值。

物理最值:信号的物理最小值/最大值,信号的物理值即这个信号所代表的物理量 (例如:速度、转速、温度等)。

总线最值: 信号的总线最小值/最大值

静态值默认值: 如果在网络启动后没有可用的有效信号 , 预定义的值将被发送 (取决于功能需求)。有效值必须在启动后此时间内可用。如果此值为0,正常操作状态下只能发送有效值。

无效值: 十六进制表示的无效值

单位: 信号物理值的单位

信号值描述: 信号十六进制值所代表的物理值

节点收发: S: 节点发送

R: 节点接收



#### 1.3、颜色解释

蓝色	导航栏	导航信息
蓝色	报文栏	展示报文ID、报文类型、报文长度、传输方向、报文周期、报文主题
橙色	新增行	新增信号
黄色	修改行	修改信号
绿色	预留行	预留行的位域置位
红色	提示行	提示信息

## 2、ID定义和解释

## 2.1 报文ID

	RS-485/K约	援报文ID分布	列表	
节点	发送节点	静态报文	周期报文	属性
IOT	主节点	A0h	C0h	请求
101	IOT	B0h	D0h	响应
BMS0	主节点	A1h	C1h	请求
DIVISO	BMS0	B1h	D1h	响应
MCU	主节点	A2h	C2h	请求
IVICU	MCU	B2h	D2h	响应
ALM	主节点	A3h	C3h	请求
ALIVI	ALM	B3h	D3h	响应
ICM	主节点	A4h	C4h	请求
ICIVI	ICM	B4h	D4h	响应
CHG	主节点	A5h	\	请求
CnG	CHG	B5h	\	响应
BMS1	主节点	A6h	C6h	请求
DIVIST	BMS1	B6h	D6h	响应
LCU	主节点	A7h	C7h	请求
LCU	LCU	B7h	D7h	响应
NFC	主节点	A8h	C8h	请求
INFC	LCU	B8h	D8h	响应

### 通信规则1:

- 1、Axh/Cxh表示请求ID:作用是向从节点发送数据和指令,同时请求从节点发送响应报文。
- 2、Bxh/Dxh表示响应ID:作用是从节点向其它节点发送响应数据。
- 3、主节点: 既要发送请求报文, 也要发送针对主节点自身ID的响应报文。主节点发送自身节点的数据时, 需要先发送主节点ID的请求报文, 然后发送针对主节点ID的响应报文。
- 4、从节点:只能发送响应报文,且只能等主节点发送请求报文后,才能发送响应报文。一问一答模式。

### 3、物理层要求

本通讯协议基于RS-485总线和K线总线制定:

- 1、RS-485总线接口应满足以下要求:
- ①、串行异步通讯, 半双工通讯, 速率115200bps。
- ②、RS-485总线接口,需要参考雅迪的标准接口电路设计。





# 通信协议规范

- 2、K线总线接口应满足以下要求:
- ①、串行异步通讯,半双工通讯,速率9600bps。
- ②、K线总线接口,需要参考雅迪的标准接口电路设计。

## 通信协议规范

### 4、报文格式

#### 4.1、基本报文格式

į	类别	起始	字节	报文ID	数据长度		数据内容		校验字节	结束	字节
	位宽	1Byte	1Byte	1Byte	2Byte		nByte		2Byte	1Byte	1Byte
	内容	Υ	D	ID	Len	D0		Dn-1	CRC16-modbus	K	J

起始字节 固定值, 0x59 0x44;

报文ID 详见章节2.1 报文ID

数据长度 Len为数据内容的长度,单位2B,长度非固定,须按规则解析。

数据内容 应用数据。预留的字节填充 0xFF, 预留位填充 1。

校验字节为ID、Len、数据内容的CRC16校验,单位2B。

结束字节 固定值,即0x4B 0x4A。

报文格式解析:报文格式中起始字节、结束字节、报文ID、报文长度及校验字节都

备 注 必须根据规则解析。

多字节信号: 默认小端模式 (Intel LSB);

4.1、请求报文格式

- 1、主要起到调度作用,均由主节点发起请求报文。
- 2、数据内容,为提升总线时效性能力,快速传输数据时使用,请求报文中,数据内容可以携带主节点的数

据,无数据下发时,下发数据长度为零。

4.2、响应报文格式

- 1、响应的报文格式,必须在接收到对应的请求报文后, 才能发送响应报文,比如ALM收到C1h后才能发送D1h  $\Re \Sigma$
- 2、为提升总线扩展能力,数据内容会不断扩展加长;
- 3、接收后,依据总线协议报文iD、信号矩阵,筛选并解析跟自己相关的信号。从节点自主解析其他从节点信
- 号。在同一总线上,主节点不再转发同一总线上的其他节点报文信号。

#### 5、总线值与物理值对应关系

1、总线值:信号在报文中的数据所代表的十进制数值大小;

实际物理值: 信号所代表的实际物理值大小;

- 2、约定
  - X: 总线值
  - Y: 实际物理值
  - K: 分辨率
  - B: 偏移量

 $\mathbb{N} Y = K \times X + B \quad X = (Y - B) \div K$ 

例:信号T在总线中代表环境温度,单位为℃,在总线中用2个字节表示,偏移量B为-40,分辨率K


为 0.1, 当其总线值大小 X = 0x0040 = 64 时,则其实际物理值大小 Y 计算公式如下:

$$Y = K \times X + B = 0.1 \times 64 + (-40) = -33.6$$
 °C




## 6、总线网络通信架构

#### 6.1、 总线网络通信架构



- 6.1.1 上图仅表示总线网络通信架构 ,且仅是总线网络通信架构的整体框图 。具体架构原理请参考电气原理图 ;
- 6.1.2 总线网络通信架构,从节点个数、位置,根据通信规范进行通信。从节点若存在,在RS485节点和K 线节点中二选一;从节点不存在则轮询时跳过该从节点。

## 6.2、 关于IOT的485和K线同时接入的通信架构




6.2.1 上图表示IOT的485和K线同时接入的通信架构 ,网络通信以485为主;K线IOT只监听和做OTA通信用。







#### 6.3、 关于锂电BMS/互认模块 (以下统称BMS) 的485和K线的通信架构



6.3.1 上图表示BMS的485和K线的通信架构; BMS由K线发送给主节点, 主节点代发至RS485总线上。

### 6.4、 关于CHG挂在BMS上, 总线读取静态报文的通信机制





- 6.4.1 上两图表示CHG通信架构;
  - 1、BMS挂K线情况时,CHG的静态报文在k2上由BMS请求,在k上由ALM请求,BMS代发,IOT监听。
  - 2、BMS挂rs485线情况时,CHG的静态报文在k2上由BMS请求,在RS485上由ALM请求,BMS代发,IOT监听。




### 7、总线通信机制

#### 7.1 总线关于主节点对从节点的轮询顺序及周期


7.1.1 总线中,一个大周期内,按照从报文ID由小到大的顺序,依次进行 轮询:即IOT→ALM→MCU→ICM→BMS。



#### 7.1.2 总线静态报文ID轮询时序:



#### 7.1.3 总线周期报文ID轮询时序:



- **备注** 1、任务调度表,需要根据具体车型的不同,适时予以调整。
  - 2、BMS节点数根据BMS数决定。静态报文一次轮询所有BMS节点,周期报文一次轮询一个BMS节点,按顺序循环轮询。
  - 3、CHG节点根据BMS中的充电状态决定。CHG挂载在BMS节点上,则由BMS代为转发给中控。当充电状态是已连接且充电中状态, 主节点对 CHG节点进行静态报文请求, BMS节点需正常代发响应。

### 7.2 关于主节点对从节点的轮询机制

7.3.1 初始化时间: TO<500ms;

响应时间: T1=5mS±1mS (暂定);

节点间隔: T2=10mS±1mS (暂定)。表示两个节点间的时间间隔;

轮询周期: T3表示主节点请求开始到下一个主节点请求开始的时间轮询 , 平均每个轮询周期大约


30MS, 节点报文越少,轮询周期越短。


各节点发送完数据,需2ms内将本节点转为接收状态。

主节点发出请求报文后,如果30ms内未收到报文,则认为该节点通讯失败,并切换到下一节点。

7.3.2 主节点先对各从节点的静态报文进行请求 ,请求成功后,再对各从节点的周期报文进行请求 ;







### 7.4 关于主节点对从节点的静态报文请求

主节点轮询	可静态报文的条件							
序号	前提条件	ALM	发起节点	发起报文	报文信号	轮询节点	优先级	条件类型
1	冷启动	ALM	ALM	\	\	ALL	1	启动模式1
2	ACC on唤醒	ALM	ALM	\	\	ALL	2	启动模式2
3	总线唤醒	ALM	ALL	唤醒报文	唤醒信号	ALL	2	总线信号1
4	IOT轮询静态报文指令	ALM	IOT	IOT周期报 文	I0T请求指 令	ALL	3	总线信号2
5	周期报文三次请求失败后	ALM	ALM	\	\	通信丢 失节点	4	通信丢失
6	BMS数=>2	ALM	BMS	BMS周期报 文	BMS数	BMS1	5	总线信号3
7	充电器已连接且充电器充电中	ALM	BMS	BMS周期报 文	BMS数	CHG	5	总线信号4

主节点请求静态报文有7种情况,根据优先级进行处理:

- 7.4.1 车辆冷启动、ACC ON 或总线唤醒后,各节点需500mS内完成系统初始化,并能正常收发数据。主节点500m后,需对所有从节点静态报文进行请求;
- 7.4.2 RS485/K总线周期报文通信期间,IOT可以发送轮询静态报文指令,请求ALM轮询一次静态报文过程,对所有从节点静态报文进行请求;

#### 7.4.3 针对单个目标从节点

- 7.4.3.1 如果主节点在对其静态报文请求的过程中 ,出现主节点未接收成功的情况 ,则按轮询 机制下次持续对该从节点进行请求 ,直到成功为止 ,5s后仍无法接收到响应 ,则认为 该节点通信丢失 ,但本次上电周期需持续请求 (目的为部件恢复后可正常通信);
- 7.4.3.2 RS485/K总线周期报文通信期间 ,如果周期报文三次请求失败 ,则开始对其静态报文 请求,然后跳到步骤:7.4.3.1。
- 7.4.3.3 RS485/K总线周期报文通信期间,如果BMS周期报文中BMS数大于2目首次输出到总线,则对副BMS静态报文请求一次。
- 7.4.3.4 RS485/K总线周期报文通信期间,如果BMS周期报文中充电器接入状态为充电器已连接且充电器充电中且首次输出到总线,则对CHG静态报文请求一次。

#### 7.5 关于主节点对从节点的周期报文请求



- ② 针对单个目标从节点请求:

如果在对其周期报文请求的过程中,出现主节点未接收成功的情况,则按轮询机制下次持续对该从节点进行请求,直到成功为止,最多请求三次,三次后未接收成功,则转为发送静态报文请求,详见7.4.3的第7.4.3.1条。

② 针对相同部件多个目标从节点 (如BMS): 在对其周期报文请求的过程中, 按顺序大轮询周期请求,详见7.1.3。

#### 8、总线间接式网络管理

关于间接网络管理,参考文件《新国标整车睡眠唤醒及总线间接网络管理规范》。

## 9、关于总线通讯丢失故障的判定与恢复

#### 9.1 关于总线通讯丢失故障的判定与恢复

- 9.1.1 主节点在连续超过 3次(包括3次)的大轮询周期中,检测到未收到目标从节点 A的回复,或者虽然收到回复但是校验不通过 ,则在大的轮询周期中,切换为对目标从节点 A的静态报文请求,同时判定该从节点 A离线,并认为与目标从节点 A的单次通讯失败;
- 9.1.2 主节点检测到与从节点 A的静态报文请求通讯成功 ,则在大的轮询周期中 ,切换为对从节点 A进行周期报文请求。主节点检测到已收到某个从节点 A的回复,而且对节点 A的回复报文 校验成功 ,则认为与目标从节点 A的单次通讯成功;
- 9.1.3 主节点对从节点通讯丢失故障的检出机制如下:
  - (1) 在正常通信的情形下, 主节点与从节点 A的通信失败计数器 T1每100mS自动加1;
  - (2) 在正常通信的情形下,主节点与从节点 A的单次通信成功,会令通信失败定时器 T1复位 50.
  - (3) 如果主节点与从节点 A的通信持续失败,则会导致一段时间内通信失败计数器 T1持续累加。如果通信失败定时器 T1的值超过50(即5000mS),即判定主节点与从节点 A的通讯失败故障标志位置1,从而判定通讯丢失故障成立;
- 9.1.4 主节点对从节点通讯丢失故障的恢复机制如下:
  - (1) 在异常通信的情形下, 主节点与从节点 A的通信成功计数器 T2每100mS自动加1;
  - (2) 在异常通信的情形下, 主节点与从节点 A的单次通信失败, 会令通信成功计数器 T2复位为0;
  - (3) 如果主节点与从节点 A持续通信成功,则会导致一段时间内通信成功计数器 T2持续累加。如果通信成功计数器 T2的值超过10(即1000mS),即判定主节点与从节点 A的通讯失败故障标志复位为 0,从而通讯丢失故障恢复。

#### 9.2 关于主节点对各从节点通讯丢失故障次数的统计

- ① 主节点在ACC上电后,需要将与各子节点的通讯失败计数器清零。
- ② 主节点在ACC上电后,需要统计与各子节点通讯失败的次数 , 并体现在RS485通讯协议中。

## 10、关于版本更新说明

- 10.1 版本号分为主版本号和次版本号。
  当通信协议进行重大更新或重构 , 主版本号应该增加。这通常表示在通信协议的结构、功能或界面格式上进行了重大改变;
- **10.2** 当通信协议进行了一些新的信号添加 、优化或改进,但这些更改仍然与旧版本兼容时 ,次版本号应该增加
- 10.3 通信协议版本号更新迭代不受任何部件限制。



## 通信协议规范

#### 附1: CRC16

```
uint8 t const auchCRCHi[] =
                                                           0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81,
                                                            0x40,\,0x01,\,0xC0,\,0x80,\,0x41,\,0x00,\,0xC1,\,0x81,\,0x40,\,0x00,\,0xC1,\,0x81,\,0x40,\,0x01,\,0xC0,\\
                                                            0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01.
                                                            0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
                                                             0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81,
                                                            0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
                                                            0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01,
                                                             0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
                                                            0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x00, 0xC1, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0xC0, 0x80, 0x41, 0xC0, 0xC1, 0xC1, 0xC1
                                                            0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
                                                            0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01,
                                                            0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x60, 0x60
                                                            0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81,
                                                            0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
                                                             0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01,
                                                            0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
                                                            0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40
/* Table of CRC values for low-order byte */
uint8 t const auchCRCLo[] =
                                                         0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06, 0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4,
                                                            0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A, 0x1E, 0xDE, 0xDE, 0x1E, 0xDD,
                                                            0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4, 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,
                                                            0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0xF7
                                                            0x37, 0xE5, 0x35, 0x34, 0xE4, 0x3C, 0xEC, 0xED, 0x3D, 0xEE, 0x3E, 0xEE, 0xEE, 0xEA, 0x3A,
                                                            0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29, 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE,
                                                            0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,
                                                            0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60, 0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2,
                                                            0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F,
                                                             0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68, 0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB,
                                                            0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5, 0x7C, 0xB4, 0x7C, 0xB4, 0x7C, 0xB4, 0x7C, 0xB4, 0x7C, 0xB5, 0x7C, 0xB4, 0x7C, 0xB4, 0x7C, 0xB4, 0x7C, 0xB5, 0x7C, 0xB4, 0x7C, 0xB4, 0x7C, 0xB4, 0x7C, 0xB5, 0x7C, 0xB4, 0x7C, 0xB4, 0x7C, 0xB5, 0x7C, 0xB5, 0x7C, 0xB4, 0x7C, 0xB5, 0x7C, 0x8C, 0x7C, 0x7C
                                                            0x77, 0x87, 0x86, 0x76, 0x72, 0x82, 0x83, 0x73, 0x81, 0x71, 0x70, 0x80, 0x50, 0x90, 0x91,
                                                            0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C,
                                                            0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x8B, 0x8B
                                                            0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B, 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8E, 0x4E, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C
                                                            0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40
uint16 t crc16(uint8 t *puchMsg,uint8 t usDataLen)
                                                           uint8_t uchCRCHi = 0xFF;
                                                            uint8_t uchCRCLo = 0xFF;
                                                            uint16 t uIndex :
                                                             while (usDataLen--)
                                                                                                                        uIndex = uchCRCHi ^ *puchMsg++;
                                                                                                                          uchCRCHi = uchCRCLo ^ auchCRCHi[uIndex];
                                                                                                                          uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex];
                                                            return (((uint16_t)(uchCRCHi) << 8) | uchCRCLo);
```



### 附2: CRC16

代码	中文	英文				
0	晴	sunny				
1	晴	Clear				
2	多云	Cloudy				
3	晴间多云	Partly?Cloudy				
4	晴间多云	Partly?Cloudy				
5	大部多云	Mostly?Cloudy				
6	大部多云	Mostly?Cloudy				
7	阴	Overcast				
8	阵雨	Shower				
9	雷阵雨	Thundershower				
10	雷阵雨伴有冰雹	Thundershower?wit				
11	小雨	Light?Rain				
12	中雨	Moderate?Rain				
13	大雨	Heavy?Rain				
14	暴雨	Storm				
15	大暴雨	Heavy?Storm				
16	特大暴雨	Severe?Storm				
17	冻雨	Ice?Rain				
18	雨夹雪	Sleet				
19	阵雪	Snow?Flurry				
20	小雪	Light?Snow				
21	中雪	Moderate?Snow				
22	大雪	Heavy?Snow				
23	暴雪?	Snowstorm				
24	浮尘?	Dust				
25	扬沙	Sand				
26	沙尘暴	Duststorm				
27	强沙尘暴	Sandstorm				
28	雾	Foggy				
29	鑵	Haze				
30	风	Windy				
31	大风	Blustery				
32	?飓风	Hurricane				
33	热带风暴	Tropical?Storm				
34	龙卷风	Tornado				
99	未知	Unknown				



## 附3、未来6小时内恶劣天气

代码	中文	英文
1	阵雨	Shower
2	雷阵雨	Thundershower
3	雷阵雨伴有冰雹	Thundershower?with?Hail
4	小雨	Light?Rain
5	中雨	Moderate?Rain
6	大雨	Heavy?Rain
7	暴雨	Storm
8	大暴雨	Heavy?Storm
9	特大暴雨	Severe?Storm
10	冻雨	Ice?Rain
11	雨夹雪	Sleet
12	阵雪	Snow?Flurry
13	小雪	Light?Snow
14	中雪	Moderate?Snow
15	大雪	Heavy?Snow
16	暴雪	Snowstorm
17	浮尘	Dust
18	扬沙	Sand
19	沙尘暴	Duststorm
20	强沙尘暴	Sandstorm
21	雾	Foggy
22	霾	Haze
23	风	Windy
24	大风	Blustery
25	飓风	Hurricane
26	热带风暴	Tropical?Storm
27	龙卷风	Tornado



3. 0. 主节点静态请求报文



位域	信号名称	传输 类型	数据 类型	精度	偏移量	物理 最小 值	物理 最大 值	总线 最小值 (hex)	总线 最大值 (hex)	默认值 (hex)	无效值 (hex)	单位	信号值描述	MCU MCU CHG
报文ID	Axh	报文类型	静态报文	报文长度	1	传输来源	ALM	报文周期				报文内容	静态数据	
В0	无													S S S S S S S S
end														



3.1.主节点周期请求报文



位域	信号名称	传输 类型	数据 类型	精度	偏移量	物理 最小 值	物理 最大 值	总线 最小值 (hex)	总线 最大值 (hex)	默认值 (hex)	无效值 (hex)	单位	信号值描述	IOT BAIS MCU ALM ICM CHG LCU PC
报文ID	Cxh	报文类型	请求报文	报文长度	4	传输来源	ALM	报文周期				报文内容		
B1[0:1]	刹车开关信号反馈	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	-	0x0:Invalid 0x1:Valid 0x2:Reserved 0x3:void	R S R R
B1[4:7]	报警器报警状态	Cycle	Unsigned	1	0	0	15	0x0	0xF	0x0	0xF	_	0x0:无报警 0x1:震动报警 0x2:轮动报警 0x3:倾倒报警 0x4:非法启动报警 0x5~E:Reserved 0xF:void	R R R S R R R
B2:B3 end														






位域	信号名称	发送 类型	数据 类型	精度	偏移 量	物理 最小 值	物理 最大 值	总线 最小值 (hex)	总线 最大值 (hex)	默认值 (hex)	无效值 (hex)	单位	信号值描述	IOT	NCO	ICM	CHG LCU PC
报文ID	D0h	报文类型	周期报文	报文长度	27	传输来源	IOT	报文周期				报文内容	周期数据				
В0	IOT实时时间-年	Cycle	Unsigned	1	0	0	99	0x0	0x63	0xFF	0xFF	年		S		R	R
B1	IOT实时时间-月	Cycle	Unsigned	1	0	1	12	0x1	0xC	0xFF	0xFF	月	时,时间信息才有效。ICM 根据此时间,校准内部时钟	S	Ш	R	
B2	IOT实时时间-日	Cycle	Unsigned	1	0	1	31	0x1	0x1F	0xFF	0xFF	日	。 2、IOT默认发送车辆当地的			R	
B3 B4	IOT实时时间-时 IOT实时时间-分	Cycle Cycle	Unsigned Unsigned	1	0	0	23 59	0x0 0x1	0x17 0x3B	0xFF 0xFF	0xFF 0xFF	时 分	时间,即UTC+当地时区。	S	Н	R	
B5	IOT实时时间-秒	Cycle	Unsigned	1	0	0	59	0x1	0x3B	0xFF	0xFF	秒	3、IOT获取的时间无效时, 每个信号均发送0xFF。	S	H	R	-
B6[0:2]	IOT实时时间-周	Cycle	Unsigned	1	0	0	7	0x0	0x7	0x7	0x7	-	0x0:周日 0x1:周一 0x2:周二 0x3:周三	S		R	
													0x4 周四 0x5:周五 0x6:周六 0x7:void <del>0x0:IOT</del> <del>0x1:ALM</del>				
	主节点元器件类型	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	-	<del>0x2:Reserved</del> <del>0x3:void</del> 0x0:熄灭	<del>S</del> <del>I</del>	<del>( 1(</del> )	RR	RR
B6[5]	GPS状态指示	Cycle	Unsigned	1	0	0	1	0x0	0x1	0x0	0x0	-	0x1:点亮	S		R	R
B6[6]	GSM状态指示	Cycle	Unsigned	1	0	0	1	0x0	0x1	0x0	0x0	-	0x0:熄灭 0x1:点亮	S		R	R
B9[4:5] B9[6:7]	远程控制指令	Event	Unsigned	1	0	0	15	0x0	0xF	0xE	0xF	-	0x0:设防 0x1:解防 0x2:开机 0x3:关机 0x3:关机 0x4:寻车 0x5:解电磁阀(原防抢) 0x6:急计里程清零指令 0x7:请求私M进入从机模式 指令 0x8:请求主节点轮询静态报 文指令 0x9~0xD:Reserved 0xE:无操作 0xF: void		R	R R	R
B10:B16	<b>延</b> 仕到入田和北並店	C1-	Haratan al	0.1	0	0	1000	0x0	0-9710	O-EEEE	0	km		S	H	R R	D
R10[0.2]	预估剩余里程当前值	Cycle	Unsigned	0. 1	U	U	1000	UXU	0x2710	0xFFFF	0xFFFF	KIII		3		Л	R
B19[3:5] B19[6:7]														Н		H	
B19 3:5 B19 6:7 B20 0:1 B20 2:3 B20 4:5																	
B21[0:1]	主节点元器件类型 (RS485)	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x3	0x3	-	0x0:IOT 0x1:ALM 0x2:Reserved 0x3:void (新国标默认是ALM)	SF	R R	R R	R R
B21[2:3]	主节点元器件类型 (K线)	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x3	0x3	-	0x0:IOT 0x1:ALM 0x2:Reserved 0x3:void (新国标默认是ALM)	SF	RR	R R	R R
	预警天气类型	Event	Unsigned	1	0	0	255	0X0	OXFF	OXFF	OXFF	-	OXOO台风、OXO1暴雨、OXO2 暴雪、OXO3大风、OXO4沙セ 暴 OXO5高温、OXO6干早、 OXO7雷电, OXO8氷電、OXO9霜海、OXOC道路结 冰、OXOD寒潮、OXOE电线积 冰、OXOP转续低温、OX10雷 雨 大风、OX11森林火险。OX12 干熱风、OX13冰冻、 OX14:Reerved OX15 (vid(戦)认);	s		R	R
B23	当前天气类型	Cycle	Unsigned	1	0	0	255	0X0	OXFF	OXFF	OXFF	-		S	H	R	R
B24	当前天气温度	Cycle	Unsigned	1	-100	-100	100	0	200	0xFF	0xFF	°C		S	Ħ	R	-
B25	恶劣天气类型	Event	Unsigned	1	0	0	255	OXO	OXFF	0XFF	0XFF	-	见附件2	s		R	-
B26[0:2]	天气预警等级	Event	Unsigned	1	0	0	7	0x0	0x7	0x7	0x7	-	OX4 红色、 OX5~Ox6 Reerved、 Ox7Void(默认)	s		R	R
B26[3:7]	恶劣天气发生时间	Event	Unsigned	1	0	0	7	0x0	0x7	0x7	0x7	-	OXO Reerved、 OX1 1小時、 OX2 2小時、 OX3 3小時、 OX3 3小時、 OX5 5小時、 OX5 5小時、 OX6 6小時、 Ox7 Ox1E Reerved Ox1F Void(默认)	s		R	R



位域	信号名称	传输 类型	数据 类型	精度	偏移量	物理 最小 值	物理 最大 值	总线 最小值 (hex)	总线 最大值 (hex)	默认值 (hex)	无效值 (hex)	单位	信号值描述	IOT	ALM ICM ICM ICM ICU ICU PC
报文ID	B1h	报文类型	静态报文	报文长度	86	传输来源	BMS	报文周期				报文内容	静态数据		
B0 B1															
B2 B3 B4 B5														Ħ	
B5 B6														Ħ	
B7 B8														Ħ	
B9 B10															
B11 B12														Ħ	
B14:B15															
B16 5:7  B17:B18														$\overline{}$	
B19 B20															
B21 B22														Ħ	
B24														#	
B26 B27														Ħ	
B28 B29														Ħ	
B30 B31															
B32 B33														H	
B34:B35 B36														Ħ	
B38 B39														Ħ	
B40 B41:B42														Ħ	
B43 B44														Н	
B45 B46														Ħ	
B48 B40														Ħ	
B50 B51														Ħ	
B52 B53															
B54 B55														H	
B57:B58														#	
B61 R62															
B6 B7 B8 B9 B10 B11 B11 B11 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B17 B18 B21 B22 B23 B23 B24 B25 B26 B26 B27 B28 B28 B29 B29 B29 B29 B29 B29 B29 B29 B29 B29															
B64[4:7]		Event	Unsigned	1	0	0	1	0	1	0xF	0xF	-	0x0:锰酸锂 0x1:磷酸铁锂 0x2:三元锂 0x3:Reserved 0x4:Reserved 0x6:者連錯酸电池 0x6:者連錯酸电池 0x7:纳电 0x7:void	R	S R <b>R</b> R R R
B67:B85 end															

V







位域	信号名称	传输 类型	数据 类型	精度	偏移量	物理 最小 值	物理 最大 值	总线 最小值 (hex)	总线 最大值 (hex)	默认值 (hex)	无效值 (hex)	单位	信号值描述	IOT	BIES	ALM	EGE EEEE	151 152 153 154
报文ID	D1h	报文类型	周期报文	报文长度	139	传输来源	BMS	报文周期				报文内容	周期数据					
B57:B58 B59:B60 B61:B62																		
B63:B64																	#	#
B65:B66 B67:B68 B69:B70																	Ŧ	#
B69:B70 B71:B72 B73:B74																	Ŧ	
B75:B76 B77:B78 B79:B80																	ŧ	#
B81:B82																		
B83:B84 B85:B86 B87:B88																	#	#
B89:B90 B91:B92 B93:B94																	ŧ	
B95:B96 B97:B98 B99:B100 B101:B102																	ŧ	
B101:B102 B103:B104																	ŧ	#
B105:B106 B107:B108 B109:B110																		
B111:B112	总电池电压	Cycle	Unsigned	0. 1	0	0	1000	0x0	0x2710	0X0	0xFFFF	V		R	S R	R	R R	R
B113:B114	总电池电流	Cycle	Unsigned	0.1	-1000	-1000	1000	0x0	0x4E20	0X0	0xFFFF	A	对外放电为负	R	S R	R	R R	R
B115:B116	总电池最大允许充电电 压	Cycle	Unsigned	0. 1	0	0	1000	0x0	0x2710	0xFFFF	0xFFFF	V		R	S R	R	R R	R
B117:B118	总电池最大允许充电电 流	Cycle	Unsigned	0.1	0	0	500	0x0	0x1388	0xFFFF	0xFFFF	A		R	S R	R	R R	R
B119:B120	总电池最大允许回馈电 流	Cycle	Unsigned	0.1	0	0	500	0x0	0x1388	0xFFFF	0xFFFF	A		R	S R	R	R R	R
B121:B122	总电池最大持续放电电 流	Cycle	Unsigned	0.1	0	0	500	0x0	0x1388	0xFFFF	0xFFFF	A		R	S R	R	R R	R
B123:B124	总电池最大瞬时放电电 流	Cycle	Unsigned	0.1	0	0	500	0x0	0x1388	0xFFFF	0xFFFF	A		R	S R	R	R R	R
B125:B126	总电池最大瞬时放电电 流时间	Cycle	Unsigned	0.5	0	0	60	0x0	0x78	0xFFFF	0xFFFF	s		R	S R	R	R R	R
B127:B128	总电池最大瞬时充电电 流	Cycle	Unsigned	0.1	0	0	500	0x0	0x1388	0xFFFF	0xFFFF	A		R	S R	R	R R	R
B129:B130	总电池最大瞬时充电电 流时间	Cycle	Unsigned	0. 5	0	0	60	0x0	0x78	0xFFFF	0xFFFF	s		R	S R	R	R R	R
B131:B132	总电池电量剩余满充时 间	Cycle	Unsigned	1	0	0	2000	0x0	0x7D0	0xFFFF	0xFFFF	分钟		R	S R	R	R R	R
B133[0:2]	电池充电状态	Cycle	Unsigned	1	0	0	7	0x0	0x7	0x7	0x7	-	0x0: 充电器未连接 未充电 0x1: 充电器已连接 未开始器已连接 充电器充电中 0x2: 充电器形在电冲 0x3: 充电器形电户 0x3: 充电器形电户 0x3: 充电器形电户 0x4~6: Reserved 0x7: void 充电器接入状态	R	S R	R	R R	R
B133 [3:5] B133 [6:7] B134																		
B135:B136	实时充电功率	Cycle	Unsigned	1	0	0	65535	0x0	0xFFFF	0xFFFF	0xFFFF	W		R	_		R R	
B137:B138	单次耗电量	Cycle	Unsigned	1	-500	-500	65034	0x0	0xFFFE	0xFFFF	0xFFFF	1WH		R	S	R	R R	R



位域	信号名称	传输 类型	数据 类型	精度	偏移量	物理 最小 值	物理 最大 值	总线 最小值 (hex)	总线 最大值 (hex)	默认值 (hex)	无效值 (hex)	单位	信号值描述	IOT		ALM	CHC	PC
报文ID	B2h	报文类型	静态报文	报文长度	76	传输来源	MCU	报文周期				报文内容	静态数据					
B0 B1 B2																		
B3 B4 B5														E				
B6 B7 B8 B9																	Ė	
B9 B10 B11 B12														F			Ħ	
B11 B12 B13 B14;B15 B16[0:4] B16[5:7] B17;B18																	Ė	
B16 5:7  B17:B18 B19														H	_		Ħ	_
B19 B20 B21 B22 B23														E			Ė	
B24 B25														E			Ħ	
B26 B27 B28 B29 B30																		
B31																		
B34:B35 B36 B37																		
B38 B39 B40																		
B32 B34:B35 B36 B37 B38 B39 B40 B41:B42 B43 B44 B44 B44 B45 B47 B48 B49																		
B45 B46 B47																		
B49 B50 B51 B52																		
B52 B53 B54 B55														E			Ħ	
B55 B56 B57:B58														F				Ŧ
	最大允许工作电压 最大允许工作电流	Event Event	Unsigned Unsigned	1	0	0	250 200	0x0 0x0	0xFA 0xC8	0x3C 0x23	0xFF 0xFF	V A		R R	_	R I	_	R R
	最大输入功率	Event	Unsigned	1	0	0	655 34	0x0	0xFFFE	0xFFFF	0xFFFF	W		R	╅	R	т	R
B65:B66	最大输出功率	Event	Unsigned	1	0	0	655 34	0x0	0xFFFE	0xFFFF	0xFFFF	W		R	S	R	3	R
B67:B68	最大输出转速	Event	Unsigned	1	0	0	200 00	0x0	0x4E20	0xFFFF	0xFFFF	rpm		R	S	RI	.2	R
B69:B70	最大输出转矩	Event	Unsigned	0. 01	-300	-300	350	0x0	0xFDE8	0xFFFF	0xFFFF	Nm	00.100	R	S	R	3	R
B71[0:1]	核心功率元件类别	Event	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	-	0x0:MOS 0x1:IGBT 0x2:IPM 0x3:void	R	S	RI	3	R
B71[2:5]	核心功率元件厂商	Event	Unsigned	1	0	0	15	0x0	0xF	0x0	0xF	-	0x0:厂商A 0x1:厂商B 0xF:void MCU厂家需要联系雅迪产品 工程师登记说即	R	S	R	3	R
B71[6:7]	位置检测方式	Event	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	-	0x0:霍尔传感器 0x1:磁编码器 0x2:旋编码器 0x3:void	R	S	RI	3	R
B72[0:3]	电机控制方式	Event	Unsigned	1	0	0	15	0x0	0xF	0x0	0xF	-	0x0:转速控制 0x1:转矩控制 0x2:电压控制 0x3:电流控制 0x4~E:预留 0xf-void	R	S	R	3	R
B72[4:5]	反向充电功能状态	Event	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	-	0x0:反向充电开启 0x1:反向充电关闭 0x2:预留 0x3:void	R	S	RI	3	R
B72[6:7]	集成SOC之MCU类型	Event	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	_	0x0:非集成S0C类型 0x1:集成S0C类型 0x2:预留 0x3:void	R	S	RI	3	R
B73	MOS管数量	Event	Unsigned	1	0	0	252	0x0	0xFC	0xFF	0xFF	1	0x0:3.0-10 (413mm)	R	S	R	{	R
B74[0:3]	轮胎轮径反馈	Event	Unsigned	1	0	0	15	0x0	0xF	0x0	-		0x0:3.7 0 10 14:13mm7 0x1:2.75-10 (399mm) 0x2:14×2.5 (381mm) 0x3:16×2.5 (432mm) 0x5:449mm 0x6:449mm 0x7:535mm 0x8:437mm 0x8:437mm 0x8:0x8:0x8mm	R	S	RI	₹	R
B74[4:7]	电机极对数反馈	Event	Unsigned	1	0	0	15	0x0	0xF	0x0	-		0x0:26极对 0x1:30极对 0x2:28极对 0x3:24极对 0x4~0xF: 预留	R	S	R	3	R



新架构RS485线总线ICM节点通信协议(2024版)V2.01 3.6 从节点MCU静态响应报文

位域	信号名称	传输 类型	数据 类型	精度	偏移量	物理 最小 值	物理 最大 值	总线 最小值 (hex)	总线 最大值 (hex)	默认值 (hex)	无效值 (hex)	单位	信号值描述	TOT	BMS	ALM TON	SHC.	PC
报文ID	B2h	报文类型	静态报文	报文长度	76	传输来源	MCU	报文周期				报文内容	静态数据					
	电池电压等级	Event	Unsigned	1	0	0	15	0x0	0xF	0x0	-		0h:36V 1h:48V 2h:60V 3h:72V 4h:84V 5h:96V 6h:108V 7h:电压选择无效	R	. S	RR		R
B75[3:7]																H	Ħ	Ŧ



位域	信号名称	传输 类型	数据 类型	精度	偏移量	物理 最小 值	物理 最大 值	总线 最小值 (hex)	总线 最大值 (hex)	默认值 (hex)	无效值 (hex)	单位	信号值描述	TOL	MCU	ALM	CHG	ECU PC
报文ID	D2h	报文类型	静态报文	报文长度	36	传输来源	MCU	报文周期				报文内容	周期数据					
B0[0:7]	母线电压	Cycle	Unsigned	1	0	0	250	0x0	0xFA	0xFF	0xFF	V	-		S	Б	}	R
B1[0:7] B2[0:2] B2[3]	电自主回路电压异常	Cycle	Unsigned	1	-50 0	-50 0	200	0x0 0x0	0xFA 0x1	0xFF 0x1	0xFF -	- A	对外放电为正  0: 过压  1: 正常(未过压)	R	S	R F	3	R
B2[4:7] B3:B4													电自主回路电压过压			1		
B2[4:7] B3:B4 B5:B6 B7	± la 12 e/c	0.1		,	40	40	450		0.40	0. PP	0. PP	10			To	Ŧ.		-
B9:B10	电机温度 车速霍尔值	Cycle	Unsigned Unsigned	1	-40 0	-40 0	150 65534	0x0 0x0	0xA0 0xFFFE	0xFF 0xFFFF	0xFF 0xFFFF	°C PCS	实际车速=Hall计数值 ×5×3.6×π×D÷极对数 ÷6 D:车轮直径 200ms内Hall计数值	K	S	R		R
B11:B14	里程小计霍尔值	Cycle	Unsigned	1	0	0	429496729 4	0x0	0xFFFFFFF E	0xFFFFFFF F	0xFFFFFFF F	PCS	实际里程小计=Hall计数值 × π×D÷极对数÷6 D:车轮直径 ACC开启后Hall累计计数值		s	R		R
	故障修复模式	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	-	0: 进入 1: 未进入 0x2:Reserved 0x3:void		S	R		R
B17[2:3]	开机状态刹把信号异常	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	-	0x0:无异常状态 0x1:有异常状态 0x2:Reserved 0x3:void	R	S	R F	ł	R
B17[4:5]	开机状态转把信号异常	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	-	0x0:无异常状态 0x1:有异常状态 0x2:Reserved 0x3:void	R	S	R F	₹	R
B17[6:7]	MCU故障状态: MOS故障 (U相上桥臂MOS故障)	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	-	0x0:无故障状态 0x1:MOS开路 0x2:MOS短路 0x3:void	R	S	R F	ł	R
B18[0:1]	MCU故障状态: 霍尔故障 (U相霍尔故障)	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	-	0x0:无故障状态 0x1: (缺1相) 0x2: (缺多相) 0x3:void	R	S	R F	2	R
B18[2:3]	MCU故障状态: 转把故障	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	-	0x0:无故障状态 0x1:对地短路() 0x2:对电源短路 0x3:void	R	S	R F	₹	R
B18[4:5]	MCU故障状态: 缺相故障	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	-	0x0:无故障状态 0x1:有故障状态 0x2:Reserved 0x3:void	R	S	R F	₹	R
B18[6:7]	MCU故障状态: MCU温度 传感器故障	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	-	0x0:无故障状态 0x1:传感器开路 0x2:传感器短路 0x3:void	R	S	R F	ł	R
B19[0:1]	MCU故障状态: 电机温度 传感器故障	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	-	0x0:无故障状态 0x1:传感器开路 0x2:传感器短路 0x3:void	R	S	R F	ł	R
B19[2:3]	MCU告警状态: 母线过压 保护	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	-	0x0:无告警状态 0x1:有告警状态 0x2:Reserved 0x3:void	R	S	R F	ł	R
B19[4:5]	MCU告警状态: 母线欠压 保护	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	-	0x0:无告警状态 0x1:有告警状态 0x2:Reserved 0x3:void	R	S	R F	ł	R
B19[6:7]	MCU告警状态: 母线过流 保护	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	-	0x0:无告警状态 0x1:有告警状态 0x2:Reserved 0x3:void	R	S	R F	₹	R
B20[0:1]	MCU告警状态: 相线短路 保护	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	=	0x0:无告警状态 0x1:有告警状态 0x2:Reserved 0x3:void	R	S	R F	ł	R
B20[2:3]	MCU告警状态: MCU过温 保护	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	-	0x0:无告警状态 0x1:有告警状态 0x2:Reserved 0x3:void	R	S	R F	ł	R
B20[4:5]	MCU告警状态: 电机过温 保护	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	-	0x0:无告警状态 0x1:有告警状态 0x2:Reserved 0x3:void	R	S	R F	₹	R
B20[6:7]	MCU告警状态: 堵转保护	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	-	0x0:无告警状态 0x1:有告警状态 0x2:Reserved 0x3:void	R	S	R F	2	R
B21	电池电量百分比(SOC)	Cycle	Unsigned	0.5	0	0	100	0x0	0xC8	0xFF	0xFF	1%	根据MCU集成SOC类型 集成SOC的MCU发送实际值, 非集成SOC发送无效值FFh	R	S	R F	≀ R	R



位域	信号名称	传输 类型	数据 类型	精度	偏移量	物理 最小 值	物理 最大 值	总线 最小值 (hex)	总线 最大值 (hex)	默认值 (hex)	无效值 (hex)	单位	信号值描述	TOL	MCU	ALM	CHC	DCII PC
报文ID	D2h	报文类型	静态报文	报文长度	36	传输来源	MCU	报文周期				报文内容	周期数据					
B22[0:3]	整车操作状态反馈	Cycle	Unsigned	1	0	0	7	Oh	7h	7h	7h		0x0:禁止切换 0x1:禁止解P(边撑未收起) 0x2:禁止解P(充电状态下) 0x3:禁止解P(龙头锁未解锁) 0x4:未解P拧动转把 0X5:座垫感应无压力拧动转把 0X5:座垫感应无压力拧动转把 0x6:禁止解P(紧急停止按键有效/控制器故障/电池故障) 0x7 0xE: 0xf:void 伐先级 6h>2h>3h>1h>4h>5h>0h		S	R I	R	R
	解/进P方式 转把值	Cycle	Unsigned	1	0	0	7	0h	7h 0x63	Oh	Oh OxFF	- %	0h: P按键进P 1h: 边撑进P 2h: 自动进P 3h: P按键+剩车解P 4h: P按键+剩 5h: 剥车解P 6h OxE: Reserved 0xf:void	R		RI		R
B24 B25 B26[0:1]																		
B26[2:4]	车速挡位	Cycle	Unsigned	1	0	0	7	0x0	0x7	0x0	0x7	-	0x0:0挡(助力推行) 0x1:1挡(ECO)经济模式 0x2:2挡(normal) 0x3:3挡(Sport) 0x4:4挡(自定义模式) 0x5~6:Reserved 0x7:void	R	s	R I	R	R
B26 5:7 B27 0:1 B27 2:4 B27 5:7																		
B28 2:3 B28 4:5]	自适应推行功能设置反馈	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x3	0x3	_	0x0:关闭 0x1:开启 0x2:Reserved 0x3:Void		S	RI	R	R
	自适应推行模式反馈	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x3	0x3	_	0x0:Invalid 0x1:Valid 0x2:Reserved 0x3:void		S	RI	R	R
R29[6·7]	推行模式反馈	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	-	0x0:Invalid 0x1:Valid 0x2:Reserved 0x3:void		S	R I	R	R
B30[0:1] B30[2:3] B30[4:5]	倒车模式反馈	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	-	0x0:Invalid 0x1:Valid 0x2:Reserved 0x3:void		S	R I	R	R
	刹车开关信号反馈	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	-	0x0:Invalid 0x1:Valid 0x2:Reserved 0x3:void		S	R	R	R
	弹射模式反馈	Cycle	Unsigned	1	0	0	1	0x0	0x3	0x3	0x3	-	0x0:未进入 0x1:进入未生效 0x2:进入且生效 0x3:Void 0x0:关闭		S	RI	R	R
B31[4:5]	TCS功能设置反馈	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x3	0x3	-	0x1:开启 0x2:Reserved 0x3:Void 0x0:无效		S	RI	R	R
B31[6:7]	TCS激活状态	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	=	0x1:有效 0x2:reservd 0x3:void 0x0:Invalid		S	I	R	R
B32[0:1]	限速模式反馈	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	-	0x1:Valid 0x2:Reserved 0x3:void 0x0:Invalid		S	RI	2	R
B32[2:3]	巡航模式反馈	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	-	0x1:Valid 0x2:Reserved 0x3:void 0x0:Invalid		S	RI	R	R
B32[4:5]	跛行模式反馈	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	-	OXO: HIVEFITE OX1: Valid OX2: Reserved OX3: void OXO: 駐车(P挡) 关闭		S	RI	R	R
B32[6:7]	驻车(P挡)反馈	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x1	0x3	-	0x1:驻车(P挡) 开启 0x2:Reserved 0x3:void 原驻车挡位反馈	R	S	RI	R	R
B33[0:1]	T动力模式反馈	Cycle	Unsigned	1	0	0	1	0h	1h	-	-	-	0x0:T动力无效 0x1:T动力有效 0x2:超级T动力有效 0x3:Void		S	R I	R	R



位域	信号名称	传输 类型	数据 类型	精度	偏移量	物理 最小 值	物理 最大 值	总线 最小值 (hex)	总线 最大值 (hex)	默认值 (hex)	无效值 (hex)	单位	信号值描述	TOI	BMS	ALM	ICHC CHC	LCU PC
报文ID	D2h	报文类型	静态报文	报文长度	36	传输来源	MCU	报文周期				报文内容	周期数据					
	超级T动力状态	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x3	0x3		0x0:工作中 0x1:就绪 0x2:冷却中 0x3:void		5	j	R	R
	坡道驻停状态	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	Oh	3h	0h	Oh		0h: 驻停模式 1h: 异常退出驻停模式 2h: 非驻停模式 3h: Void		5	3	R	R
B34[4:5]	陡坡缓降激活	Cycle	Unsigned	1	0	0	1	0x0	0x1	0x1	0x1	-	0x0:无效 0x1:有效 0x2:reservd 0x3:void		5	,	R	R
	车辆激活设置反馈	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x3	0x3		0x0:激活 0x1:未激活 0x2:Reserved 0x3:void		S	5 R	R	R
B35[2:3]	充电器接入状态	Cycle	Unsigned	1	0	0	7	0x0	0x7	0x7	0x7	=	0x0:充电器未连接 未充电 0x1:充电器已连接 未开始充电 0x2:充电器已连接 充电器充电等 5x2:充电器已连接 充电器产电完成 0x4~6:Reserved 0x7:void	R	R S	s R	R R	R R
end																		





位域	信号名	称 传输 类型	数据 类型	精度	偏移量	物理 最小 值	物理 最大 值	总线 最小值 (hex)	总线 最大值 (hex)	默认值 (hex)	无效值 (hex)	单位	信号值描述	IOT	MCU ALM		PC
报文ID	B3h	报文类	型 静态报文	报文长度	89	传输来源	ALM	报文周期				报文内容	静态数据				
BO																	
B2 B2																	
B3 B4 B5																	
B6 B7																	
B8																	
B8 B9 B10 B11																	
BIZ																	
B13 B14:B1	i i																
B16 0:4 B16 5:7	1													н	ш	ш	т
B17:B18 B19	`																
B20 B21																	
B23																	
B24 B25																	
B26 B27 B28																	
R29																	
B30 B31																	
B32 B33																	
B34:B3! B36 B37	<b>'</b>																
B38																	
B40																	
B43	3																
B37 B38 B39 B40 B41:B43 B43 B44 B45 B46 B47 B48																	
B47																	
B48 B49																	
B49 B50 B51 B52																	
B53																	
B54 B55																	
B57:B58	3													h		T	Ħ
B59:B64	蓝牙SN号	Event	ASCII	-								-	详见《蓝牙SN码和MAC地址 编码规则》	R	SF	R	R
B65:B70		Event		-	-	-	-	-	-	-	-	-	详见《蓝牙SN码和MAC地址 编码规则》	R	SF		R
B71	VIN号长度	Event	_	1	0	0	254	0x00	0xFE	0xFF	0xFF	-		R	SF		R
B72	VIN号_第17位	Event	_	1	0	48	90	0x30	0x5A	0xFF	0xFF	-		R	SI		R
B73	VIN号_第16位	Event		1	0	48	90	0x30	0x5A	0xFF	0xFF	-		R R	SI	-	R R
B74 B75	VIN号_第15位 VIN号_第14位	Event Event		1	0	48 48	90 90	0x30 0x30	0x5A 0x5A	0xFF 0xFF	0xFF 0xFF	_		R	SF		R
B76	VIN号_第14位 VIN号_第13位	Event	_	1	0	48	90	0x30	0x5A	0xFF	0xFF	_		R	SF	_	R
B77	VIN号_第13位 VIN号_第12位	Event	_	1	0	48	90	0x30	0x5A	0xFF	0xFF	_		R	SI	_	R
B78	VIN号_第12位 VIN号_第11位	Event		1	0	48	90	0x30	0x5A	0xFF	0xFF	-		R	SF	_	R
B79	VIN号_第10位	Event	_	1	0	48	90	0x30	0x5A	0xFF	0xFF	-		R	SF		R
B80	VIN号_第9位	Event	_	1	0	48	90	0x30	0x5A	0xFF	0xFF	-		R	SF	_	R
B81	VIN号_第8位	Event	_	1	0	48	90	0x30	0x5A	0xFF	0xFF	-		R	SF	_	R
B82	VIN号_第7位	Event		1	0	48	90	0x30	0x5A	0xFF	0xFF	-		R	SF		R
B83	VIN号_第6位	Event	ASCII	1	0	48	90	0x30	0x5A	0xFF	0xFF	-		R	SF	R	R
B84	VIN号_第5位	Event	_	1	0	48	90	0x30	0x5A	0xFF	0xFF	-		R	SF		R
B85	VIN号_第4位	Event	_	1	0	48	90	0x30	0x5A	0xFF	0xFF	-		R	SF		R
B86	VIN号_第3位	Event	ASCII	1	0	48	90	0x30	0x5A	0xFF	0xFF	-		R	SF	R	R
B87	VIN号_第2位	Event		1	0	48	90	0x30	0x5A	0xFF	0xFF	-		R	SF	R	R
B88	VIN号_第1位	Event	ASCII	1	0	48	90	0x30	0x5A	0xFF	0xFF	-		R	SF	R	R
end														П	ш	ш	I

### 新架构RS485线总线ICM节点通信协议(2024版)V2.01 3.9 从节点 ALM周期响应报文



位域	信号名称	传输 类型	数据 类型	精度	偏移量	物理 最小 值	物理 最大 值	总线 最小值 (hex)	总线 最大值 (hex)	默认值 (hex)	无效值 (hex)	单位	信号值描述	IOT		ALM	CHG	PC
报文ID	D3h	报文类型	周期报文	报文长度	26	传输来源	ALM	报文周期				报文内容	周期数据					
B0[0:2]	整车状态	Cycle	Unsigned	1	0	0	7	0x0	0x7	0x0	0x7	-	OxO:设防   Ox1:撤防   Ox2~3:Reserved   Ox4:整车上电状态   Ox5~6:Reserved   Ox7:void   Ox0:开机状态-电门锁开机   Ox1:开机状态-免钥匙开机	R	R R	S	3	R
B0[3:7]	整车开关机状态	Cycle	Unsigned	1	0	0	31	0x0	0x1F	0x1F	0x1F	-	」OTO 0x2:开机状态-免钥匙开机 (APP) BLE 0x3:开机状态-第近解锁开机 BLE 0x4:开机状态-部CF杆机 BLE 0x5:开机状态-避控钥匙开机 0x6:开机状态-密码开机 0x7:开机状态-座垫感应开机 0x8:关机状态-座垫感应开机 0x9:关机状态-免钥匙关机 IOT 0xA:关机状态-强刺关机 0xC:关机状态-上电关机 0xC:关机状态-上电关机 0xC:关机状态-排电关机 0xF:关机状态-操电关机 0xF:关机状态-避控钥匙关机	R		S	3	R
													0x11: 边撑开机, 0x12: 边撑关机					
													0x13~1E:Reserved 0x1F: void					$\perp$
B1[0:1]	整车ACC状态	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x3	0x3	-	0x0:ACC OFF 0x1:ACC ON 0x2:Reserved 0x3:void	R	R R	S	3	R
	BLE连接状态	Cycle	Unsigned	1	0	0	1	0x0	0x1	0x0	0x0	-	0x0:BLE未连接 0x1:BLE已连接 0x2:Reserved 0x3:void	R		s	₹	R
B1[6:7]	BLE靠近解锁功能状态	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x3	0x3	-	0x0:关闭 0x1:开启 0x2:Reserved 0x3:void	R		S	3	R
B2[0:3]	报警器报警状态	Cycle	Unsigned	1	0	0	15	0x0	0xF	0x0	0xF	-	0x0: 无报警 0x1: 震动报警 0x2: 轮动报警 0x3: 倾倒报警 0x4: 非法启动报警 0x5~E: Reserved 0xF: void	R	R R	S	3	R
B2[4:5]	左转向灯状态	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x1	0x3	0x3	-	0x0:左转向灯熄灭 0x1:左转向灯点亮 0x2:Reserved 0x3:void		R	S	₹	R
B2[6:7]	右转向灯状态	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x1	0x3	0x3	-	0x0:右转向灯熄灭 0x1:右转向灯点亮 0x2:Reserved 0x3:void		R	S	3	R
B3[0:1]	电池充电互认结果	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	OXO	0X3	0X2	0X3	-	0x0:未握手 0x1:握手成功 0x2:握手失败 0x3:Void (转发BMS)(新架构测试)	R		s	3	R
B3[2:3]	电池放电互认结果	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0X0	0X3	0X2	0X3	-	0x0:未握手 0x1:握手成功 0x2:握手失败 0x3:Void (转发BMS)(新架构测试)	R	R	s	3	R
	公英制设置	Event	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x0	-	0x0:公制 0x1:英制 0x2:Reserved 0x3:Void			s	3	R
B4[0:2]	电子座桶锁状态	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x7	0x7	-	0x0:Locked 0x1:Unlocked 0x2:Locking 0x3:Unlocking 0x4~6:Reserved 0x7:void	R		S	3	R
B4[3:4]	电子龙头锁状态	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	-	0x0:Unlocked 0x1:Locked 0x2:limited 0x3:void	R	R	S	3	R
B4[5]	电自主回路电压异常 (转自一线通)	Cycle	Unsigned	1	0	0	1	0x0	0x1	0x1	I	-	0: 过压 1: 正常 (未过压) 电自主回路电压过压	R		S	3	R
B4[6:7] B5[0:1]	与BMS_0通讯状态	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x3	0x3	-	0x0:通讯正常 0x1:通讯丢失 0x2:Reserved 0x3:void	R		S	₹	R
B5[2:3]	与MCU通讯状态	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x3	0x3	-	0x0:通讯正常 0x1:通讯丢失 0x2:Reserved 0x3:void	R		S	₹	R

### 新架构RS485线总线ICM节点通信协议(2024版)V2.01 3.9 从节点 ALM周期响应报文



位域	信号名称	传输 类型	数据 类型	精度	偏移量	物理 最小 值	物理 最大 值	总线 最小值 (hex)	总线 最大值 (hex)	默认值 (hex)	无效值 (hex)	单位	信号值描述	TOT	MCU	ICM	FC PC
报文ID	D3h	报文类型	周期报文	报文长度	26	传输来源	ALM	报文周期				报文内容	周期数据				
B5[4:5]	与IOT通讯状态	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x3	0x3	-	0x0:通讯正常 0x1:通讯丢失 0x2:Reserved 0x3:void	R		S R	R
B6[0:1]	电子龙头锁故障	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	-	0x0:无故障状态 0x1:开路故障状态 0x2:短路故障状态 0x3:void	R		S R	R
B6[2:3]	电子龙头锁锁舌故障	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	-	0x0:无故障状态 0x1:开路故障状态 0x2:短路故障状态 0x3:void	R		S R	R
B6[4:5]	电子龙头锁电机故障	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	-	0x0:无故障状态 0x1:开路故障状态 0x2:短路故障状态 0x3:void	R		S R	R
B6[6:7]	电子座桶锁故障	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	=	0x0:无故障状态 0x1:开路故障状态 0x2:短路故障状态 0x3:void	R		S R	R
B7[0:1]	ACC输出MOS故障	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	-	0x0:无故障状态 0x1:开路故障状态 0x2:短路故障状态 0x3:void	R		S R	R
	加热故障状态	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x3	0x3		0X0手把加热故障 0X1座垫加热故障 0X2加热模块故障 0X3 Void	R		S R	R
B7[6:7]	加热功能受限原因	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x3	0x3		0X0电池电量低 0X1预热模式超 0X2过流保护 0X3Void	R		S R	R
B8[0:1]	手把加热功能设置反馈	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x3	0x3	-	0x0:0FF 0x1:0N 0x2:Reserved 0x3:void 0x0一挡	R		S R	R
B8[2:3]	手把加热等级设置反馈	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x3	0x3		0X0一扫 0X1二挡 0X2三挡 0X3 Void 0X0关闭	R		S R	R
B8[4:5]	座垫加热功能设置反馈	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x3	0x3		OX1开启 OX2reserve OX3Void OX0一挡	R		S R	R
B8[6:7]	座垫加热等级设置反馈	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x3	0x3		0X1二指 0X2三挡 0X3 Void 0x0:未检测到压力	R		S R	R
B9[0:1]	座垫感应开关状态反馈	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x3	0x3	-	0x1:已检测到压力 0x2:Reserved 0x3:void	R	R	S R	R
B9[4:5]	倾倒类别	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	-	0x0:一般倾倒 0x1:严重倾倒 0x2:轻微倾倒(仅车端声光 提醒) 0x3:Void	R	R	S R	R
B9[6:7]	边撑开关状态	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x3	0x3	-	0x0:Invalid 0x1:Valid 0x2:Reserved 0x3:void		R	S R	R
B10[2:4]		Cycle	Unsigned	1	0	0	7	0x0	0x7	0x0	0x7	-	0x0:0挡(助力推行) 0x1:1挡(ECO)经济模式 0x2:2挡(normal) 0x3:3挡(Sport) 0x4:4挡(自定义模式) 0x5~6:Reserved 0x7:void		R	S R	R
B11 0:1 B11 2:3 B11 4:5																	
B12 0:1 B12 2:3 B12 4:5																	
B12 6:7 B13 0:2 B13 3:4																	
B14 0:1 B14 2:3 B14 4:5																	
B11 0:1 B11 2:3 B11 4:5 B11 6:7 B12 0:1 B12 2:3 B12 2:3 B12 2:3 B13 3:4 B13 5:7 B14 0:1 B14 2:3 B14 4:5 B14 6:7 B15 2:3 B16 4:5																	
B15[6:7]	左編 关和 [A] 二. 中   古   佐	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x3	0x3	-	0x0:Invalid 0x1:Valid 0x2:Reserved 0x3:void			S R	R
B16 2:3 B16 4:5 B16 6:7																	
B17[0:1]	自动大灯功能设置指令	Event	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x3	0x3	=	0x0:关闭 0x1:开启 0x2:Reserved 0x3:void			S R	R

3.9 从节点 ALM周期响应报文




位域	信号名称	传输	数据	精度	偏移	物理最小	物理最大	总线 最小值	总线 最大值	默认值	无效值	单位	信号值描述	Ţ	2 2	7	¥ 5	EGE PC
112.4%	旧节石桥	类型	类型	情皮	#	值	值	東小祖 (hex)	取入但 (hex)	(hex)	(hex)	半业	旧节但抽处	ĭ	e y	W	<b>≓</b> 5	Ŋ
报文ID	D3h	报文类型	周期报文	报文长度	26	传输来源	ALM	报文周期				报文内容	周期数据					
B17[2:3]	总计里程清零指令(BLE)	Event	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	=	0x0:无动作 0x1:清零 0x2:Reserved 0x3:void			SI	R	R
B17[4:5]	剩余里程显示功能设置	Event	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x3	0x3	=	0x0:美闭 0x1:开启 0x2:Reserved 0x3:Void			SI	R	R
	驻车(P挡)指令	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x1	0x3	-	0x0:解P; 0x1:进P; 0x2:开机解P(仅支持支付宝 等第三)方开机解P要求); 0x3void (原駐车挡位设置)	R	R	SI	R	R
B18 B19 B20 B21[0:2]																		
B20 B21[0:2]														H				
B21 [3:4] B21 [5:7]														Н				
B22	陀螺仪X轴转角	Cycle	Unsigned	1	-90	-90	90	0	0xB4	0xFF	0xFF	0		R	R	S I	R	R
B23	陀螺仪Y轴转角	Cycle	Unsigned	1	-90	-90	90	0	0xB4	0xFF	0xFF	۰		R	R	S I	R	R
B24	陀螺仪Z轴转角	Cycle	Unsigned	1	-90	-90	90	0	0xB4	0xFF	0xFF	۰		R	R	S I	R	R
B25[0:1]	仪表密码解锁唤醒指令	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	OXO	0X3	0X3	0X3	-	0x0:Invalid 0x1:Valid 0x2:Reserved 0x3:void			S	R	R
B25[2:3]	密码认证结果	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x3	0x3	-	0x0:认证成功 0x1:认证失败 0x2:Reserved 0x3:Void (原密码解锁功能设置)			S	R	R
B25[4:7]	密码可输入剩余次数	Cycle	Unsigned	5	4	4	7	0x4	0x7	0x7	0x7	-	0~6:有效值 0x7:void			S	R	R
end														Ц	_厂	Щ	╨	Ш

## 新架构RS485线总线ICM节点通信协议(2024版)V2.01 3.10 从节点 ICM静态响应报文



位域	信号名称	传输 类型	数据 类型	精度	偏移量	物理 最小 值	物理 最大 值	总线 最小值 (hex)	总线 最大值 (hex)	默认值 (hex)	无效值 (hex)	单位	信号值描述	IOT	NCU ALM ICM	
报文ID	B4h	报文类型	静态报文	报文长度	75	传输来源	ICM	报文周期				报文内容	静态数据			
В0	硬件版本号	Event	Unsigned	1	0	0	99	0x0	0x63	0xFF	0xFF	-		R	RS	
B1	产商识别码	Event	ASCII	-	-	48	70	0x30	0x46	0xFF	0xFF	-	硬件编码	R	RS	
B2	固定值"-"	Event	ASCII	-	-	45	45	0x2D	0x2D	0x2D	0xFF	-	详见《通信设备软硬件编码 编码规则》	R	R S	
В3	产品识别码	Event	ASCII	-	-	65	72	0x41	0x48	0xFF	0xFF	-		R	RS	
B4	次软件版本号	Event	Unsigned	1	0	0	99	0x0	0x63	0xFF	0xFF	-	软件编码	R	RS	
B5	主软件版本号	Event	Unsigned	1	0	0	99	0x0	0x63	0xFF	0xFF	-	详见《通信设备软硬件编码 规则》	R	RS	
В6	产品型号	Event	Unsigned	1	0	0	254	0x0	0xFE	0xFF	0xFF	-	<sup>                                      </sup>	R	RS	
B7	通信识别码	Event	ASCII	ı	-	88	90	0x58	0x5A	0xFF	0xFF	-	雅迪进行备案	R	RS	
B8	B00T底层软件版本	Event	Unsigned	1	0	0	99	0x0	0x63	0xFF	0xFF	-	无BOOT,则为OxFF	R	R S	
В9	B00T升级协议版本	Event	Unsigned	1	0	0	99	0x0	0x63	0xFF	0xFF	-	无BOOT,则为OxFF	R	RS	
B10	次通信协议版本	Event	Unsigned	1	0	0	99	0x0	0x63	0xFF	0xFF	-	本协议文件主次版本	R	RS	
B11	主通信协议版本	Event	Unsigned	1	0	0	99	0x0	0x63	0xFF	0xFF	-	例如: 1.23则主通信协议版 太为1. 次通信协议版太为	R	RS	
B12	备份区次软件版本号	Event	Unsigned	1	0	0	99	0x0	0x63	0xFF	0xFF	-		R	RS	
B13	备份区主软件版本号	Event	Unsigned	1	0	0	99	0x0	0x63	0xFF	0xFF	-		R	RS	
B14:B15	OTA零部件编码	Event	Unsigned	1	0	0	9999	0x0	0x270F	0xFFFF	0xFFFF		OTA专用,向OTA平台申请 OXO0: 条统正常启动 OXO1: 发生各份且各份成功 OXO2: 发生备份但各份失败 OXO3: 发生回滚且回滚成功 OXO4: 主动主动回滚且主动 回滚成功 OXO5-OXOF: 预留 OXIO: 各份区和运行区均丢	R	RS	
\$16[0: <b>4</b> ]	Boot记录信号	Event	Unsigned	1	0	0	31	0x0	0x1f	0x1F	0x1F	-	(ACL)	R	R S	
MALE EL																
B16[5:7] B17:B18	物料编码专用预留位	Event	unsigned	ı	-	-	-	1h	FFh	FFh	FFh	-	无实际值, 无需解析	R	R S	
	物料编码第15位(改定代	Event Event	unsigned ASCII	-	-	1	-	1h Oh	FFh FFh	FFh FFh	FFh FFh	-	无实际值,无需解析	R R	R S	
B17:B18	物料编码第15位(改定代码) 物料编码第14位(变更代			=	-	-	-						无实际值, 无需解析	Ħ		
B17:B18 B19	物料编码第15位(改定代码) 物料编码第14位(变更代码) 物料编码第13位(种别代	Event	ASCII	- - -		-	-	Oh	FFh	FFh	FFh	-	无实际值,无需解析 例如开发码: 12	R	R S	
B17:B18 B19 B20	物料編码第15位(改定代码) 物料編码第14位(变更代码) 物料編码第13位(种别代码) 物料編码第12位(种别代码)	Event Event	ASCII ASCII	-	-	-	-	Oh Oh	FFh FFh	FFh FFh	FFh FFh	-		R R	R S R S R S	
B17:B18 B19 B20 B21 B22	物料编码第15位(改定代码) 物料编码第14位(变更代码) 物料编码第13位(种别代码) 物料编码第12位(种别代码)	Event Event Event Event	ASCII ASCII ASCII ASCII	-	-	-	- - -	Oh Oh Oh	FFh FFh FFh	FFh FFh FFh	FFh FFh FFh	-	例如开发码: 12 物料编码第12位为1 物料编码第13位为2	R R R	R S R S R S	
B19 B20 B21 B22 B23	物料编码第15位(改定代码) 物料编码第14位(变更代码) 物料编码第13位(种别代码) 物料编码第12位(种别代码) 物料编码第12位(种别代码) 物料编码第11位	Event Event Event Event Event	ASCII ASCII ASCII ASCII ASCII	-	- - - -	-	- - - -	Oh Oh Oh Oh Oh	FFh FFh FFh FFh	FFh FFh FFh FFh	FFh FFh FFh FFh	-	例如开发码: 12 物料编码第12位为1	R R R R	R S R S R S R S	
B19 B20 B21 B22 B23 B24	物料編码第15位(改定代码) 物料編码第14位(变更代码) 物料編码第13位(种別代码) 物料編码第12位(种別代码) 物料編码第11位	Event Event Event Event Event Event	ASCII ASCII ASCII ASCII ASCII ASCII	-	-	-	-	Oh Oh Oh Oh Oh Oh	FFh FFh FFh FFh	FFh FFh FFh FFh	FFh FFh FFh FFh	-	例如开发码: 12 物料编码第12位为1 物料编码第13位为2 固定 "-" 例如开发码: C046	R R R R	R S R S R S R S R S	
B17:B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25	物料编码第15位(改定代码) 物料编码第14位(变更代码) 物料编码第13位(种别代码) 物料编码第12位(种别代码) 物料编码第11位 物料编码第11位 物料编码第10位(开发代码)	Event Event Event Event Event Event Event Event	ASCII ASCII ASCII ASCII ASCII ASCII ASCII ASCII			-	-	Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh	FFh FFh FFh FFh FFh FFh	FFh FFh FFh FFh FFh FFh	FFh FFh FFh FFh FFh FFh		例如开发码: 12 物料编码第12位为1 物料编码第13位为2 固定 "-" 例如开发码: C046 物料编码第7位为C 物料编码第8位为0	R R R R R	R S R S R S R S R S R S	
B17:B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24	物料编码第15位(改定代码) 物料编码第14位(变更代码) 物料编码第13位(种别代码) 物料编码第12位(种别代码) 物料编码第12位(种别代码) 物料编码第10位(开发代码) 物料编码第10位(开发代码) 物料编码第0位(开发代码)	Event Event Event Event Event Event	ASCII ASCII ASCII ASCII ASCII ASCII	-	- - - - -	-	- - - - - -	Oh Oh Oh Oh Oh Oh	FFh FFh FFh FFh	FFh FFh FFh FFh	FFh FFh FFh FFh	-	例如开发码: 12 物料编码第12位为1 物料编码第13位为2 固定 "-" 例如开发码: C046 物料编码第7位为C	R R R R	R S R S R S R S R S	
B17:B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27	物料編码第15位(改定代码) 物料編码第14位(变更代码) 物料編码第13位(种别代码) 物料编码第12位(种别代码) 物料编码第11位 物料编码第10位(开发代码) 物料编码第0位(开发代码) 物料编码第0位(开发代码) 物料编码第0位(开发代码)	Event	ASCII		-	-	-	Oh	FFh FFh FFh FFh FFh FFh FFh	FFh FFh FFh FFh FFh FFh FFh	FFh FFh FFh FFh FFh FFh FFh	- - - - -	例如开发码: 12 物料编码第12位为1 物料编码第13位为2 固定 "-" 例如开发码: C046 物料编码第7位为C 物料编码第9位为0 物料编码第9位为0 物料编码第10位为6	R R R R R R R	R S R S R S R S R S R S R S R S	
B17:B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28	物料编码第15位(改定代码) 物料编码第14位(变更代码) 物料编码第13位(种别代码) 物料编码第12位(种别代码) 物料编码第12位(种别代码) 物料编码第10位(开发代码) 物料编码第0位(开发代码) 物料编码第0位(开发代码) 物料编码第位(开发代码) 物料编码第位(开发代码)	Event	ASCII	- - - - -	-	-	- - - -	Oh	FFh FFh FFh FFh FFh FFh FFh FFh	FFh FFh FFh FFh FFh FFh FFh FFh	FFh FFh FFh FFh FFh FFh FFh FFh	- - - - -	例如开发码: 12 物料编码第12位为1 物料编码第13位为2 固定 "-" 例如开发码: C046 物料编码第7位为C 物料编码第2位为0 物料编码第2位为0 物料编码第10位为6	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	R S R S R S R S R S R S R S R S	
B17:B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27	物料编码第15位(改定代码) 物料编码第13位(使更代码) 物料编码第13位(种别代码) 物料编码第12位(种别代码) 物料编码第12位(种别代码) 物料编码第10位(开发代码) 物料编码第9位(开发代码) 物料编码第9位(开发代码) 物料编码第9位(开发代码) 物料编码第9位(开发代码)	Event	ASCII		-	-	-	Oh	FFh FFh FFh FFh FFh FFh FFh	FFh FFh FFh FFh FFh FFh FFh	FFh FFh FFh FFh FFh FFh FFh	- - - - -	例如开发码: 12 物料编码第12位为1 物料编码第13位为2 固定 "-" 例如开发码: C046 物料编码第8位为C 物料编码第9位为C 物料编码第10位为6 制备码第10位为6	R R R R R R R	R S R S R S R S R S R S R S R S R S	
B17:B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30	物料编码第15位(改定代码) 物料编码第14位(变更代码) 物料编码第13位(种别代码) 物料编码第12位(种别代码) 物料编码第11位(种别代码) 物料编码第10位(开发代码) 物料编码第9位(开发代码) 物料编码第9位(开发代码) 物料编码第9位(开发代码) 物料编码第6位(开发代码)	Event	ASCII	- - - - - - -	-		- - - - - -	Oh	FFh	FFh	FFh FFh FFh FFh FFh FFh FFh FFh FFh	- - - - - - - - -	例如开发码: 12 物料编码第12位为1 物料编码第13位为2 固定 "-" 例如开发码: C046 物料编码第7位为C 物料编码第9位为50 物料编码第9位为4 物料编码第10位为6	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	R S R S R S R S R S R S R S R S R S R S	
117:B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31	物料編码第15位(改定代码) 物料编码第14位(变更代码) 物料编码第13位(种别代码) 物料编码第12位(种别代码) 物料编码第12位(种别代码) 物料编码第10位(开发代码) 物料编码第10位(开发代码) 物料编码第8位(开发代码) 物料编码第8位(开发代码) 物料编码第8位(开发代码)	Event	ASCII	- - - - - - - - -	- - -	-	- - - -	Oh	FFh	FFh	FFh	- - - - - - - - - - - - - -	例如开发码: 12 物料编码第12位为1 物料编码第13位为2 固定 "-" 例如开发码: C046 物料编码第8位为C 物料编码第9位为C 物料编码第10位为6 制备码第10位为6	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	R S S R S S R S S R S S R S S R S S R S S R S S R S S R S R S S R S R S S R	
17:B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30	物料编码第15位(改定代码) 物料编码第14位(变更代码) 物料编码第13位(种别代码) 物料编码第12位(种别代码) 物料编码第11位(种别代码) 物料编码第10位(开发代码) 物料编码第9位(开发代码) 物料编码第9位(开发代码) 物料编码第9位(开发代码) 物料编码第6位(开发代码)	Event	ASCII	- - - - - - -	- -	-	- - - - - -	Oh	FFh	FFh	FFh FFh FFh FFh FFh FFh FFh FFh FFh	- - - - - - - - -	例如开发码: 12 物料编码第12位为1 物料编码第13位为2 固定 "-" 例如开发码: C046 物料编码第7位为2 物料编码第9位为4 物料编码第9位为4 物料编码第10位为6 固定 "-" 例如主码: 12345 物料编码第2位为1 物料编码第2位为2 物料编码第2位为3 物料编码第4位为4	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	R S S R S R S S R S S R S S R S S R S S R S S R S S R S S R S S R	
17:B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31	物料編码第15位(改定代码) 物料编码第14位(变更代码) 物料编码第13位(种别代码) 物料编码第12位(种别代码) 物料编码第12位(种别代码) 物料编码第10位(开发代码) 物料编码第10位(开发代码) 物料编码第8位(开发代码) 物料编码第8位(开发代码) 物料编码第8位(开发代码)	Event	ASCII	- - - - - - - - -	- - -	-	- - - -	Oh	FFh	FFh	FFh	- - - - - - - - - - - - - -	例如开发码: 12 物料编码第12位为1 物料编码第13位为2 固定 "-" 例如开发码: C046 物料编码第9位为C 物料编码第9位为4 物料编码第10位为6 固定 "-" 例如主码: 12345 物料编码第1位为1 物料编码第2位为2 物料编码第2位为2 物料编码第3位为3	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	R S S R S S R S S R S S R S S R S S R S S R S S R S S R S R S S R S R S S R	
17:B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33	物料編码第15位(改定代码) 物料編码第14位(变更代码) 物料编码第13位(种别代码) 物料编码第12位(种别代码) 物料编码第10位(开发代码) 物料编码第0位(开发代码) 物料编码第0位(开发代码) 物料编码第0位(开发代码) 物料编码第位(开发代码) 物料编码第位(进发代码) 物料编码第位(进发代码)	Event	ASCII	- - - - - - - - - -	- - - -		- - - - - -	Oh O	FFh	FFh	FFh	- - - - - - - - - -	例如开发码: 12 物料编码第12位为1 物料编码第13位为2 固定 "-" 例如开发码: C046 物料编码第7位为2 物料编码第9位为4 物料编码第9位为4 物料编码第10位为6 固定 "-" 例如主码: 12345 物料编码第2位为1 物料编码第2位为2 物料编码第2位为3 物料编码第4位为4	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	R S S R S R S S R S S R S S R S S R S S R S S R S S R S S R S S R	
17:B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33	物料編码第15位(改定代码) 物料編码第14位(变更代码) 物料編码第13位(种别代码) 物料编码第12位(种别代码) 物料编码第11位 物料编码第10位(开发代码) 物料编码第0位(开发代码) 物料编码第位(开发代码) 物料编码第位(开发代码) 物料编码第位(开发代码) 物料编码第位(主码) 物料编码第位(主码)	Event	ASCII	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - -	- - -	- - - - - - - -	Oh O	FFh	FFh	FFh	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	例如开发码: 12 物料编码第12位为1 物料编码第13位为2 固定"-" 例如开发码: C046 物料编码第7位为2 物料编码第9位为4 物料编码第9位为4 物料编码第10位为6 固定"-" 例如主码: 12345 物料编码第2位为2 物料编码第2位为2 物料编码第2位为2 物料编码第2位为2 物料编码第2位为2 物料编码第2位为3 物料编码第2位为3	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	R S S R S R S S R S R S S R S R S S R S R S S R S R S R S S R S R S R S S R S	
17:B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 34:B35	物料編码第15位(改定代码) 物料編码第14位(变更代码) 物料编码第13位(种别代码) 物料编码第12位(种别代码) 物料编码第11位(种别代码) 物料编码第10位(开发代码) 物料编码第0位(开发代码) 物料编码第位(开发代码) 物料编码第位(开发代码) 物料编码第位(主码) 物料编码第位(主码) 物料编码第位(主码)	Event	ASCII	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - -	- - -	- - - - - - - - -	Oh O	FFh	FFh	FFh	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	例如开发码: 12 物料编码第12位为1 物料编码第13位为2 固定 "-" 例如开发码: C046 物料编码第第位为C 物料编码第第位为5 物料编码第10位为6 固定 "-" 例如主码: 12345 物料编码第1位为1 物料编码第2位为2 物料编码第2位为2 物料编码第2位为3 物料编码第2位为5 无实际值, 无需解析 例如:12345 传统商代码第1位为1	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	R S S R S R S S R S R S R S R S S R S R S R S R S R S R S R S R S	
17:B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B30 B31 B32 B33 34:B35 B36	物料編码第15位(改定代码) 物料编码第14位(变更代码) 物料编码第13位(种别代码) 物料编码第12位(种别代码) 物料编码第11位(开发代码) 物料编码第10位(开发代码) 物料编码第10位(开发代码) 物料编码第1位(开发代码) 物料编码第位(开发代码) 物料编码第位(开发代码) 物料编码第位(主码) 物料编码第位(主码) 物料编码第位(主码) 物料编码第位(主码) 物料编码第位(主码)	Event	ASCII	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - -		- - - - - - - - - - - - -	Oh O	FFh	FFh	FFh	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	例如开发码: 12 物料编码第12位为1 物料编码第13位为2 固定 "" 例如开发码: C046 物料编码第16位为C 物料编码第9位为0 物料编码第9位为4 物料编码第1位为6 固定 "" 例如主码: 12345 物料编码第第位为2 物料编码第第位为2 物料编码第第位为2 物料编码第第位为5 形在为6 物料编码,形在为7 物料编码,形在为7 物料编码,形在为8 物料编码,形在为8 物料编码,形在为8 物料编码,形成为8 的一位为8 的一的8 的一位为8 的一的8 的一的8 的一的8 的一的8 的一的8 的一的8 的一的8 的一	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	R S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	
17:B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B30 B31 B32 B33 A4:B35 B36 B37 B38	物料編码第15位(改定代码) 物料编码第14位(变更代码) 物料编码第13位(种别代码) 物料编码第12位(种别代码) 物料编码第12位(种别代码) 物料编码第10位(开发代码) 物料编码第10位(开发代码) 物料编码第1位(开发代码) 物料编码第1位(开发代码) 物料编码第1位(开发代码) 物料编码第1位(共发代码) 物料编码第1位(共发代码) 物料编码第1位(主码) 物料编码第1位(主码) 物料编码第1位(主码) 物料编码第1位(主码)	Event	ASCII	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - -	- - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Oh O	FFh	FFh	FFh	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	例如开发码: 12 物料编码第12位为1 物料编码第13位为2 固定 "-" 例如开发码: C046 物料编码第第位为C 物料编码第第位为0 物料编码第第位为4 物料编码第10位为6 固定 "-" 例如主码: 12345 物料编码第1位为1 物料编码第1位为5 物料编码第1位为5 物料编码第1位为5 物料编码第1位为5 物料编码第1位为5 大实际值,无需解析 例如:12345 供应商代码第2位为1 供应商代码第2位为1	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	R S S R S R S S R S S R S S R S S R S S R S S R S S R S S R	
17:B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B30 B31 B32 B33 34:B35 B36 B37 B38 B39	物料編码第15位(改定代码) 物料編码第14位(变更代码) 物料编码第13位(种别代码) 物料编码第12位(种别代码) 物料编码第12位(种别代码) 物料编码第10位(开发代码) 物料编码第10位(开发代码) 物料编码第1位(开发代码) 物料编码第1位(开发代码) 物料编码第1位(开发代码) 物料编码第1位(进码) 物料编码第1位(进码) 物料编码第1位(进码) 物料编码第1位(进码) 物料编码第1位(进码) 使应商编码第1位(进码)	Event	ASCII		- - - - - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Oh O	FFh	FFh	FFh	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	例如开发码: 12 物料编码第12位为1 物料编码第13位为2 固定 "-" 例如开发码: C046 物料编码第10位为6 物料编码第10位为6 物料编码第10位为6 简定 "-" 例如丰编码第10位为5 物料编码第1位为1 物料编码第1位为5 物料编码第1位为5 大变 值,无需解析 例如:12345 物料编码第第位为3 物料编码第1位为1 使应商代码第1位为1 供应商代码第1位为1 供应商代码第1位为1 供应商代码第1位为1 供应商代码第1位为3 供应商代码第1位为3 供应商代码第1位为3 供应商代码第1位为3 供应商代码第1位为3	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	R S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	
117:B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B30 B31 B32 B33 S34:B35 B36 B37 B38 B39 B40	物料編码第15位(改定代码) 物料編码第14位(变更代码) 物料編码第13位(种别代码) 物料编码第12位(种别代码) 物料编码第11位 物料编码第11位(开发代码) 物料编码第10位(开发代码) 物料编码第位(开发代码) 物料编码第位(开发代码) 物料编码第位(开发代码) 物料编码第位(主码) 物料编码第位(主码) 物料编码第位(主码) 物料编码第位(主码) 物料编码第位(主码) 物料编码第位(主码) 使应商编码第位 使应商编码第位 使应商编码第名位 使应商编码第名位	Event	ASCII		- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Oh O	FFh	FFh	FFh	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	例如开发码: 12 物料编码第12位为1 物料编码第13位为2 固定 "-" 例如开发码: C046 物料编码第10位为0 物料编码第10位为4 物料编码第10位为4 物料编码第10位为5 物料编码第2位为3 物料编码第2位为3 物料编码第2位为3 物料编码第2位为5 物料编码第2位为5 大变、幅值,无需解析 例如:12345 物料编码第2位为5 物料编码第2位为5 使应商代码第2位为5 快应商代码第2位为5 供应商代码第2位为5 供应商代码第2位为5 供应商代码第2位为5 供应商代码第2位为5 供应商代码第2位为5 供应商代码第2位为5 供应商代码第2位为5	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	R S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	
B17:B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B31 B32 B33 B34:B35 B36 B37 B38 B39 B40 B41:B42	物料編码第15位(改定代码) 物料編码第14位(变更代码) 物料編码第13位(种别代码) 物料编码第12位(种别代码) 物料编码第11位 物料编码第10位(开发代码) 物料编码第10位(开发代码) 物料编码第10位(开发代码) 物料编码第1位(开发代码) 物料编码第1位(开发代码) 物料编码第1位(上码) 物料编码第1位(主码) 物料编码第1位(主码) 物料编码第1位(主码) 使应商编码第1位(主码) 使应商编码第1位	Event	ASCII	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -		- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Oh O	FFh	FFh	FFh		例如开发码。12 物料编码第12位为1 物料编码第13位为2 固定"" 例如开发码。C046 物料编码第16位为2 物料编码第9位为0 物料编码第9位为4 物料编码第9位为4 物料编码第1位为5 例如上编码第9位为4 物料编码第9位为2 物料编码码第1位为5 形型,任码码第2位为2 物料编码码第5位为5 无实际任码网第2位为5 无实际信代码第2位为5 供应商代码网第2位为2 供应商代码网第2位为3 供应商代码网第2位为3	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	R S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	
B17:B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B32 B33 B34:B35 B36 B37 B38 B39 B40 B41:B42 B43	物料編码第15位(改定代码) 物料編码第14位(变更代码) 物料编码第13位(种别代码) 物料编码第12位(种别代码) 物料编码第11位 物料编码第10位(开发代码) 物料编码第0位(开发代码) 物料编码第位(开发代码) 物料编码第位(开发代码) 物料编码第位(开发代码) 物料编码第位(主码) 物料编码第位(主码) 物料编码第位(主码) 物料编码第位(生码) 物料编码第位(生码) 物料编码第位(生码) 物料编码第位(生码) 物料编码第位(生码) 物料编码第位(生码) 物料编码第位位(生码)	Event  Event	ASCII		- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	-	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Oh O	FFh	FFh	FFh		例如开发码。12 物料编码第12位为1 物料编码第13位为2 固定 "-" 例如开发码。C046 物料编码第2位为C 物料编码第2位为C 物料编码第20位为6 物料编码第10位为6 固定 "-" 例如主码。12345 物料编码第2位为2 物料编码第2位为2 物料编码第2位为2 物料编码第2位为2 物料编码第2位为2 物料编码第2位为3 物料编码第2位为3 使应商代码第2位为4 使应商代码第2位为4 供应商代码网第2位为4 供应商代码网第2位为4 供应商代码网第2位为4 供应商代码网第2位为4 供应商代码网第2位为4 供应商代码第2位为4 供应商代码第2位为4	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	R S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	
B17:B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B30 B31 B31 B32 B33 B34:B35 B36 B37 B38 B39 B40 B41:B42	物料編码第15位(改定代码) 物料編码第14位(变更代码) 物料編码第13位(种别代码) 物料编码第12位(种别代码) 物料编码第11位 物料编码第10位(开发代码) 物料编码第10位(开发代码) 物料编码第10位(开发代码) 物料编码第1位(开发代码) 物料编码第1位(开发代码) 物料编码第1位(上码) 物料编码第1位(主码) 物料编码第1位(主码) 物料编码第1位(主码) 使应商编码第1位(主码) 使应商编码第1位	Event	ASCII	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -		- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Oh O	FFh	FFh	FFh		例如开发码。12 物料编码第12位为1 物料编码第13位为2 固定"" 例如开发码。C046 物料编码第16位为2 物料编码第9位为0 物料编码第9位为4 物料编码第9位为4 物料编码第1位为5 例如上编码第9位为4 物料编码第9位为2 物料编码码第1位为5 形型,任码码第2位为2 物料编码码第5位为5 无实际任码网第2位为5 无实际信代码第2位为5 供应商代码网第2位为2 供应商代码网第2位为3 供应商代码网第2位为3	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	R S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	



#### 3.10 从节点 ICM静态响应报文



位域	信号名称	传输 类型	数据 类型	精度	偏移量	物理 最小 值	物理 最大 值	总线 最小值 (hex)	总线 最大值 (hex)	默认值 (hex)	无效值 (hex)	单位	信号值描述	TOT	NCO ALM	CHG CHG LCU PC
报文ID	B4h	报文类型	静态报文	报文长度	75	传输来源	ICM	报文周期				报文内容	静态数据			
B47	批次号第4位	Event	ASCII	-	-	-	-	0h	FFh	FFh	FFh	-	批次亏易5位为0 批次号第6位为8	R	R	s
B48	批次号第3位	Event	ASCII	-	-	-	-	0h	FFh	FFh	FFh	-	批次号第7位为2	R	R	s
B49	批次号第2位	Event	ASCII	-	-	-	-	0h	FFh	FFh	FFh	-	批次号第8位为6	R	R	s
B50	批次号第1位	Event	ASCII	-	-	-	-	0h	FFh	FFh	FFh	-	前四位2024代表生产年份 第五六位08代表生产月份	R	R	s
B51	流水号第6位	Event	ASCII	-	-	-	-	1h	FFh	FFh	FFh	-	例如批次号: 123456	R	R	S R
B52	流水号第5位	Event	ASCII	-	-	-	-	2h	FFh	FFh	FFh	-	流水号第1位为1	R	R	s
B53	流水号第4位	Event	ASCII	-	-	-	-	3h	FFh	FFh	FFh	-	流水号第2位为2 流水号第3位为3	R	R	s
B54	流水号第3位	Event	ASCII	-	-	-	-	4h	FFh	FFh	FFh	-	流水亏易3位力3 流水号第4位为4	R	R	s
B55	流水号第2位	Event	ASCII	-	-	-	-	5h	FFh	FFh	FFh	-	流水号第5位为5	R	R	s
B56	流水号第1位	Event	ASCII	-	-	-	-	6h	FFh	FFh	FFh	-	流水号第6位为6	R	R	s
B57:B58 B59	标定固件次版本信息	г .	17 1 1		0	0	255	0h	PPI					++		
B60	标定回针次版本信息 标定固件主版本信息	Event	Unsigned	1	0	0	255	Oh	FFh	FFh	FFh	-		R	R S	
		Event	Unsigned	1	0	0			FFh	FFh	FFh	-		R	R S	
B61	系统固件次版本信息	Event	Unsigned	1	0	0	255	0h	FFh	FFh	FFh	-		R	R S	
B62	系统固件主版本信息	Event	Unsigned	1			255	0h	FFh	FFh	FFh	-		R	RS	
B63	应用固件次版本信息	Event	Unsigned	1	0	0	255	0h	FFh	FFh	FFh	-		R	R S	
B64	应用固件主版本信息 从单片机固件次版本信息	Event	Unsigned	1	0	0	255 255	0h	FFh	FFh	FFh	-		R	R S	
B65	从单片机固件次版本信息 从单片机固件主版本信息	Event	Unsigned	1	0	0	255	0h	FFh FFh	FFh	FFh	-		R	R S	
B66 B67	从平斤机囱件土版本信息 GPS固件次版本信息	Event	Unsigned	1	0	0	255	Oh Oh	FFh	FFh	FFh			R	RS	
B68	GPS固件次版本信息	Event	Unsigned	1	0	0	255	Oh	FFh	FFh	FFh	-		R	R S	
B69	B片次版本信息	Event Event	Unsigned	1	0	0	255	Oh	FFh	FFh	FFh			R	RS	
B70	图片主版本信息		Unsigned	1	0	0	255	Oh	FFh	FFh	FFh	-		R	RS	
B71	田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田	Event	Ü	1	0	0	255	Oh	FFh	FFh	FFh			R	R S	
B71	开机动画次版本信息 开机动画主版本信息	Event	Unsigned	1	0	0	255	Oh	FFh	FFh	FFh	-		R	RS	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Event	Unsigned	-						FFh	FFh			R	RS	-
B73	字体库次版本信息	Event	Unsigned	1	0	0	255	0h	FFh	FFh	FFh	-		R	RS	
B74 end	字体库主版本信息	Event	Unsigned	1	0	0	255	0h	FFh	FFh	FFh	-		R	R S	R



位域	信号名称	传输 类型	数据 类型	精度	偏移 量	物理 最小 值	物理 最大 值	总线 最小值 (hex)	总线 最大值 (hex)	默认值 (hex)	无效值 (hex)	单位	信号值描述	TOI	MCI	ALM	CHC	PC PC
报文ID	D4h	报文类型	静态报文	报文长度	14	传输来源	ICM	报文周期				报文内容	周期数据					
B0:B1	车速当前值 (ICM)	Cycle	Unsigned	0.1	0	0	300	0x0	0x0BB8	0xFFFF	0xFFFF	km/h		R	R	R S	;	R
B2:B3	TRIP当前值 (ICM)	Cycle	Unsigned	0. 1	0	0	1000	0x0	0x2710	0xFFFF	0xFFFF	km		R	+	R S	1	R
B4:B7	ODO当前值(ICM计算)	Cycle	Unsigned	0.1	0	0	1000 000	0x0	0x0098 9680	0xFFFFFFF F	Oxfffffff F	km		R		R S	;	R
B8[0:1]	导航仪表类型	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0X0	0X3	0X0	0X3	-	0x0:雅迪TFT全屏导航 0x1:雅迪TFT简易导航 0x2:雅迪数码屏/VA屏导航 0x3:Void			R S	5	R
B8[2:3]	公英制状态	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	-	0x0:公制 0x1:英制 0x2:Reserved 0x3:Void	R		R S	5	R
B8[4:5]	前位置灯状态	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	-	0x0:Invalid 0x1:Valid 0x2:Reserved 0x3:void		R	S	5	R
B8[6:7]	整车速度异常状态	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x3	0x3	_	0x0:正常 0x1:速度异常(17761电自 要求) 0x2:Reserved 0x3:void	R		R S	5	R
B9[0:1]	背光灯故障	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	-	0x0:无故障状态 0x1:开路故障状态 0x2:短路故障状态 0x3:void	R		R S	5	R
B9[2:3]	EEPROM故障	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	-	0x0:无故障状态 0x1:存储故障状态 0x2:通信故障状态 0x3:void	R		R S	5	R
B9[4:5]	阳光传感器故障	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	-	0x0:无故障状态 0x1:开路故障状态 0x2:短路故障状态 0x3:void	R		R S	5	R
B9[6:7]	左转向灯故障	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	-	0x0:无故障状态 0x1:开路故障状态 0x2:短路故障状态 0x3:void	R		R S	;	R
B10[0:1]	右转向灯故障	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	-	0x0:无故障状态 0x1:开路故障状态 0x2:短路故障状态 0x3:void	R		R S	;	R
B10[2:3]	仪表主题状态反馈	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	-	0x0:主题 0 0x1:主题 1 0x2:主题 2 0x3:void	R		S	5	R
B10[4:5]	剩余里程显示功能设置 反馈	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3	-	0x0:关闭 0x1:开启 0x2:Reserved 0x3:Void			R S	;	R
B10[6:7]	自动大灯功能设置反馈	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0X0	0X3	0X0	0X3	1	0x0:关闭 0x1:开启 0x2:Reserved 0x3:void	R		R S	5	R
B11[0:2]	车速挡位 (预留暂时不用)	Cycle	Unsigned	1	0	0	7	0x0	0x7	0x0	0x7	-	0x0:0挡(助力推行) 0x1:1挡(ECO)经济模式 0x2:2挡(normal) 0x3:3挡(Sport) 0x4:4挡(自定义模式) 0x5~6:Reserved 0x7:void	R	R	R S	;	R
B11[3]	ABS在线状态	Cycle	Unsigned	1	0	0	1	0x0	0x1	0x0	0x1	-	0x0:在线 0x1:不在线	R	R	RS	3	R
D11[47	ABS故障	Cuole	Unaisma 1	1	0	0	1	0.0	Ov 1	0.0	01	_	0x0:故障	R	p	RS	+	P
B11[4]	ADS议牌	Cycle	Unsigned	1	U	U	1	0x0	0x1	0x0	0x1	_	0x1:无故障	К	R	RS	44	K
	ABS自检状态	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x0	0x3		0x0:自检中 0x1:自检完成 0x2:自检不通过 0x3:void	R	R	RS	j	R
B11[7] B12:B13	用户输入密码值	Cycle	Unsigned	1	0	0	9999	0x0	0x270F	_	_	_		H		R S	<del>,    </del>	R
end		-, 510		-		-		-240									廿	ť





位域	信号名称	传输 类型	数据 类型	精度	偏移量	物理 最小 值	物理 最大 值	总线 最小值 (hex)	总线 最大值 (hex)	默认值 (hex)	无效值 (hex)	单位	信号值描述	IOT BMS MCU ALM ICM CHG LCU PC
报文ID	B6h	报文类型	静态报文	报文长度	86	传输来源	BMS1	报文周期				报文内容	静态数据	
B0 B1 B2													-	
B2 B3 B4 B5														
B6 B7														
B8 B9 B10														
B11 B12 B13														
B6 B7 B8 B9 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1														
B17:B18 B19														
B20 B21 B22														
B23 B24 B25														
B26 B27														
B29 B30														
B31 B32 B33													-	
B34:B35 B36 B37														
B38 B39													= = =	
B41:B42 B43														
B45 B46														
B47 B48 R49													-	
B50 B51 B52														
B53 B54														
B56 B57:B58													1	
B47 B48 B49 B50 B51 B52 B53 B54 B55 B56 B57:B58 B59:B60 B61 B62 B63 B63 B64 0:31														
B63 B64[0:3]													0.0 528659	
B64[4:7] F	电池类型	Event	Unsigned	1	0	0	1	0	1	0xF	0xF	-	0x0: 猛酸锂 0x1: 磷酸铁锂 0x2: 三元锂 0x3: Reserved 0x4: Reserved 0x5: 石墨烯铅酸电池 0x6: 普通铅酸电池 0x7: 钠电 0x8~E: Reserved 0xF: void	R S R R R R
B65:B66 B67:B85 end														



位域	信号名称	传输 类型	数据 类型	精度	偏移 量	物理 最小 值	物理 最大 值	总线 最小值 (hex)	总线 最大值 (hex)	默认值 (hex)	无效值 (hex)	单位	信号值描述	IOT BMS MCU	CHG	EGI 22
报文ID	D6h	报文类型	周期报文	报文长度	111	传输来源	BMS1	报文周期				报文内容	周期数据			
	副电池在线状态	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x3	0x3	-	0x0: 副电池未在线 0x1: 副电池已在线 0x2: Reserved 0x3: Void	R S R F	RRR	R
B0[2:7] B1:B2	副电池电压	Cycle	Unsigned	0.1	0	0	1000	0x0	0x2710	0x0	0xFFFF	V	实时电压	R S R F		
B3:B4	副电池电流 副电池	Cycle	Unsigned	0. 1	-1000	-1000	1000	0x0	0x4E20	0x0	0xFFFF	A	实时电流 对外放电为负	R S R F	+	R R
B5 B6 0 B6 1	电池电量百分比(SOC)	Cycle	Unsigned	0. 5	0	0	100	0x0	0xC8	0xFF	0xFF	1%		пзпп	N N	К
B6 2																
B6 4 B6 5 B6 6 B6 7																
B7 0:1 B7 2:3 B7 4:5																
B7[6:7] B8	副电池健康状态百分比	Cycle	Unsigned	0. 5	0	0	100	0x0	0xC8	0xFF	0xFF	1%		R S R F	RRR	R
RQ+R10	(SOH)	*														
B11:B12 B13 B14 B15 B16																
B16 B17 B18:B19 B20:B21																
B22:B23 B24:B25																
B26:B27 B28:B29 B30:B31 B32:B33																
B34:B35 B36[0:1]													0.0.7%			
B36[2:3]	高温报警 (热失控)	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x3	0x3	-	0x0:无效 0x1:有效 0x2:Reserved 0x3:Void 新国标	R S R F	R	R
B36[4:5]	电池充电互认结果	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x3	0x3	_	0x0:未握手 0x1:握手成功 0x2:握手失败 0x3:Void (转发CHG)	RSRF	R R R	R
B36[6:7]	电池放电互认结果	Cycle	Unsigned	1	0	0	3	0x0	0x3	0x3	0x3	-	0x0:未握手 0x1:握手成功 0x2:握手失败 0x3:Void	R S R F	R R	R
B37 0:1 B37 2:3 B37 4:5																
B37 [6:7] B38 [0:1] B38 [2:3]																
B38 4:5 B38 6:7 B39 0:1 B39 2:3																
B39 [4:5] B39 [6:7] B40 [0:1]																
B40 2:3 B40 4:5 B40 6:7 B41 0:1																
B41 0:1 B41 2:3 B41 4:5 B41 6:7 B42 0:1																
B42 0:1 B42 2:3 B42 4:5																
R43 0:1																
B43 2:3 B43 4:5 B43 6:7 B44 0:1																
B43 4:5 B43 6:7 B44 0:1 B44 2:7 B45:B46 B47:B48 B49:B50 B51:B52 B53:B54 B55:B56 B57:B58 B59:B60 B61:B62 B63:B64																
B51:B52 B53:B54																
B57:B58 B59:B60 B61:B62																
DOE DOO																
B65: B66 B67: B68 B69: B70 B71: B72 B73: B74 B75: B76 B77: B78 B79: B80 B81: B82																
B75:B76 B77:B78 B79:B80																
B81:B82 B83:B84 B85:B86 B87:B88 B89:B90																
B93:B94 B95:B96 B97:B98 B99:B100																
B103:B104																
B105:B106 B107:B108 B109:B110 end																