
STMCubeMx安装教程.md 2023-09-18


STM32F4CubeMx安装

进入STM32官方网址

点击获取软件




点击Get laster进入协议界面需要更改为6.8.1版本或以下版本,最近版本增加了注册验证,国内 注册困难



直接点接受后会弹出填写信息的界面,填一下就行了,之后会向你填的邮箱里发送一封邮件,点击里面的链接就可以下载了。

STMCubeMx安装教程.md 2023-09-18

STMicroelectronics - Start your software download



下载完之后直接无脑下一步就行了(记得改下安装目录)