#### TEC DE MONTERREY





# MANUAL USUARIO ADEEPT PICAR PRO

## PICAR PRO

#### INTRODUCCIÓN

El PiCar-Pro es un robot educativo diseñado para que estudiantes de aprendan conceptos básicos de programación, electrónica y robótica. Este manual te guiará paso a paso para que puedas instalar el software, escribir tu primer programa y operar el PiCar-Pro correctamente. El robot cuenta con diversas funciones como el control de movimientos,

como el control de movimientos, manejo de un brazo robótico, control de una garra y manejo de luces LED. Siguiendo este manual, podrás programar el PiCar-Pro para realizar distintas tareas de forma sencilla.

#### DESCARGA

01.

Descargar la biblioteca PiCar: En tu computadora, abre tu navegador web y dirígete al siguiente enlace de GitHub:

https://github.com/TC1001S-2025/PiCar-Pro/tree/main

y descarga el archivo picar.py

#### **CREAR EL PROGRAMA DE PRUEBA**

02

- 1. Abre tu editor de código preferido (por ejemplo, Visual Studio Code, Thonny, PyCharm o cualquier otro de tu elección).
- 2. En esa misma carpeta (donde está Picar.py), crea un nuevo archivo Python llamado mi\_programa.py.
- 3. En tu archivo mi\_programa.py, importa la librería PiCar escribiendo lo siguiente:
  - from Picar import Picar
    car = Picar()
    car. "la función que quieras que haga"
    car. "función 2"

- ⚠ Importante: El archivo mi\_programa.py y el archivo Picar.py deben estar en la misma carpeta para que la importación funcione correctamente.
- 4. Escribe tus instrucciones utilizando las funciones proporcionadas.
- 5. Guarda el archivo

### **FUNCIONES**

Función	Descripción
moveBackward()	Mueve el robot hacia atrás durante 1 segundo (por defecto).
moveForward()	Mueve el robot hacia adelante durante 1 segundo (por defecto).
rotateRight()	Gira las llantas delanteras del robot 15º hacia la derecha durante 1.5 segundos (aproximadamente).
rotateLeft()	Gira las llantas delanteras del robot 15º hacia la izquierda durante 1.5 segundos (aproximadamente).
LedOff()	Apaga todos los LEDs.
LedOn()	Enciende todos los LEDs.
cerrar_garra()	Cierra la garra del robot (movimiento instantáneo a 0°).
abrir_garra()	Abre la garra del robot (movimiento instantáneo a 90°).
moveArmUp()	Mueve el brazo hacia arriba en incrementos de 15º por ejecución.
moveArmDown()	Mueve el brazo hacia abajo en incrementos de 15º por ejecución.
rotateArmRight()	Gira el brazo hacia la derecha en incrementos de 15º por ejecución.
rotateArmLeft()	Gira el brazo hacia la izquierda en incrementos de 15º por ejecución.
moveWristUp()	Mueve la muñeca hacia arriba en incrementos de 15º por ejecución.
moveWristDown()	Mueve la muñeca hacia abajo en incrementos de 15º por ejecución.