

RSA_CORE esquemático RTL elaborado			folha **1 de 7**
módulo	**rsa_core**	arquivo	**rsa32_core_top.sv**
instância	**rsa_core**		
parâmetros	**DATA_WIDTH = 32, D_WID = 31, LOAD = 1, RESET = 1**		
netlist do Yosys 0.68+ (proc -noopt), 05/11/2026		3 instâncias de submódulo	