14. 除霾计算器

根据底层面积,房屋类型及 PM2.5 的平均浓度值和洁净空气输出此率计算 除霜肠需要的时间。

TO STATE OF		
	珍羅計算器	
市建筑机		-
(15-10m)	☑ 11-20m²	□21-30m²
□ 31-50m²	☐ 51-80m²	[]81~120m²
出版英型		
日主人房	口小孩房	口老人奶
回報厅	日书房	DMM
PMP Strike		
20-50	≥ 50-80	□80~130
130-200	□ 200-300	□300-500
CARDE序空气剪出比率		
□ 300	E 400	C1500
E 600	□ 700	□800
Raban Ma	15 35	in (1510)

• 按键功能

〈 〉: 单击, 切换选择被测项目的参数

ヘマ: 単击, 切換被測项目


A:单击,按下计算得出结果

B:单击,切换上一项被测项目

C: 单击, 切换下一项被测项目

OK: 单击, 确认选择被测项目参数






X具体功能和界面通过实物为准。

D:单击,返回上一个界面 ESC:单击,返回上一个界面

15. 关于界面

用户可以在该界面查看产品基本信息



×具体功能和界面流以实物为唯一

• 功能按键

D:单击,返回多功能界面 ESC:单击,返回多功能界面