Resumo THP2 · A casa e a cidade no Ceará

Da casa de fazenda de gado (1700) às transformações urbanas e rurais de 1850

4 aulas · 2026.2
Ocupação · Vilas · 1800 · 1850

1700 · Sertão
Gado ocupa o Ceará → casa de fazenda (taipa, terra, carnaúba)

1700 · Vilas
Capela → Matriz → vila. Cartas Régias, sobrado colado na rua, trabalho escravo

1808–1850 · Cidades
Família Real, vidro e ferro, porão alto, platibanda, Silva Paulet

1850 · Cidades e campo
Fim do tráfico, Lei de Terras, recuos, banheiro, alpendre

01 Ocupação do território e Casas de Fazenda de Gado

séc. XVIII

Contexto: Portugal em 1500

- Monarquia **católica e metalista**, em plena Reforma Protestante e Contrarreforma.
- Ocupa o Brasil em busca de **"ouro e almas"**; encontra **pau-brasil e cana-de-açúcar** no litoral.
- Ocupação começa pelo **litoral** (engenhos/moinhos de açúcar). O Ceará era visto como um **"grande vazio"**, de extensão indefinida.
- **Carta Régia de 1701**: o criatório de gado deve ficar a **no mínimo 10 léguas da costa** → empurra o gado pro interior.

A pecuária "descobre" o Ceará

- O gado veio como **animal de carga e força para os moinhos**.
- O caminho das boiadas definiu onde surgiram os primeiros povoados.
- Após **1730**: técnica de salgar a carne → **charque** (permite vender o gado já abatido).

Habitação no sertão

A pecuária deu sentido a morar no sertão: gado solto **não exigia investimento nem mão de obra especializada**.

4 desafios: (1) pastos e rios perenes raros; (2) secas constantes; (3) resistência indígena; (4) sesmeiros brigando por limites de terra.

Casa do boiadeiro/vaqueiro (pobre)

Arquitetura fruto da **improvisação**: falta de técnica, materiais do próprio ambiente (**terra e sol**), urgência, sem tempo para adornos.

- **Piso:** terra batida / terra pisada.
- **Espaço:** cômodo único, sem divisões; paredes estruturais.
- **Taipa de sopapo** (pau a pique): trama de madeira + **barro prensado com as mãos**.

Casa de Fazenda de Gado — o que é

- Fundada onde já havia boiadeiros. Vira a **sede do povoado**: economia e política, "mando e desmando" → **autarquia sertaneja**.
- Primeira manifestação representativa da ocupação do território, **anterior à urbanização**.
- Considerada a **expressão mais importante da arquitetura popular**.
- Exemplo-chave: **Casa do Umbuzeiro (Aiuaba, séc. XVIII)** — único testemunho setecentista.

Implantação

- Pontos economicamente estratégicos, **em local elevado** (platô/colina) e **perto de riacho**.
- Elevação = **visão do terreiro, pastoreio e vigilância**.
- **Partes: Sede** (casa do fazendeiro) · **Curral** (muitas vezes extensão da casa) · **Roça** (subsistência) · **Terreiro** (área ampla e limpa em frente à casa, para serviços e ligação com a roça).

Construção da casa rica (do sesmeiro)

- **Piso: tijoleira** (tijolo cozido em olaria).
- **Paredes:** tijolo cozido ou alvenaria mista tijolo + pedra; **80 cm a 1 m** de espessura; **embasamento de pedra**. Quanto mais rica, mais pedra. No início, paredes nuas.
- **Coberta:** telha de barro irregular, **telha vã (sem forro)**, madeiramento aparente (madeira roliça, caibros e ripas).
- Paredes internas **não alcançam o telhado** → circula vento, cheiro e som ("intimidade diversa").
- **Madeiras nativas:** aroeira, pau-d'água, sabiá, cedro e **carnaúba** (troncos, ripas, coberta, cercas).

Taipa de pilão

Barro **comprimido em formas de madeira** → paredes espessas, alta resistência. Revestimento de argamassa de **cal e areia**. Ex.: Capela do Morumbi (SP).

≠ **sopapo**: barro jogado/prensado à mão numa trama de madeira.

Esquadrias e mobília

- **Taboado cego** de madeira (sem vidro, sem adorno).
- **Poucas ou nenhuma janela** (calor extremo); aberturas **estreitas e verticais** (parede estrutural).
- Porta de entrada para o **nascente (leste)**; a meia-folha horizontal funcionava como janela. **Evitava-se o oeste**.
- **Mobília** rústica e escassa: couro, bancos de madeira, esteiras de palha, pratos e cuias de barro, talheres raros, **rede** e esteira para dormir.

Quem morava?	Piso	Parede / estrutura	Coberta
Vaqueiro (pobre)	Terra batida	Taipa de sopapo, cômodo único	Improvisada, materiais do ambiente
Senhor sesmeiro (rico)	Tijoleira	Tijolo/pedra, 80cm–1m, base de pedra	Telha de barro, telha vã, carnaúba

02 Formação de Vilas e Casas Urbanas

séc. XVIII

Das capelas às vilas

- Depois de construir a casa, o fazendeiro pedia à Igreja uma **capela**.
- Capela com padre português = **civilidade** e apoio da metrópole (existência ligada ao catolicismo).
- Vilas do sertão nasceram em fazendas com capela que podia ser elevada a **Matriz**.

Vilas do Ceará (datas principais)

Aquiraz 1713 (1ª) · **Fortaleza 1726** · **Icó 1736** · **Aracati 1748** · Soure/Caucaia 1755 · Messejana 1756 · Arronches/Parangaba 1759 · Viçosa Real 1759 · Monte-mor o Novo/Baturité 1764 · Crato 1764 · Sobral 1773 · Granja 1776 · Quixeramobim 1789 · Ipu 1791 · Russas 1801 · Tauá 1802 · Jardim 1814 · Lavras da Mangabeira 1817.

(i) = vilas de índios: Soure, Messejana, Arronches, Viçosa, Monte-mor.

Icó × Aracati — as 2 principais

- **Icó** = principal **receptáculo das boiadas** (sertão).
- Boiadas viajavam **margeando o rio Jaguaribe**.
- **Aracati** = principal **ponto de escoamento** da produção (litoral).

Fundação de vilas

Escola do **urbanismo português setecentista**. Padronização fixada em **Cartas Régias**, para garantir **aparência portuguesa**.

Raiz urbana — passo a passo

1. Fazenda com capela
2. Provimento de água
3. Marcar a **praça da Matriz**
4. Dali, traçar **ruas retas e largas**
5. Marcar a **Casa de Câmara e Cadeia**
6. Demais áreas: casas com **frente para a rua e quintal no fundo**
7. Lote comum com **frente de 5,50 m**

A Matriz delimita o **largo central**: nó da sociabilidade e das feiras. (Ex.: Baturité, 1764.)

Casa de Câmara e Cadeia + Pelourinho

- Simbolizam a **elevação do povoado a vila**.
- Funções: **administrar, julgar e punir**.
- **Pelourinho**: coluna na praça para punição e exposição pública.
- Janelas da cadeia para a rua → **vexação e exemplo**.

Edificação e via urbana colonial

- **Recuo proibido**: portas e janelas direto na rua.
- Construída **sobre os limites laterais e frontal** (protege as empenas). Sobrado ocupa o lote inteiro.
- **Via** = o espaço que sobrava entre os prédios; **terra batida, sem calçada**, circulação de tudo e todos.

Fachadas

- Casa só tinha **1 fachada** (a da rua).
- Cartas Régias definiam **só a fachada** (uniformidade, "cenário urbano português"); **plantas não eram regulamentadas**.
- Janelas **só na frente e no fundo**; sol e vento **não eram critério de projeto**.
- Coberta em **telha colonial aparente, duas águas**, sem calhas — o mais simples possível.

Sobrado — 3 setores

- **Comércio (térreo):** lojas, escravizados e animais, ou vazio. A família nunca morava no térreo.
- **Social (frente do andar de cima):** o **salão**, único ambiente social, janelas para a rua. Mulheres só o usavam se houvesse **rótulas/gelosias**.
- **Íntimo (atrás do salão):** só a família. Mulheres viviam aqui; na **varanda** aprendiam a ser "prendadas". **Alcovas** compartilhadas, sem janela, só para dormir.
- **Quintal:** ambiente "rural, incivilizado, escondido": escravizados, pomar, criação de animais.

Trabalho escravo

Todo o uso da casa se apoiava no trabalho escravo: cozinhar, banhar pessoas, trazer água, levar lixo, carregar barris de esgoto (escravizados **"tigres"**). **Não havia banheiros.**

	Sobrado	Casa térrea
Piso	Assoalho de madeira	Chão batido
Status	Rico (comerciante)	Pobre; famílias não comerciantes — é uma **simplificação do sobrado**

03 Transformações urbanas: casas térreas e sobrados de 1800

1808 – 1850

Reino Unido (1808 → 1815)

- Chegada da **família real portuguesa** → Brasil elevado a **Reino Unido de Portugal e Algarves**.
- Século do desenvolvimento urbano, sobretudo na Corte (**Rio de Janeiro**): Passeio Público, Academia Imperial de Belas Artes.
- **Missão Francesa, 1816** → **neoclassicismo**.
- Comparação de paisagem: Óbidos (Portugal) × Paraty (Brasil).

Rede urbana do Ceará (início de 1800)

Seguia os **caminhos naturais do sertão**; vilas ligadas por estradas abertas primeiro pelos **vaqueiros**.

Silva Paulet (no Ceará 1812–1820)

Ten.-Cel. Eng. **Antônio José da Silva Paulet** — 7º e último engenheiro da capitania.

1. Reformou o **Forte de N. Sra. da Assunção**
2. Projetou Fortaleza com **ruas em ângulo reto** (tabuleiro de xadrez)
3. Projetou o **Mercado**, em linguagem **neoclássica**
4. Cartografou praia e interior: **Carta Marítima e Geográfica (1818)** — hidrografia, topografia, vilas e estradas

Residências de 1800 — o que muda

- Conhecimento técnico europeu; **vidro e ferro** comercializados com o Reino Unido.
- Casas **descoladas do nível da rua**.
- **Primeiras calçadas**; **ruas pavimentadas com pedra**.
- Fase "Vilas 1500–1808" → "**Cidades 1808–1850**".

Casa térrea de porão alto

- Porta de entrada → pequeno **patamar** → **escada** sobe ao nível da casa.
- 2º patamar com portas para o **Setor Social (salão)**, protegendo o **Setor Íntimo**.
- Internamente a casa não muda.
- O piso da casa térrea **finalmente vira assoalho de madeira** (rústico).

Fachada de 1800

- Ligação com a rua **menos direta**.
- Esquadrias com **vidro e ferro rebuscado (rococó)**; gradis de ferro nas janelas do porão; portas íntimas com **rótulas (muxarabis)**.
- **Platibanda obrigatória**: proibida a telha aparente. Cobertas complexas **com calhas**.
- Colunas falsas na fachada, vasos/adornos na platibanda, **balaustrada**; balcões com peitoril de balaustrada ou ferro retorcido.

Salão

Começa a **valorização social do térreo**. Local de **exibição social**: papel de parede (ou pintura imitando), mobília, louças, espelhos de molduras rebuscadas, cortinas, bordados, **piano de cauda**. **Moda francesa rococó.**

04 Transformações urbanas e rurais de 1850

1850 – 1920

Mudanças políticas

- **1823** – D. Pedro I eleva capitais de província a **Imperial Cidade**: São Paulo, Vila Rica (Ouro Preto), **Fortaleza**, São Cristóvão, Desterro (Florianópolis), Porto Alegre, Vitória.
- **1845–1877** – período **entre secas** no Ceará.
- **1861–1864** – Guerra de Secessão (EUA) → abre mercado para o **algodão** cearense.

Mudanças urbanas — Fortaleza

- Vira ponto de **escoamento do algodão** (Serra de Baturité e Uruburetama).
- Ganha infraestrutura e se consolida como **metrópole e centro econômico** do estado.
- Cresce no **tabuleiro de xadrez de Silva Paulet** (planta de 1850 de **Antônio Simões Farias**).

1861	Santa Casa de Misericórdia
1864	Passeio Público
1866	Cadeia Pública
1880	Estação João Felipe

Residência urbana de 1850

- **1850 – proibição do tráfico** de africanos escravizados (Lei Eusébio de Queirós).
- **1850 – Lei de Terras** + financiamento de colonos estrangeiros ("eugenização").
- Ascensão do trabalho "remunerado" → a **senzala vira pavimento de serviço**.
- De forma **ilegal**, surgem os **primeiros recuos laterais** com **jardins europeus**.
- **Casas simples:** pequena entrada descoberta, portão e escada de ferro, **corredor lateral**.

Aumento da salubridade

- **Poço de iluminação**; **quartos com janelas**.
- **Primeiros banheiros**.
- Assoalho **encerado, lavável**.
- **"Quartinho de empregada"** = adaptação do pavimento de serviço / senzala.

Mudanças rurais

Fazendeiros circulam entre **sertão e vila** → a casa de fazenda **assimila modos de construir e símbolos urbanos**.

- **Paredes:** consolida alvenaria de tijolo/pedra; reboco de **barro e cal**; **clara de ovo** no reboco para brilho; vergas em **arco abatido**.
- **Esquadrias:** rasgo em **chanfro** para mais luz.

Cunhal e cornija

- **Cunhal**: pilar de tijolo **saliente nas quinas**; amarra paredes e sustenta o telhado. Pintado em cor diferente. Diferenciava a "casa-grande" da casa do vaqueiro. (Monte Carmo, Aiuaba.)
- **Cornija**: influência do **neoclassicismo**.

Cobertas e planta

- **Duas águas (frente e fundo)** → influência do **lote urbano** (a casa imita o lote da vila).
- Acabamento: **beira-sobeira** (beira-seveira) ou **platibanda** (Arraial, Tauá).
- **2 tipos de planta:** (1) **alcovas laterais** + 2 salas (frente/fundo) — Carnaúba de Cima; (2) **alcovas no núcleo central** rodeado de salas — Monte Carmo.

Alpendre

- **Defesa contra o calor**: primeiro na fachada frontal → depois nas laterais → por fim **em volta da casa toda**.
- Coberta apoiada **na parede de um lado e em colunas do outro**. Relação com a pecuária.
- **Centro da vida doméstica**, o **"fora-dentro"** da casa. Usos: descanso, reunião de negócios, trabalho doméstico, armazenamento; recebia visitas; viajantes armavam rede para dormir.
- **Alpendre duplo** para animais de montaria (Malhada Grande, pilares de aroeira).
- Nos fundos, ligado à cozinha/serviço: **latada, tacaniça, puxada, cupiá, copiar**.

Quadro-síntese · a evolução numa olhada

Elemento	1700 · Fazenda (sertão)	1700 · Vila (urbano colonial)	1808–1850 · Cidade	1850 · Cidade / campo
Piso	Terra batida (pobre) · tijoleira (rico)	Sobrado: assoalho · térrea: chão batido	Térrea ganha assoalho rústico	Assoalho encerado, lavável
Paredes	Taipa de sopapo / pilão; tijolo e pedra 80cm–1m	Sobre os limites do lote, sem recuo	Porão alto, casa acima da rua	Alvenaria + reboco barro/cal (clara de ovo); cunhal
Coberta	Telha vã, madeira roliça, carnaúba	Telha colonial aparente, 2 águas, sem calha	Platibanda obrigatória, calhas	2 águas + beira-sobeira ou platibanda
Aberturas	Taboado cego, poucas janelas, porta a leste	Só frente e fundo; rótulas/gelosias	Vidro e ferro rococó, gradis, balcões	Arco abatido, chanfro; quartos com janela
Rua / entorno	Terreiro, curral, roça; casa no alto	Via de terra, sem calçada	Calçadas, ruas de pedra	Recuos laterais (ilegais), jardins
Social / serviço	Rede, couro, cuias; alpendre como fora-dentro	Salão (social), alcovas, varanda, quintal; trabalho escravo, sem banheiro	Salão de exibição: piano, papel de parede	Senzala → pav. de serviço → quartinho de empregada; banheiro
Estilo	Vernacular, sem adorno	Uniformidade portuguesa (Cartas Régias)	Rococó + neoclássico (Missão Francesa 1816)	Neoclássico (cornija), símbolos urbanos no campo

Datas para decorar

1701	Carta Régia: gado a 10 léguas do litoral	**1816**	Missão Francesa (neoclassicismo)
1713	Aquiraz, 1ª vila do Ceará	**1818**	Carta Marítima e Geográfica do Ceará
1726	Vila de Fortaleza	**1823**	Fortaleza vira Imperial Cidade
~1730	Carne salgada / charque	**1845–1877**	Período entre secas
1736 / 1748	Icó / Aracati	**1850**	Fim do tráfico + Lei de Terras
1808	Chegada da família real	**1861–1864**	Guerra de Secessão (algodão)
1812–1820	Silva Paulet no Ceará	**1861/64/66/80**	Santa Casa / Passeio Público / Cadeia / Est. João Felipe

Ideias que costumam cair

- **Por que o gado foi pro sertão?** Carta Régia 1701 + o litoral era do açúcar.
- **O que define os povoados?** O caminho das boiadas.
- **Por que a fazenda fica no alto?** Ver o terreiro, pastorear e vigiar; perto de riacho.
- **Rico × pobre?** Mais pedra/tijolo, tijoleira e assoalho = rico; terra batida e sopapo = pobre.
- **Como nasce a vila?** Fazenda → capela → Matriz → praça → ruas → Câmara e Cadeia + Pelourinho.
- **O que as Cartas Régias regulavam?** Só a fachada, nunca a planta.
- **Por que não havia janelas de vidro em 1700?** O vidro e o ferro só chegam com a corte portuguesa (1808) e o comércio com o Reino Unido.
- **Qual o papel do escravizado?** Sustentava todo o uso da casa (não havia banheiro).
- **O que muda em 1850?** Fim do tráfico → senzala vira serviço, chegam banheiro, recuo e salubridade.
- **O que é o alpendre?** O "fora-dentro" da casa, defesa contra o calor.

Glossário rápido

Sesmeiro: dono de sesmaria · **Taipa de sopapo**: barro à mão em trama de madeira · **Taipa de pilão**: barro socado em forma · **Tijoleira**: piso de tijolo cozido · **Telha vã**: sem forro · **Taboado cego**: folha de madeira sem vidro · **Alcova**: quarto sem janela · **Rótula / gelosia / muxarabi**: treliça de madeira · **Platibanda**: mureta que esconde o telhado · **Beira-sobeira**: beiral em fiadas de telha · **Cunhal**: pilar saliente na quina · **Cornija**: moldura no topo da parede · **Empena**: parede lateral · **Verga em arco abatido**: arco baixo sobre a abertura · **Latada / copiar**: alpendre dos fundos · **Pelourinho**: coluna de punição