Sprinkler System Installation Basics

Les bases de l'installation d'un système d'arrosage

Install Smart Watering Solutions
Installation de solutions d'arrosage intelligentes



Do you need more information about our products? Scan the QR code.

Vous souhaitez plus d'informations sur nos produits ? Scannez le code QR.

®Registered Trademark of Rain Bird Corporation
©2024 Rain Bird Corporation Rev. 04/24

RB14105

Before Installation
Avant l'installation

1 Determine the pressure and the flow rate of your water connection
Déterminez la pression et le débit de votre branchement d'eau

PRESSURE
If you do not have a pressure gauge, you can inquire about the water pressure at your local Waterworks® or ask your installer for help.

You need at least 2.5 bar for your system to function properly. If your water pressure is higher than 5 bar, you need a pressure reducer.

PRESSION
Si vous n'avez pas de manomètre, vous pouvez vous renseigner sur la pression de l'eau auprès de votre Waterworks® local ou demander de l'aide à votre installateur.

Vous avez besoin d'au moins 2,5 bars pour que votre système fonctionne correctement. Si votre pression est supérieure à 5 bar, il vous faudra un réducteur de pression.

FLOW
Is specified in cubic meters per hour [m²/h] and can be found in the documents of your local waterworks.

However, you can also measure yourself: fill a 10 liter bucket of water at the tap closest to your tapping point and check how long it takes to fill the bucket [in seconds]. Your sprinkler specialist can also calculate the flow rate for you.

DÉBIT
Le débit est spécifié en mètres cubes par heure [m²/h] et peut être trouvé dans les documents de votre réseau local de distribution d'eau.

Cependant, vous pouvez aussi le mesurer vous-même : remplissez un seau de 10 litres d'eau au robinet le plus proche de votre point de prélèvement et vérifiez combien de temps il faut pour remplir le seau [en secondes]. Votre spécialiste en arrosage peut également calculer ce débit pour vous.

Calculation of the Flow Rate
Calcul du débit

$$\frac{\text{Contents / Contenu}}{\text{Time (seconds) / Temps (secondes)}} \times 3{,}6 = \text{Flow rate [m}^2\text{/h]} \quad \text{Débit [m}^2\text{/h]}$$

To function properly, your system must have a minimum flow rate of 1.5 m²/h.

If you are using a pump, refer to the technical data, in which the pressure is given in relation to the available flow rate.

Pour fonctionner correctement, votre système doit avoir un débit minimum de 1,5 m²/h.

Si vous utilisez une pompe, reportez-vous aux données techniques où vous trouverez la pression indiquée en fonction du débit disponible.

Getting Started

Before starting your installation, check local codes and permits which may apply to irrigation systems and the associated plumbing/wiring required in your community.

Mise en route

Avant de lancer le système, vérifiez les normes et permis locaux qui peuvent s'appliquer aux systèmes d'irrigation et à la plomberie/au câblage y étant associés dans votre collectivité.

Basic Installation Steps

Assumes you have a detailed diagram to follow.*

Étapes de base de l'installation

En supposant que vous disposiez d'un schéma détaillé auquel vous référer.*

1 Place a Stake or Flag at Every Sprinkler Location

Use string to show where the pipe will run.

Placez un piquet ou un drapeau à chaque sortie d'arrosage

Utilisez une ficelle pour indiquer l'emplacement du tuyau.

2 Dig Trenches Following the String

TIP: Use a hose and high pressure nozzle to "drill" for piping under walkways.

Creusez une tranchée en suivant le fil

CONSEIL : Utilisez un tuyau et une buse à haute pression pour « percer » la tuyauterie aux endroits appropriés.



3 Connect to Your Main Service Line
Raccordez le tout à la canalisation principale



Water meter located outside
Compteur d'eau situé à l'extérieur



Water meter located in basement
Compteur d'eau situé au sous-sol

* If certain aspects of the project are beyond your "comfort zone," you may wish to obtain assistance from a professsional pumber and electrician for those steps.

* Si certains aspects du projet vont au-delà de votre « zone de confort », vous pouvez demander l'aide d'un plombier et d'un électricien professionnels pour ces étapes.

Main Parts of an Underground System | Principaux éléments d'un réseau souterrain



4 Assemble and Connect Your Valve Manifold

Install an appropriate backflow prevention device.

Assemblez et connectez le collecteur des vannes

Installez un dispositif approprié de prévention des retours d'eau.



Example: in-line valve manifold
Exemple : distributeur en ligne

5 Place Pipe and Fittings Along the String

Also place sprinklers and connectors at each stake.

Placez les tuyaux et les raccords le long de la corde

Placez également des arroseurs et des connecteurs au niveau des piquets.

6 Assemble the Pipe Runs

Start with pipe that leads from the valves.

Assemblez les tuyaux

Commencez par le tuyau qui part des vannes.

7 Manually Flush the System

Operate valves manually to clear each zone before installing heads.

Purgez le système manuellement

Actionnez manuellement les vannes pour dégager chaque zone avant d'installer les têtes.

8 Attach Sprinklers

Typical Connections.

Fixez les arroseurs

Connexions types

9 Wire The Valves To The Timer

TIP: Test each zone for proper operation before burying pipes.

Connectez les vannes à la minuterie

CONSEIL : Testez le bon fonctionnement de chaque zone avant d'enterrer les tuyaux.



Program the timer by following its instructions
Programmez la minuterie en suivant les instructions