

Alarmanlage

Beschreibung: Die Alarmanlage wird mit dem Knopf A am Calliope mini eingeschaltet und die grüne LED leuchtet. Die Alarmanlage wird ausgelöst und die rote LED blinkt, wenn der Taster gedrückt wird. Mit dem Knopf B wird der Alarm ausgeschaltet und die Anlage zurückgesetzt.

Lernziel: Du lernst das Zusammenstecken von Elementen auf einem Steckbrett und die Nutzung von Eingabegeräten und Bedingungen.

Zubehör:

Fischertechnik Baukasten
Calliope Mini