# PRACOVNÝ LIST

## Prebal'ovanie referencie 9828723880

#### Partners, unlimited

Dokument č.	Verzia	Účinnosť od	Strana
PL WRP TT JIT 10.01	01	31.10.2019	1/5

Zóna Potrebné prostriedky JIT		<b>Dĺžka procesu</b> 30m				
BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY						
<b>A</b>				Vyžaduje se	Á	Х
			Vyžaduje sa autorizácia?	N		

N°		Názov úlohy	Ref. príslušných dokumentov	Čas
0	ZÁKLADNÉ INFOR	RMÁCIE – VSTUP		0m
Ū	Referencia	9828723880	]	
	COFOR	2800 0J	11	
	Typ balenia	Kartón		
	100 year			
	ZÁKLADNÉ INFOR Typ balenia	RMÁCIE – VÝSTUP  Kovový kontajner (klietka) 00081		

PL WRP TT JIT 10.01 1 / 6

# PRACOVNÝ LIST

## Prebal'ovanie referencie 9828723880

### Partners, unlimited

1	Vodič VZV prevezie požadovaný tovar (kartón) spolu s prebaľovacím obalom (kovový kontajner 00081) do zóny prebalu.	5m
2	Operátor odstráni z kartónovej palety PP pásky a kartónový vrchnák.	1m
3	Operátor opatrne rozbalí dve vrchné plastové fólie (biela a žltá). Operátor dbá na to aby fólie nezničil, keďže budú opätovne použité v ďalšom postupe prebalu.	1m
4	Tovar vyberie z kartónu a umiestni ho do bezpečnej zóny tak, aby nedošlo k poškodeniu tovaru.	2m
5	Operátor vyberie 4x plastové preložky a 1x vrchnák z kovového kontajnera a umiestni ich vedľa kovového kontajnera. Pri maniplácii kontroluje čistotu preložiek. V prípade, že operátor odhalí znečistenie preložiek okamžite informuje Team leader/monitora (kontaktovanie PSA) a riadi sa jeho pokynmi.	1m
6	Operátor umiestni na spodnú časť kovového kontajnera dve PP pásky. Dĺžka pásu by mala zodpovedať obvodu výsledného prebelného tovaru.	1m
7	Následne operátor vloží žltý plastový obal (sáčok) do bieleho plastového obalu (sáčok) a spojené obaly (sáčky) umiestní na spodok kovového kontajnera.  Horné okraje plastových obalov (sáčkov) prevesí cez okraj kontajnera – uľahčenie práce pri vkladaní plastových preložiek v nasledujúcom kroku.  Žltá fólia vložená v bielej fólii a umiestnená v kontainerv  PP páska	1m

PL WRP TT JIT 10.01 2/6

# PRACOVNÝ LIST

## Prebal'ovanie referencie 9828723880

#### Partners, unlimited

8	Operátor umiestni prvú plastovú preložku do kovového kontajnera a postupne po jednom kuse vkladá diely do otvorov plastovej preložky.	3m
9	Po prebalení prvej vrstvy umistni na prvú vrstvu druhú plastovú preložku, pričom dbá na to aby spodná časť druhej preložky zapadla do vrchnej časti dielu.  2 vrstva – vrchná plastová preložka  vrchná plastová preložka  musí byť  vycentrovaná(zapadnúť) s  diel umiestnený v prvej vrstve  1 vrstva – spodná plastová  preložka	1m
10	Operátor opakuje krok 7 (3 krát) a krok 8 (2 krát) až do vytvorenia poslednej vrstvy.	9m
11	Operátor zakryje vrchné diely plastovým vrchnákom.	1m

PL WRP TT JIT 10.01 3/6

# PRACOVNÝ LIST

## Prebal'ovanie referencie 9828723880

#### Partners, unlimited

12	Operátor prekryje tovar plastovými obalmi (biely a žltý sáčok) v súlade s nasledovným obrázkom.	1m
13	Operátor zaistí tovar PP páskou (2x).	1m
	CO C GEFCO C GE	
14	Operátor infomuje vodiča VZV o ukončení prebalu.	1m
15	Operátor je povinný triediť vzniknutý odpad (plast, kartón) do nádob na to určených.	1m
Total		30m

PL WRP TT JIT 10.01 4/6



Partners, unlimited

## **PRACOVNÝ LIST**

#### Prebal'ovanie referencie 9828723880

Vypracoval<br/>Katarína ČekanováSchválil<br/>Ondrej GemeriDátum<br/>31.10.2019Dátum<br/>31.10.2019PodpisPodpis

PL WRP TT JIT 10.01 5 / 6

# PRACOVNÝ LIST

## Prebal'ovanie referencie 9828723880

Partners, unlimited

PL WRP TT JIT 10.01 6 / 6