# Ovládanie teplovzdušných dúchadiel

Katalóg požiadaviek

# Obsah

- 1. Úvod
  - 1.1. Účel katalógu požiadaviek
  - 1.2. Rozsah využitia systému
  - 1.3. Slovník pojmov
  - 1.4. Referencie
  - 1.5. Prehľad nasledujúcich kapitol
- 2. Všeobecný popis
  - 2.1. Perspektíva systému
  - 2.2. Funkcie systému
  - 2.3. Charakteristika používateľov
  - 2.4. Všeobecné obmedzenia
  - 2.5. Predpoklady a závislosti
- 3. Špecifické požiadavky
  - 3.1. Funkčné požiadavky

# 1. Úvod

## 1.1. Účel katalógu požiadaviek

Tento dokument vznikol v rámci predmetu Tvorba informačných systémov v školskom roku 2022/2023 a je určený pre každého, kto bude interagovať so systémom. Podrobne popisuje požiadavky zadávateľa, firmy BOGE Elastmetall Slovakia a.s., na informačný systém vyvíjaný pre túto firmu. Zároveň slúži ako dohoda medzi zadávateľom a vývojovým tímom o rozsahu a funkcionalite projektu.

### 1.2. Rozsah využitia systému

Cieľom je vytvorenie systému, ktorý bude uľahčovať prácu pracovníkom testovacieho laboratória firmy BOGE. Systém bude ovládať teplovzdušné dúchadlá využívané počas testovacieho procesu a zabezpečí zautomatizovanie zmien teploty počas jednotlivých fáz testovania. Systém zároveň nijakým iným spôsobom nezasahuje do testovania a nebude priamo integrovaný v používanom testovacom softvéri, ale jedná sa o samostatnú desktopovú aplikáciu.

#### 1.3. Slovník pojmov

- TestControl meno aplikácie, ktorú používa spoločnosť BOGE na testovanie výrobkov
- xml formát súboru, s ktorým pracuje aktuálne používaný program TestControl riadiaci testovanie, a v ktorom sa nachádza uložená konfigurácia testov
- Dúchadlo LEISTER HOTWIND System, teplovzdušný ventilátor používaný spoločnosťou BOGE pre ohrev súčiastok
- Plán riadenia dúchadiel predpis pre riadenie dúchadiel vytváraný aplikáciou, ktorý rozširuje pôvodný plán testovania výrobku a je uložený v samostatnom xml súbore.

#### 1.4. Referencie

Odkaz na GitHubový repozitár projektu - <a href="https://github.com/TIS2022-FMFI/hot-air">https://github.com/TIS2022-FMFI/hot-air</a>.

Pri práci využívame manuál k tepelnému dúchadlu - <a href="https://github.com/TIS2022-FMFI/hot-air/blob/main/docs/HOTWIND SYSTEM datasheet.pdf">https://github.com/TIS2022-FMFI/hot-air/blob/main/docs/HOTWIND SYSTEM datasheet.pdf</a>, a takisto aj video návod - <a href="https://www.youtube.com/watch?v=5CqDe9RxYzE">https://www.youtube.com/watch?v=5CqDe9RxYzE</a>.

K dispozícií máme aj snímku aplikácie TestControl, ktorú firma využíva na účely testovania.

# 1.5. Prehľad nasledujúcich kapitol

Kapitola 2 obsahuje popis systému a jeho jednotlivých aspektov zrozumiteľnou rečou pochopiteľnou pre bežného čitateľa. Kapitola 3 detailne popisuje jednotlivé špecifické a funkčné aj doplňujúce požiadavky systému.

# 2. Všeobecný popis

#### 2.1. Perspektíva systému

Systém bude zasadený na pracovisku firmy BOGE, ktoré sa venuje testovaniu rôznych komponentov a materiálov používaných v automobiloch. Tieto testy musia prebiehať pri rôznych teplotách, a preto sú testované súčiastky nahrievané pomocou teplovzdušných dúchadiel. Úlohou systému je nastavenie týchto dúchadiel zautomatizovať. Systém samotný bude pozostávať z desktopovej aplikácie, cez ktorú bude komunikovať s používateľom a mikroprocesorov ovládajúcich jednotlivé dúchadlá.

#### 2.2. Funkcie systému

Systém umožní používateľovi na desktope v kancelárii testovacieho pracoviska načítať konfiguráciu testovacieho programu z .xml súboru a jednotlivým fázam testu podľa tohto súboru umožní nastaviť, pri akej teplote budú prebiehať. Systém bude následne po spustení ovládať jedno / viacero teplovzdušných dúchadiel, pričom garantovaný počet naraz ovládaných ventilátorov je v intervale od 0 do 10, tak, aby počas behu jednotlivých fáz zahrievali súčiastku na požadovanú teplotu. Náš systém bude pozostávať z troch aplikácií: GUI konfigurátor a monitor, centrálny riadiaci server, a riadiaci program mikrokontroléru pri každom dúchadle. GUI konfigurátor a monitor načíta rôzne testovacie fázy z .xml súboru vygenerovaného aplikáciou TestControl, umožní v grafickom rozhraní používateľovi vytvoriť plán riadenia dúchadiel, podľa ktorého sa budú nastavovať teploty k vybranému ventilátoru v každej fáze. Plán riadenia dúchadiel sa uloží do nášho .xml. Centrálny riadiaci server načíta tento .xml súbor, prečíta ho a spracované informácie, t.j. teplotu a dĺžku konkrétnej fázy, posiela po jednotlivých fázach do riadiacich programov v mikrokontroléroch, ktoré priamo riadia dúchadlá analógovým signálom. V prípade, že mikrokontrolér po skončení fázy nedostane informácie o ďalšej fáze, vypne dúchadlo. Riadiaci program bude spustený na mikrokontrolére a bude ovládať príslušné dúchadlo na základe získaných informácií z centrálneho riadiaceho servra.

# 2.3. Charakteristika používateľov

Používateľmi tohto systému budú zamestnanci testovacieho laboratória firmy BOGE. Systém nerozlišuje medzi viacerými typmi používateľov a všetci používatelia budú mať rovnaké právomoci. Na vstup do desktopovej aplikácie a ovládanie nie je potrebné žiadne prihlásenie.

#### 2.4. Všeobecné obmedzenia

Pre správne fungovanie programu sú potrebné dáta, ktoré generuje TestControl program vo forme XML súboru. Prevádzku testovacieho systému ovláda počítač na pracovisku, z ktorého budú riadené teplovzdušné dúchadlá. Pre komunikáciu je potrebné pripojenie

LAN siete medzi hlavným počítačom a dúchadlami. Spustenie dúchadla na diaľku, bude možné iba za predpokladu pripojeného externého teplomera do ovládacieho systému. Vývojový tím nebude zodpovedať za žiadne škody, ktoré používanie softvéru môže spôsobiť.

## 2.5. Predpoklady a závislosti

Softvér bude vyvíjaný ako desktopová aplikácia na operačný systém Windows, ktorý potrebuje mať funkčnú Java s minimálnou verziou 8.3.3.3. Systém počíta s možnosťou komunikácie medzi desktopom a mikroprocesormi pomocou ethernetu, každý mikroprocesor potrebuje mať vlastnú statickú IP adresu. Systém počíta s ovládaním konkrétneho modelu teplovzdušného dúchadla LEISTER HOTWIND System, pričom dúchadlo musí byť manuálne zapnuté a nastavené do režimu externá regulácia (open loop). Teplota vzduchu v miestnosti musí byť počas prevádzky zaradenia v intervale od – 10°C do 50°C. Je potrebné aby naše exe programy boli spúšťateľné na strane zadávateľa.

# 3. Špecifické požiadavky

# 3.1. Funkčné požiadavky

Požiadavky označené symbolom \* sú voliteľné a vykonajú sa v prípade dostatku prostriedkov.

- 3.1.1. Účelom softvéru je regulovať teplotu teplovzdušných dúchadiel podľa skriptu plánu riadenia dúchadiel (viď. 3.1.3), ktorý obsahuje zoznam trojíc pre každú fázu: čas, id dúchadla, požadovaná teplota v °C.
- 3.1.2. Používateľ dokáže do systému nahrať .xml súbor vygenerovaný z aplikácie TestControl, ktorý systém ďalej spracuje, čiže identifikuje zoznam fáz a ich časové intervaly trvania, ktoré sú východiskom pre ďalšiu konfiguráciu.
- 3.1.3. \*Používateľ bude môcť manuálne nastaviť teplotu a dĺžku ohrievania pre všetky dúchadlá bez potreby načítania .xml súboru.
- 3.1.4. Používateľ môže ku jednotlivým fázam, ktoré sa načítajú z .xml súboru, nastaviť príslušné teploty.
- 3.1.5. Používateľ môže uložiť nastavenú konfiguráciu teplôt plán riadenia dúchadiel do .xml súboru.
- 3.1.6. Formát plánu riadenia dúchadiel je čitateľný a dobre zrozumiteľný aj pre používateľa a preto si ho môže sám upraviť alebo vytvoriť v bežnom textovom editore.
- 3.1.7. Používateľ bude môcť pri ďalšom testovaní načítať plán riadenia dúchadiel a prípadne upraviť teploty pre jednotlivé fázy, či samotné fázy.
- 3.1.8. Používateľ vie z GUI konfigurátora a monitora odštartovať riadenie dúchadiel podľa načítaného plánu riadenia dúchadiel.
- 3.1.9. Systém udržuje, počas trvania každej fázy, dúchadlo v chode nastavené na teplotu prislúchajúcu danej fáze.
- 3.1.10. Po dovŕšení cielenej teploty dúchadla sa systém bude usilovať udržiavať teplotu dúchadla v intervale ±2°C od nastavenej hodnoty.
- 3.1.11. Systém umožňuje používateľovi ovládať ľubovoľný počet dúchadiel naraz, pričom garantovaný počet súbežne ovládaných dúchadiel je v intervale od 0 do 10.

- 3.1.12. Systém vie automaticky rozpoznať zastavenie testovacej sekvencie, ktoré nastáva napr. v prípade poruchy a v rozumne krátkom čase zastaviť a vypnúť dúchadlá.
- 3.1.13. \*Používateľ môže kedykoľvek tlačidlom (núdzové zastavenie) v GUI konfigurátore a monitore prerušiť proces riadenia dúchadiel podľa plánu, všetky dúchadlá prejdú do režimu chladenia.
- 3.1.14. \*Používateľ môže v GUI konfigurátore a monitore sledovať aktuálne teploty všetkých riadených dúchadiel, uplynutý čas od začiatku riadenia dúchadiel podľa plánu a v ktorej fáze sa plán nachádza.
- 3.1.15. Aplikáciu sa dá spustiť paralelne viacnásobne na tom istom počítači (za podmienky vhodnej konfigurácie TCP portu v konfiguračnom súbore), pričom každá inštancia môže riadiť samostatnú sadu dúchadiel.
- 3.1.16. \*Systém pravidelne (podľa nastavenia používateľa) zapíše aktuálnu teplotu detekovanú pripojeným teplomerom do súboru pre možnosť kontroly. Vygenerovaný súbor bude môcť byť importovaný do .xls, resp excel súboru.
- 3.1.17. \*Aplikácia bude logovať všetky relevantné udalosti, ktoré nastanú. Pod udalosťou sa myslia aj bežné požiadavky nastavenia teploty dúchadla interpretovaním skriptu, aj akékoľvek neočakávané udalosti ručné riadenie teploty, alebo zastavenie.
- 3.1.18. Systém bude využívať externý teplomer pre meranie teploty. Teplomer nebude merať pod výduchom ale bude pár centimetrov od stredu súčiastky ako si to používateľ nastaví.