ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 202611-600

QA МЦ-7 изделие 1794495552327

Номер изделия: 2620

Дата продажи: «___» ноября 2026 г.

Покупатель: _____

№ заказа: _____

Адрес установки: _____

Продавец: _____ *Генеральный директор QA МЦ-7 плательщик 1794495552327*

М.П.

Покупатель с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, претензий по виду и комплектации не имеет.

Подпись покупателя _____

Монтаж выполнил: _____

Дата монтажа: «___» _____ 20___ г.

Страна происхождения: Россия

QA МЦ-7 плательщик 1794495552327
ИНН БЕЗ-ИНН-afeb87f2

ПАСПОРТ № 600

QA МЦ-7 изделие 1794495552327

Номер изделия: 2620

Благоустройство



Коротко об изделии


Срок службы	*Гарантия*
10 лет	12 мес.

Для чего

Информирование

Приложение 2

Схемы установки опор




A–A



Рисунок 2 – Схема установки опор

Приложение 1
Габаритные размеры и виды





Габаритные размеры (Д × Ш × В): 1097 × 176 × 2000 мм

Рисунок 1 – Габаритные размеры

1 Описание и назначение

1.1 Описание изделия

QA МЦ-7 изделие 1794495552327 (далее — изделие) состоит из: конструкции для размещения информации. Материалы: Паспортная формулировка QA МЦ-7 1794495629424.

1.2 Назначение

Информирование

1.3 Основные технические данные

Таблица 1 – Габаритные размеры и масса изделия

Наименование	Значение
Высота, мм	*2000*
Длина, мм	*1097*
Ширина, мм	*176*
Масса, кг	*21,9*

2 Правила пользования

- *Не забираться на изделие, не повисать на нём и не раскачивать его*
- *Дополнительные материалы размещать только в местах, предусмотренных конструкцией изделия*

3 Общие указания

3.1 Настоящий паспорт распространяется на элемент благоустройства: QA МЦ-7 изделие 1794495552327.

3.2 Паспорт содержит сведения, необходимые для монтажа, безопасного использования, обслуживания, хранения, перевозки и утилизации изделия.

3.3 Паспорт передают вместе с изделием каждому следующему владельцу и хранят в течение всего срока службы изделия.

3.4 За безопасное состояние изделия после установки отвечает эксплуатант (владелец).

3.5 Вносить изменения в конструкцию изделия без письменного согласия изготовителя не допускается.

3.6 Назначенный срок службы изделия, лет: 10. Срок исчисляют со дня ввода изделия в эксплуатацию.

3.7 По окончании назначенного срока службы изделие выводят из эксплуатации либо продлевают срок по результатам обследования его технического состояния.

3.8 Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не снижающие безопасность и потребительские свойства изделия; такие изменения могут быть не отражены в паспорте.

4 Монтаж

4.1 Монтаж выполняют работники, имеющие навыки строительно-монтажных работ, с соблюдением правил по охране труда в строительстве (Приказ Минтруда России № 883н от 11.12.2020).

4.2 Место установки выбирают на ровном участке, где обеспечен отвод поверхностной воды и нет подземных коммуникаций, корней деревьев и посторонних предметов.

4.3 Перед монтажом изделие распаковывают, проверяют комплектность и отсутствие повреждений, полученных при перевозке.

4.4 Законсервированные поверхности очищают от консервационного состава.

4.5 Способ крепления изделия к основанию, требования к основанию и порядок сборки приведены в описании способа установки и на схемах, прилагаемых к паспорту.

4.6 Если опоры бетонируют, бетонные работы выполняют с учётом СП 70.13330.2012; нагружать изделие можно только после того, как бетон наберет проектную прочность.

4.7 Во время монтажа контролируют соответствие положения изделия монтажной схеме, включая вертикальность и горизонтальность, а также затяжку крепёжных соединений при их наличии.

4.8 Изделие устанавливают в местах общественного пользования: на дворовых территориях, в парках и пешеходных зонах. Опорную часть изделия закрепляют бетонированием в соответствии со схемой установки и указаниями изготовителя.

Требования к основанию:

- Грунт без пучения, с отведением воды
- Бетон марки, указанной в схеме установки или в указаниях изготовителя
- Закладные части опор не должны выступать над землёй

5 Уход и обслуживание

5.1 Периодичность осмотров и ухода устанавливает эксплуатант (владелец) с учётом места размещения и интенсивности использования изделия.

5.2 До ввода в эксплуатацию изделие осматривает ответственное лицо, назначенное эксплуатантом; результат осмотра записывают в журнал табл. 7.

5.3 Осмотры и обслуживание выполняют работники, прошедшие инструктаж и знающие устройство изделия.

5.4 При обнаружении неисправности, угрожающей безопасности, изделие выводят из эксплуатации до её устранения.

5.5 На время ремонта доступ к изделию закрывают ограждением или предупреждающей табличкой.

5.6 При ежедневном визуальном осмотре проверяют отсутствие поломок, острых кромок, выступающих крепёжных деталей и посторонних предметов.

5.7 При периодическом осмотре проверяют состояние соединений, опорных элементов и защитного покрытия, предусмотренных конструкцией изделия. Резьбовые соединения проверяют на затяжку, сварные — на целостность.

5.8 Ослабленные соединения подтягивают, повреждённое покрытие восстанавливают.

5.9 Загрязнения удаляют мягкой тканью и водой с нейтральным моющим средством; абразивные средства и растворители не применяют.

5.10 Снег и наледь удаляют без металлического инструмента, способного повредить покрытие.

5.11 Результаты осмотров и выполненные работы записывают в журнал табл. 7, неисправности — в журнал табл. 6.

6 Уход за изделием

6.1 Изделие используют по назначению; вставать на изделие и нагружать его способом, не предусмотренным назначением, запрещается.

6.2 Деревянные элементы (при их наличии) ежегодно, в начале тёплого сезона, осматривают и при необходимости покрывают защитным составом для наружных работ.

6.3 Вокруг опор не допускают скопления мусора, листвы и снега, удерживающих влагу.

7 Ремонт

7.1 Ремонт выполняет эксплуатант своими силами или с привлечением специализированной организации.

7.2 Для замены применяют детали, поставляемые изготовителем или согласованные с ним.

7.3 После ремонта изделие осматривает ответственное лицо; использование возобновляют после записи в журнале табл. 8.

Дата	Вид неисправности	Принятые меры	Должность, ФИО, подпись ответственного лица

Таблица 7 — Журнал технического обслуживания

Дата	Вид работ (осмотр, обслуживание)	Результат, выполненные работы	Должность, ФИО, подпись ответственного лица

Таблица 8 — Журнал ремонтов

Дата	Вид ремонта	Заменённые части	Исполнитель: должность, ФИО, подпись

16 Комплектность

Таблица 4 — Комплектность изделия

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед. изм.
1	И-1	Изделие в сборе	1	шт.

17 Журналы

Таблица 5 — Сведения о хранении

Дата установки на хранение	Дата снятия с хранения	Условия хранения	Должность, ФИО, подпись ответственного лица

Таблица 6 — Учёт неисправностей

Дата	Вид неисправности	Принятые меры	Должность, ФИО, подпись ответственного лица

8 Хранение

8.1 До монтажа изделие хранят в упаковке изготовителя в закрытом помещении или под навесом, защищающим от осадков и прямых солнечных лучей.

8.2 Условия хранения — 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

8.3 Воздух в месте хранения не должен содержать паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ.

8.4 Изделие укладывают на подкладки или стеллажи так, чтобы исключить контакт с грунтом и застой воды.

8.5 При длительном хранении упаковочную плёнку снимают или надрезают для проветривания, чтобы под ней не скапливался конденсат.

8.6 Коррозия, гниение древесины и отслаивание покрытия, возникшие из-за нарушения условий хранения, гарантией не покрываются.

8.7 Даты постановки на хранение и снятия с хранения записывают в журнал табл. 5.

9 Транспортирование

9.1 Изделие перевозят в упаковке изготовителя крытым транспортом либо открытым транспортом с защитой от осадков, по правилам перевозки грузов на данном виде транспорта.

9.2 Подготовку изделия к перевозке выполняют по ГОСТ 26653-2015.

9.3 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов — те же, что для хранения по ГОСТ 15150-69.

9.4 В кузове изделие и его части размещают и закрепляют так, чтобы исключить смещение и удары друг о друга и о борта.

9.5 Выступающие части и места соединений защищают от повреждений и загрязнения.

9.6 Погрузку и разгрузку выполняют с соблюдением ГОСТ 12.3.009-76.

9.7 Изделие и его части не бросают и не волочат по земле.

9.8 При получении груза проверяют целостность упаковки; повреждения, полученные в пути, отмечают в транспортных документах в присутствии перевозчика.

10 Гарантии изготовителя

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия технической документации при соблюдении правил перевозки, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в паспорте.

10.2 Гарантийный срок — 12 мес. со дня передачи изделия покупателю.

10.3 Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляют со дня изготовления, указанного в свидетельстве о приёмке.

10.4 В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно устраняет производственные дефекты: ремонтирует изделие или заменяет дефектные части.

10.5 Способ устранения дефекта определяют в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором, по которому приобретено изделие.

10.6 Гарантия не распространяется на:

- повреждения при перевозке, если её выполнял не изготовитель;
- дефекты, вызванные монтажом с отступлением от паспорта и прилагаемых схем;
- последствия использования изделия не по назначению и превышения допустимых нагрузок;
- механические, термические и химические повреждения, в том числе в результате вандализма;
- последствия стихийных бедствий и других обстоятельств непреодолимой силы;
- изменение оттенка покрытия под действием солнечного света, не влияющее на его защитные свойства;

– изделия с изменённой конструкцией или отремонтированные с применением деталей, не согласованных с изготовителем;

– дефекты, вызванные отсутствием обслуживания, предусмотренного паспортом.

10.7 Чистка, подтяжка крепежа, подкраска и другое плановое обслуживание в гарантийные обязательства не входят и выполняются эксплуатантом.

10.8 Права покупателя при обнаружении недостатков определяются законодательством Российской Федерации и договором, по которому приобретено изделие.

11 Рекламации

11.1 Претензию о недостатке изделия направляют изготовителю (продавцу) в письменной форме в пределах гарантийного срока.

11.2 В претензии указывают наименование изделия, заводской номер, дату и место установки, описание недостатка и обстоятельства его обнаружения.

11.3 К претензии прилагают:

– копию документа, подтверждающего приобретение;

– копию паспорта с заполненными журналами;

– фотографии недостатка и изделия в целом;

– акт о выявленном недостатке, составленный эксплуатантом;

– сведения о том, кем и когда выполнен монтаж.

11.4 Изделие с недостатком, угрожающим безопасности, выводят из эксплуатации до рассмотрения претензии.

11.5 До осмотра представителем изготовителя неисправный узел самостоятельно не ремонтируют, чтобы сохранить возможность установить причину недостатка.

11.6 При необходимости изготовитель осматривает изделие на месте установки или запрашивает дополнительные материалы.

11.7 Изготовитель рассматривает претензию и сообщает о решении в срок, установленный законодательством или договором.

12 Утилизация

12.1 Изделие выводят из эксплуатации по окончании назначенного срока службы, а также при повреждениях, которые нельзя устранить ремонтом.

12.2 Демонтаж выполняют с соблюдением требований охраны труда. При демонтаже строительных конструкций и оснований учитывают применимые требования СП 325.1325800.2017.

12.3 Перед демонтажом место работ ограждают и закрывают доступ посторонним.

12.4 Демонтированные части сортируют по видам материалов: металл, древесина, полимеры, бетон.

12.5 Сжигать полимерные детали и древесину с защитной пропиткой или окраской запрещается.

13 Журналы эксплуатации

13.1 Эксплуатант ведёт в паспорте журналы, подтверждающие соблюдение правил хранения и обслуживания.

13.2 В журнал хранения табл. 5 вносят даты постановки на хранение и снятия с хранения, условия хранения и подпись ответственного лица.

13.3 В журнал неисправностей табл. 6 записывают каждый отказ или повреждение, его проявление и принятые меры.

13.4 В журнал технического обслуживания табл. 7 заносят результаты осмотров и выполненные работы.

13.5 В журнал ремонтов табл. 8 записывают вид ремонта, заменённые части и исполнителя.

13.6 Записи делают разборчиво; каждую запись подписывает ответственное лицо.

13.7 Если места в журналах не хватает, их продолжают на отдельных листах, которые хранят вместе с паспортом.

14 Свидетельство о приёмке

14.1 Наименование изделия: QA МЦ-7 изделие 1794495552327.

– заводской номер: _____;

– дата изготовления: «___» _____ 20___ г.

14.2 Изделие изготовлено и принято в соответствии с технической документацией изготовителя и признано годным для эксплуатации.

– ответственный за приёмку: _____ / _____ (подпись / фамилия, инициалы);

– М. П.

14.3 Отметку о вводе изделия в эксплуатацию делает эксплуатант:

– дата ввода в эксплуатацию: «___» _____ 20___ г.

– ответственное лицо: _____ / _____ (подпись / фамилия, инициалы).

15 Техническое обслуживание (чек-лист)

Отмечайте выполненные проверки в графе «Отм.». Неисправность – изделие закрыть для пользования до устранения.

Таблица 2 – Осмотр и обслуживание: ежемесячно

Отм.	Что проверить	Где	Что сделать при отклонении	Норма
☐	Сколы и острые кромки	Древесина лиственницы, Бревно оцилиндрованное	Зашлифовать или закруглить кромку; при невозможности заменить деталь	Острые кромки и заусенцы не допускаются
☐	Надёжность установки и крепления изделия	Информационный стенд		
☐	Целостность конструкции и защитного покрытия	Информационный стенд		
☐	Сохранность и читаемость размещённой информации	Информационный стенд		

Таблица 3 – Осмотр и обслуживание: ежеквартально

Отм.	Что проверить	Где	Что сделать при отклонении	Норма
☐	Отслоение покрытия	Древесина лиственницы, Бревно оцилиндрованное	Удалить отслоившийся слой, зачистить основу и восстановить покрытие	Не допускается в местах хвата и контакта с телом
☐	Растрескивание древесины	Древесина лиственницы, Бревно оцилиндрованное	Мелкие трещины заделать и обновить защитное покрытие, глубокие трещины и расслоение – заменить элемент	Сквозные трещины не допускаются
☐	Гниение древесины	Древесина лиственницы, Бревно оцилиндрованное	Заменить поражённый элемент, место замены обработать антисептиком	Гниение древесины не допускается
☐	Просадка или подвижность основания	Бетонирование опор	Изделие закрыть для пользования, восстановить основание и крепление	Подвижность опор не допускается