实验项目三 原理图元件库的制作

(一) 实验项目概述

- 1.实验项目名称:原理图元件库的制作
- 2.实验项目学时: 4 学时
- 3.实验项目的目的

熟悉元件库编辑器的使用

- 掌握建立元件基本操作,学会自己建立元件库和调用元件库里的元件。
- 4.实验项目的要求

(二) 实验项目的准备

- 1.实验项目的基本原理
- 引脚主要属性:
- "Display Name"引脚名称:一般以字母表示该引脚的作用。
- "Designator"引脚序号:一般以数字表示实际元件的管脚号。
- "Electrical"电气特性:可以根据实际元件管脚在下拉列表框中进行设置。常用的设置有: Input 输入, IO 双向, Output 输出, Power 接电源, Passive 接地等。如果用户不能确定的话, 也可不设置, 不影响后面 PCB 板的制作。

"Symbols"符号栏:设置管脚的各种附带符号,以表示数字电路元件引脚的输入信号类型等。

要设置该引脚为时钟引脚且低电平有效,可在 Inside Edge 内部边缘中选 Clock 表示该引脚为时钟,而在 Outside Edge 外部边缘中选 Dot 表示该引脚低电平有效,则在引脚预览图片框中出现相应的符号。

"Length"引脚长度:设置引脚的长度。

"Hidden"隐藏:如果是数字集成块的电源和接地管脚,可以选中该复选框将其隐藏起来,从而在图纸上不显示该引脚。因为默认情况下,数字集成块的左上角管脚接电源 VCC,右下角管脚接地 GND。


- 2.实验项目的仪器设备、工具材料
- 计算机、Altium Designer 软件
- 3.实验项目的注意事项

在绘制元器件时注意尺寸的把握,不要过大或过小。

(三) 实验项目的实施

1.实验项目的内容


元件 1: 以下为同一元件的 2 个部分, 其中 7 脚和 14 脚为隐藏引脚, 默认流水号为 U?,名称为 IC1,默认封装为 DIP-14 和 SOP。



元件 2: 名称为 7SEG,别名 LT302,其中引脚 4、5、12 为空脚,设置为隐藏引脚,默认流水号为 U? ,默认封装为 DIP-14。

$ \begin{array}{r} 3 \\ \hline 14 \\ 9 \\ \hline 6 \\ \hline 1 \\ \hline 13 \\ \hline 10 \\ \hline 8 \\ \hline 7 \\ \hline 2 \\ \hline 11 $	com com dp1 dp2 a b c d e f
11	

元件 3: 名称为 CD4069, 默认流水号为 U?, 默认封装为 DIP-14。



2.实验项目的步骤

- ① 点击菜单"File\New"命令,从编辑器选择框中选中原理图元件库编辑器,然后双击库文件图标,默认名为"schlib.schlib",进入原理图元件库编辑工作界面。
- ② 使用菜单命令"View\Zoom In"或按 PageUp 键将元件绘图页的四个象限相交点处放大到足够程度。
 - ③ 用菜单命令绘制元件外观。
 - ④ 绘制元件的引脚。

- ⑤ 编辑各管脚属性。
- ⑥ 保存已绘制好的元件。

(四) 实验项目的结果

