实验项目二 AM/DSB 调制解调仿真

实验项目目的:

- (1) 掌握 AM 的调制/解调原理和 MATLAB/Simulink 仿真方法;
- (2) 掌握 DSB 的调制/解调原理和 MATLAB/Simulink 仿真方法;

实验项目要求:

学生在学习通信原理相关理论的基础上,在规定时间内,完成实验线路的连接及结果分析。

实验项目学时:

4 学时。


[实验项目准备]

1.实验项目的基本原理

(1) AM 调制基本原理

所谓调制,就是在传送信号的一方将所要传送的信号附加在高频振荡上,再由天线发射出去。高频振荡波就是携带信号的运载工具,也叫载波。振幅调制,就是由调制信号去控制高频载波的振幅,直至随调制信号做线性变化。在线性调制系列中,最先应用的一种幅度调制是全调幅或常规调幅,简称为调幅(AM)。在频域中已调波频谱是基带调制信号频谱的线性位移;在时域中,已调波包络与调制信号波形呈线性关系。

m(t)为取值连续的调制信号, c(t)为正弦载波。下图为 AM 调制原理图:



(2) AM 解调基本原理

从高频已调信号中恢复出调制信号的过程称为解调(demodulation),又称为检波(detection)。对于振幅调制信号,解调(demodulation)就是从它的幅度变化上提取调制信号的过程。解调(demodulation)是调制的逆过程。可利用乘积型同步检波器实现

振幅的解调,让已调信号与本地恢复载波信号相*乘*并通过低通滤波可获得解调信号。 下图为 AM解调原理图:


$$S_{m}(t) \longrightarrow S_{p}(t)$$

$$C(t) = \cos \omega_{c} t$$

$$C(t) = \cos \omega_{c} t$$

(3) DSB 调制的基本原理

在幅度调制的一般模型中,若假设滤波器为全通网络,调制信号中无直流分量,则输出的已调信号就是无载波分量的双边带调制信号(DSB)。每当信源信号极性发生变化时,调制信号的相位都会发生一次突变 π ,调制的目的就是进行频谱搬移,把调制信号的频谱搬移到所希望的位置上,从而提高系统信息传输的有效性和可靠性。DSB 调制原理框图如图:



- 经调制后,调制信号的带宽变为原基带信号的 2 倍:模拟基带信号带宽为 W,则调制信号的带宽为 2W;
- 调制信号中不含离散的载频分量,因为原模拟基带信号中不含离散直流分量;
- 包含上下两个边带,且携带相同信息(双边带);
- 不论是确定信号的频谱,还是随机信号的功率谱,都是基带信号频谱/功率谱的 线性搬移,因而被称为线性调制。


(4) DSB 解调的基本原理

DSB 只能进行相干解调,其原理框图与 AM 信号相干解调时完全相同:

- 当恢复载波与原载波频率不完全一样时,解调信号是原基带信号与低频正弦波 的乘积;
- 若恢复载波与原载波频率相同,而相位不同时,输出信号达不到最大值。

[实验项目实施]

1.AM 调制解调





AM 调制和解调 Simulink 仿真框图


中英文注释: Sine Wave=正弦波发生器, Product=乘法器, Scope=示波器, Constant=常量或直流分量,加法器可用 Math Operations 中的 Sum 替代, Analog Filter Design=模拟滤波器设计。


图中的 Sine Wave1 和 Sine Wave2 模块分别产生发送端和接收端的载波信号,角频率 ω_c 都设为 60rad/s,调幅系数为 1;调制信号 m(t)由 Sine Wave 模块产生,其为正弦信号,角频率为 5rad/s,幅度为 1V;直流分量 A0 由 Constant 模块产生,为 2V;低通滤波器模块的截止角频率设为 6rad/s。此处 Sine Wave2、product1 和低通滤波器为下节解调过程所用。其中 1rad/sec(弧度每秒)除以 2Pi 就等于 1HZ(赫兹)。

各个模块参数如下列图所示:











用示波器 Scope 观察 AM 调制仿真,对比调制前后信号的幅度和频率发生了哪些变化:



其中 Scope 参数 Number of Axes 用于设置示波器有几个输入端口,这里设置为 2,即有 2 个输入端口。


请列出 AM 的调制图形:


用示波器 Scope 观察 AM 解调仿真,对比解调前后信号的幅度和频率发生了哪些变化:




请列出 AM 相干解调的模拟仿真图形。

用 Zero-Order Hold 和 Spectrum Scope 观察 AM 调制仿真调制前后的频谱图,对 比调制前后信号的频谱发生了哪些变化,为了便于观察频谱图,请把 sine wave 和 Analog Filter Design 模块频率改为 500rad/s, Sine Wave1 和 Sine Wave2 改为 6000rad/s。连接示意图和主要参数设置如下列各图:








其画出上述输入波形,输出波形的频谱,并分析两者的区别?并解释是如何造成的。

2. DSB 调制解调

DSB 调制-相干解调 Matlab Simulink 仿真框图



信源 Sine Wave 参数: 幅度 1 频率 10rad/s

载波 Sine Wavel 和 Sine Wave2 参数:幅度 1 频率 100rad/s

BPF(Analog Filter Design)参数: 下限频率 90rad/s 上限频率 110rad/s

LPF (Analog Filter Design1) 参数: 截止频率 10rad/s

高斯白噪声模块(Gaussian Noise)参数:均值 0 标准差 0.01

用示波器 Scope 观察 DSB 调制器的输入信号和输出信号的仿真波形,对比调制前后信号的幅度和频率发生了哪些变化, Scope 连接方法和参数设置参考 AM 调制与解调仿真相关实验部分。

用示波器 Scope 观察 DSB 解调仿真,对比解调前后信号的幅度和频率发生了哪些变化? 示波器 Scope 连接方法和参数设置参考实验 AM 调制与解调仿真相关实验部分。

用 Zero-Order Hold 和 Spectrum Scope 观察 DSB 调制仿真调制前后的频谱图,对比调制前后信号的频 谱发生了哪些变化?为了便于观察频谱图,请把 sine wave 和 Analog Filter Design 模块频率改为 500rad/s, Sine Wavel 和 Si ne Wave2 改为 6000rad/s。连接示意图和主要参数设置参考实验 AM 调制与 解调仿真相关实验部分。

[实验项目结果]

- 1. 列出 AM 仿真的各个框图的仿真结果,以及画出上述输入波形,输出波形的频谱,并分析两者的区别,并解释是如何造成的。
- 2. 在 AM 调制中,不断改变 Constant 模块幅度的大小,观察调制解调后的输入信号和输出信号有什么变化?怎么保证输出的信号不失真?
 - 3.列出 DSB 仿真的各个仿真结果;

4. 比较调制前后两幅频谱图,有什么异同?说明了什么?对比 AM 调制后的信号 频谱图和 DSB 调制后的频谱图,有什么异同?可以得出什么结论?