





Chapter 4. The Processor

통계 수정 삭제

wnwlcks123 · 36분 전



CS

CS



▼ 목록 보기





=== 4장 1,2강 ===

Introduction

- CPU performance factors
 - · Instruction count
 - · Determined by ISA and compiler
 - · CPI and Cycle time
 - · Determined by CPU hardware
- We will examine two MIPS implementations
 - A simplified version
 - A more realistic pipelined version
- Simple subset, shows most aspects
 - · Memory reference: 1w, sw
 - · Arithmetic/logical: add, sub, and, or, slt
 - Control transfer: beq, j





Instruction Execution


- PC → instruction memory, fetch instruction
- Register numbers → register file, read registers
- · Depending on instruction class
 - Use ALU to calculate
 - · Arithmetic result
 - · Memory address for load/store
 - · Branch target address
 - · Access data memory for load/store
 - PC ← target address or PC + 4






CPU 구조

CPU Overview









Logic Design Basics

- Information encoded in binary
 - Low voltage = 0, High voltage = 1
 - · One wire per bit
 - · Multi-bit data encoded on multi-wire buses
- · Combinational element
 - · Operate on data
 - · Output is a function of input
- State (sequential) elements
 - · Store information





- Combinational element : 인풋에 의해서 아웃풋이 결정된다.
- State (sequential) elements : 가지고있는 정보에 따라 다음 state값이 변한다. (register, cach..등등)

Combinational Elements

- AND-gate
 - Y = A & B
- AdderY = A + B
- A Y

- Multiplexer
 - Y = S ? I1 : I0



- Arithmetic/Logic Unit
 - Y = F(A, B)









Sequential Elements

- Register: stores data in a circuit
 - Uses a clock signal to determine when to update the stored value
 - Edge-triggered: update when Clk changes from 0 to 1










- Edge-trigger 라고 표현하기도 한다.
- riging edge 일경우 값이 업데이트가 된다.

Sequential Elements

- Register with write control
 - Only updates on clock edge when write control input is 1
 - · Used when stored value is required later




• 클락이 riging edge이면서 Write이 1일때 값이 없데이트 된다.

Clocking Methodology

컴퓨터구조

- Combinational logic transforms data during clock cycles
 - Between clock edges
 - · Input from state elements, output to state element
 - · Longest delay determines clock period





• Combinateional logic : 하나의 클락사이클 동안 어떤 연산이 다 끝나야 하는것.

4.3 Building a Datapath





Building a Datapath

컴퓨터구조


- Datapath
 - Elements that process data and addresses in the CPU
 - · Registers, ALUs, mux's, memories, ...
- · We will build a MIPS datapath incrementally
 - · Refining the overview design






• Datapath : 데이터를 처리하거나 데이터와 address를 cpu에서 처리해주는 elements

Instruction Fetch




• Instruction Fetch : 명령어를 실행할 때 첫번째로 실행하는 일.



- 레지스터간의 연산
- 1. 두개의 레지스터에서 값을 읽어서 연산을 해서 그 결과를 결과 레지스터에 적는다.

Load/Store Instructions

- Read register operands
- · Calculate address using 16-bit offset
 - · Use ALU, but sign-extend offset
- Load: Read memory and update register
- Store: Write register value to memory



1. 레지스터값을 읽는다.

영남대학교The Processor—20

2.

Branch Instructions


- · Read register operands
- Compare operands
 - Use ALU, subtract and check Zero output
- Calculate target address
 - Sign-extend displacement
 - Shift left 2 places (word displacement)
 - Add to PC + 4
 - · Already calculated by instruction fetch





- 1. 레지스터의 값을 읽어와야한다.
- 2. operands값을 계산한다. : ALU, subtract 후 Zero output을 만들어냄

- 3. 동시에 target address를 계산
- 4. 16비트를 32비트로 바꿈.
- 5. 왼쪽으로 2비트 움직임 (x4 왜냐하면 32비트이기 때문)
- 6. PC + 4




Composing the Elements


- · First-cut data path does an instruction in one clock cycle
 - · Each datapath element can only do one function at a time
 - Hence, we need separate instruction and data memories
- Use multiplexers where alternate data sources are used for different instructions




- First-cut data path : 명령어를 하나 실행하는데 한사이클 걸리는 것.
 - -- 각 시간의 데이터 패스한 컴포넌트들이 한 오퍼레이션만 한다.
 - -- 데이터 메모리와 instruction 메모리를 나눠야 한다.
- 적당한 곳에 MUX를 사용한다.



Full Datapath





• 아웃풋이 인풋의 function으로 결정이 되는 것.

ALU Control

컴퓨터구조

· ALU used for

Load/Store: F = addBranch: F = subtract

• R-type: F depends on funct field

ALU control	Function		
0000	AND		
0001	OR		
0010	add		
0110	subtract		
0111	set-on-less-than		
1100	NOR		





• Load/Store : 더하기

Branch : 빼기R-type : 그외

컴퓨터구조

ALU Control

Assume 2-bit ALUOp derived from opcode

· Combinational logic derives ALU control


opcode	ALUOp	Operation	funct	ALU function	ALU control
lw	00	load word	XXXXXX	add	0010
sw	00	store word	XXXXXX	add	0010
beq	01	branch equal	XXXXXX	subtract	0110
R-type	10	add	100000	add	0010
		subtract	100010	subtract	0110
		AND	100100	AND	0000
		OR	100101	OR	0001
		set-on-less-than	101010	set-on-less-than	0111







The Main Control Unit


Control signals derived from instruction



• 모든 Control signal은 해당 명령어로 부터 만들어진다.








Implementing Jumps

컴퓨터구조




- · Jump uses word address
- Update PC with concatenation of
 - Top 4 bits of old PC
 - 26-bit jump address
 - 00
- Need an extra control signal decoded from opcode





• Jumps 명령어의 이식



퍼포먼스 이슈

Performance Issues


- · Longest delay determines clock period
 - · Critical path: load instruction
 - Instruction memory \rightarrow register file \rightarrow ALU \rightarrow data memory \rightarrow register file
- Not feasible to vary period for different instructions
- · Violates design principle
 - · Making the common case fast
- · We will improve performance by pipelining





- 가장 긴 딜레이가 clock period를 결정한다.
- Load 명령어가 가장 오래 걸린다.
- 각각의 명령어에 따라서 다른 clock period를 사용하는것은 현재의 기술로 힘들다.

• Common case 를 빠르게 하기 어렵다. 따라서 파이프라인 이라는것을 적용할 것이다.



• Pipelining Analogy : 스텝의 병렬화

MIPS Pipeline

컴퓨터구조

- · Five stages, one step per stage
 - 1. IF: Instruction fetch from memory
 - 2. ID: Instruction decode & register read
 - 3. EX: Execute operation or calculate address
 - 4. MEM: Access memory operand
 - 5. WB: Write result back to register



• MIPS의 Pipeline은 5스텝으로 이루어져 있다.

1. IF: Instruction을 메모리로부터 읽어오는것.

2. ID: Instruction을 decode하고 register를 읽는것.

3. EX: ALU 연산을 하는것.

4. MEM: 메모리에 엑세스 하는것.

5. WB: 결과를 실제 레지스터에 쓰는것.

Pipeline Performance

컴퓨터구조


- Assume time for stages is
 - 100ps for register read or write
 - · 200ps for other stages
- Compare pipelined datapath with single-cycle datapath

Instr	Instr fetch	Register read	ALU op	Memory access	Register write	Total time
lw	200ps	100 ps	200ps	200ps	100 ps	800ps
sw	200ps	100 ps	200ps	200ps		700ps
R-format	200ps	100 ps	200ps		100 ps	600ps
beq	200ps	100 ps	200ps			500ps





Pipeline Performance



Pipeline Speedup

- If all stages are balanced
 - · i.e., all take the same time
 - Time between instructions pipelined
 - = Time between instructions_{nonpipelined}

 Number of stages
- · If not balanced, speedup is less
- Speedup due to increased throughput
 - · Latency (time for each instruction) does not decrease





- Pipeline Speedup : 파이프라인을 사용했을때 얼만큼의 성능 향상을 얻는가
- 모든 스테이지가 다 균등하다는 가정하에 :
 - -- 파이프라인의 한 스테이지 값은 전체의 파이프라인 시간에 비례하고 스테이지의 수에 반비례 한다.
- 균등하지 않다는 가정하에 : 성능향상이 줄어든다.
- Thoughput을 향상 시켜서 성능 향상을 얻는다.
 - -- 하나의 명령어를 실행하는데 시간은 줄어들지 않는다(오히려 늘어날 수도 있다.)


Pipelining and ISA Design

- MIPS ISA designed for pipelining
 - All instructions are 32-bits
 - · Easier to fetch and decode in one cycle
 - c.f. x86: 1- to 17-byte instructions
 - Few and regular instruction formats
 - · Can decode and read registers in one step
 - Load/store addressing
 - Can calculate address in 3rd stage, access memory in 4th stage
 - · Alignment of memory operands
 - · Memory access takes only one cycle





- MIPS의 ISA는 pipelining에 꽤 적합하다.
 - -- 모든 명령어가 32비트이다.
 - -- 명령어의 포맷도 작다.
 - -- Load/store addressing이다.
 - -- memory operands이다.



=== 4장 3,4강 ===



도로로

필승

다음 포스트



Chapter2. Instruction:Language of the Computer



이전 포스트

Chapter3. Arithmetic for computers

0개의 댓글

댓글을 작성하세요

댓글 작성

