

The most important thing we build is trust



CN-004 TMA Installation & Switch (EXT-MUE GUI)

July 2016





主要内容

- TMA安装与配置
- 射频卡固件升级
- 软件版本切换





TMA安装与配置

- TM500软件版本
- TMA安装
- TMA配置
- FileZilla Server添加共享路径



TM500软件版本



Capacity UE (CUE) TM500 SW

- 目前应用最为广泛的软件分支,适用于实验室线缆连接大容量 UE的各种特性测试,每两周发布一个新版本。
- 所有新特性优先基于此版本开发。
- 非常方便构建移动模型和业务模型。
- -包含两个软件分支
 - LMF: 除4x4 MIMO和TM9 8x4 MIMO外, 其它特性测试都建议基于此版本。
 - LMY: 专门用于4x4 MIMO和TM9 8x4 MIMO相关测试。
- Single UE (SUE) TM500 SW LSE
 - -最多支持1 UE,可以用于外场测试。
 - -提供详细的TTI级别的GUI logging(输出基于.csv格式)。
 - -新版本更新较慢且发布周期不固定。
- •请联系TM500 FAE获取最新的软件版本。

TMA安装



Test Mobile Application (TMA)

- TM500软件安装包一般包含如下文件(以LMF7.0.1为例)
 - FileZilla Server: TM500通过FileZilla Server从它的控制电脑上加载相关软件。
 - -TM500_LTE_EXT-MUE_Release_LMF_7_0_1: TM500软件
 - Release Note: 当前TM500软件版本支持的特性和功能,以及修复的问题等等。
 - **E500/TM500安装手册**:包括供电需求、如何配置和修改TM500 IP、如何升级固件以及查看或安装license.

▼d:\Cobham\TMA\LTE FDD TDD\CUE\Release LMF_7_0_1*.* Name [..] FileZilla_Server-0_9_31 TM500_LTE_EXT-MUE_Release_LMF_7_0_1 E500LTE-C_Installation_Guide E500LTE-D_Installation_Guide TM500_LTE_FDD_TDD_Ext-MUE_RELEASE_NOTE_LMF_7_0_1 TM500LTE_InstallGuide

TMA安装



- TMA软件安装采用默认安装,安装过程中一直选择下一步即可。
- 默认安装路径
 - -32位操作系统: C:\Program Files\Aeroflex\TM500\LTE LMF 7.0.1\
 - -64位操作系统: C:\Program Files (x86)\Aeroflex\TM500\LTE LMF 7.0.1\

备注: Win7以上的操作系统,C:\Program Files\或C:\Program Files (x86)\路径下的操作都需要管理员权限,如果需要的的话,可以考虑把安装路径改为C:\Aeroflex\...

C:\Program Files (x86)\Aeroflex\TM500\LTE - L	.MY 7.0.1\
Name	
& []	
[diversifEye]	
[Documentation]	
[HSDL]	
[ppc_pq]	
[QuickStart]	
[Test Mobile Application]	

TMA安装



- TMA安装路径包含六个文件夹
 - diversifEye: Provisioning模板和工具,用于生成RDA脚本。
 - **Documentation**: TM500相关的帮助文档,包括TM500/E500安装手册、EXT-MUE/E500 TMA用户手册、Command Reference Manual (CRM)、Measurement Reference Manual以及diversifEye Reference Manual等等。
 - **HSDL**: TM500 DSP/HLC log抓取和解析工具。
 - **-ppc_pq**: TM500软件。
 - Test Mobile Application: TM500客户端(TMA.exe)。
- 通过开始菜单或Test Mobile Application文件夹打开TMA.exe,请选择EXT-MUE界面。

备注: E500界面将在其它文档进一步介绍。



EXT-MUE GUI

7


• Profile可以用默认的 Default User,也可以自定义一个新的profile.







Connection Settings








Preferences

• 点击左上角Connection Settings图标,打开Preferences界面。




TMA配置



Preferences – Configuration

- 主要更新如下默认配置
 - **Configuration**: 请把默认模式"Software Licensing"更新为"MTS Mode"。



Test Mobile Application (TMA)




www.cobham.com/wireless

Preferences – Setup

Setup

- Test Mobile TCP/IP Settings - IP Address: TM500 IP地址。




备注: 串口相关文档 (CN-005-TM500_Serial_Log_MK3.pptx) 将进一步介绍TM500 IP配置。

TMA配置



Preferences – Reboot

• **Reboot**: 请不要勾选*On Fatal Error*, 否则出现ASSERT的时候, TM500将自动重启,无法抓取DTRC log。



TMA配置


13



Preferences – Radio Cards

Radio Cards

- -单台或两台TM500级联时,请不要勾选Use AC.
- -请根据射频连线,选择对应的射频卡以及I/F Mode.




14



Preferences – Viewer Options


• Viewer Options: 请更新CSV File Viewer为Microsoft Excel.





Preferences – Session History


Session History



TMA配置



Preferences – Session History




TMA配置



Preferences – Incident Reporting

- Test Mobile Trace (DTRC) FTP Settings
 - Host Name: TM500控制电脑IP.
 - **Username/Password**: TM500配置的用户名和密码(一般默 认配置是*tm500/tm500*)。




FileZilla Server



添加共享路径

• 点击如下图所示图标配置用户信息。




FileZilla Server



添加共享路径

19

- 添加共享路径(ftp_root)文件夹)
 - ..\Aeroflex\TM500\LTE LMF 7.0.1\ppc_pq\public\ftp_root\




FileZilla Server



添加共享路径

- 路径添加完成后
 - -请确保Files & Directory对应的8个选项均已勾选。
 - 点击"Set as home dir"设置新添加的路径为当前路径(如"H"所示), 完成设置。
 - -下电重启TM500,以从"H"标识的当前路径重新加载软件。









• 固件是指TM500射频卡对应的固件,主要包括API/CON/SIG/MOD.

```
UMBRA-1
      API: 8019.1.0 Product: 3
      APP: 1.0.167 Built: Apr 19 2016 18:06:17
      CON: 3.5.3 Build: 0
       SIG: 2.1.1 Build: 46
      MMC: 1.7
      Carrier: <Hardware Specific>
                    <Hardware Specific>
       PCB:
                    <Hardware Specific>
      SN: <Hardware Specific>
BarCode: <Hardware Specific>
      MOD: 23.2.1 Build: 46
      Carrier: <Hardware Specific>
                 <Hardware Specific>
       PCB:
                    <Hardware Specific>
       SN:
                    <Hardware Specific>
       BarCode:
```


- 每个TM500软件版本对应的固件信息可通过其Release Note的 *Verifying Firmware Versions*章节查询。
- 不同的TM500软件版本所对应的固件如果有差异的话,首先需要升级固件,然后才能配置MTS Mode运行脚本。
- 固件升级步骤如下
 - 如果刚安装后新的TM500软件并且FileZilla Server共享路径已经配置

固件升级



完成,请下电重启TM500,以把新的软件加载至TM500.

-打开TMA,配置Firmware Upgrade Mode,点击*OK*以后TM500将自动检测是否需要升级固件。





```
Command Line
20/05/16 14:57:16:926 #$$CONNECT
20/05/16 14:57:17:815 C: CONNECT 0x00 ok. Waiting for User to Configure Test Mobile
20/05/16 14:57:17:815 GSTS
20/05/16 14:57:17:815 C: GSTS 0x00 Ok Reset
20/05/16 14:57:17:815 ABOT 0 0 0
20/05/16 14:57:17:815 C: ABOT 0x00 Ok 0x0000001e
20/05/16 14:57:17:815 EREF 0 0 0
20/05/16 14:57:17:830 C: EREF 0x00 Ok
20/05/16 14:57:17:830 GETR
20/05/16 14:57:17:986 I: CMPI 0x0 Warning: Selected radio card is not compatible
20/05/16 14:57:17:986 C: GETR 0x00 Ok
20/05/16 14:57:17:986 Radio cards
20/05/16 14:57:17:986 -----
20/05/16 14:57:17:986 * Card : UMBRA2 LTE (20MHz)
20/05/16 14:57:17:986 Slot : RC1
20/05/16 14:57:17:986
                        Chassis: 0
20/05/16 14:57:17:986 | Context: NOT compatible
20/05/16 14:57:17:986 -----
20/05/16 14:57:17:986
                       Card : UMBRA2 LTE (20MHz)
20/05/16 14:57:17:986 Slot : RC2
20/05/16 14:57:17:986 Chassis: 0
20/05/16 14:57:17:986 | Context: NOT compatible
20/05/16 14:57:17:986 -----
20/05/16 14:57:17:986 Card : ARC
20/05/16 14:57:17:986 Slot : T2-RC-A6
20/05/16 14:57:17:986 Chassis: 0
20/05/16 14:57:17:986 Context: -
20/05/16 14:57:17:986 RF : type 400
20/05/16 14:57:17:986 A: DL : 400.0 - 4000.0 MHz
20/05/16 14:57:17:986
                            UL: 400.0 - 4000.0 MHz
20/05/16 14:57:20:061 SCFG FW UPDATE MODE
20/05/16 14:57:20:061 I: CMPI FUM Preparing hardware for firmware update, please wait...
20/05/16 14:57:44:179 C: SCFG 0x00 Ok FW UPDATE MODE
20/05/16 14:57:44:288 STRT
20/05/16 14:57:44:288 C: STRT 0x00 Ok
SCFG FW UPDATE MODE
                                                                                     Send
 Command Line Error Monitor Current Session
```



• 如果提示需要升级固件的话,请在Command Line窗口输入如下命令,然后点击*Send*并耐心等待固件升级顺利完成。

forw fum updateradio

注意:固件升级过程中TM500不能断电,TM500和控制PC之前也不能断开连接, 也不要关闭TMA,否则将导致射频卡损坏。

```
Command Line
20/05/16 14:57:46:394 I: CMPI FUM FUM App: 1.1.0 Build: 0, (1.1.0 Build: 0)
20/05/16 14:57:46:394 I: CMPI FUM FUM VHDL: 2.0.28 Build: 174, (2.0.28 Build: 174)
20/05/16 14:57:46:394 I: CMPI FUM =======
20/05/16 14:57:46:394 I: CMPI FUM Updates REQUIRED or (available)
20/05/16 14:57:46:394 I: CMPI FUM Card: [0]
20/05/16 14:57:46:394 I: CMPI FUM Card: [1] CON
20/05/16 14:57:46:394 I: CMPI FUM No bootrom updates required
20/05/16 14:57:46:394 I: CMPI FUM Firmware Update ready
20/05/16 15:00:14:930 forw fum updateradio
20/05/16 15:00:14:930 I: CMPI FUM Auto updating:
20/05/16 15:00:14:930 I: CMPI FUM Card: [0] CON
20/05/16 15:00:14:930 I: CMPI FUM Card: [1] CON
20/05/16 15:00:14:930 C: FORW 0x00 Ok FUM
20/05/16 15:00:14:930 DO NOT SWITCH OFF OR DISCONNECT FROM THE TEST MOBILE
20/05/16 15:00:14:930 Do not reboot until all components have been updated
20/05/16 15:00:14:930 This procedure may take several minutes to complete
20/05/16 15:00:14:930 Please be patient
20/05/16 15:00:15:929 I: CMPI FUM Decompressing CON...
20/05/16 15:00:17:161 I: CMPI FUM Image size: 52645872 bytes
20/05/16 15:00:17:161 I: CMPI FUM Programming... This may take some time...
20/05/16 15:00:17:161 I: CMPI FUM FUM: Sent packet Tgt:1 Pkt:0 Len:50 Last:0 Progress: 0%
forw fum updateradio


→ Send

            Error Monitor Current Session
```

固件升级



• 固件升级完成后,请先断开TMA连接,然后点击Connection Settings,连接模式修改为*MTS Mode*.



固件升级




• 请通过连接面板右下角的电源开关下电TM500,等待至少30秒钟以后再重新上电;等重启完成后,即可开始运行测试用例。





- 如果不需要升级固件的话,请直接断开TM500连接,点击 Connection Settings,修改模式为MTS Mode,然后连接面板右下角 的电源开关下电TM500,等待至少30秒钟后再重新上电。











固件兼容确认(方法一)

- 软件版本切换之前,请确认两个版本的固件是否兼容,以确定是否需要固件升级。主要有两个方法(以LMF7.0.1和LMY7.0.1为例),方法一:
 - -打开两个软件版本各自对应的Release Note,查看"*Verifying Firmware Versions*"章节,确认API/CON/SIG/MOD信息。







固件兼容确认(方法一)

- 只有两个软件版本的API/CON/SIG/MOD版本信息完全相同,才不需要进行固件升级;否则,需要进行固件升级。

Version Label: LMF 7 0 1 REV03 UMBRA-0 API: 8019.1.0 Product: 3 APP: 1.0.167 Built: Apr 19 2016 18:06:17 CON: 3.5.3 Build: 0 SIG: 2.1.1 Build: 46 MMC: 1.7 <Hardware Specific> Carrier: <Hardware Specific> PCB: <Hardware Specific> SN: Version Label: LMY 7 0 1 REV02 <Hardware Specific> BarCode: ARC-0 MOD: 23.2.1 Build: 46 API: 19.3.0 Product: 3 Carrier: <Hardware Specific> APP: 1.0.170 Built: May 5 2016 19:09:34 <Hardware Specific> PCB: VHDL: 0.1.17 Build: 2 <Hardware Specific> SN: MMC: 1.1 <Hardware Specific> BarCode: GLUE: 19 <Hardware Specific> Carrier: <Hardware Specific> PCB: <Hardware Specific> SN: <Hardware Specific> BarCode: MOD TX: 1.3.2 Build: 0 MOD RX: 0.3.4 Build: 0 Carrier: <Hardware Specific> PCB: <Hardware Specific> <Hardware Specific> SN:


BarCode:

<Hardware Specific>



固件兼容确认(方法二)

- 固件兼容确认方法二
 - -用文件编辑工具(例如UltraEdit或Notepad++)直接查看软件版本 安装路径下(..\ppc_pq\public\ftp_root\fw\)的 *firmware.pkg*。



```
firmware.pkg ×

1 FWPk 母幹his firmware package was constructed on Tue Apr 19 18:43:25 2016 and is a version 2 structure.
2 SUPPORTED API VERSION = Product ID 3: v8019.1.0
3 SUPPORTED FUM API VERSION = FUM Product: v1.0.0
4 CON_VHDL_VERSION = v3.5.3 build 0
5 CON_APP_VERSION = v1.0.167 (0)
6 SIG_VHDL_VERSION = v2.1.1 build 46
7 MOD_VHDL_VERSION = v23.2.1 build 46
8 MOD200TX_VHDL_VERSION = v0.0.17 build 16
9 MOD200RX VHDL VERSION = v0.0.34 build 40
10 FUM_CON_VHDL_VERSION = v2.0.28 build 174
11 FUM_CON_APP_VERSION = v1.1.0 (0)
```



固件兼容确认(方法二)

```
▼c:\Aeroflex\TM500\LTE - LMY 7.0.1\ppc_pq\public\ftp_root\fw\*.*

Name

[..]
am4100_fw
am945x_fw
firmware
server_fw
extract_hlcfirmware
server_fw
server_fw
```

```
firmware.pkg X


1 FWPk Diphis firmware package was constructed on Thu May 05 19:32:11 2016 and is a version 2 structure.
2 SUPPORTED_API_VERSION = Product ID 3: v19.3.0
3 SUPPORTED_FUM_API_VERSION = FUM Product: v1.0.0
4 CON_VHDL_VERSION = v3.5.3 build 0
5 CON APP VERSION = v1.0.170 (0)
6 SIG_VHDL_VERSION = v2.1.1 build 46
7 MOD_VHDL_VERSION = v23.2.1 build 46
8 MOD200TX_VHDL_VERSION = v0.0.17 build 16
9 MOD200RX_VHDL_VERSION = v0.0.34 build 40
10 FUM_CON_VHDL_VERSION = v2.0.28 build 174
11 FUM_CON_APP_VERSION = v1.1.0 (0)
```

• 通过这两个方法可以确认,LMF7.0.1和LMY7.0.1射频卡固件的API 版本信息不同,所以版本切换后将需要先进行固件升级。



更新当前共享路径


• 点击如下图所示图标配置用户信息。






更新当前共享路径

- 选中新软件版本所对应的路径(例如LMY7.0.1),然后点击"Set as home dir",以更新当前共享路径为LMF7.0.1所对应的路径。
- 点击"OK"保存设置。







- 下电重启TM500,以从新的当前共享路径重新加载软件。
 - 重启过程中,通过FileZilla Server窗口可以看到,TM500不断从它的控制电脑上下载相关软件;如果下载一段时间后,窗口至少持续60秒以上没有再下载的话,那表明TM500已经重启完成。
 - 关闭旧软件对应的TMA,打开新软件对应的TMA,如有需要,先进行 固件升级。
 - 如不需要固件升级,则可以开始基于新软件进行测试。(注意:某些时候可能需要重新导入脚本)

25 July 2016

36

References



- CN-000-TM500_Training_Overview.pptx
- CN-005-TM500_Serial_Log_MK3.pptx
- TM500LTE_InstallGuide.pdf
- TM500LTE_TMA_UserGuide.pdf

Change History



Version	Date	Author	Reviewed by	Approved by	Change history
0.1	02/06/2016	Klein Jiang	NA	NA	Initial draft
0.2	21/06/2016	Klein Jiang	NA	NA	Reviewed by Corey/Sining
0.3	25/07/2016	Klein Jiang	NA	NA	Update

