计算机科学基础

Mr Wu

2019年4月

1 计算机早期历史

最早的计算设备是算盘。

Computer 最早指代职业,一群专门做计算的人,后来逐渐发展成指代机器。

第一个可以做加减乘除的机器是步进计算器。

二战时为了精准发射炮弹,需要计算弹道。此时通过查表来实现,但这样做局限性较大。于是 Charles Barbage 提出了差分机。在构造差分机期间,分析机的概念出现了,这是通用计算机的雏形。

Lovelace 给分析机写了假想程序,成为了第一位程序员。

20 世纪人口暴增,美国计划 10 年进行一次人口普查。若仅靠人工算力,需要 13 年才能完成一次人口普查。于是打孔卡片制表机被发明,仅用 2.5 年就完成了一次人口普查。此时企业意识到计算机的价值,可以提升劳动力,提高处理数据密集型任务的效率,从而提升利润。于是有人成立了一家制表机器公司,这家公司后来与其它公司合并,便有了日后大名鼎鼎的 IBM。

2 电子计算机

随着社会的发展,要求更强的计算能力,柜子大小的计算机发展到房间大小。维护费用高,且易出错。


继电器可以控制电路开关,但继电器有质量,无法快速开关。而且每秒 只能翻转 50 次,难以解决复杂问题。继电器的另一个缺点是它会随着时间 磨损。因此对于含有很多继电器的大型设备,故障率大大提高。同时机器会吸引虫子,这正是 DEBUG 的由来。

3 布尔逻辑和逻辑门

使用二进制的原因: 状态简单; 已有数学基础。

基本操作: 与,或,非。高级操作: 异或。

异或操作的实现如图所示:



4 二进制

5 算术逻辑单元

ALU 包含一个算术单元和一个逻辑单元。算术单元用逻辑门处理加法。

6 寄存器

一组锁存器组成一个寄存器,一个寄存器能存储一个数字。


64 位寄存器需要 64 根数据线,64 根连到输出端,加上一根允许写入线,共 129 根。

解决方法是矩阵:对于 256 位的存储,只需要 35 根线。一根数据线,一根允许写入,一根允许读取,以及 16 行 16 列的线用于选取锁存器。 256 位内存的组成如图所示: 7 *CPU* 3



7 CPU

主板构造如图所示:



计算机中主板负责连接所有组件。

RAM 是一个地址列表,每一个地址是一块数据,计算机通常从 RAM 中顺序提取并处理一块数据。


当 enable 开启时,RAM 向 CPU 发送一块数据,然后 CPU 处理这块数据。如果 CPU 想存数据,就要开启 set。

RAM 中最重要的数据是指令,也包括数字,地址,字母等。每个 CPU 有一个指令集,CPU 能够理解其中的指令。

控制单元从 RAM 中接收指令,并将指令解析为具体的命令,让其它组

7 *CPU* 4

件执行。其中最重要的组件是 ALU, 算术逻辑单元。



寄存器就像 RAM 一样,只不过它们在 CPU 内部,作用是临时存储数字。 ALU 将计算结果输出到寄存器,只有控制单元开启 set 时,寄存器才会保存结果。当控制单元开启 enable 时,寄存器将存储的结果输出到 CPU 总线。刚刚保存的结果沿着总线,发送到另一个寄存器中,这个寄存器可能已经存储了之前的计算结果。

指令寄存器将指令传送到控制单元,然后控制单元告诉 ALU 该执行什么样的操作。执行完一条指令之后,需要将指令地址寄存器的 set 开启。

CPU 5

