Asservissement Introduction Robotique

2. Introduction

Qu'est-ce que l'asservissement?

Contrôle de l'univers qui nous entoure par de la technique industrielle pour asservir la tension, la température, la pression, la position de la vitesse ect....


Des « systèmes » , ou sujet d'étude et de réalisations, sont capables de répondre à nos attentes. Les grandeurs contrôlées sont les grandeurs de sortie du système. La demande ou l'ordre lors de l'utilisation de ces procédés se nomme la consigne !

Alors quels éléments doit comporter un système asservi?

Quand vous avez pris la décision d'aller d'un point A à un point B et vous vous déplacez : Vous accélérez, décèlerez, vous roulez à différentes vitesses et l'ajustez suivant la circulation, la réglementation, la forme de la route et vous réduisez la vitesse jusqu'à vous garer.. L'asservissement est semblable à votre comportement, votre psychologie:


Distance à parcourir Positionnement du volant Réglementation de vitesse Accélération	<mark>consigne</mark>	Dans le micro- contrôleur (la tête)
Vous vous posez la question souvent lors du trajet (3) il reste combien de km ? Et le calculateur aussi calcul régulièrement l'écart de vitesse à intervalle de temps régulier pour adapter la vitesse.	Ecart ou Erreur	Dans le micro- contrôleur
Et il y a conduite et conduite !!! Les nerveux, les lents, les rapides, les précisCe sont des types de comportements que l'on peut changer dans asservissement, cela s'appelle le correcteur, qui agit plus ou moins sur la vitesse, qu'on soit proche du point B ou loin (la consigne)	Correcteur	Dans le micro- contrôleur
Il y a la voiture avec ses pédales, son essence et son moteur	pré-actionneur (convertisseur d'énergie) et actionneur.	Extérieur au micro- contrôleur
Il y le tableau de bord, le compteur ,le GPS qui nous renseigne via des capteurs de notre allure, notre temps de parcours et des distances.	<mark>capteur</mark>	Information Extérieur retraduite par le micro- contrôleur
Il y a les pentes, les virages, le vent, le type de route	perturbation	Extérieur

2. Schéma fonctionnel:




Éléments de l'asservissement :

Е	Entrée ou consigne extérieur		
CAN	Convertisseur Analogique		
	Numérique		
$N_{consigne}$	Consigne numérique		
ε	Erreur ou écart		
С	Correcteur		
CNA	Convertisseur Numérique		
	Analogique		
U	Grandeur de commande		
G	Processus (pré-actionneur et		
	actionneur)		
K	Capteur		



2. Critères de performance

ILLUSTRATION



Conclusion:

Trouver le meilleur compromis entre les 3 critères suivant le système étudié!!!!

Souvent le cahier des charges impose le critère à prendre en compte : le temps de réponse, erreur statique maximum et dépassement...

Le critère de précision dépend de la précision du capteur et du réglage du CORRECTEUR

Le critère de vitesse dépend du temps de réponse du capteur des temps de conversions CAN et CNA(plutôt rapide), du temps des calculs et du réglage du CORRECTEUR

La carte et le capteur étant choisis, la vitesse et la précision du système asservi ne dépend que du CORRECTEUR

2. Le Correcteur:

C'est le nerf de la guerre! C'est le correcteur qui donnera le comportement : précision, rapidité et stabilité.

La précision : quand la sortie est égale à la consigne Un système asservi est dit précis quand ϵ =ecart tend vers 0

La rapidité : rapidité de la sortie à atteindre la consigne demandée, il faut que le temps de réponse à 5% soit le plus petit possible.


La stabilité : quand le système n'oscille plus ou ne diverge pas.

Le correcteur peut être réalisé par trois actions mathématiques qui agissent seuls, deux par deux, ou les trois réunis. Ces trois actions sont, dans le cas où l'entrée est « e »

- L'action proportionnel $P = K_p \times e$
- L'action dérivée...... $D = \tau_d \times \frac{de}{dt}$ avec $K_d = \tau_d$

a- Action des correcteurs sur une réponse indicielle

	Allure:	<u>EFFETS</u>	
CORRECTION	Comparaison de la réponse du système (sortie)	(des corrections sur la réponse du	
	par rapport au signal consigne	système)	
Sans correction	Consigne e erreur statique= ε _s Sortie s	 ✓ Stabilité insuffisante ✓ Peu de précision : erreur statique importante (le système n'atteint jamais la valeur de consigne) ✓ Système lent : le temps de réponse élevé 	
Proportionnel :	▲ Consigne	✓ Précision ? : l'erreur statique diminue mais est toujours présente.	
	Sortie	✓ Rapidité →: le temps de réponse tr _{5%} →	
	t ***	✓ <u>Inconvénient</u> : Stabilité ¬ apparition de dépassement de la valeur de consigne s'il y a trop de correcteur P.	



Conclusion:

- Les correcteurs I et D sont toujours associés au minimum avec le correcteur P : P I ou P D ou PID
- Dans la pratique, le correcteur **P** peut être utilisé seul et souvent le correcteur **P** I suffit.

b- Choix d'un correcteur

rrecteur est un	✓	L'opération mathématique	/	
· , -		L operation mathematique	✓	L'opération mathématique
icateur : Le		intégrale permet de		dérivée permet de tenir
de commande		« comptabiliser » : le		compte « des variations du
portionnel au	correcteur tient compte des signal réponse »		signal réponse » : le	
d'erreur.		valeurs précédentes pour		correcteur est sensible aux
		effectuer la correction.		changements de pentes du
t d'augmenter la				signal.
é et de diminuer	\checkmark	permet d'anticiper :		
rε		ANNULER 1'erreur ε:	✓	permet d'anticiper : diminuer
		$\varepsilon = 0$		le dépassement D ₁
1	de commande portionnel au d'erreur. t d'augmenter la é et de diminuer	de commande portionnel au d'erreur. t d'augmenter la é et de diminuer	de commande portionnel au d'erreur. d'augmenter la é et de diminuer r ε « comptabiliser » : le correcteur tient compte des valeurs précédentes pour effectuer la correction. ✓ permet d'anticiper : ANNULER l'erreur ε :	de commande portionnel au d'erreur. d'augmenter la é et de diminuer r ε « comptabiliser » : le correcteur tient compte des valeurs précédentes pour effectuer la correction. ✓ permet d'anticiper : ANNULER l'erreur ε : ✓

Paramètre Correcteur	Rapidité : effet sur Tr5%	Précision : effet sur ε	Stabilité : effet sur D ₁
P	لا %Tr5%	Valeur ε צ	
I	Tr5% (par rapport à P seul) mais reste suffisant	Valeur $\varepsilon = 0$	D ₁ 7
D	Tr5% 7 (par rapport à P seul) mais reste suffisant		D ₁ voir s'annule

c- Structure des correcteurs

