Gestion de temps dans le système Solar Management System for air conditioners

Table des matières

1.Overview	2
2.Gestion des timeout généraux	
2.1.Détails, explications	3
2.2.Exemple d'utilisation	3
3.Gestion du timeout spécifique à la pile UARTStack	
3.1.Détails, explications.	4
3.2.Exemple d'utilisation	4
4.L'horodatage	5
4.1.Détails, explications	
4.2.Détails des fonctions importantes du module	6
4.3.Exemple d'utilisation	
5.La compensation des délais entre RmDv et SGw	
5.1.Présentation	
5.2.Détails, explications	
5.3.Algorithmes	9
6 Gestion de la date absolue	11

1. Overview

Le temps intervient à plusieurs niveaux dans l'application. Les *remote Devices* doivent envoyer des requêtes vers la *Smart Gateway* à des dates précises. Il est donc nécessaire de disposer d'un système d'horodatage (**Stamp**). Par ailleurs, une dérive de l'horloge interne est possible. Il faut donc pouvoir **compenser les échéances théoriques** logiciellement (au niveau SGw) pour que les transactions puissent avoir lieu à des dates précises.

Enfin, le temps intervient aussi au niveau des timeout, pour éviter toute fonction bloquante.

La gestion du temps dans l'application se fait à quatre niveaux :

- la gestion des *timeout généraux*. Le timer utilisé est le *Systic*k, configuré en boucle à 100μs. Le module est *TimeMamagement.c/.h*.
- la gestion du *timeout* spécifique de la pile *UARTStack*. Le timer utilisé possède l'alias *TIM_UARTStack* configuré par défaut en boucle à 100ms. Cette gestion très simple se fait directement avec les fonction de la lib de bas niveau Timer. Le module *UARTStack.h/.c* gère donc ce *timeout*.
- la gestion de l'**horodatage** (mesures au niveau du système de toutes les dates d'arrivées des diverses transactions avec les *RmDv*, synchronisation avec la HMI). Le timer utilisé possède l'alias *TIMER_TimeStamp* configuré en boucle à 1 seconde. C'est le module *TimeStampManagement.h/.c* qui gère l'horodatage,
- la gestion de la *compensation des délais* pour assurer des transactions RmDv / SGw à des dates précises.

2. Gestion des timeout généraux



2.1. Détails, explications

La fonction d'initialisation démarre un compteur (une variable *int Cpt_100us*) qui s'incrémente grâce au *Systick* toutes les 100µs. Ce compteur constitue donc la référence de temps absolu pour la gestion de plusieurs *timeout* (5 maximum, *Chrono_1* à *Chrono_5*).

Le tableau int TimeManag_TimeOutDate[] contient les 5 entiers 32 bits qui gère chacun des 5 chronomètres.

Par exemple, l'appel de la fonction *TimeManag_TimeOutStart(Chrono_2, 50)* démarre le chronomètre n°2 ce qui veut simplement dire que la variable *TimeManag_TimeOutDate[Chrono_2]* contient alors la date d'échéance du chronomètre calculée sur la base du temps spécifié (ici 50ms) et de la valeur du compteur de référence.

La fonction *TimeManag_GetTimeOutStatus(...)* renvoie 1 ou 0 selon que le temps spécifié est atteint ou pas (par simple comparaison entre la date d'échéance et le compteur de référence).

NB : le calcul ne craint pas le débordement du compteur de référence.


NB: 3 chronomètres sont utilisés. Les

NB: ce module gère aussi le cadencement de la FSM (Finite State Machine) de la pile. Pour plus d'information voir *FSKStack_UG_Light.pdf*, §5.1.1

2.2. Exemple d'utilisation

- → TimeManag_TimeOutInit(); // lancement du systick, avec incrémentation sur interruption de la variable int Cpt 100us (dans le module Timer F103.c/.h),
- → TimeManag_TimeOutStart(Chrono_2, 50); // Calcule et mémorise la date d'échéance du chronomètre n°2 dans la case du tableau TimeManag_TimeOutDate[Chrono_2],
- → if (TimeManag_GetTimeOutStatus(Chrono_FSKStack)==1) // Teste si le timeout est effectif ou non.

3. Gestion du timeout spécifique à la pile UARTStack





3.1. Détails, explications

La pile *UARTStack* gère la communication entre la *Smart Gateway* et la *HMI*. Les *timeout* se chiffrent en centaines de ms. Il a été décidé d'exploiter un timer spécifique pour cela (*TIM_UARTStack*). Le timeout est donc géré uniquement par les fonctions du module *Timer_F103.c/.h*. Là encore on utilise une variable compteur, *UARTStack TimeOutCpt*.

Dès le début d'une transaction, marquée par la réception asynchrone du premier byte en provenance de la *HMI*, le timer spécifique, *TIM_UARTStack*, est lancé. Le *timeout* est systématiquement attendu (sous interruption) pour mettre à jour le statut d'erreur.

Le quantum de temps est relativement large, 100ms.

3.2. Exemple d'utilisation

Préparation:


- Timer_CkEnable(TIM_UARTStack); // validation du périphérique
- Timer Set Period(TIM UARTStack, 10000-1, 720-1); // ajustement du quantum à 100ms
- → Timer_IT_Enable(TIM_UARTStack,1, UARTStack_TimeOut); // association de la fonction d'interruption à échéance des 100ms

Fonction d'interruption UARTStack TimeOut():

- *♦ UARTStack TimeOutCpt++*; // incrémentation du compteur
- → if (UARTStack_TimeOutCpt==TimeOut_x100ms) // test si timeout atteint. Dans l'exemple, TimeOut x100ms vaut 5, la valeur du timeout ici est donc de 500ms.

4. L'horodatage

4.1. Détails, explications



L'horodatage est géré au niveau de la *Smart Gateway*. Il est important dans l'application, il permet de gérer le temps absolu à tous les niveaux y compris l'IHM

Deux ensembles sont au cœur de l'horodatage :

- un timer, *TIMER_TimeStamp* qui est associé à une fonction d'interruption (privée dans le module *TimeStampManagement*) réglée à 1 seconde. La fonction d'interruption incrémente de 1 seconde la variable *TimeStampClock* (donc tous les champs en cascade),
- une variable *TimeStampClock*, de type *TimeStampTypedef* qui détient l'heure absolue du système.

La structure *TimeStampTypedef* est définie comme suit :

La variable, par défaut est initialisée à la date du 1 Jan 2024 00:00:00.

Elle est utilisée dans les transactions RmDv – SGw pour calculer plus simplement les prochaines dates de transaction.

4.2. Détails des fonctions importantes du module

4.2.1. void TimeStamp SetClock(TimeStampTypedef * Stamp)

La fonction cale l'horodatage absolu à la valeur d'horodatage passée en paramètre : le système est mis à l'heure.

4.2.2. void TimerStamp Start(void)

Initialise le timer *TIMER_TimeStamp* à une seconde de débordement, l'interruption timer est activée, le timer est lancé.

4.2.3. void TimeStamp GetClock(TimeStampTypedef * LocalStamp)

La fonction charge la variable pointée par l'adresse passée en paramètre avec l'horodatage courant. On récupère ainsi l'horodatage ablsolu.

4.2.4. TimeStampTypedef * TimeStamp GetClockStampAdr(void)

La fonction renvoie l'adresse de l'horodatage absolu.

4.2.5. void TimeStamp ResetStamp(TimeStampTypedef * Ptr);

Met à 0 l'horodatage dont l'adresse est spécifiée en paramètre.

4.2.6. int TimeStamp_2_Sec(TimeStampTypedef * Ptr)

Convertit un horodatage en seconde. Pour cela on utilise la référence absolue du 1 Jan 2024, 00:00:00.

4.2.7. int TimeStamp substract(TimeStampTypedef * PtrA, TimeStampTypedef * PtrB)

Renvoie la différence en seconde Horodatage A – Horodatage B. L'opération nécessite d'abord une conversion en seconde, puis la différence est faite. La fonction peut donc renvoyer autant une différence positive que négative.

4.2.8. void TimeStamp DayInc(TimeStampTypedef * Ptr)

Incrémente de un jour l'horodatage passé par adresse.

4.2.9. HourStamp 1sec CallbackAssociation(void (*IT function) (void))

Cette fonction permet d'ajouter un appel de fonction à lors de l'interruption timer toutes les secondes. Le nom de la fonction est passé en paramètre.

4.2.10. int HourStamp 2 Sec(HourStampTypedef * Ptr);

A l'instar de la fonction *TimeStamp_2_Sec*, la fonction convertit en seconde un horaire. La référence est logiquement 00h:00mn:00s.

4.2.11. HourStamp_substract(HourStampTypedef * PtrA, HourStampTypedef * PtrB)

Identique à TimeStamp_substract mais réduite à des horaires. Le résultat est en secondes. Nombre de secondes = sec A- sec B.

4.2.12. void HourStampAdd(HourStampTypedef * PtrA, HourStampTypedef * PtrB)

Ajoute deux horaires A = A+B. Contrairement à la fonction précédente, *HourStamp_substract*, le résultat est un horaire.

4.3. Exemple d'utilisation


Quelque soit l'exemple d'application (voir chapitre 5 pour un exemple entre RmDv et SmGw), il est indispensable de :

- mettre à l'heure l'horodatage absolu : TimeStamp SetClock(...);
- ♦ Démarrer le timer associé : TimerStamp Start

5. La compensation des délais entre RmDv et SGw

5.1. Présentation

Le *RmDv* possède peu de précision temporelle dû au fait que l'on utilise le circuit RC interne pour cadencer le *WUTimer*. Par contre, côté *SGw*, la précision temporelle est très bonne puisque c'est le quartz de 8MHz externe qui est à la base du cadencement du processeur. C'est donc la SGw qui va « recaler » les horloges des *RmDv*, ou plus précisément, la *SGw* va opérer un ajustement (dilatation ou compression du temps théorique) pour atteindre les délais effectifs. Ceux ci sont de 30mn en journée, et de 6 à 8h pour la nuit.



5.2. Détails, explications

Les explications qui suivent sont mises en œuvre dans le module *DataFromRmDv* qui a bien d'autres rôles. La fonction qui concerne le temps est

int RmDvData GenerateNextTimeInterval(RmDvDataTypedef* RmDvData)

La fonction passe par adresse la variable *RmDvData*. Elle concerne un *RmDv* particulier caractérisé par son *ID* (voir détail de la structure ci-dessus). La structure incorpore une sous-structure *Delay_Typedef* dont les champs gèrent directement l'horodatage et les prochains rendez-vous de transaction.

L'objectif de cette fonction est de produire l'intervalle de temps qui sépare la date d'arrivée de la présente transaction (*now*) de la date de la prochaine transaction. Cette valeur est exprimée en seconde (*int*).

La fonction est capable de générer la date du prochain rendez-vous (par exemple un *stamp* à 9h07 donne une date cible à 9h30) et donc d'en déduire cet intervalle de temps (23mn dans l'exemple). Le problème qui se pose est que la précision des *RmDv* est mauvaise, et donc, la *SGw* doit pouvoir évaluer le *facteur de dilatation temporelle*, qui évalué par rapport à la transaction précédente :

```
Facteur de \ dilatation \ temporelle = \frac{mesure\ intervalle\ précédent}{intervalle\ précédemment\ transmis\ au\ RmDv}
```


Si le facteur est plus petit que 1, c'est que le temps file trop vite au niveau du *RmDv*. Inversement si le facteur est supérieur à 1, l'horloge du *RmDv* est trop lente.

La SGw va donc transmettre un temps corrigé:

 $Intervalle\ transmis\ corrig\'e = \frac{intervalle\ de\ temps\ calcul\'e}{Facteur\ de\ dilatation\ temporelle}$

5.3. Algorithmes


La figure ci-dessous montre un chronogramme avec 3 transactions initiées par un *RmDv*. On y voit aussi la séquence d'opérations permettant d'obtenir les prochains intervalles. Le nom de chaque variable est celui du champ associé dans la structure *Delay Typedef*.



NB: La transaction n°0 ne peut pas être corrigée puisque la correction se fait se les bases d'informations de la transaction précédente. Le facteur de correction est donc verrouillé à 1.0,

NB: dans la mise en œuvre, le facteur de correction est limité à 0.8 et 1.2. En effet, la précision des RmDv est en dessous de \pm 20%.

Voici l'algorithme implémenté dans la SmGw pour la fonction RmDvData GenerateNextTimeInterval :



6. Gestion de la date absolue

La gestion menée par la *SGw* ne peut pas démarrer tant que le système n'est pas mis à l'heure. Pour se faire, il faut qu'il y ait eu une première transmission de données de l'IHM, sans quoi le système répond « Stop » aux *RmDv* et demande une nouvelle transmission après 5mn.

Pour cela, la variable globale *ClockUpdated* est utilisée. Elle vaut 0 tant qu'aucune donnée n'est reçue depuis l'*IHM*, 1 sinon.

A chaque transmission de l'*IHM*, l'heure est comparée avec celle du *SGw*. Si elle dépasse 5 secondes, un mise à l'heure de la *SGw* est faite.