# User Guide Commande climatiseur

## RmDvTelecoIR.c/.h

## Table des matières

I.Présentation du système	2
2.Mise en œuvre	
2.1.Elaboration du signal de sortie	
2.2.Algorithme	
2.3.Les réglages .h	
2.4.Diagramme de classes.	

### 1. Présentation du système

Cette partie « commande climatiseur » permet d'activer le climatiseur en plusieurs modes ainsi que de le stopper. Les trames émises en IR sont modulées à 38kHz en OOK. Les codes ont été hackés avec la télécommande d'origine en venant lire la suite de 0 et de 1 de l'enveloppe OOK.

La trame est longue, environ 115 bits. Chaque bit 0/1 est en fait codé sous la forme d'une impulsion :



La trame commence par un '1' long et un '0" long :



T correspond au timing le plus court, T # 430µs.

Si on considère qu'un bit correspond à cette durée T, on observera un « 1 » suivi d'une « 0 » ou bien un « 1 » suivi de deux « 0 ». Nous obtenons ainsi des trames de 37 bits. Voici un exemple :

FF 08 8A A2 A2 28 A8 8A 22 A2 A2 AA AA AA AA 8A 8A 8A AA A2 88 AA AA 28 AA A8 88 8A 22 80

La partie en gras correspond à un préambule commun à toutes les trames (19 octets). Un code complet sera donc découpé en deux :

- Tab\_CommonCode\_Temp[19],
- TabCode[6][18],

Cette seconde partie est découpée en 6 éléments de 18 octets. Cela correspond donc à 6 codes différents que l'on choisit pour s'enchaîner derrière le code commun. Dans ce cas, 6 codes sont possibles, on peut en ajouter d'autres.


Le code Stop est quand à lui original, et ne possède pas la partie commune : TabOFF[36]=

{0xFF, 0x08, 0x8A, 0xA2, 0xA2, 0x28, 0xA8, 0x8A, 0x22, 0xA2, 0xA2, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0xAA, 0x2A, 0x22, 0xAA, 0xAA,

### 2. Mise en œuvre

### 2.1. Elaboration du signal de sortie

Chaque bit est lu à une cadence de  $430\mu s$  grâce à un timer en interruption. Lors de chaque décision (1 ou 0), on active ou non le canal d'un second timer qui aura été configuré en PWM 50% à 38kHz. En réalité, les deux timers sont un seul et unique qui gère tout, la PWM et l'interruption. Le schéma ci-dessous montre le principe :



 $T = 430 \mu s$   $T_{PWM} = 1/38 kHz \approx 26.316 \ \mu s$ 

Le timer, cadencé à 24MHz, nécessite 632 impulsions. Ce qui donne en réalité, 37.975 Khz (tout à fait correct).

Le nombre de périodes PWM, N, contenu dans les  $430\mu$ s est donc  $430\mu/(632/24\text{MHz}) = 430*24/632 = 16,3$ . Si nous prenons 631 impulsions (et non 632), le résultat est sensiblement le même.

→ on va préférer viser 430μs et arrondir les 38kHz (filtre passe bande un peu large probable). Dans ces conditions, 430μs implique N=430\*24 = 10320 précisément à 24MHz. La fréquence qui correspond est 1/430μs = 2.325581 kHz. Le ratio à 38kHz est donc 16.34 précisément. En prenant 16, la fréquence réelle obtenue pour la PWM sera de 37.2 kHz. Le facteur de qualité correspondant est 38/1.6 = 23. Il se peut que l'erreur sur le 38kHz implique une perte de portée à cause du passe bande de la clim.

#### → Au final, on va utiliser deux timers.

L'un pour les 38kHz de PWM (N = 632, cad 37.97kHz), l'autre pour générer les  $430\mu s$  (N=10392)

### 2.2. Algorithme

Deux fonctions sont utilisées :

**void** RmDv\_TelecoIR\_Init(void) : lance les initialisations nécessaires, à savoir, configurer les deux timers nécessaires.

**void** RmDv\_TelecoIR\_SetCmde (RmDv\_TelecoIR\_Cmde Cmde): émet le code voulu. Le type RmDv\_TelecoIR\_Cmde est une énumération que l'on peut faire grossir au fur et à mesure. A cette fin, se reporter à la partie hacking (/HackingCodeClim) pour capter le code d'une télécommande.

#### 2.2.1. Aspect temps réel

La fonction *RMDv\_TelecoIR\_SetCmde* est basée sur une boucle *while* qui s'arrête lorsque tous les octets à émettre son passés. Cette boucle attend systématiquement au début un flag qui indique que les 430µs sont passées. Ce flag est mis à '1' dans l'interruption associée au timer qui gère le « temps bit ». C'est tout ce qu'elle fait, elle est donc non bloquante.

#### 2.2.2. Principe algorithmique

Extrait de code pour la trame stop (émission d'un coup, alors que les autres commandes se font en deux temps, voir code) :

L'idée ici est de modifier le mode PWM. Si le bit vaut '1', on se place en PWM, sinon on se place en sortie forcée à '0'.

### 2.3. Les réglages .h

```
#define RmDv_TelecoIR_Timer_PWM TIM2
#define RmDv_TelecoIR_Timer_Bit TIM21
#define RmDv_TelecoIR_Prio_IT_Bit 0
```

TIM2 est obligatoire car la LED est connectée sur PA1 (canal 2 du Timer 2).

## 2.4. Diagramme de classes

