





Serielle Kommunikation und API-Anleitung

Prof. Dr.-Ing. Peter Hecker, Dipl.-Ing. Paul Frost, Andreas Dekiert M. Sc., 19. Juni 2018

Agenda

- 03. April Einführung
- 10. April Softwareprojektmanagement
- 17. April Entwicklungstools
- 24. April GitHub
- 08. Mai Einführung Arduino/Funduino
- 15. Mai Dateieingabe und -ausgabe
- 22. Mai Exkursionswoche
- 29. Mai Dokumentation und Bug-Reporting
- 05. Juni Einführung von Qt
- 12. Juni GUI-Erstellung
- 19. Juni Serielle Kommunikation und API-Anleitung
- 26. Juni Projektarbeit
- 03. Juli Vorbereitung der Abgabe
- 10. Juli Abgabe



Lehrziele

Serielle Kommunikation und API-Anleitung
Als Teilnehmer soll ich am Ende dieser Übung
 wissen, wie die serielle Schnittstelle angesteuert wird die Anleitung für die Projektmappe verfassen können









Serielle Schnittstelle

- Datenübertragung zwischen verschiedenen Geräten
- Bits werden nacheinander übertragen (seriell)
- Bekannte Standards:
 - RS-232
 - Serial ATA (SATA)
 - Universal Serial Bus (USB)





TX/RX-Ports des Arduino sind für maximal 5V ausgelegt. Bei RS232 kann die Spannung bis zu 12 V betragen.



Baudrate

- Die Paudrete eibt an mit welcher	2.400 4.800 9.600	max. Lange
Die Baudrate gibt an, mit welcher Calculus and a dial ait Butter	2.400	900 m
Schrittgeschwindigkeit Daten	4.800	300 m
übermittelt werden.	9.600	152 m
■ Einheit: Symbol Sekunde	19.200	15 m
■ Bei Übertragungen mit 2 Spannungen	57.600	5 m
gilt die Einheit Bits Sekunde	115.200	< 2 m

Wichtig:


Empfänger und Sender benötigen die gleiche Baudrate!





Start-/Stop-Bit

- Asynchrone Kommunikation
- Start-Bit kündigt Nachricht an
- Stop-Bit schließt Nachricht ab
- Dazwischen wird ein Datenset mit 5-9 Bits übertragen
- Häufig wird eine Länge von 8 Bit verwendet





Paritätsbit (engl. Parity Bit)

- Das Paritätsbit folgt auf die Nachrichten-Bits
- Gibt an, ob die Anzahl der 1-Bits gerade oder ungerade ist
- Zwei Varianten üblich:
 - a) Parity Bit = 1 wenn gerade Anzahl von 1-Bits
 - b) Parity Bit = 1 wenn ungerade Anzahl von 1-Bits
- Empfänger validiert empfangene Daten durch Zählen der 1-Bits und Vergleich mit dem Parity Bit

Daten-Bits	Anzahl 1-Bits	a) Gerade	b) Ungerade
00000000	0	0000 0000 1	0000 0000 0
00000111	3	0000 0111 0	0000 0111 1
01000111	4	0100 0111 1	0100 0111 0







Institut für

QSerialPort als Arduinoschnittstelle

- Abgeleitet aus QIODevice (Input/Output-Device)
- → Kann zum Lesen und Schreiben von Daten verwendet werden
 - Seit Qt 5.1 in Qt eingebunden
 - Verfügbar über das Modul serial

```
Qt += serial
```

Vorbedingung

- Der Rechner muss Zugang zu einer seriellen Schnittstelle haben.
 Das Arduino-Board verfügt über eine serielle Schnittstelle, welche auch per USB angesteuert werden kann.
- Der Portname dieser Schnittstelle muss identifiziert werden.





Nutzung des QSerialPort-Objekts

- Erstellung des Objekts QSerialPort unter Angabe des Serial-Portnamens
- 2. Öffnen der Schnittstelle über die Methode open ()

```
open(QIODevice::ReadOnly)
```

- open(QIODevice::WriteOnly)
- open(QIODevice::ReadWrite)
- 3. Versand von Daten erfolgt über die Methode write ()
- Wenn Daten empfangen wurden, wird das Signal readyRead() emittiert
- 5. Über read() können die Daten ausgelesen werden

Die Methode read() sollte über eine Schleife aufgerufen werden, bis der Puffer leer ist.



Übung: Öffnen der seriellen Schnittstelle

- 1. Füge in der Projektdatei das Modul serial hinzu
- 2. Erstelle die Klasse ArduinoInterface (Basisklasse: QObject)
- 3. Lege die Membervariable m_serialPort des Typs QSerialPort an
- 4. Nehme im Konstruktor für die Instanz m_serialPort folgende Einstellungen vor:
 - 4.1 Stelle über die Methode setPortName () die richtige Portnummer ein
 - 4.2 Stelle über die Methode setBaudRate () die richtige Baudrate ein
 - 4.3 Öffne über die Methode open () den Port zum Schreiben von Daten





Übung: Schreiben von Daten

- Erstelle in der Klasse ArduinoInterface den Slot writeColorToArduino() mit zwei Eingangsparametern:
 - colorIdent des Typs char
 - colorValue des Typs char
- Leite die eingegangenen Daten über die Methode write() an m_serialPort weiter
- Damit die Daten sofort versendet werden, rufe in der Instanz die Methode flush() auf
- 4. Verbinde das Signal der GUI sendColor() mit dem hier angelegten Slot writeColorToArduino()



Gibt es Fragen oder Anmerkungen zu dem Unterthema QtSerial?





Institut für

Initialisierung serielle Schnittstelle

```
void setup() {
  // Beim Oeffnen wird die Baudrate festgelegt
  Serial.begin (9600);
```

Tabelle 1: Standardwerte

Parameter	Einstellung
Datenset	8 Bits
Paritätsbit	Keins (engl. none)
Stop-Bit	1 Bit
\Rightarrow	8-N-1





Institut für

Initialisierung serielle Schnittstelle

```
// Speicher fuer das ankommende Byte
char incomingByte = '\0';
void setup() {
  // Beim Oeffnen wird die Baudrate festgelegt
  Serial.begin (9600);
void loop() {
  if (Serial.available() > 0) {
    incomingByte = Serial.read();
    // Zuruecksenden des empfangenen chars
    Serial.print(incomingByte);
```



LED-Farbwahl

Übertragungsprotokoll

- Übertragung erfolgt seriell
- 0-100 sind reserviert für den Farbwertbereich
- 101-103 wählen die Farbe aus

101 Rot

102 Grün

103 Blau

2 Bytes werden für eine Farbeinstellung gesendet

	Byte 0	Byte 1	
Wert	101	0	ightarrow 0 % Rot
Wert	101	100	ightarrow 100 % Rot
Wert	102	50	ightarrow 50 % Grün
Wert	103	20	ightarrow 20 % Blau



Übung: LED-Einstellung Arduino

- 1. Erstelle ein Arduino-Projekt
- 2. Nutze die setup () -Funktion, um die Pins für die RGB-LED einzustellen
- 3. Richte die serielle Schnittstelle mit der passenden Baudrate ein
- 4. Lese mit jedem Durchgang sofern vorhanden ein Byte aus
- 5. Für die Werte 101 103 soll die aktive Farbe geändert werden
 - $101 \mathop{\rightarrow} \mathsf{rot}$
 - 102 →grün
 - $103 \rightarrow blau$
- 6. Die Werte 0 100 sollen auf den Bereich 0 255 interpoliert und der aktiven LED zugewiesen werden



Gibt es Fragen oder Anmerkungen zu dem Thema Serielle Schnittstelle?





Institut für


Abgehakt

Serielle Kommunikation und API-Anleitung

Als Teilnehmer soll ich am Ende dieser Übung...



wissen, wie die serielle Schnittstelle angesteuert wird













In der Anleitung sollen kurz die nötigen Voraussetzungen zum Bauen und Ausführen des Softwareprojekts aufgelistet werden.

- Betriebssystem
 Nur Betriebssysteme angeben, mit denen die Software getestet wurde
- Erforderliche Sensoren
- Mit welchem Compiler kann die Software gebaut werden Bspw.: MinGW, clang, MSVC, AVR-g++ (Arduino)
- Erforderliche Bibliotheken
 Verwendete Qt-Module (QtGui, QtCore, QtSerialport,...) oder externe
 Bibliotheken



Arduinoaufbau

Werden Sensoren verwendet, ist ein Schaltplan zwingend erforderlich.

- In Textform und/oder als Abbildung (siehe unten)
- Pinbelegung muss erkennbar sein




Abbildung 1: Schaltplan erstellt mithilfe von Fritzing (Fritzing.org)

Inbetriebnahme

In der Anleitung soll die Inbetriebnahme der Software beschrieben werden. Welche Schritte sind erforderlich, um die Software verwenden zu können?

- Müssen oder können Einstellungen in Dateien vorgenommen werden?
 - Dateinamen und Pfade angeben
 - Einstellungsmöglichkeiten auflisten
 - Beispiele nennen
- Benötigt das Programm Eingangsparameter?
 - Nennung der Eingangsparameter
 - Mögliche Werte angeben
- Werden weitere Ressourcen benötigt?
 - Datenbanken
 - Skripte





Verwendung

Jede User-Story soll in der Anleitung ein Kapitel erhalten. Falls vorhanden, sollten die folgenden Punkte in der Anleitung dokumentiert sein:

- Beschreibung der Nutzung und Bedienung sämtlicher Funktionen der User-Stories
- Screenshots bei GUI-Applikationen
 - Fenster
 - Reiter
 - Sonstige Ansichten
- Sämtliche Auswahlmöglichkeiten eines Menüs
- Die Status eines Programms (play, pause, ff)
- Beschreibung der Programmlogik bei automatisierten Abläufen Z.B. über Ablaufdiagramme



Form der Anleitung

Die Anleitung muss entweder als pdf-Dokument erstellt oder direkt in das Projekt-Wiki eingetragen werden.

pdf-Anleitung

- Das pdf-Dokument muss sich im doc-Ordner des Code-Repositories befinden.
- Das pdf-Dokument muss zusätzlich im Projekt-Wiki unter Punkt 11: Anleitung verlinkt werden.

Wiki-Anleitung

Die Anleitung kann zusätzlich Unterkapitel enthalten. Siehe_Sidebar.md





Gibt es Fragen oder Anmerkungen zu dem Thema Anleitung?





Abgehakt

Serielle Kommunikation und API-Anleitung

Als Teilnehmer soll ich am Ende dieser Übung...



wissen, wie die serielle Schnittstelle angesteuert wird

die Anleitung für die Projektmappe verfassen können



Sprintmeeting

Jetzt besteht die Möglichkeit, das Sprintmeeting durchzuführen.

Protokolliert bitte

- die bearbeiteten Aufgaben der Vorwoche.
- die Zwischenstände der geplanten Aufgaben.
- die in der kommenden Woche zu bearbeitenden Aufgaben.



Institut für

Flugführung

Ende

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!

