





## Einführung ARDUINO/FUNDUINO

Technische Universität

Prof. Dr.-Ing. Peter Hecker, Dipl.-Ing. Paul Frost, Andreas Dekiert M. Sc., 14. Mai 2019

# Agenda

- 09. April Einführung
- 16. April Softwareprojektmanagement
- 23. April Entwicklungstools
- 30. April GitHub
  - 07. Mai Software-Dokumentation und Bug-Reporting
  - 14. Mai Einführung Arduino
  - 21. Mai Frei
- 28. Mai Dateieingabe und -ausgabe
- 4. & 11. Juni Tag der Lehre und Exkursionswoche
  - 18. Juni Einführung von Qt
  - 25. Juni GUI-Erstellung mit Qt
  - 02. Juli Serielle Kommunikation
  - 09. Juli API-Anleitung und Projektarbeit
  - 16. Juli Vorbereitung der Abgabe und Fragen
- 12. August 10:00 Abgabe



## Lehrziele

| Einführung Arduino/Funduino                               |  |  |
|---|--|--|
| Als Teilnehmer soll ich am Ende dieser Übung              |  |  |
| ☐ die Eigenschaften eines Arduinos kennen                 |  |  |
| ☐ die In- und Output-Pins eines Arduinos ansteuern können |  |  |
| □ ein Arduino-Projekt erstellen können                    |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |










#### **Arduino? Funduino?**

- Open-Source Elektronik-Plattform Funduinos sind Nachbauten von Arduinos
- Können analoge und digitale Signale empfangen
  - Knopf gedrückt
  - Sensorwerte
- Können digitale Signale ausgeben
  - Steuerung von Sensoren
  - LEDs zum Leuchten bringen
- Schnelle Prototypenentwicklung



## Funduino Mega 2560







## **Technische Daten**

Mikrocontroller ATmega2560

Betriebsspannung 5V 7-12V Eingangsspannung

6-20V Limit Eingangsspannung

Digitale I/O-Pins 54


dayon 15 PWM

Analoge Input-Pins 16

Max. Strom pro I/O-Pin 20 mA Max. Strom 3,3V-Pin 50 mA

Max. Strom Summe 200 mA

Taktrate 16 MHz




Institut für

# Funduino Mega 2560

# Speicher Mikrocontroller

| Speicherart    | Größe  | Verwendung                  |
|----------------|--------|-----------------------------|
| Flash-Speicher | 256 kB | Speicherung des Programms   |
|                |        | 8 kB vom System verwendet   |
| SRAM           | 8 kB   | Speicherung von Variablen   |
|                |        | Ausschalten entfernt Inhalt |
| EEPROM         | 4 kB   | Persistenter Speicher       |
|                |        | Inhalt bleibt erhalten      |







## Quellen

VSCode:

https://code.visualstudio.com

VSCode-Erweiterung PlatformIO:

https://platformio.org/get-started

Arduino Enwicklungsumgebung (IDE):

http://www.arduino.org/downloads

Arduino Online-IDF<sup>1</sup>

https://create.arduino.cc/

Institut für

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Nicht alle Funktionen werden von der Online-IDE unterstützt

### Gibt es Fragen oder Anmerkungen zu dem Unterthema Arduino Einführung?






# Abgehakt

| Einführung Arduino/Funduino                               |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
| Als Teilnehmer soll ich am Ende dieser Übung              |  |  |
|   |  |  |
| die Eigenschaften eines Arduinos kennen                   |  |  |
| ☐ die In- und Output-Pins eines Arduinos ansteuern können |  |  |
| □ ein Arduino-Projekt erstellen können                    |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |





# Programmablauf



#### Listing 1: Basisfunktionen

```
#include <Arduino.h>

void setup() {
    // Wird nur einmal
        ausgefuehrt
}

void loop() {
    // Wird wiederholt
        ausgefuehrt
}
```



## Steckplatine

Mit einer Steckplatine können Bauteile temporär verbunden werden.




Abbildung 1: Leiterbahnen einer Steckplatine





## Steckplatine

Mit einer Steckplatine können Bauteile temporär verbunden werden.




Abbildung 1: Leiterbahnen einer Steckplatine





#### Wie kann ich die Pins eines Arduinos nutzen?







## Pin-Setup

Bevor die Pins eines Arduinos genutzt werden können, muss jeweils festgelegt werden, ob diese als Eingangs- oder Ausgangs-Pins genutzt werden.

#### Listing 2: Pin-Mode Einstellung

```
#include <Arduino.h>

void setup() //Wird als erstes aufgerufen
{
   pinMode(12, OUTPUT);
   // Ab jetzt ist Pin 12 ein Ausgang
   pinMode(4, INPUT);
   // Ab jetzt ist Pin 4 ein Eingang
}

void loop() { /* ... */ }
```



### Pins verwenden

Nach dem Pin-Setup können die Pins verwendet werden.

#### Listing 3: Nutzung der Pins 4 und 12

```
// nach void setup() { . . . }
void loop() {
    digitalWrite(12, HIGH); //pin 12 -> 5V
    digitalWrite(12, LOW); //pin 12 -> OV
    // Auslesen von Pin 4
    int wert = digitalRead(4); // HIGH oder LOW
    int wert = analogRead(4); // 0-1023
```



Institut für








## Analoger Ausgang über PWM

- Problem: Ausgabe nur als 5 Volt Highpegel möglich
- → Generierung eines pseudo-analogen Signals über eine Pulsweitenmodulation
  - Bereich von 0 bis 5 Volt
  - PWM-Frequenz von 500 Hz
  - 255 Schritte





## Analoger Ausgang über PWM

#### Listing 4: Pulsweitenmodulation über analogWrite

```
void setup()
  // PIN 12 wird als Ausgangspin gesetzt
  pinMode (12, OUTPUT);
void loop()
  analogWrite(12, 127); // 2,5 V ueber PWM
  delay(10); //Hauptprogramm wartet 10ms
```



Institut für

## Wie kann ich zuverlässig einen Knopfdruck registrieren?








## **Externer Pull-Down**

#### Das Problem:

Der Eingang ist anfällig für Störsignale.

### Die Lösung:

Ein Eingang muss mit einem definierten Potential versehen werden.






## **Externer Pull-Down**

#### Das Problem:

Der Eingang ist anfällig für Störsignale.

#### Die Lösung:

Ein Eingang muss mit einem definierten Potential versehen werden.






### Schema

pinMode(pin, INPUT);

### Zustand Schalter offen: Masse liegt am Eingang an digitalRead(pin) == LOW

### Zustand Schalter geschlossen: Spannung liegt am Eingang an digitalRead(pin) == HIGH






Institut für

### Schema

pinMode(pin, INPUT);

### Zustand Schalter offen: Spannung liegt am Eingang an digitalRead(pin) == HIGH

### Zustand Schalter geschlossen: Masse liegt am Eingang an digitalRead(pin) == LOW






### **Beispiel**

Der Arduino verfügt bereits über eine interne Pull-Up-Schaltung.

#### Listing 5: Pull-Up über digitalRead

```
void setup() {
   pinMode(2, INPUT_PULLUP);
}

void loop() {
   if(digitalRead(2) == LOW)
   {
      // Button wurde gedrueckt
      // das wird ausgefuehrt...
   }
}
```





Ich möchte die Werte von Sensoren ausgeben und wissen, welche Programmteile gerade ausgeführt werden.



Institut für



## Quellcode

#### Listing 6: Serielle Ausgabe

```
void setup() {
  Serial.begin (9600); // Initialisierung
void loop() {
  int sensorValue = analogRead(A0);
  Serial.println(sensorValue); // Ausgabe
  delav(1);
```



Institut für

### **Serieller Monitor**

```
int sensorValue = analogRead(A0);
Serial.println(sensorValue); // Ausgabe
```

```
/dev/cu.usbmodem1411 (Arduino/Genuino Uno)
                                                                                        Senden
457
186
227
461
417
185
250
493
368
184
277
505
314
182
                                                 Kein Zeilenende
                                                                                9600 Baud
 Autoscroll
```



## Gibt es Fragen oder Anmerkungen zu dem Unterthema Arduino Grundlagen?





## **Abgehakt**

# Einführung ARDUINO/FUNDUINO

Als Teilnehmer soll ich am Ende dieser Übung...



die Eigenschaften eines Arduinos kennen



die In- und Output-Pins eines Arduinos ansteuern können



ein Arduino-Projekt erstellen können






## Programmieren mit einem Arduino

- Entwicklung
  - Programmierung
  - Schaltung erstellen
- 2. Programm kompilieren
- Programm auf Arduino/Funduino hochladen
- 4. Programm testen
- 5. Programm und Schaltung für die Anleitung dokumentieren





### **IDE-Einstellungen**





## **IDE-Einstellungen**

### Wichtig

Bei den Funduinos muss der Arduino Mega 2560 ausgewählt werden.





Institut für

Die platformio.ini Datei enthält die Projekteinstellungen für das



Arduino-Projekt





### Programm

```
void setup() //Wir starten mit dem Setup
  pinMode (12, OUTPUT); // Pin 12 ist ein Ausgang
  pinMode (4, OUTPUT); // Pin 4 ist ein Ausgang
void loop() // Das Hauptprogramm beginnt.
  digitalWrite(12, HIGH); // Pin12 einschalten.
  delay (1000);
  digitalWrite(12, LOW); // Pin12 ausschalten.
  digitalWrite(4, HIGH); // Pin4 einschalten.
  delay (1000);
  digitalWrite(4, LOW); // Pin4 ausschalten.
```




#### Bauteile:

2 x Widerstand 100 Ω

2 x LED blau



LEDs NIE ohne Widerstand verwenden!





## Programm hochladen

- Über den Bootloader können Sketche direkt auf den Mikrocontroller geladen werden
- Frforderliche Schritte:
  - 1. Arduino per USB anschließen
  - 2. Programm kompilieren und hochladen



Abbildung 2: VSCode Statusleiste, von links: kompilieren, hochladen



## Weiteres Vorgehen

Wenn ich einen Sensor oder ein anderes Bauteil nutzen möchte:

- Lesen der Dokumentation
   Repository API-Materialien auf GITHUB
- Beispiele nutzen
   Beispielprojekte auf arduino.cc
   Funduino-Beispiele und -Anleitungen

#### Schritte zum Lösen eines Problems:

- 1. Fehlermeldungen und Warnungen beachten
- https://www.google.de
- http://stackoverflow.com/ mit dem Tag [arduino] nach Lösungen suchen
- 4. Beitrag mit Fehlermeldung und Kontext in Slack verfassen





### Gibt es Fragen oder Anmerkungen zu dem Thema Arduino?





## **Abgehakt**

## Einführung Arduino/Funduino

Als Teilnehmer soll ich am Ende dieser Übung...



die Eigenschaften eines Arduinos kennen



die In- und Output-Pins eines Arduinos ansteuern können



ein Arduino-Projekt erstellen können

## Challenge

#### Morsecode

Erstelle ein einfaches Arduino-Programm, das über eine an PIN 12 angeschlossene LED den Text "Willkommen zu API 2019" im Morsecode ausgibt.

Beende die Nachricht mit Pause von 1000ms.

#### Morse-Alphabet

Funktion mit Morse-Alphabet liegt unter API-Materialien/Code/Morsen

#### Symbole:

. = 100 ms - = 300 ms

Pausen zwischen...

Symbolen = 100ms

Buchstaben = 300ms

Wörtern = 700ms

Der Code kann auf Slack im Channel #challenge geteilt werden. Der erste funktionsfähige Beitrag hat gewonnen.

## **Sprintmeeting**

Jetzt besteht die Möglichkeit, das Sprintmeeting durchzuführen.

#### Protokolliert bitte

- die bearbeiteten Aufgaben der Vorwoche.
- die Zwischenstände der geplanten Aufgaben.
- die in der kommenden Woche zu bearbeitenden Aufgaben.



Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!