# VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

## FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Ústav elektrotechnologie

## LABORATORNÍ CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY A VÝROBNÍ PROCESY

Číslo úlohy: 6

Název úlohy: Počítačové vytváření pásových modelů polovodičových materiálů

l	Jméno a příjmení, ID:	Atmosférický tlak:	Teplota okolí:	Relativní vlhkost:
l	Tomáš Vavrinec, 240893	102.6 hPa	25.1°C	37.2%
ı				
	Měřeno dne:	Odevzdáno dne:	Ročník, stud. skupina:	Kontrola:
	14.10.2022		2	
ı			•	

Spolupracovali:

Daniel Poisl

#### Zadání

- 1. Nakreslete a porovnejte pásové modely křemíku, germania a arzenidu galia. Ve skupině polovodičů  $A^{III}B^V$  vyhledejte polovodič s nejmenší a největší šířkou zakázaného pásu.
- 2. U vlastního polovodiče křemíku Si (germania Ge) vypočtěte polohu Fermiho hladiny v rozsahu teplot 0[K] až 600[K]. Teplotní závislost polohy Fermiho energetické hladiny vyneste do grafické závislosti. Vypočtenou křivku srovnejte s průběhem teplotní závislosti v programu Pásový model.exe
- 3. Sledujte vliv změny koncentrace donorů a akceptorů v příměsovém polovodiči Si na polohu Fermiho energetické hladiny při teplotě 300 K. Graficky zpracujte závislost polohy

  Fermiho energetické úrovně na koncentraci příměsí. Vypočtenou křivku srovnejte s průběhem teplotní závislosti v programu Pásový model.exe

### Teoretický úvod

Uvnitř krystalu se elektrony mohou vyskytovat jen uvnitř energetických pásech (vodivostní a valenční). Může se stát, že se tyto pásy překrývají (vodiče), nebo že se mezi nimi vytvoří mezera tzv. zakázaný pás (izolanty a polovodiče). Rozdíl mezi polovodičem a vodičem je v šířce zakázaného pásu. Polovodiče mají šířku zakázaného pásu do 3[eV], (tato hranice není úplně fixní jde spíš o orientační hranici). Aby mohl být valenční elektron ve vodivostním páse, musí mít energii alespoň o hodnotě šířky zakázaného pásu navíc oproti výchozí poloze.

Polovodič může být vlastní a nevlastní, vlastní polovodič se skládá jen z atomů jednoho prvku, nevlastní polovodič pak obsahuje příměsi typu P (Pozitiv) nebo typu N (Negativ). Příměsi mají o elektron víc (N) nebo mín (P) a tak doplňují volné nosiče, buď volné elektrony nebo díry. Atomu, který doplní elektron, se říká donor a atomu, který akceptuje elektron (doplní díru), se říká akceptor.

U polovodičů také mluvíme o Fermiho energetické hladině což je energetická hladina, na které se nachází elektrony s pravděpodobností 50%. U vlastní polovodičů je Fermiho hladina uprostřed zakázaného pásu a u nevlastních polovodičů se vzdaluje od prostředka v závislosti na množství příměsí podle vztahu.

$$E_f = \frac{W_v + W_c}{2} + \frac{1}{2}kT \cdot \ln\left(\frac{N_v}{N_c}\right) \tag{1}$$

nebo

$$E_f = W_v + \frac{W_g}{2} + \frac{3}{4}kT \cdot \ln\left(\frac{m_p}{m_n}\right) \tag{2}$$

Kde k je Boltzmannova konstanta, T je teplota,  $W_v$  je energie valenčního pásu,  $W_c$  je energie vodivostního pásu,  $W_g$  je hladina zakázaného pásu,  $m_p$  je hmotnost elektronů a  $m_n$  je hmotnost děr.

Efektivní hustota stavů ve valenčním pásu

$$N_v = 2\left(\frac{2\pi m_p kT}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}} \tag{3}$$

Efektivní hustota stavů ve vodivostním pásu


$$N_c = 2\left(\frac{2\pi m_n kT}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}} \tag{4}$$

Pro příměsové polovodiče se dá Fermiho hladina při dostatečné koncentraci určit podle vztahu:


$$W_F = W_i + kT \cdot \ln\left(\frac{n}{n_i}\right) \qquad W_F = W_i - kT \cdot \ln\left(\frac{p}{n_i}\right)$$
 (5)

Kde  $W_i$  je Fermiho hladina bez příměsí, n je koncentrace donorů, p je koncentrace akceptoru a  $n_i$  je koncentrace elektronů a děr ve vlastním polovodiči.


#### Podmínky měření




Nejtenší zakázaný pás ze skupiny  $A^{III}B^V$  má Indium antimonide  $InSb,\,W_g=0.17[eV]$  a naopak nejširší má Nitrid boru  $BN,\,W_g=6.36$  (příklad polovodiče, který by podle šířky zakázaného pásu měl být izolant a přesto se řadí mezi polovodiče). Graf zároveň zobrazuje i závislost polohy Fermiho hladiny na Teplotě a je vidět, že se s měnící teplotou mění jen velmi málo.



#### Závislost polohy Fermiho hladiny na množství příměsí pro Ge



### Závislost polohy Fermiho hladiny na množství příměsí pro Si



#### Závěr

Teoretické vztahy velmi dobře odpovídají simulaci. Pro výpočet Fermiho hladiny u příměsového polovodiče však uvedený vztah platí jen pro velké koncentrace příměsí. Ze vztahu částečně i z grafů je vidět, že při dosazení koncentrace nižší než je hodnota  $n_i$ , by příměs ovlivňovala Fermiho hladinu opačným směrem a při dosazení nulové koncentrace by měla být dokonce nekonečně velká resp. malá.