

Alcatel MW45AN

Alcatel MW45AN





Marca: Alcatel

Modelo: MW45AN

Tecnologías y bandas de operación

4G LTE: B28 APT (700MHz)

Versión de Software MW45A_MK_02.00_01

Dispositivos conectados Se sugiere hasta 4

Batería incluida No


Alcance 20 mts

Al presionar botón de encendido y

Botón de reset <u>wps de manera simultanea</u>

MW45AN





MW45AN



LED	Descripción		
Indicador de red	Azul : Red conectada Azul intermitente: Red desconectada Rojo: No hay SIM o está mal conectada		
WIFI	Azul: WIFI activo		
Batería	Azul parpadeando: Trabajando o la batería está cargando Azul: Batería cargada Rojo parpadeando: Poca batería		

MW45AN




Elemento	Descripción			
Puerto de carga/ USB	Utilice el conector USB para cargar el dispositivo y conéctalo con el cliente por medio de un cable USB			
Restablecer	Mantenga presionados los botones de encendido y WPS al mismo tiempo por 7 segundos. Todos los indicadores LED se iluminarán en azul 4 veces para indicar que se restablecieron los datos de fábrica.			
Reiniciar	Mantenga pulsado el botón de encendido por 10 segundos para reiniciar el dispositivo			
Modo ahorro de energía	 Si no se presiona ningún botón durante un periodo de 30 segundos todas las luces led se apagarán automáticamente. Presione cualquier botón, cargue el dispositivo o conéctelo a la computadora, para encender las luces Led nuevamente Si no hay acceso WIFI en el dispositivo en 10 minutos, la conexión de red se desconecta automáticamente. Pulse cualquier tecla o cuando el usuario WIFI acceda al dispositivo, el WIFI se encenderá 			

5


Interfaz de usuario



Ingresar la URL 192.168.1.1 en cualquier explorador una vez conectado al modem MW45 vía WIFI



En el cual al presionar cualquier submenú y/o el botón de inicio nos despliega la siguiente pantalla, en la que nos pide ingresar una contraseña que por default es la siguiente: admin (minúsculas)



Cambiar nombre y contraseña



• El menú de configuración presionamos ajustes de wifi aquí podemos cambiar el nombre de la red (SSID) y la contraseña, una vez realizados los cambios presionamos aplicar.

Configuración	Configuración		Configuración	
Ajustes de Wi-Fi	Ajustes de Wi-Fi		Ajustes de Wi-Fi	
Ajustes de inicio de sesión	Wi-Fit	Activado ▼	Seguridad de Wi-Fi;	PSK del WPA2 ▼
Administración del perfil	País:	MÉXICO ▼	Tipo de citrado:	TKIP AES
Ajustes del código PIN	SSID:	00_NETWEY_5466403	Contraseña:	O AUTOMÁTICO
Modo de conexión		☑ Difusión SSID		Mostrar contraseña
	Seguridad de Wi-Fi:	PSK del WPA2 ▼	Modo 802.11:	802.11b/g/n ▼
Modo de red	Tipo de cifrado:	TKIP AES	Canal Wi-Fi:	Auto •
Configuración avanzada	Contraseña:	● AUTOMÁTICO	Número máximo de usuarios:	15 ▼
Acerca de		Mostrar contraseña	Aistamiento AP:	Desactivar ▼
	Mode 802.11:	802.11b/g/n •	Apticar	Cancelar

MW41



Después de presionar aplicar nos aparece esta pantalla de confirmación



Y después de presionar aceptar, nos debe de aparecer el siguiente mensaje el cual indica que fue exitosa la operación.




Menus informativos



Asimismo, tenemos los siguientes menús en el cual se detallan a continuación:


- Uso de datos en el cual podemos verificar el consumo de los datos, pero es recomendable ingresar a la pagina www.netwey.com.mx en el apartado mi Netwey para consultar los GB disponibles
- Mas podemos activar o desactivar
 WPS (Wi-Fi Protected Setup)



Bloqueo y desbloqueo de equipos



En el menú de conexión podemos revisar que nos encontremos conectados a la operadora



• Podemos verificar los dispositivos conectados al modem, de igual manera podemos bloquear y/o desbloquear



