

Alcatel

HH41

Alcatel HH41





Marca: Alcatel

Modelo: HH41

Tecnologías y bandas de operación

4G LTE: B28 APT (700MHz)

Versión de Software HH41_01_02.00_04


Dispositivos conectados Se sugiere hasta 4

Batería incluida No

Alcance 80 mts


Botón de reset <u>Lateral derecha</u>





SSID y contraseña





El SSID (nombre de la red) y la contraseña por default se encuentran en una etiqueta blanda en la parte inferior del módem como se muestra en la imagen

Descripción de leds




Descripción del LED

Icono	Descripción
Dower	 Azul fijo: el dispositivo está encendido. Apagado: el dispositivo está apagado.
WIFI	 Azul fijo: la red Wi-Fi está activada. Azul parpadeante: la conexión WPS está disponible. Apagado: la red Wi-Fi está desactivada.
TEL	 Azul parpadeante: el teléfono está sonando. Azul fijo: se está realizando una llamada telefónica. Apagado: el teléfono no se está utilizando.
NETWORK	 Azul fijo: conectado a 2G/3G/4G/Ethernet. Rojo fijo: no hay ninguna SIM disponible o el dispositivo no está registrado a la red. Azul parpadeante: registrado en 2G/3G/4G.
111	 Azul fijo: la intensidad de la señal va de 1 a 3 barras, 3 es la máxima intensidad.
SIGNAL	 Apagado: no hay servicio, no hay señal, no hay SIM o la SIM no es válida.

Interfaz de usuario



Ingresar la URL 192.168.1.1 en cualquier explorador una vez conectado al modem HH41 vía WIFI y/o ethernet




En el siguiente menú del modem nos pide ingresar una contraseña que por default es la siguiente: admin (minúsculas)

Detalle de la conexión




• En la siguiente imagen nos despliega información de conexión con la operadora



Cambio de nombre y contraseña






En el submenú wifi podemos cambiar las contraseñas presionando el botón cambiar

Bloqueo de equipos



En el submenú acceso a dispositivos podemos verificar los dispositivos conectados al modem, de igual manera podemos bloquear y/o desbloquear



Reinicio – Reset de fábrica





- Dentro del sistema, podemos reiniciar y restablecer datos de fábrica en el submenú reiniciar y restablecer
- Al seleccionar "Restaurar datos de fabrica", el dispositivo regresará a sus valores iniciales antes de ser usado y la configuración actual se perderá.

También es posible hacer un reset de fábrica (restaurar datos de fabrica), presionando por 7 segundos con un alfiler el botón de reinicio.

Información del dispositivo



En el menú sistema podemos verificar información del dispositivo

