

SATCO

SATCo SZX A-11

SATCO SZX A-11





Marca: SATCO

Modelo: SZX A-11

Tecnologías y bandas de operación 4G LTE: B28ab (700MHz) & B4 (AWS)

Versión de Software A11_1.00.3

Dispositivos conectados Se sugiere hasta 4

Batería incluida NO

Alcance 80 mts


Botón de reset Parte inferior de módem


SATCO SZX A-11



Importante:

No insertar SIM cuando el enrutador esté conectado a la corriente eléctrica





Puertos y funciones

- 1. Indicador Led de Encendido
- 2. Indicador Led de Wifi
- 3. Indicador Led de LTE
- 4. Indicador de potencia señal
- 5. Botón WIFI
- 6. WPS
- 7. Botón de reinicio
- 8. Ranura de SIM
- 9. Puerto LAN
- 10. Conector de corriente

Indicadores



Tipo	Estatus	Descripción					
WI-FI	Apagado	WI-FI esta apagado					
	Encendido	WI-FI esta encendido					
	Parpadeando	Funcionalidad WPS esta conectando					
Indicador de potencia de señal recibida	Apagado	No señal (la señal la puede verificar la página de configuración del router.					
	Una o dos luces encendida	Señal débil.					
	Tres luces encendidas	Señal adecuada.					
	Cuatro o cinco luces encendidas	Señal fuerte.					
Indicador de encendido	Apagado	Router apagado.					
	Encendido	Router encendido.					
Data	Encendido	Conexión cableada funcionando normal, listo para transmisión de data					
	Apagado	Error detectado en conexión cablead transmisión de data no disponible.					
4G LTE	Luz roja encendida	Conexión a red 4G esta débil o no existente.					
	Luz azul encendida	Conexión a red 4G disponible					

Interfaz de usuario



Ingresa la IP: 192.168.0.1, después da click en iniciar sesión



Estado de la red	
Versión de plataforma	V3T
IMEI	357694550080047
S/N	A11357694550080047
Estado de SIM	En uso
Tipo de red	LTE
IPv4	Conectado
Dirección IP WAN	41.140.183.118
IPv4 DNS	10.2.100.33,8.8.8.8
Uso de Internet	
Total de datos enviados	-
Datos enviados	-
Datos recibidos	-
Velocidad de subida	-
Velocidad de bajada	-
Tiempo de actividad	0D 0:32:6

5

Datos para ingresar a sistema



4GLTE

LTE 334140








Nombre de usuario: admin

Contraseña: admin

Nota: Puedes encontrar estos datos en una

etiqueta blanca en la parte trasera del router



Activar Windo Ve a Configuración

Información del sistema





LTE 334140 ...










Inicio	Configuración rápida		guración del spositivo	SMS		Agenda tele	fónica	Protección de intrusos	Configuración del sistema	
Internet	Configurac	Configuración		Avanzado		Configuración		doméstica	Configuración	
Conexión a interr ON IMEI 357694550080047 IMSI 334140005895975 Dominio LAN m.home Dirección IP WAN 41.141.105.131 Dirección WAN IF	N		Versión de A11_1.00.3 RSRP(dBr -89 SINR 10 ID de Celo 0721506-01 Banda 28 ID de Celo	m) da 19			1 Cab	ámbrico ámbrico nbre de red (SSID CO-AAA8 itidad máximo de ii Fi MAC D:31:01:AA:A8	•	
Estadísticas	Configurac	ión	DHCP				10:2D:31:FE:AA:A8			
Usado - Total -			Dirección 192.168.0.1 Rango de 192.168.0.1	direcciones l			Ancho de banda del canal 20MHz/40MHz Reiniciar dispositivo			

Ajustes WiFi



Al ingresar a Quick Settings te permitirá cambiar el **nombre del WiFi (SSID)**, al dar click en "**next**" podrás cambiar la **contraseña del WiFi**






Bloqueo de equipos




Para el bloqueo de equipos debes ingresar a la sección "Configuración del dispositivo", después elegir la opción "Dispositivos conectados".

Es posible realizar el bloqueo dando click el "icono de notas", también podrás desbloquear el equipo en la misma opción



Configuración APN





Para ingresar a la configuración APN, es necesario dar click en el menú "Configuración del dispositivo", después dar click en "Configuración de internet" y por último seleccionar la opción "APN"

Reinicio





Inicio

Agenda telefónica



Protección de

intrusos





Salir	Español	~
-------	---------	---

Configuración del

sistema

Configuración

Configuración

	Ιαρινα	ui	spositivo					IIIIusus	3130	
Internet	Configure	lán	Avanzad	10	Con	figuración	Dod	Ldomástico	Confe	
Internet	Configurac	non	Avanzad	U	Con	figuración	Red	l doméstica	Config	
Conexión a inter	net		Versión de	e firmware			Ina	lámbrico		
ON			A11_1.00.3				1			
IMEL			RSRP(dB	m)			Cal	ole		
357694550080047			-93				0			
IMSI			SINR				Ina	lámbrico	Config	
334140005895975			9							
Dominio LAN			ID de Celda 0721506-013			Nombre de red (SSID) SATCO-AAA8				
m.home										
Dirección IP WAI	N		Banda					ntidad máximo de	usuarios	
2	IN		28				16			
41.141.105.131	D.C.		ID de Celda Fisica				Wi-Fi MAC			
Dirección WAN I	Pvb		155				2D:31:01:AA:A8			
							LAI	N MAC		
Estadísticas	Configurac	ión	DHCP				10:2	2D:31:FE:AA:A8		
Usado			Dirección IP			Ancho de banda del canal				
-			192.168.0.1				20N	IHz/40MHz		
Total	Rango de direcciones IP-DHCP									
-			_	100 - 192.			R	einiciar dispositivo		

Configuración del

dispositivo

SMS

Configuración

rápida

En el menú "Inicio", al seleccionar "Reiniciar dispositivo", se reiniciará equipo sin perder las configuraciones personalizadas.

Reset de fábrica





Al seleccionar "Configuración del sistema", después "Restablecer configuración de fábrica" el dispositivo regresará a sus valores iniciales antes de ser usado y la configuración actual se perderá.

También puedes hacer un reset de fabrica presionando el botón "Reset", el cual lo podrás encontrar en la parte inferior del equipo.

