100

160

EMPRESA DE RECARGA

N° de registro / habilitación

Matafuego N° (serie)

Agente / capacidad

Fecha de recarga

Vencimiento de carga

Fecha última prueba hidráulica

Vencimiento prueba hidráulica

Peso total (kg)

Presión (MPa) / manómetro

Técnico responsable

Firma

FRENTE

CONTROLES PERIÓDICOS

Fecha	Estado	Firma

DORSO

110

160

MATAFUEGO ABC 10 kg

FLAMA S.A.

A B C

MODO DE USO

1. Retirar el matafuego del soporte.
2. Quitar el precinto y el seguro.
3. Apuntar la tobera a la base del fuego.
4. Apretar la palanca y barrer en zig-zag.
5. Recargar después de cada uso.

Agente: polvo ABC (IRAM 3569) Carga: 10 kg

Propelente: N2 Presión de servicio: 1,4 MPa

Temperatura de uso: -20 °C a +50 °C Prueba: 3,5 MPa

Norma: IRAM 3523 Sello de conformidad IRAM

No usar en metales combustibles (clase D).

ETIQUETA (ej. ABC 10 kg)

NOTAS

1) Tarjeta de cartulina plastificada o PVC 0,5 mm, sujeta al cuello de la válvula con precinto.
2) Datos de la recarga y de la prueba hidráulica según IRAM 3517-2; la prueba hidráulica de los matafuegos se realiza como máximo cada 5 años (ver DOC-03).
3) Control periódico (dorso): cada 3 meses (IRAM 3517-2); NFPA 10 exige inspección mensual.
4) Se complementa con la oblea/marbete de la entidad certificadora que corresponda a la jurisdicción.
5) Etiqueta: vinilo autoadhesivo con laminado UV; datos y clases de cada modelo según su plano FL_MAT; temperatura de uso y presión según el catálogo; pictogramas NFPA opcionales (FL_SEN_05).

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:1

Método de proyección: ISO E

Tolerancias generales: ISO 2768-m

Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Tarjeta de control

IRAM 3517-2 - control, mantenimiento y recarga

Tipo de documento: Plano de señalética

Reemplaza a / Reemplazado por: -

Material: Ver notas

Edición: 0

Fecha de emisión: 28/09/2026

Hoja: 1 / 1

Idioma: es

N° de plano: FL_SEN_04