

TB Resonator

Versie: 1.0.0 | Documentatiedatum: 2026-08-04

Overzicht

Laat binnenkomend geluid klinken als een afgestemd lichaam, waardoor een instrumentachtige klank en duurzaamheid ontstaat.

Wat deze plug-in oplost

EQ kan bestaande frequenties benadrukken, maar kan niet het aanhoudende gedrag van een resonerend object creëren. Reverb creëert ruimte, maar geen gedefinieerd muzikaal lichaam. TB Resonator beschikt over acht stabiele modi, zodat drums, noise, gitaren, zang en effecten kunnen klinken als strijkers, hout, metaal, kamers of afgestemde percussie.

Wat je kunt verwachten

- Afgestemde resonantie van C1 tot C7
- Continue lichaamsbeweging van zacht naar touw naar metaal
- Strike-to-drive-excitatiegedrag
- Memory van kort lichaam tot staart van 30 seconden

Hoe het werkt

TB Resonator behandelt de invoer als een excitatie voor een afgestemd virtueel lichaam. Korte slagen zorgen ervoor dat het lichaam weerklinkt, terwijl aanhoudende geluiden het blijven voeden, waardoor geluid, percussie of spraak wordt omgezet in gestemd materiaal dat zich als een nieuw instrument kan gedragen.

Tune stelt het muzikale centrum in, Body verandert het resonante karakter, Touch bepaalt hoe de input het opwekt, en Memory bepaalt hoe lang de respons actief blijft. Mix plaatst het resonerende instrument achter of voor het origineel. Stel eerst de stemming in en breng vervolgens de aanraking en het geheugen in evenwicht voor de gewenste speelbaarheid.

Snel beginnen

- 1 Stel Tune in op de toonhoogte van het nummer of de gewenste object.
- 2 Kies Body door naar de intervalstructuur te luisteren.
- 3 Stel Touch in voor getroffen of aanhoudend brongedrag.

- 4 Stel Memory in voor het gewenste verval.
- 5 Verhoog Mix totdat het resonantielichaam correct zit.
- 6 Laat ruimte vrij voor overlappende modi.

Interface en sleutelsecties



Dit is een directe opname van de huidige plug-ininterface. Gebruik de zichtbare labels om de gebieden en bedieningselementen te vinden die hieronder worden uitgelegd.

Tune

Stelt het resonantiecentrum in van C1/32,7 Hz tot C7/2093 Hz.

Body

Beweegt voortdurend door zachte, snaarachtige en metaalachtige modale relaties. Het verandert de harmonie en de materiële indruk.

Touch

Verplaatst van op staking gerichte excitatie naar aanhoudende drive. Low instellingen geven de voorkeur aan transiënten; hoge instellingen zorgen voor continue energie om het lichaam actief te houden.

Memory

Regelt hoe lang het resonerende lichaam doorgaat. Lange instellingen kunnen over frasen heen aanhouden en hoofdruimte in beslag nemen.

Mix

Mengt het resonerende lichaam met de bron. Bij hoge Mix gedraagt de plug-in zich meer als een instrument dat wordt opgewonden door de invoer.

Programma's

Programma's omvatten kamers, strijkers, gestemde drums, sympathieke gitaar, zangglas, bashout, klokkenspel, bloemen en aangedreven drones.

Controleerbare eigenschappen

De gids gebruikt de namen die op het plug-inpaneel worden weergegeven. Elke uitleg beschrijft het hoorbare resultaat, een handige manier om de besturing te benaderen en een belangrijke interactie om naar te luisteren.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
Body	Verplaatst het resonante materiaal van zacht en hout naar helder en metaalachtig. Verplaats het geleidelijk en luister naar het punt waarop het beoogde resultaat duidelijk wordt, zonder ergens anders een nieuw probleem te introduceren.
Bypass	Schakelt het volledige effect uit of aan voor een directe voor-en-na-vergelijking. Vergelijk met bypass met een vergelijkbare luidheid. Als het effect een staart creëert, laat die staart dan rusten voordat u het verschil beoordeelt.
Memory	Stelt in hoe lang het resonantielichaam blijft rinkelen nadat de invoer wegsterft. Stel het in relatie tot het ritme en de ruimte tussen gebeurtenissen. Luister naar pompen, gaten of een staart die het volgende geluid bedekt.
Mix	Mengt het originele geluid met het bewerkte geluid. Zet het verwerkte geluid tijdelijk harder om het karakter ervan te leren kennen, keer dan terug naar de mix en bewaar alleen de hoeveelheid die de bron ondersteunt.
Program	Laadt een fabrieksstartpunt. Pas de bedieningselementen achteraf aan zodat ze bij het huidige geluid passen. Gebruik een voorinstelling als richting, niet een afgerond antwoord. Verander één sectie tegelijk, zodat duidelijk is welke aanpassing de bron verbetert.
Touch	Verandert hoe het lichaam opgewonden wordt, van een korte slag naar een continu gedreven toon. Verplaats het geleidelijk en luister naar het punt waarop het beoogde resultaat duidelijk wordt, zonder ergens anders een nieuw probleem te introduceren.
Tune	Kiest de noot of resonante toonhoogte die door het effect wordt gebruikt. Kies eerst de muzikale richting en controleer vervolgens de aanvallen en aanhoudende noten op ongewenste wiebelen of een verandering in karakter.

Praktische toepassingen

Afgestemde trommel

- Gebruik een lage of midden Tune.
- Stel Touch in op Strike.
- Gebruik korte tot middellange Memory.
- Kies een minder metaalachtige Body en een gematigde Mix.

Verwacht resultaat: De trommel krijgt een helder, gecontroleerd muzikaal lichaam.

Omgevingsdrone

- Gebruik een stabiele Tune.
- Stel Touch in op Drive.
- Gebruik lange Memory en een metalen of string Body.
- Automatiseer Mix langzaam.

Verwacht resultaat: Aanhoudende bronenergie prikkelt een lang evoluerend resonerend instrument.

Veelvoorkomende valkuilen

Met lang Memory zijn staarten mogelijk nadat het transport is gestopt. Zet de sterkste regeling terug naar neutraal, vergelijk met bypass met een vergelijkbare luidheid en voeg de verwerking sectie voor sectie toe.

Resonante noten kunnen in conflict komen met de toonsoort van de song. Voer de plug-in één duidelijke noot tegelijk in, bevestig de toonsoort of het doel en verminder de correctie of variatie als het resultaat instabiel wordt.

High Mix en overlappende excitatie kunnen snel pieken opbouwen. Verminder eerst de hoofdhoeveelheid, feedback, drive of input en bouw vervolgens het geluid opnieuw op terwijl u naar de outputmeter kijkt en luistert nadat de bron stopt.