

TB XYZ Panner

Version: 1.2.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-04

Översikt

Placerar ett ljud till vänster eller höger, framåt eller bakåt, högt eller lågt och nära eller långt.

Vad denna plug-in löser

Konventionell panorering styr endast vänster/höger förstärkning. TB XYZ Panner behåller den pålitliga grunden och lägger till procedurmässiga spektral-, nivå- och reflektionssignaler för höjd, avstånd och fram-/bakperspektiv. Headphones-läget lägger till KEMAR-baserad binaural rendering, medan surroundlayouter använder ommappning av högtalarazimut.

Vad du kan förvänta dig

- Pålitlig stereo vänster/höger placering
- Procedurmässiga nära/fjärr- och upp/ner-signaler
- Fram-/bakavtryck utan omskrivningsplåt
- Hörlurs binaurala och flerkanaliga positioneringsalternativ

Hur det fungerar

TB XYZ Panner kombinerar nivå, stereobalans, filtrering och rumssignaler för att skapa intrycket av att ett ljud intar en position runt lyssnaren. Axlarna är perceptuella kontroller: vänster/höger etablerar sidoposition, fram/bak och avstånd ändrar närhet, och höjden lägger till vertikal kontrast där lyssningsinställningen kan stödja den.

Placera ljudet med huvudaxlarna först, lägg sedan till rums- och avståndssignaler för att koppla det till scenen. Render Mode anpassar resultatet för den avsedda talaren eller hörlurspresentationen. Kontrollera alltid positionen på mer än ett uppspelningssystem eftersom extrema bredd- eller höjdsignaler kan översättas på olika sätt.

Snabbstart

- 1 Välj Stereo för högtalare eller Headphones för binaural övervakning.
- 2 Ställ in Pan i toppvy eller med kontrollen Pan.
- 3 Ställ fram/bak vertikalt i toppvy.

- 4** Ställ in Height och Distance i Side View.
- 5** Lägg bara till Room vid behov.
- 6** Trimma Output och verifiera det faktiska leveransformatet.

Gränssnitt och nyckelsektioner



Detta är en direkt bild av det aktuella plugin-gränssnittet. Använd de synliga etiketterna för att lokalisera områdena och kontrollerna som förklaras nedan.

Ovanifrån

Horisontella rörelsekontroller Pan; vertikala rörelsekontroller Fram/Bak. Ovanifrån ändras inte Distance.

Side Visa

Horisontella rörelseregler Distance och vertikala rörelseregler Height.

PanCore

Pan sträcker sig från hård vänster genom mitten till hård höger. Den förblir den stabila lokaliseringsskivan och skrivs inte om direkt av ledtrådar fram/bak.

Height

Använder ton- och tak/golvreflektionsbalans för att föreslå höjd. Det är en psykoakustisk signal snarare än en fysisk vertikal högtalarposition i stereo.

Distance och Room

Distance kombinerar dämpning, lågpassdämpning och tidiga reflektioner. Room styr reflektionsbidraget. Den direkta vägen flyttas inte bara av en modulerad fördröjning.

Render Mode

Stereo är avsedd för högtalarkompatibel panorering. Headphones använder en kompakt KEMAR HRIR-baserad HRTF-renderare; enskilda lyssnare kan uppfatta fram/bak på olika sätt.

Surround och Output

On stöder 5.1/7.1-utgångar, icke-LFE-kanaler ommappas av högtalarazimut. Output Trim bevarar takhöjd efter rumslig bearbetning.

Kontrollerbara egenskaper

Guiden använder namnen som visas på instickspanelen. Varje förklaring beskriver det hörbara resultatet, ett användbart sätt att närma sig kontrollen och en viktig interaktion att lyssna efter.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
Bypass	Slår av eller på hela effekten för en direkt jämförelse före och efter. Jämför med bypass vid liknande ljudstyrka. Om effekten skapar en svans, låt den svansen lägga sig innan du bedömer skillnaden.
Distance	Flyttar ljudet från nära till långt bort. Kontrollera resultatet på högtalare, hörlurar och i mono när det är möjligt. Extrema rumsliga inställningar kan kännas spännande men kanske inte översätts överallt.
Front Back	Flyttar ljudet framför eller bakom lyssnaren. Kontrollera resultatet på högtalare, hörlurar och i mono när det är möjligt. Extrema rumsliga inställningar kan kännas spännande men kanske inte översätts överallt.
Height	Flyttar ljudet under eller över lyssnaren. Kontrollera resultatet på högtalare, hörlurar och i mono när det är möjligt. Extrema rumsliga inställningar kan kännas spännande men kanske inte översätts överallt.
Output Trim	Sänker den slutliga nivån för att lämna utrymme efter rumslig bearbetning. Matcha den slutliga ljudstyrkan innan du bestämmer om bearbetningen låter bättre. Extra nivå kan få nästan alla inställningar att verka mer imponerande.
Pan	Flyttar ljudet åt vänster eller höger. Kontrollera resultatet på högtalare, hörlurar och i mono när det är möjligt. Extrema rumsliga inställningar kan kännas spännande men kanske inte översätts överallt.
Program	Laddar en fabriksstartpunkt. Justera kontrollerna efteråt för att passa det aktuella ljudet. Använd en förinställning som en riktning, inte ett färdigt svar. Ändra ett avsnitt i taget så att det är tydligt vilken justering som förbättrar källan.
Render Mode	Väljer vanliga stereohögtalare eller hörlursfokuserad spatial rendering. Kontrollera resultatet på högtalare, hörlurar och i mono när det är möjligt. Extrema rumsliga inställningar kan kännas spännande men kanske inte översätts överallt.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
Room	Lägger till omgivande rumssignaler så att positionen känns mindre torr och nära. Kontrollera resultatet på högtalare, hörlurar och i mono när det är möjligt. Extrema rumsliga inställningar kan kännas spännande men kanske inte översätts överallt.

Praktiska användningsområden

Nära överliggande föremål

- Använd en centrerad eller något förskjuten Pan.
- Höj Height i Side vy.
- Håll Distance låg och använd blygsamma Room.

Förväntat resultat: Källan förblir direkt samtidigt som den får en signal uppåt.

Långt bakre atmosfär

- Flytta fram/bakåt bakåt i toppvy.
- Öka Distance i Side vy.
- Höj Room och minska Output om fältet byggs upp.

Förväntat resultat: Källan känns längre och mindre direkt med ett bakåtriktat intryck.

Vanliga fallgropar

Exakt bak- och höjdlokalisering på två högtalare är fysiskt begränsad. Minska huvudmängden, återkopplingen, enheten eller ingången först, bygg sedan upp ljudet igen medan du tittar på utgångsmätaren och lyssnar efter att källan har stannat.

HRTF är inte personlig, så fram- och bakförvirring är möjlig. Återställ den starkaste kontrollen mot neutral, jämför med bypass med liknande ljudstyrka och lägg tillbaka bearbetningen en sektion i taget.

Kontrollera alltid att hörlurarna fungerar på högtalarna och vice versa när båda är leveransmål. Minska huvudmängden, återkopplingen, enheten eller ingången först, bygg sedan upp ljudet igen medan du tittar på utgångsmätaren och lyssnar efter att källan har stannat.