

TB XYZ Panner

دليل المستخدم التفصيلي

لوحة مكانية مع PanCore يسار/يمين ثابت، أمامي/خلفي، الارتفاع، المسافة، إشارات الغرفة، وضع HRTF لسماعات الرأس، وإعادة رسم الخرائط المحيطية.



نسخة الكتالوج: 1.2.0 طبعة التوثيق: 04-08-2026 تم توثيق نقاط النهاية المرئية للمضيف: 9

1. عرض المنتج

لوحة مكانية مع PanCore يسار/يمين ثابت، أمامي/خلفي، الارتفاع، المسافة، إشارات الغرفة، وضع HRTF لسماعات الرأس، وإعادة رسم الخرائط المحيطية.

تتحكم المقالة التقليدية في الكسب الأيسر/الأيمن فقط. TB XYZ Panner يحافظ على هذا الأساس الموثوق به ويضيف إشارات طيفية ومستوى وانعكاس إجرائية للارتفاع والمسافة والمنظور الأمامي/الخلفي. يضيف الوضع Headphones عرضاً ثنائياً قائماً على KEMAR، بينما تستخدم التخطيطات المحيطية إعادة تعيين سمع مكبر الصوت.

ما النتيجة التي يخلقها

- وضع ستيريو موثوق به يسار/يمين
- الإشارات الإجرائية القريبة/البعيدة والأعلى/الأسفل
- الانطباع الأمامي/الخلفي دون إعادة كتابة المقالة
- خيارات تحديد المواقع بكلتا الأذنين ومتعددة القنوات

تدفق الإشارة

العارض <- إعادة رسم Headphones أو Stereo -> الأمام/الخلف، الارتفاع، المسافة، وطبقة إشارة الغرفة -> PanCore -> Input
خريطة السمع المحيطي عند الاقتضاء -> Output Trim

2. دليل الميزات الكامل

عرض أعلى

عناصر التحكم في الحركة الأفقية Pan؛ ضوابط الحركة العمودية الأمامية / الخلفية. العرض العلوي لا يتغير Distance.

عرض Side

أدوات التحكم في الحركة الأفقية Distance وأدوات التحكم في الحركة الرأسية Height.

بانكور

يتراوح Pan من أقصى اليسار إلى المركز إلى أقصى اليمين. يظل أساس التعريب المستقر ولا تتم إعادة كتابته مباشرة بواسطة الإشارات الأمامية/الخلفية.

Height

يستخدم التوازن اللوني وانعكاس السقف/الأرضية لاقتراح الارتفاع. إنها إشارة صوتية نفسية بدلاً من وضع السماعة الرأسية المادية في نظام الاستريو.

Room و Distance

في مساهمة الانعكاس. لا يتم نقل المسار المباشر ببساطة عن Room يجمع بين التوهين وتخمين التمرير المنخفض والانعكاسات المبكرة. يتحكم Distance طريق تأخير معدل.

Render Mode

؛ قد ينظر المستمعون KEMAR HRIR مدمج قائم على HRTF يستخدم عارض Headphones. مخصص للتحريك المتوافق مع مكبر الصوت Stereo الفرديون إلى الأمام/الخلف بشكل مختلف.

محيطي و Output

يحافظ على الإرتفاع بعد المعالجة المكانية Output Trim. بواسطة سمع مكبر الصوت LFE مخرجات مدعومة 5.1/7.1، ويتم إعادة تعيين القنوات غير On

3. بداية سريعة

1. اختر Stereo لمكبرات الصوت أو Headphones للمراقبة بكلتا الأذنين.
2. قم بتعيين Pan في العرض العلوي أو باستخدام عنصر التحكم Pan.
3. اضبط الأمام/الخلف عموديا في العرض العلوي.
4. قم بتعيين Height و Distance في عرض Side.
5. أضف Room حسب الحاجة فقط.
6. قم بقص Output وتحقق من تنسيق التسليم الفعلي.

4. سير العمل العملي

بالقرب من الكائن العلوي

1. استخدم Pan مركزا أو إزاحة طفيفة.
 2. ارفع Height في عرض Side.
 3. احتفظ بـ Distance منخفضا واستخدم Room بشكل متواضع.
- النتيجة المتوقعة:** يظل المصدر مباشرا بينما يكتسب إشارة تصاعدية.

أجواء خلفية بعيدة

1. حرك الأمام/الخلف باتجاه الخلف في العرض العلوي.
 2. زيادة Distance في عرض Side.
 3. ارفع Room وقلل Output إذا زاد حجم الحقل.
- النتيجة المتوقعة:** يبدو المصدر أبعد وأقل مباشرة مع انطباع خلفي.

5. الأتمتة، وكسب التدرج، واستخدام الجلسة

- أتمتة عناصر التحكم التي تخدم انتقالا موسيقيا واضحا فقط. Fast قد تؤدي حركة محددات التردد أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو أخذ العينات أو الخوارزمية إلى إنشاء عناصر عن قصد أو تتطلب انتقالا آمنا للمضيف.
- قم بمطابقة جهارة الصوت المدركة قبل الحكم على الجودة. غالبا ما يبدو الإعداد الأعلى صوتا أفضل حتى عندما لا يكون قرار المعالجة أفضل.
- استخدم نقطة نهاية تجاوز المكون الإضافي للمقارنة واحتفظ بمصدر غير معالج أو إصدار مشروع سابق.
- برامج المصنع هي نقاط البداية. يؤدي تحميل البرنامج إلى تغيير معالم متعددة؛ احفظ الإعداد المسبق الجديد DAW بعد تكييفه مع المصدر.
- يتم النقاط ملحق المعلمة من عقد المضيف VST3 المثبت. وهو يسرد كل نقطة نهاية مرئية للمضيف، ونطاقها/خياراتها المعروضة، والوضع الافتراضي، وحالة الأتمتة، والمعرف.

6. الحدود والتحذيرات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

- إن التحديد الدقيق للخلف والارتفاع على مكبري الصوت محدود ماديا.
- لم يتم تخصيص HRTF، لذا من الممكن حدوث ارتباك أمامي/خلفي.
- تحقق دائما من عمل سماعات الرأس على مكبرات الصوت والعكس عندما يكون كلاهما هدفا للتسليم.
- لا يوجد تغيير مسموع: تأكد من تمكين المكون الإضافي والمجموعة الفرعية ذات الصلة، Mix/Amount ليست بقيمة محايدة، ويحتوي المصدر على طاقة في المنطقة المعالجة.

- مستوى غير متوقع: إرجاع عناصر التحكم في الإدخال والإخراج والإرسال والتعليقات والمزج المتوازي إلى القيم المحفوظة، ثم إعادة بناء كتلة الإعداد واحدة تلو الأخرى.
- الأتمتة لا تتطابق مع اللوحة: أعد تحميل المشروع، وتأكد من أن DAW يعالج إصدار البرنامج الإضافي الحالي، وتحقق مما إذا كان برنامج المصنع أو استدعاء الحالة قد استبدل القيم.
- أو التحولات: تجنب إجراء تغييرات فورية على الخوارزمية أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو محددات الإفراط في العينات ما لم يكن الصوت Clicks - مقصودا.

7. أكمل مرجع معلمة المضيف

يحتوي هذا الملحق على جميع المعلومات 9 التي تم عرضها بواسطة VST3 المثبت حاليا على المضيف. يتم إدراج نقاط نهاية النطاق المتكررة EQ عمدا بدلا من طيها. تتم طباعة الخيارات المنفصلة بالكامل عندما يعرضها العقد المضيف.

وظيفة	حالة المضيف	الافتراضي	النطاق / الخيارات	المعلمة
يقوم بإيقاف تشغيل مسار معالجة المكون الإضافي الكامل أو تشغيله من خلال نقطة نهاية التجاوز المرئية للمضيف.	قابل للتشغيل الآلي; Bypass	Off	Off, On	Bypass VST3 ID 1652125811
يضبط الإحداثيات المكانية المسماة أو إشارة تحديد المواقع الصوتية النفسية.	قابل للتشغيل الآلي	0 %	0 % ل 100 %	Distance VST3 ID 288459765
يضبط الإحداثيات المكانية المسماة أو إشارة تحديد المواقع الصوتية النفسية.	قابل للتشغيل الآلي	F 100 %	B 100 % ل F 100 %	Front Back VST3 ID 127212208
يضبط الإحداثيات المكانية المسماة أو إشارة تحديد المواقع الصوتية النفسية.	قابل للتشغيل الآلي	0 %	-100 % ل 100 %	Height VST3 ID 926454055
يضبط أو يحد من مستوى الإخراج النهائي بعد المعالجة الرئيسية للمكون الإضافي.	قابل للتشغيل الآلي	0.0 dB	-24.0 dB ل 0.0 dB	Output Trim VST3 ID 873633987
يضبط الإحداثيات المكانية المسماة أو إشارة تحديد المواقع الصوتية النفسية.	قابل للتشغيل الآلي	0 %	-100 % ل 100 %	Pan VST3 ID 110749
يختار برنامج المصنع. يؤدي تحميل برنامج إلى استدعاء مجموعة منسقة من معلمات المكونات الإضافية.	قابل للتشغيل الآلي	Front Focus	Front Focus, Wide Drum L, Wide Drum R, Overhead High, Back Shadow, Far Room	Program VST3 ID 1886548852
يحدد خوارزمية التشغيل، أو شكل الاستجابة، أو الحرف النغمي للكتلة المسماة.	قابل للتشغيل الآلي	Stereo	Stereo, Headphones	Render Mode VST3 ID 1193882713
تشكل الكثافة المكانية أو انتشار الرنين أو الجسم المنتشر للعملية المسماة.	قابل للتشغيل الآلي	35 %	0 % ل 100 %	Room VST3 ID 3506395

أساس التوثيق

تم إعداده من الكتالوج العام الحالي، وملخص المنتج المحلي الحالي وملاحظات التنفيذ حيثما كان ذلك متاحا، والأدلة الإنجليزية الموجودة حيثما كان ذلك متاحا، ومسحا ضوئيا مباشرا لعقد المضيف VST3 المثبت. يتم استبعاد تفاصيل التنفيذ الداخلي التي لا يواجهها المستخدم عمدا؛ يتم توثيق كافة الميزات التي تواجه المستخدم وعناصر التحكم المرئية للمضيف.