

# TB Inverted Phaser

## PODROBNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Subtraktivní vícecestupňový phaser s hlubokými zářezy, nastavitelným rozestupem, zpětnou vazbou, pěti tvary LFO a náhodným jitterem.



Katalogová verze: 2.2.0

Edice dokumentace: 2026-08-04

Zdokumentovány koncové body viditelné pro hostitele: 13

# 1. Účel produktu

**Subtraktivní vícecestupňový phaser s hlubokými zářezy, nastavitelným rozestupem, zpětnou vazbou, pěti tvary LFO a náhodným jitterem.**

Konvenční phaser přidává svou cestu všech průchodů k suchému signálu. TB Inverted Phaser jej odečítá a vytváří tvrdší a hlubší zářezy pro zrušení, které zůstávají jasně definované na padech, trvalých akordech, kytarách a materiálu pro zvukový design.

## Jaký výsledek to vytváří

- Hluboce se pohybující spektrální zářezy
- Hřebenovité vzory od jednoho do dvanácti stupňů
- Pravidelná nebo záměrně nestabilní modulace
- Kontrola suchého/mokrého stavu a zbytkové textury

## Tok signálu

**Input -> vícecestupňová all-pass síť -> subtraktivní kombinace -> zpětná vazba -> LFO a modulace jitteru -> Mix a Output**

# 2. Kompletní průvodce funkcemi

## Stages a Spacing

Stages nastaví počet zářezů; Spacing změní jejich distribuci. Několik stupňů zní široce, zatímco mnoho stupňů vytváří hustší hřeben.

## Centre a Depth

Centre umístí modulační oblast a Depth nastaví svou dráhu kolem tohoto středu.

## Rate a LFO Shape

Rate ovládá rychlost. Sine a Triangle jsou hladké, tvary ramp jsou směrové a Square vytváří krokový pohyb.

## Jitter

Přidává řízenou nepravidelnost k jinak periodickému pohybu. Použijte malá množství pro organický drift a velká množství pro narušenou modulaci.

## Amount, Feedback a Mix

Amount řídí subtraktivní příspěvek fáze, Feedback posiluje vzor zářezu a Mix spojuje kompletní výsledek se zdrojem.

## Output a programy

Output kompenzuje zrušení nebo rezonanční zisk. Programy pokrývají podložky, skleněné prohlubně, kovové kolejničky, čtvercové otřesy a potlačení duchů.

# 3. Rychlý start

1. Vyberte číslo Stages a nastavte Spacing.

2. Umístěte Centre blízko nejsilnějších harmonických zdroje.
3. Nastavte Depth, Rate a LFO Shape.
4. Zvedněte Amount, dokud nebudou zářezy čisté.
5. Opatrně přidejte Feedback.
6. Použijte Jitter pouze v případě, že si nepřejete dokonalé opakování, pak srovnejte úroveň Output.

## 4. Praktické pracovní postupy

### Pohyb podložky

1. Použijte 6-12 fází.
2. Vyberte Sine nebo Triangle.
3. Nastavte pomalé Rate, široké Depth a střední Feedback.

**Očekávaný výsledek: Podložka vyvíjí hluboký, souvislý pohyb bez rytmického krokování.**

### Mechanické zametání

1. Vyberte Rampa nebo Square.
2. Zvyšte Feedback a Jitter.
3. Pro větší a ostřejší zářezy použijte méně stupňů.

**Očekávaný výsledek: Zdroj získává směrový, strojový spektrální pohyb.**

## 5. Automatizace, stupňování zisku a použití relace

- Automatizujte pouze ovládací prvky, které slouží k jasnému hudebnímu přechodu. Fast pohyb selektorů frekvence, času, výšky, režimu, převzorkování nebo algoritmu může záměrně vytvářet artefakty nebo vyžadovat přechod bezpečný pro hostitele.
- Před posouzením kvality porovnejte vnímanou hlasitost. Hlasitější nastavení bude často vypadat lépe, i když rozhodnutí o zpracování není lepší.
- Použijte koncový bod vynechání modulu plug-in pro porovnání a zachovejte nezpracovaný zdroj nebo dřívější verzi projektu.
- Výchozími body jsou tovární programy. Načtení programu změní více parametrů; uložte novou předvolbu DAW po jejím přizpůsobení zdroji.
- Příloha parametru je zachycena z nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Uvádí každý koncový bod viditelný na hostiteli, jeho zobrazený rozsah/možnosti, výchozí nastavení, stav automatizace a identifikátor.

## 6. Omezení, upozornění a odstraňování problémů

- Zpracování subtraktivní fáze může odstranit podstatnou energii v určitých tónech.
- High Feedback může zazvonit.
- Vždy zkontrolujte efekt v mono, pokud je součástí širšího stereo řetězce.
- Žádná slyšitelná změna: potvrďte, že zásuvný modul a příslušný podblok jsou povoleny, Mix/Amount není na neutrální hodnotě a zdroj obsahuje energii ve zpracovávané oblasti.

- Neočekávaná úroveň: vraťte vstup, výstup, send, zpětnou vazbu a ovládání paralelního mixu na konzervativní hodnoty, poté znovu sestavte nastavení jeden blok po druhém.
- Automatizace neodpovídá panelu: znovu načtěte projekt, ověřte, že DAW adresuje aktuální verzi zásuvného modulu, a zkontrolujte, zda tovární program nebo stav obnovení nahradil hodnoty.
- Clicks nebo přechody: vyhněte se okamžitým změnám v algoritmu, času, výšce, režimu nebo převzorkování, pokud zvuk není záměrný.

## 7. Vyplňte odkaz na parametry hostitele

Tento dodatek obsahuje všech 13 parametrů vystavených aktuálně nainstalovaným VST3 hostiteli. Opakované koncové body pásma EQ jsou záměrně uvedeny spíše než sbalené. Diskrétní opce jsou vytištěny v plném znění, když je hostitelská smlouva odhalí.

| Parametr                       | Rozsah / možnosti                                                                                                                                               | Výchozí | Stav hostitele               | Funkce                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amount<br>VST3 ID 733630552    | 0.0 to 100.0                                                                                                                                                    | 65.0    | Automatizovatelné            | Nastavuje, jak silně pojmenovaný proces ovlivňuje signál.                                                                                                              |
| Bypass<br>VST3 ID 1652125811   | Off, On                                                                                                                                                         | Off     | Automatizovatelné;<br>Bypass | Vypne nebo zapne úplnou cestu zpracování modulu plug-in prostřednictvím koncového bodu obcházení viditelného na hostiteli.                                             |
| Centre<br>VST3 ID 783470043    | 120.0 to 4000.0                                                                                                                                                 | 720.0   | Automatizovatelné            | Nastavuje hlavní frekvenci, notu nebo spektrální střed používaný touto funkcí.                                                                                         |
| Depth<br>VST3 ID 95472323      | 0.0 to 100.0                                                                                                                                                    | 70.0    | Automatizovatelné            | Nastavuje, jak silně pojmenovaný proces ovlivňuje signál.                                                                                                              |
| Feedback<br>VST3 ID 1955982213 | 0.0 to 85.0                                                                                                                                                     | 28.0    | Automatizovatelné            | Vrací zpracovaný signál na svůj vlastní vstup, čímž rozšiřuje nebo zesiluje efekt.                                                                                     |
| Jitter<br>VST3 ID 987746540    | 0.0 to 100.0                                                                                                                                                    | 0.0     | Automatizovatelné            | Řídí zrnitou hustotu, disperzi nebo náhodné variace pro pojmenovaný proces.                                                                                            |
| LFO Shape<br>VST3 ID 686216812 | Sine, Triangle, Ramp Up, Ramp Down, Square                                                                                                                      | Sine    | Automatizovatelné            | Vybere provozní algoritmus, tvar odezvy nebo tónový znak pro pojmenovaný blok.                                                                                         |
| Mix<br>VST3 ID 108124          | 0.0 to 100.0                                                                                                                                                    | 100.0   | Automatizovatelné            | Nastavuje rovnováhu mezi původním signálem a kompletní zpracovanou cestou.                                                                                             |
| Output<br>VST3 ID 1141971201   | -12.0 to 6.0                                                                                                                                                    | 0.0     | Automatizovatelné            | Nastavuje nebo omezuje konečnou výstupní úroveň po hlavním zpracování zásuvného modulu.                                                                                |
| Program<br>VST3 ID 1886548852  | Init, Pad Drift, Slow Orbit, Wide Vortex, Fast Warble, Ramp Sweeper, Thin Air, Hollow Glass, Static Teeth, Metal Rail, Square Jolt, Broken Motion, Ghost Cancel | Init    | Automatizovatelné            | Vybere tovární program. Načtení programu vyvolá koordinovanou sadu parametrů zásuvného modulu.                                                                         |
| Rate<br>VST3 ID 3493088        | 0.020 to 8.000                                                                                                                                                  | 0.350   | Automatizovatelné            | Nastavuje rychlost modulace, pohybu nebo opakované změny.                                                                                                              |
| Spacing<br>VST3 ID 135324739   | 0.0 to 100.0                                                                                                                                                    | 35.0    | Automatizovatelné            | Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Spacing. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše. |
| Stages<br>VST3 ID 1254989109   | 1 to 12                                                                                                                                                         | 6       | Automatizovatelné            | Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Stages. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.  |

## Dokumentační základ

Připraveno z aktuálního veřejného katalogu, aktuálního popisu místního produktu a poznámek k implementaci, pokud jsou k dispozici, stávajících anglických příruček, pokud jsou k dispozici, a přímého skenování nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Podrobnosti interní implementace, které nejsou pro uživatele, jsou záměrně vyloučeny; všechny uživatelské funkce a ovládací prvky viditelné pro hostitele jsou zdokumentovány.