

TB Center

DETALJERAD ANVÄNDARMANUAL

En fasmedveten stereocentreringsprocessor med timingjustering, breddkontroll, framsynsanalys och valfri multibandsviktning.



Katalogversion: 1.3.0

Dokumentationsupplaga: 2026-08-04

Värdsynliga slutpunkter dokumenterade: 12

1. Produktens syfte

En fasmedveten stereocentreringsprocessor med timingjustering, breddkontroll, framsynsanalys och valfri multibandsviktning.

Stereo inspelningar kan luta oförutsägbart, vandra när artister rör sig eller känna sig ofokuserade eftersom nivå- och ankomsttidsskillnader inte överensstämmer. Simple balanskontroller kan flytta bilden men kan inte korrigera timing, och monosummering kan ta bort värdefull bredd. TB Center är avsedd för dialog, stereomikrofoner, instrument, bussar och arkivmaterial som behöver ett stabilare centrum utan att urskillningslöst kollapsa inspelningen.

Vilket resultat det skapar

- En mer stabil dominerande bild
- Minskad oenighet om timing för vänster/höger
- Kontrollerad bredd efter nyligen genomförd
- Frequency-beroende korrigering när flerbandsläge är aktiverat

Signalflöde

Input analys -> riktnings- och tidsuppskattning -> valfri fyrbandsviktning -> centrumkorrigering -> M/S breddsteg -> utgång

2. Komplettekt funktionsguide

Intensity och Response

Intensity ställer in hur starkt den detekterade offseten korrigeras. Response bestämmer hur snabbt detektorn följer rörelse: långsammare inställningar känns stabila och naturliga, medan snabbare inställningar spårar snabbt växlande material.

Lookahead analys

Lookahead ger detektorn mer framtida sammanhang och kan göra snabba centreringsbeslut renare. Den lägger till bearbetningsfördröjning och ändras bäst medan uppspelningen stoppas när värden inte stöder dynamiska latensförändringar smidigt.

Time Center

Time Center reducerar ankomsttidsskillnader mellan kanaler. Använd den när bilden förblir utsmetad efter nivåcentrering; minska den när den ursprungliga stereotiming är en viktig del av utrymmet.

M/S Width

Det sista mitt-/sidosteget sträcker sig från monokompatibel avsmalning genom den ursprungliga bredden till avsiktlig breddning. Kontrollera faskorrelationen och monokompatibiliteten igen när du arbetar över 100 procent.

Multiband viktning

Multiband möjliggör oberoende Low, Mid-Low, Mid-High och High korrigeringsvikter. Ställ in ett band under 100 procent för att bevara mer av sin ursprungliga placering, eller över dess praktiskt neutrala inflytande endast när den nuvarande konstruktionen tillåter det.

Program och visualisering

Fabriksprogram ger repeterbara utgångspunkter för dialog, naturlig centrering, rörliga källor, bussförnyelse och luftbevarande bredd. Displayen är ett analyshjälpmedel; fatta slutgiltiga beslut per gehör och i mono.

3. Snabbstart

1. Sätt i plug-in på ett stereospår och börja med Init.
2. Ställ in Intensity medan du lyssnar för ett stabilt centrum snarare än maximal smalhet.
3. Justera Response så att rörelsen följs utan hörbar bildpumpning.
4. Använd endast Time Center så långt det behövs för att ta bort tidsutstryk.
5. Ställ in M/S Width för den slutliga rumsliga storleken.
6. Aktivera Multiband endast när olika frekvensområden behöver olika korrigeringsstyrkor.

4. Praktiska arbetsflöden

Rörlig dialog

1. Börja med Natural Center eller Locked Dialogue.
2. Höj Response tills huvudrörelsen är kontrollerad.
3. Håll lågbandskorrigeringen fast för förståelse.
4. Minska högbandsvikt om rumsreflektioner blir onaturligt fixerade.

Förväntat resultat: Talet förblir centrerat och läsbart medan rummet behåller användbar dimension.

Stereo bussförnyelse

1. Börja vid måttlig Intensity.
2. Lämna Time Center under maximum om inte timingen är synbart instabil.
3. Använd M/S Width nästan 100 procent och trimma sedan endast efter behov.
4. Kontrollera mono och jämför samma ljudstyrka.

Förväntat resultat: Mixen får fokus utan att förlora sin avsedda stereoskala.

5. Automatisering, förstärkning och användning av sessioner

- Automatisera endast kontroller som tjänar en tydlig musikalisk övergång. Fast rörelse av frekvens, tid, tonhöjd, läge, översampling eller algoritmvaljare kan avsiktligt skapa artefakter eller kräva en värdsäker övergång.
- Matcha upplevd ljudstyrka innan du bedömer kvalitet. En högre inställning kommer ofta att verka bättre även när bearbetningsbeslutet inte är bättre.
- Använd plugin-bypass-slutpunkten för jämförelse och bevara en obearbetad källa eller tidigare projektversion.
- Fabriksprogram är utgångspunkter. Att ladda ett program ändrar flera parametrar; spara en ny DAW förinställning efter att ha anpassat den till källan.
- Parameterbilagan hämtas från det installerade värdkontraktet VST3. Den listar alla värdsynliga slutpunkter, dess visade intervall/alternativ, standard, automatiseringsstatus och identifierare.

6. Begränsningar, försiktighetsåtgärder och felsökning

- Processorn kan inte skapa stereoinformation som saknas.
- Överdriven korrigering kan göra omgivningen onaturligt statisk.
- Vidgning kan avslöja fasproblem som redan fanns.
- Ingen hörbar ändring: bekräfta att plug-in och relevant underblock är aktiverade, Mix/Amount har inte ett neutralt värde och källan innehåller energi i den bearbetade regionen.
- Öväntad nivå: återställ in-, ut-, sändnings-, återkopplings- och parallellmix-kontroller till konservativa värden, bygg sedan om inställningen ett block i taget.
- Automatisering matchar inte panelen: ladda om projektet, bekräfta att DAW adresserar den aktuella plugin-versionen och kontrollera om ett fabriksprogram eller en stat återkallar utbytta värden.
- Clicks eller övergångar: undvik omedelbara samplingar av algoritm-, tid-, tonhöjds-, läges- eller översamplingsväljare om inte ljudet är avsiktligt.

7. Fyll i värdparameterreferensen

Den här bilagan innehåller alla 12 parametrar som exponeras av den nuvarande installerade VST3 för en värd. Upprepade EQ-bandslutpunkter listas avsiktligt i stället för att kollapsa. Diskreta optioner skrivs ut i sin helhet när värdkontraktet avslöjar dem.

Parameter	Räckvidd / alternativ	Standard	Värdstatus	Funktion
Band High VST3 ID 282509655 Source ID bandhigh	0.0 to 100.0	100.0	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för Band High. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.
Band Low VST3 ID 1810232575 Source ID bandlow	0.0 to 100.0	100.0	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för Band Low. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.
Band Mid-High VST3 ID 396600341 Source ID bandmidhigh	0.0 to 100.0	100.0	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för Band Mid-High. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.
Band Mid-Low VST3 ID 1051902593 Source ID bandmidlow	0.0 to 100.0	100.0	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för Band Mid-Low. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatisk; Bypass	Stänger av eller aktiverar hela plugin-bearbetningsvägen genom den värdsynliga bypass-ändpunkten.
Intensity VST3 ID 499324979 Source ID intensity	0.0 to 200.0	100.0	Automatisk	Anger hur starkt den namngivna processen påverkar signalen.
Lookahead VST3 ID 1131625090 Source ID lookahead	0 to 100	20	Ej automatiserbar	Ger framtidssignalkontext till den tillhörande dynamiken eller begränsarsteget och kan lägga till latens.
M/S Width VST3 ID 113126854 Source ID width	0.0 to 200.0	100.0	Automatisk	Ställer in stereospridning eller lateral distribution av den bearbetade signalen.
Multiband VST3 ID 940938990 Source ID multiband	Off, On	Off	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för Multiband. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Locked Dialogue, Natural Center, Fast Motion, Mix Recenter, Wide Keep Air	Init	Automatisk	Väljer ett fabriksprogram. Att ladda ett program hämtar en samordnad uppsättning plug-in parametrar.
Response VST3 ID 1807160385 Source ID response	0.0 to 100.0	75.0	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för Response. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.
Time Center VST3 ID 38272088 Source ID timealign	0.0 to 100.0	100.0	Automatisk	Värdautomatisk kontroll för Time Center. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.

Dokumentationsunderlag

Utarbetad från den aktuella offentliga katalogen, aktuella lokala produktöversikter och implementeringsnoteringar där sådana finns, befintliga engelska manualer där sådana finns och en direkt genomsökning av det installerade värdkontraktet VST3. Intern implementeringsdetaljer som inte är vända mot användaren är avsiktligt uteslutna; alla användarvänliga funktioner och värdsynliga kontroller är dokumenterade.