

TB Noise Remover

DETAYLI KULLANIM KILAVUZU

Çekirdek azaltma aşamasına ek olarak tıslama, uğultu, vızıltı, tıklamalar, gürleme ve kırılmış tepeler için modüllere sahip hedefe yönelik bir restorasyon işlemcisi.



Katalog sürümü: 2.2.0

Dokümantasyon baskısı: 2026-08-04

Ana bilgisayar tarafından görülebilen uç noktalar belgelendi: 10

1. Ürünün amacı

Çekirdek azaltma aşamasına ek olarak tıslama, uğultu, vızıltı, tıklamalar, gürleme ve kırılmış tepeler için modüllere sahip hedefe yönelik bir restorasyon işlemcisi.

Diyalog, podcast, vokal ve saha kayıtları aynı anda birkaç farklı hata türünü içerebilir. Tek bir agresif kapı, sabit ambiyansı uğultudan, tıklamalardan veya kırpmadan ayırt edemez. TB Noise Remover merkezi bir temizleme miktarı ve hedeflenen anahtarlar sağlayarak yalnızca gerekli restorasyon modüllerinin devreye girmesini sağlar.

Hangi sonucu yaratır?

- Azaltılmış çevresel gürültü ve oda tonu
- Hedeflenen 50/60 Hz uğultu kontrolü
- Tıslama, sızlanma, tıklama ve düşük gürültünün bastırılması
- Kırılan olayların isteğe bağlı onarımı

Sinyal akışı

Input -> Basic restorasyon ve Reduction kontrolü -> seçili Hiss/Hum/Whine/Click/Rumble modülleri -> Clip Repair -> çıktı

2. Eksiksiz özellik kılavuzu

Basic ve Reduction

Basic birincil geniş bant restorasyon yolunu etkinleştirir. Reduction hafif doğal temizlemeden daha güçlü bastırmaya doğru geçiş yapar. Yalnızca gürültü kabul edilebilir şekilde kontrol altına alınana kadar artırın.

Hiss

Ön amplifikatör tıslaması veya hava sistemi gürültüsü gibi geniş yüksek frekanslı gürültüyü hedefler. Aşırı kullanım ünsüzleri ve zilleri donuklaştırabilir.

50 Hz ve 60 Hz Hum

Kayıtla eşleşen şebeke ailesini seçin. Her ikisini de otomatik olarak etkinleştirmeyin; gerçek temel ve harmonik modele karşılık gelen modeli kullanın.

Digital Whine

Sabit dar elektronik tonları hedefler. Kulaklıkla doğrulayın çünkü uzun süreli müzik notaları bir sızlanmaya benzeyebilir.

Clicks

İzole edilmiş kısa darbeleri algılar ve yumuşatır. Ağız tıklamalarında veya dijital tıklamalarda kullanın, ardından davul geçişlerinin bozulmadan kaldığını doğrulayın.

Low Rumble

Çok düşük mekanik, kullanım veya trafik enerjisini azaltır. Bas temellerinin ve ses ağırlığının gereksiz yere kaldırılmadığını kontrol edin.

Clip Repair

Düzleştirilmiş veya hasar görmüş tepe şekillerini yeniden oluşturmaya çalışır. Daha önce kaydedilmemiş ve olay bazında değerlendirilmesi gereken bilgileri kurtaramaz.

3. Hızlı başlangıç

1. Yalnızca Basic etkinken başlayın.
2. Sulu hareket olmadan sabit gürültü kontrol altına alınana kadar Reduction öğesini yükseltin.
3. Her defasında hedeflenen bir modülü etkinleştirin.
4. Kayda bağlı olarak 50 Hz veya 60 Hz uğultu tedavisini seçin.
5. Konuşma ünsüzlerini, nefesleri ve müzikal geçişleri kontrol edin.
6. Clip Repair yalnızca kırılmış tepe noktaları mevcut olduğunda kullanın.

4. Pratik iş akışları

Podcast temizleme

1. Basic'yi etkinleştirin ve orta düzeyde Reduction kullanın.
2. Ön amplifikatör gürültüsü devam ederse Hiss ekleyin.
3. Yalnızca duyulabilir olduğunda 50 veya 60 Hz Hum ekleyin.
4. Baypas karşılaştırmasında nefesleri ve S seslerini kontrol edin.

Beklenen sonuç: Doğal alan ve artikülasyon inandırıcı kalırken konuşma daha net hale gelir.

Saha kayıt onarımı

1. Taşıma veya trafik enerjisi için Low Rumble ile başlayın.
2. Sabit bir elektronik ton için Digital Whine kullanın.
3. Clicks yalnızca darbeler kalırsa etkinleştirin.
4. Maksimum Reduction yerine birkaç orta dereceli aşama kullanın.

Beklenen sonuç: Tek bir algoritmayı her şeyi çözmeye zorlamadan birden fazla hata türü azaltılır.

5. Otomasyon, kazanç aşamalandırması ve oturma kullanımı

- Yalnızca net bir müzikal geçiş sağlayan kontrolleri otomatikleştirin. Fast frekans, zaman, perde, mod, aşırı örnekleme veya algoritma seçicilerin hareketi kasıtlı olarak yapay yapılar oluşturabilir veya ana bilgisayar açısından güvenli bir geçiş gerektirebilir.
- Kaliteyi yargılamadan önce algılanan ses yüksekliğini eşleştirin. İşleme kararı daha iyi olmasa bile daha yüksek bir ayar genellikle daha iyi görünecektir.
- Karşılaştırma için eklenti bypass uç noktasını kullanın ve işlenmemiş bir kaynağı veya daha önceki proje sürümünü koruyun.
- Fabrika programları başlangıç noktalarıdır. Bir programın yüklenmesi birden fazla parametreyi değiştirir; kaynağa uyarladıktan sonra yeni bir DAW ön ayarını kaydedin.

- Parametre eki, kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinden alınmıştır. Ana bilgisayarın görebildiği her uç noktayı, görüntülenen aralığı/seçenekleri, varsayılanı, otomasyon durumunu ve tanımlayıcıyı listeler.

6. Sınırlamalar, uyarılar ve sorun giderme

- Restorasyon eksilticidir ve tamamen maskelenmiş ayrıntıları yeniden oluşturamaz.
- Ağır işleme, sulu veya geçitli eserler oluşturabilir.
- Her zaman orijinal kaydı koruyun.
- Sesli değişiklik yok: eklentinin ve ilgili alt bloğun etkinleştirildiğini, Mix/Amount'nin nötr bir değerde olmadığını ve kaynağın işlenen bölgede enerji içerdiğini doğrulayın.
- Beklenmedik seviye: giriş, çıkış, gönderme, geri bildirim ve paralel karışım kontrollerini muhafazakar değerlere döndürün, ardından ayarı her seferinde bir blok olarak yeniden oluşturun.
- Otomasyon panelle eşleşmiyor: projeyi yeniden yükleyin, DAW'nin mevcut eklenti sürümünü adreslediğini doğrulayın ve değerlerin yerini bir fabrika programının veya durum geri çağırmanın alıp almadığını kontrol edin.
- Clicks veya geçişler: Ses kasıtlı olmadığı sürece algoritma, zaman, perde, mod veya aşırı örnekleme seçicilerinde örnekleme anında değişiklik yapmaktan kaçının.

7. Ana bilgisayar parametre referansını tamamlayın

Bu ek, mevcut kurulu VST3 tarafından bir ana bilgisayara sunulan tüm 10 parametrelerini içerir. Tekrarlanan EQ-bant uç noktaları daraltılmak yerine kasıtlı olarak listeleniyor. Ana sözleşme bunları ortaya çıkardığında ayrı seçenekler tam olarak yazdırılır.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
50 Hz Hum VST3 ID 99638171	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	50 Hz Hum için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
60 Hz Hum VST3 ID 99638202	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	60 Hz Hum için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Basic VST3 ID 93508654	Off, On	On	Otomatikleştirilebilir	Basic için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir; Bypass	Ana bilgisayar tarafından görülebilen bypass uç noktası aracılığıyla eklenti işleme yolunun tamamını kapatır veya açar.
Clicks VST3 ID 789769195	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Clicks için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Clip Repair VST3 ID 1460400893	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Clip Repair için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Digital Whine VST3 ID 123403319	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Digital Whine için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Hiss VST3 ID 3202849	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Hiss için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Low Rumble VST3 ID 1092091653	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Low Rumble için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Reduction VST3 ID 2039460467	0 to 100	70	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış işlemin sinyali ne kadar güçlü etkileyeceğini ayarlar.

Dokümantasyon temeli

Mevcut genel katalogdan, mevcut yerel ürün özetinden ve uygulama notlarından, mevcut olduğunda mevcut İngilizce kılavuzlardan ve kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinin doğrudan taranmasından hazırlanmıştır. Kullanıcının karşısına çıkmayan dahili uygulama ayrıntıları kasıtlı olarak hariç tutulur; kullanıcıya yönelik tüm özellikler ve ana bilgisayarın görebileceği kontroller belgelenmiştir.