

MANUEL D'UTILISATION



Objectif

Ajoute des basses ciblées à une fréquence choisie pour renforcer le poids et l'impact des basses fréquences.

Licence: MIT License

Ce logiciel est sous licence MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consultez le fichier LICENSE du référentiel pour connaître les conditions complètes.

Propriétés contrôlables

Chaque contrôle est répertorié par son nom de panneau. Utilisez la description pour décider ce que vous voulez écouter, puis apportez de petites modifications au contexte de la musique.

Contrôle et paramètres	Ce que ça change
Bloom Gamme: 0 % à 100 % Par défaut: 15 %	Ajoute une couche gonflante plus lente autour du ton grave généré.
Bypass Gamme: Active, Bypassed Par défaut: Active	Désactive ou active l'effet complet pour une comparaison directe avant/après.
Core Gamme: 0 % à 100 % Par défaut: 30 %	Définit le centre stable et le poids de la tonalité grave générée.
Output Gamme: -12 dB à +6 dB Par défaut: 0 dB	Règle le niveau d'écoute final après le traitement.
Program Gamme: 12 programmes d'usine Par défaut: Init	Charge un point de départ d'usine. Ajustez ensuite les commandes pour les adapter au son actuel.
Punch Gamme: 0 % à 100 % Par défaut: 20 %	Accentue le début du ton grave généré pour un impact plus fort.
Response Gamme: 0 % à 100 % Par défaut: 50 %	Définit la rapidité avec laquelle les basses ajoutées suivent les changements du son d'origine.

Contrôle et paramètres	Ce que ça change
Target Gamme: 32 Hz à 250 Hz Par défaut: 55 Hz	Choisit la fréquence principale des basses ajoutées.