

TB Resonator

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Cel

Sprawia, że przychodzący dźwięk brzmi jak dostrojony korpus, tworząc brzmienie i trwałość przypominające instrument.

Licencja: MIT License

To oprogramowanie jest objęte licencją w ramach licencji MIT. Prawa autorskie (c) 2026 TaebeumKim. Pełne warunki można znaleźć w pliku LICENCJA repozytorium.

Kontrolowane właściwości

Każda kontrolka jest wymieniona według nazwy panelu. Skorzystaj z opisu, aby zdecydować, czego słuchać, a następnie wprowadź drobne zmiany w kontekście muzyki.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Body Zasięg: SOFT 0% do METAL 100% Domyślne: STRING 50%	Przesuwa materiał rezonansowy z miękkiego i drewnianego w jasny i metaliczny.
Bypass Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Wyłącza lub włącza cały efekt w celu bezpośredniego porównania przed i po.
Memory Zasięg: 40 ms do 30 s Domyślne: 1.1 s	Ustawia czas, przez jaki korpus rezonansowy dzwoni po zaniku sygnału wejściowego.
Mix Zasięg: 0% do 100% Domyślne: 35%	Łączy oryginalny dźwięk z przetworzonym dźwiękiem.
Program Zasięg: 12 programy fabryczne Domyślne: Init	Ładuje fabryczny punkt początkowy. Następnie dostosuj elementy sterujące, aby dopasować je do bieżącego dźwięku.
Touch Zasięg: STRIKE 0% do DRIVE 100% Domyślne: NATURAL 50%	Zmienia sposób podekscytowania ciała, z krótkiego uderzenia na ciągły, napędzany ton.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Tune Zasięg: C1 32.7 Hz do C7 2093 Hz Domyślne: C3 130.8 Hz	Wybiera nutę lub wysokość rezonansową używaną przez efekt.