

TB SubLow

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Mục đích

Thêm âm trầm phụ tập trung ở tần số đã chọn để tăng cường sức nặng và tác động của âm trầm.

Giấy phép: MIT License

Phần mềm này được cấp phép theo Giấy phép MIT. Bản quyền (c) 2026 TaebeumKim. Xem tệp LICENSE của kho lưu trữ để biết các điều khoản đầy đủ.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Mỗi điều khiển được liệt kê theo tên bảng điều khiển của nó. Sử dụng mô tả để quyết định nên nghe gì, sau đó thực hiện những thay đổi nhỏ trong bối cảnh của bản nhạc.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Bloom Phạm vi: 0 % đến 100 % Mặc định: 15 %	Thêm một lớp phòng lên chậm hơn xung quanh âm trầm được tạo ra.
Bypass Phạm vi: Active, Bypassed Mặc định: Active	Tắt hoặc bật toàn bộ hiệu ứng để so sánh trực tiếp trước và sau.
Core Phạm vi: 0 % đến 100 % Mặc định: 30 %	Đặt trọng tâm và trọng lượng ổn định của âm trầm được tạo ra.
Output Phạm vi: -12 dB đến +6 dB Mặc định: 0 dB	Đặt mức nghe cuối cùng sau khi xử lý.
Program Phạm vi: 12 chương trình nhà máy Mặc định: Init	Tải điểm bắt đầu của nhà máy. Điều chỉnh các điều khiển sau đó để phù hợp với âm thanh hiện tại.
Punch Phạm vi: 0 % đến 100 % Mặc định: 20 %	Nhấn mạnh phần đầu của âm trầm được tạo ra để có tác động mạnh hơn.
Response Phạm vi: 0 % đến 100 % Mặc định: 50 %	Đặt tốc độ của âm trầm phụ được thêm vào sau những thay đổi trong âm thanh gốc.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Target Phạm vi: 32 Hz đến 250 Hz Mặc định: 55 Hz	Chọn tần số chính của âm trầm phụ được thêm vào.