

# TB Limiter

## 用户手册



# 目的

停止尖锐的峰值，同时使整体信号更响亮、更稳定且更受控制。

许可证: MIT License

该软件根据 MIT 许可证获得许可。版权所有 (c) 2026 TaebeumKim。有关完整条款，请参阅存储库许可证文件。

# 可控特性

每个控件均按其面板名称列出。根据描述来决定听什么，然后对音乐的背景进行一些小的改变。

| 控制和设置                                               | 它改变了什么                                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Attack</b><br>范围: 0.1 到 2<br>默认: 2               | 设置声音开始时效果的反应速度。更快的数值控制前方；较慢的值保留更多的冲击力。 |
| <b>Bypass</b><br>范围: Off, On<br>默认: Off             | 关闭或打开完整效果以进行直接前后比较。                    |
| <b>Ceiling</b><br>范围: -3 到 0<br>默认: -1              | 设置限制器允许达到的最高输出峰值。                      |
| <b>Dither</b><br>范围: Off, 16-bit, 24-bit<br>默认: Off | 创建 16-bit 或 24-bit 最终文件时添加适当的极低噪声。     |
| <b>Enhance</b><br>范围: 0 到 100<br>默认: 0              | 添加受控的峰值细节，使有限的结果感觉更加真实和充满活力。           |
| <b>Input Gain</b><br>范围: 0 到 18<br>默认: 4            | 设置声音进入插件的声音大小。提高它以获得更强的响应或降低它以获得更大的空间。 |
| <b>Program</b><br>范围: 9 工厂程序<br>默认: Init            | 加载工厂起点。之后调整控件以适合当前的声音。                 |

| 控制和设置                                      | 它改变了什么                     |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Release</b><br>范围: 20 到 500<br>默认: 120  | 设置声音变小后效果放松的速度。            |
| <b>RMS Assist</b><br>范围: 0 到 100<br>默认: 65 | 在快速峰值限制的同时添加更平滑的平均电平控制。    |
| <b>RMS Balance</b><br>范围: 0 到 100<br>默认: 0 | 纠正左右通道之间较长的电平差异，而无需追逐每个峰值。 |