

TB Volume

دليل المستخدم التفصيلي

أداة مساعدة مركزة على مستوى مرتبط بالستيريو مع أوضاع عرض dB والنسبة المئوية بالإضافة إلى حماية ذروة الإخراج.



نسخة الكتالوج: 1.2.0 طبعة التوثيق: 04-08-2026 تم توثيق نقاط النهاية المرئية للمضيف: 3

1. عرض المنتج

أداة مساعدة مركزة على مستوى مرتبط بالستيريو مع أوضاع عرض dB والنسبة المئوية بالإضافة إلى حماية ذروة الإخراج.

تعد مرحلة الكسب البسيطة مفيدة للأتمتة والقص ومطابقة المستوى، ولكن العديد من الأدوات المساعدة تحيط بها بالقياس والتوجيه الذي يؤدي إلى إبطاء العمل الأساسي. يحتفظ TB Volume بقيمة مستوى أساسي واحد ويسمح بعرضها في dB أو مقياس نسبة مئوية مستوحى من جهاز الصوت دون تغيير الصوت عند تبديل الأوضاع.

ما النتيجة التي يخلقها

- وتقليل المستوى القابل للتكرار Fast
- التبديل بدون قفزة الكسب Mode
- أتمتة نقطة نهاية واحدة تمت تسويتها Clean
- حماية الذروة المرتبطة في التصميم المنشور - Stereo

تدفق الإشارة

أو نسبة مئوية -> حماية المخرجات المرتبطة بالستيريو -> الإخراج dB يتم عرض تعيين المستوى الطبيعي ك -> Input

2. دليل الميزات الكامل

Mode

يعرض الوضع dB نطاق الكسب التقليدي؛ يعرض وضع النسبة المئوية نفس المستوى الطبيعي الأساسي بمقياس 0-300 بالمائة. يؤدي تغيير Mode إلى تغيير العرض التقديمي، وليس مستوى الصوت الحالي.

Normalized Level

تعمل نقطة نهاية المستوى المرئي للمضيف من 0 إلى 1 ويتم تعيينها بواسطة وضع العرض المحدد. نقطة المنتصف هي المرجع المحايد في التصميم الحالي.

حماية الذروة

يشتمل التصميم المنشور على حماية لذروة العينة مرتبطة بالستيريو مع نظرة أمامية قصيرة بالقرب من النطاق الكامل. تعامل معها على أنها أمان، وليس كمحدد للإتقان.

الأتمتة

أتمتة المستوى الطبيعي للتلاشي وتغييرات المشهد. نظرا لأن كلا وضعي العرض يتناولان نفس القيمة، فلا تتوقع مسارات أتمتة منفصلة لـ dB والنسبة المئوية.

3. بداية سريعة

1. اختر dB أو عرض النسبة المئوية.
2. اضبط المستوى أثناء مراقبة الحافلة المصّب.
3. استخدم التجاوز لمقارنة المستوى الحقيقي.
4. اكتب الأتمتة على Normalized Level.
5. ترك الارتفاع. لا تعتمد على حماية الذروة للتدرج الروتيني.

4. سير العمل العملي

مطابقة Level

1. ضع TB Volume بعد تقييم المعالج.

2. اضبط المستوى حتى يتم تجاوز جهازه الصوت ومعالجتها.

3. اتخذ قرار الدرجة اللونية فقط بعد المطابقة.

النتيجة المتوقعة: تعكس المقارنات طبيعة المعالجة بدلا من تحيز الصوت الأعلى هو الأفضل.

تتلاشى Simple

1. اختر وضع العرض المفضل.

2. أتمتة Normalized Level من الصمت إلى الهدف.

3. استخدم الشكل المنحني DAW لتحديد التلاشي.

النتيجة المتوقعة: يتم إنشاء تلاشي نظيف مرتبط بالستيريو باستخدام مسار تشغيل آلي واحد.

5. الأتمتة، وكسب التدرج، واستخدام الجلسة

- أتمتة عناصر التحكم التي تخدم انتقالا موسيقيا واضحا فقط. Fast قد تؤدي حركة محددات التردد أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو أخذ العينات أو الخوارزمية إلى إنشاء عناصر عن قصد أو تتطلب انتقالا آمنا للمضيف.
- قم بمطابقة جهازه الصوت المدركة قبل الحكم على الجودة. غالبا ما يبدو الإعداد الأعلى صوتا أفضل حتى عندما لا يكون قرار المعالجة أفضل.
- استخدم نقطة نهاية تجاوز المكون الإضافي للمقارنة واحتفظ بمصدر غير معالج أو إصدار مشروع سابق.
- برامج المصنع هي نقاط البداية. يؤدي تحميل البرنامج إلى تغيير معلمات متعددة؛ احفظ الإعداد المسبق الجديد DAW بعد تكييفه مع المصدر.
- يتم النقاط ملحق المعلمة من عقد المضيف VST3 المثبت. وهو يسرد كل نقطة نهاية مرئية للمضيف، ونطاقها/خياراتها المعروضة، والوضع الافتراضي، وحالة الأتمتة، والمعرف.

6. الحدود والتحذيرات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

- حماية الذروة ليست سيطرة حقيقية على الذروة.
- النسبة المئوية هي رسم خرائط للعرض، وليست جهازه صوت خطية محسوسة لكل مصدر.
- تعمل التعزيزات الكبيرة على رفع مستوى الضوضاء ومستوى المعالجة النهائية.
- لا يوجد تغيير مسموع: تأكد من تمكين المكون الإضافي والمجموعة الفرعية ذات الصلة، Mix/Amount ليست بقيمة محايدة، ويحتوي المصدر على طاقة في المنطقة المعالجة.
- مستوى غير متوقع: إرجاع عناصر التحكم في الإدخال والإخراج والإرسال والتعليقات والمزج المتوازي إلى القيم المحافظة، ثم إعادة بناء كتلة الإعداد واحدة تلو الأخرى.
- الأتمتة لا تتطابق مع اللوحة: أعد تحميل المشروع، وتأكد من أن DAW يعالج إصدار البرنامج الإضافي الحالي، وتحقق مما إذا كان برنامج المصنع أو استدعاء الحالة قد استبدل القيم.
- أو التحولات: تجنب إجراء تغييرات فورية على الخوارزمية أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو محددات الإفراط في العينات ما لم يكن الصوت Clicks - مقصودا.

7. أكمل مرجع معلمة المضيف

يحتوي هذا الملحق على جميع المعلومات 3 التي تم عرضها بواسطة VST3 المثبت حاليا على المضيف. يتم إدراج نقاط نهاية النطاق المتكررة EQ عمدا بدلا من طيها. تتم طباعة الخيارات المنفصلة بالكامل عندما يعرضها العقد المضيف.

وظيفة	حالة المضيف	الافتراضي	النطاق / الخيارات	المعلمة
يقوم بإيقاف تشغيل مسار معالجة المكون الإضافي الكامل أو تشغيله من خلال نقطة نهاية التجاوز المرئية للمضيف.	قابل للتشغيل الآلي; Bypass	Off	Off, On	Bypass VST3 ID 1652125811
يحدد خوارزمية التشغيل، أو شكل الاستجابة، أو الحرف النغمي للكتلة المسماة.	قابل للتشغيل الآلي	dB	dB, %	Mode VST3 ID 3357091
التحكم الآلي للمضيف في Normalized Level. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	0.5000	0.0000 ل 1.0000	Normalized Level VST3 ID 102865796

أساس التوثيق

تم إعداده من الكتلوج العام الحالي، وملخص المنتج المحلي الحالي وملاحظات التنفيذ حيثما كان ذلك متاحا، والأدلة الإنجليزية الموجودة حيثما كان ذلك متاحا، ومسحا ضوئيا مباشرا لعقد المضيف VST3 المثبت. يتم استبعاد تفاصيل التنفيذ الداخلي التي لا يواجهها المستخدم عمدا؛ يتم توثيق كافة الميزات التي تواجه المستخدم وعناصر التحكم المرئية للمضيف.