

# TB Disperser

## DETALJERAD ANVÄNDARMANUAL

En all-pass-fasspridningsprocessor som omformar transient ankomsttid utan konventionell EQ magnitudförändring, med en dedikerad frekvens LFO.



Katalogversion: 1.3.0

Dokumentationsupplaga: 2026-08-04

Värdsynliga slutpunkter dokumenterade: 9

# 1. Produktens syfte

**En all-pass-fasspridningsprocessor som omformar transient ankomsttid utan konventionell EQ magnitudförändring, med en dedikerad frekvens LFO.**

Skarpa transienter kan behöva mer vikt eller längd utan klippning, kompression eller uppenbar tonal boost. TB Disperser roterar fasen runt ett valt frekvensområde så att komponenter anländer vid olika tidpunkter, vilket förvandlar en kort spik till ett djupare svep samtidigt som den statiska magnitudresponsen bevaras.

## Vilket resultat det skapar

- Längre och tyngre attacker
- Frequency-fokuserade fassvep
- Animerad spridning utan DAW automatisering
- Transient design som skiljer sig från saturation eller EQ

## Signalflöde

**Input -> all-pass spridningsnätverk format av Frequency, Pinch, Speed och Amount -> valfri frekvens LFO -> utgång**

# 2. Komplettekt funktionsguide

## Amount

Styr den totala styrkan av fasrotationen och därför den hörbara längden och krökningen av det transienta svepet.

## Frequency

Ställer in mitten eller pivoten för dispersionen. Low inställningar betonar vikt; högre inställningar skapar skarpdrag och metalliska konturer.

## Pinch

Koncentrerar fasverkan kring den valda frekvensen. Högre värden låter mer fokuserat och resonant.

## Speed

Skalar tidsbeteendet för dispersionen oberoende av LFO Rate. Långsammare värden sträcker rörelse; snabbare värden skärper det.

## Frequency LFO

LFO Type väljer Off, Sine, Triangle, Saw, Square eller Random. LFO Range ställer in frekvensresor i oktaver och LFO Rate styr rörelsehastigheten.

## Program

Program demonstrerar stram fasformning, trumblomning, basblomning, metalliska svep, pulsrörelse och randomiserad spridning.

# 3. Snabbstart

1. Börja med LFO Off.
2. Ställ in Frequency nära transientens kropp.
3. Höj Amount tills attacken tydligt ändras.
4. Använd Pinch för att fokusera konturen.
5. Använd Speed för att passa källkuvertet.
6. Aktivera en LFO endast när kontinuerlig rörelse önskas.

## 4. Praktiska arbetsflöden

### Sparkvikt

1. Sätt Frequency lågt.
2. Använd måttlig Amount och låg till medium Pinch.
3. Justera Speed tills framkanten blir tyngre utan att förvandlas till ett pip.

**Förväntat resultat: Kicket känns djupare och längre utan en konventionell basförstärkning.**

### Animerad synthzap

1. Ställ in en mellan eller hög Frequency.
2. Höj Pinch.
3. Välj Saw, Square eller Random LFO.
4. Ställ in LFO Range och Rate för den rytmiska rörelsen.

**Förväntat resultat: Den transienta konturen sveper genom spektrumet med repeterbar rörelse.**

## 5. Automatisering, förstärkning och användning av sessioner

- Automatisera endast kontroller som tjänar en tydlig musikalisk övergång. Fast rörelse av frekvens, tid, tonhöjd, läge, översampling eller algoritmvaljare kan avsiktligt skapa artefakter eller kräva en värdsäker övergång.
- Matcha upplevd ljudstyrka innan du bedömer kvalitet. En högre inställning kommer ofta att verka bättre även när bearbetningsbeslutet inte är bättre.
- Använd plugin-bypass-slutpunkten för jämförelse och bevara en obearbetad källa eller tidigare projektversion.
- Fabriksprogram är utgångspunkter. Att ladda ett program ändrar flera parametrar; spara en ny DAW förinställning efter att ha anpassat den till källan.
- Parameterbilagan hämtas från det installerade värdkontraktet VST3. Den listar alla värdsynliga slutpunkter, dess visade intervall/alternativ, standard, automatiseringsstatus och identifierare.

## 6. Begränsningar, försiktighetsåtgärder och felsökning

- Fasset spridning ändrar vågform och topptiming även när spektrumet ser likadant ut.
- Extrema inställningar kan låta som tonhöjd eller resonanskvitter.
- Kontrollera skiktade trummor igen för avbokning.

- Ingen hörbar ändring: bekräfta att plug-in och relevant underblock är aktiverade, Mix/Amount har inte ett neutralt värde och källan innehåller energi i den bearbetade regionen.
- Öväntad nivå: återställ in-, ut-, sändnings-, återkopplings- och parallellmix-kontroller till konservativa värden, bygg sedan om inställningen ett block i taget.
- Automatisering matchar inte panelen: ladda om projektet, bekräfta att DAW adresserar den aktuella plugin-versionen och kontrollera om ett fabriksprogram eller en stat återkallar utbytta värden.
- Clicks eller övergångar: undvik omedelbara samplingar av algoritm-, tid-, tonhöjds-, läges- eller översamlingsväljare om inte ljudet är avsiktligt.

## 7. Fyll i värdparameterreferensen

Den här bilagan innehåller alla 9 parametrar som exponeras av den nuvarande installerade VST3 för en värd. Upprepade EQ-bandslutpunkter listas avsiktligt i stället för att kollapsa. Diskreta optioner skrivs ut i sin helhet när värdkontraktet avslöjar dem.

| Parameter                       | Räckvidd / alternativ                                                                                                                         | Standard  | Värdstatus         | Funktion                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amount<br>VST3 ID 733630552     | 0.0 % to 100.0 %                                                                                                                              | 70.0 %    | Automatisk         | Anger hur starkt den namngivna processen påverkar signalen.                                                                                                  |
| Bypass<br>VST3 ID 1652125811    | Off, On                                                                                                                                       | Off       | Automatisk; Bypass | Stänger av eller aktiverar hela plugin-bearbetningsvägen genom den värdsynliga bypass-ändpunkten.                                                            |
| Frequency<br>VST3 ID 2077459804 | 20.0 Hz to 20.00 kHz                                                                                                                          | 200.0 Hz  | Automatisk         | Ställer in den huvudsakliga frekvensen, noten eller spektralcentrum som används av denna funktion.                                                           |
| LFO Range<br>VST3 ID 685096968  | ±0.00 oct to ±4.00 oct                                                                                                                        | ±1.00 oct | Automatisk         | Värdautomatisk kontroll för LFO Range. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan. |
| LFO Rate<br>VST3 ID 91373749    | 0.010 Hz to 10.00 Hz                                                                                                                          | 0.250 Hz  | Automatisk         | Ställer in hastigheten för modulering, rörelse eller upprepade förändring.                                                                                   |
| LFO Type<br>VST3 ID 91456271    | OFF, SINE, TRI, SAW, SQR, RND                                                                                                                 | OFF       | Automatisk         | Väljer operativ algoritm, svarsform eller tonalkaraktär för det namngivna blocket.                                                                           |
| Pinch<br>VST3 ID 106671290      | 0.0 % to 100.0 %                                                                                                                              | 0.0 %     | Automatisk         | Värdautomatisk kontroll för Pinch. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.     |
| Program<br>VST3 ID 1886548852   | Init, Tight Phase Shape, Drum Bloom, Slow Drum Zap, Slow Metallic Bloom, Bass Bloom, Synth Drift, Rising Zap, Two Point Pulse, Random Scatter | Init      | Automatisk         | Väljer ett fabriksprogram. Att ladda ett program hämtar en samordnad uppsättning plug-in parametrar.                                                         |
| Speed<br>VST3 ID 109641799      | 0.250 x to 2.000 x                                                                                                                            | 2.000 x   | Automatisk         | Värdautomatisk kontroll för Speed. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.     |

## Dokumentationsunderlag

Utarbetad från den aktuella offentliga katalogen, aktuella lokala produktöversikter och implementeringsnoteringar där sådana finns, befintliga engelska manualer där sådana finns och en direkt genomsökning av det installerade värdkontraktet VST3. Intern implementeringsdetaljer som inte är vända mot användaren är avsiktligt uteslutna; alla användarvänliga funktioner och värdsynliga kontroller är dokumenterade.