

# TB Resonator

دليل المستخدم



# الغرض

يجعل الصوت الوارد يرن مثل الجسم المضبوط، مما يخلق نغمة تشبه الآلة الموسيقية ويستمر.

الترخيص: MIT License

هذا البرنامج مرخص بموجب ترخيص MIT. حقوق الطبع والنشر (ج) TaebeumKim 2026. راجع ملف ترخيص المستودع لمعرفة الشروط الكاملة.

# خصائص يمكن السيطرة عليها

يتم إدراج كل عنصر تحكم حسب اسم اللوحة الخاص به. استخدم الوصف لتحديد ما تريد الاستماع إليه، ثم قم بإجراء تغييرات صغيرة في سياق الموسيقى.

| ما يتغير                                                                  | التحكم والإعدادات                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ينقل المادة الرنانة من الناعمة والخشبية إلى اللامعة والمعدنية.            | <b>Body</b><br>METAL 100% لـ SOFT 0% قاطن<br>STRING 50% يضار           |
| يقوم بإيقاف تشغيل التأثير الكامل أو تشغيله لإجراء مقارنة مباشرة قبل وبعد. | <b>Bypass</b><br>Off, On قاطن<br>Off يضار                              |
| يضبط المدة التي يستمر فيها جسم الرنين في الرنين بعد تلاشي الإدخال.        | <b>Memory</b><br>30 s لـ 40 ms قاطن<br>1.1 s يضار                      |
| يمزج الصوت الأصلي مع الصوت المعالج.                                       | <b>Mix</b><br>100% لـ 0% قاطن<br>35% يضار                              |
| تحميل نقطة بداية المصنع. اضبط عناصر التحكم بعد ذلك لتناسب الصوت الحالي.   | <b>Program</b><br>عنصل 12 قاطن<br>Init يضار                            |
| يغير كيفية إثارة الجسم، من ضربة قصيرة إلى نغمة مدفوعة بشكل مستمر.         | <b>Touch</b><br>DRIVE 100% لـ STRIKE 0% قاطن<br>NATURAL 50% يضار       |
| يختار النغمة أو درجة الرنين التي يستخدمها التأثير.                        | <b>Tune</b><br>C1   32.7 Hz لـ C7   2093 Hz قاطن<br>C3   130.8 Hz يضار |