

TB Ring Modulation

MANUEL D'UTILISATION



Objectif

Ajoute une résonance métallique et un tremblement rythmique avec un ton porteur interne.

Licence: MIT License

Ce logiciel est sous licence MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consultez le fichier LICENSE du référentiel pour connaître les conditions complètes.

Propriétés contrôlables

Chaque contrôle est répertorié par son nom de panneau. Utilisez la description pour décider ce que vous voulez écouter, puis apportez de petites modifications au contexte de la musique.

Contrôle et paramètres	Ce que ça change
Bypass Gamme: Off, On Par défaut: Off	Désactive ou active l'effet complet pour une comparaison directe avant/après.
Frequency Gamme: 0.1 à 5000 Par défaut: 120	Choisit la zone tonale principale ou la hauteur porteuse utilisée par cette commande.
Mix Gamme: 0 à 100 Par défaut: 50	Mélange le son original avec le son traité.
Program Gamme: 6 programmes d'usine Par défaut: Init	Charge un point de départ d'usine. Ajustez ensuite les commandes pour les adapter au son actuel.
Shape Gamme: Sine à Square Par défaut: Sine	Déplace le porteur interne d'une onde sinusoïdale douce vers une onde carrée plus nette.
Tone Gamme: 500 à 20000 Par défaut: 12000	Assombrit ou éclaircit les fréquences latérales métalliques créées par l'effet.