

TB Delay

ユーザーマニュアル



目的

繰り返されるエコー、リズムカルな空間、進化するフィードバック
テクスチャを作成します。

ライセンス: MIT License

このソフトウェアは MIT ライセンスに基づいてライセンスされています。 Copyright (c) 2026
テボムキム.全条件については、リポジトリの LICENSE ファイルを参照してください。

制御可能なプロパティ

各コントロールはパネル名ごとにリストされます。説明を使用して何を聴くかを決定し、音楽の
コンテキストに小さな変更を加えます。

制御と設定	何が変わるのか
Age 範囲: 0 に 100 デフォルト: 28	リピート音を新しくてきれいに、または古くて柔らかく、使い古された音にします。
Bypass 範囲: Off, On デフォルト: Off	エフェクト全体をオフまたはオンにして、前後を直接比較します。
Character 範囲: Clean, Tape, BBD, Digital デフォルト: Tape	リピートトーンを選択します: クリーン、テープ、バケツリレー、またはデジタル。
Color Space Bypass 範囲: Off, On デフォルト: Off	リピートタイミングを有効にしたまま、トーンとスペースセクションをオフにします。
Delay Time 範囲: 10 に 8000 デフォルト: 375	フリータイミング時の原音とリピート音の間の時間を設定します。
Density 範囲: 1 に 8 デフォルト: 4	変換されたリピート内で重複する粒状フラグメントの数を設定します。
Diverge 範囲: 0 に 100 デフォルト: 0	時間の経過とともに左右のリピート パスが異なるように変化します。

制御と設定	何が変わるのか
Division 範囲: 18 選択肢 デフォルト: 1/8 D	ディレイが曲のテンポに従うときに使用される音価を選択します。
Drive 範囲: 0 に 100 デフォルト: 18	サウンドに倍音カラーまたはディストーションを加える強さを設定します。
Duck 範囲: 0 に 100 デフォルト: 25	乾いた音が存在する間はエコーを下げ、ギャップでエコーを立ち上げます。
Feedback 範囲: 0 に 110 デフォルト: 48	処理されたサウンドをエフェクトに戻し、より長くまたは強力な結果を作成します。
Freeze 範囲: Off, On デフォルト: Off	現在のエフェクトの末尾を保持し、新しい入力がなくとも継続します。
Grain 範囲: 0 に 100 デフォルト: 0	粒状の分割と粒子のようなテクスチャをリピートに追加します。
Grain Size 範囲: 10 に 500 デフォルト: 90	各粒状フラグメントの長さを設定します。短い値はザラザラした感じになります。値を長くすると滑らかに感じられます。
Grain Transform Bypass 範囲: Off, On デフォルト: Off	基本ディレイをアクティブにしたまま、グレインとピッチ変換セクションをオフにします。
High Cut 範囲: 500 に 20000 デフォルト: 9000	現在のサウンドまたはエフェクトレイヤーから高周波を削除します。
Low Cut 範囲: 20 に 2000 デフォルト: 120	現在のサウンドまたはエフェクトレイヤーから低周波を削除します。
Mix 範囲: 0 に 100 デフォルト: 30	オリジナルのサウンドと加工されたサウンドをブレンドします。

制御と設定	何が変わるのか
Mod Depth 範囲: 0 に 20 デフォルト: 0.8	名前付きプロセスがサウンドをどの程度強く変化させるかを設定します。 。
Mod Rate 範囲: 0.02 に 10 デフォルト: 0.25	指定した動作を繰り返す速さを設定します。
Offset 範囲: -100 に 100 デフォルト: 0	一方の側を先に、もう一方の側を後に移動して、ステレオ分離を作成します。
Output 範囲: -18 に 6 デフォルト: 0	処理後の最終的なリスニングレベルを設定します。
Pitch 範囲: -24 に 24 デフォルト: 0	加工されたサウンドのピッチを上下に移動します。
Program 範囲: 100 ファクトリープログラム デフォルト: Init	工場出荷時の開始点をロードします。その後、現在のサウンドに合わせてコントロールを調整します。
Reverse 範囲: 0 に 100 デフォルト: 0	処理されたサウンドを逆再生する頻度または強さを設定します。
Shift 範囲: -2000 に 2000 デフォルト: 0	各リピートの周波数成分を上または下に移動して、らせん状の動きを実現します。
Size 範囲: 2 に 120 デフォルト: 32	リピートの周囲の拡散空間の見かけのサイズを設定します。
Smear 範囲: 0 に 100 デフォルト: 12	リピートのエッジを柔らかくして、よりリバーブのようなクラウドにブレンドします。
Spacing 範囲: 25 に 200 デフォルト: 100	複数のタップ間の距離を拡大または縮小します。

制御と設定	何が変わるのか
Spray 範囲: 0 に 100 デフォルト: 15	各リピートの小さな部分を時間内に広げて、より緩やかで予測しにくいテクスチャを作成します。
Stereo Bypass 範囲: Off, On デフォルト: Off	有効にするとディレイの動きを中央に保ち、モノセーフのリピートに役立ちます。
Style 範囲: Single, Dual, Ping Pong, Ratio デフォルト: Ping Pong	シングル、デュアル、ピンポン、比率パターンなどのリピートレイアウトを選択します。
Swing 範囲: -50 に 50 デフォルト: 0	交互のリピートを前後に移動して、緩やかなグルーブを作成します。
Taps 範囲: 1, 2, 4, 8 デフォルト: 1	エコー サイクルごとに作成されるリピート ポイントの数を選択します。
Time Change 範囲: Crossfade, Glide デフォルト: Glide	ディレイタイムの変更をきれいにクロスフェードするか、ピッチベンドに合わせてグライドするかを選択します。
Time Mode 範囲: Free, Sync, Tune デフォルト: Sync	遅延時間として、自由なミリ秒、曲のテンポの分割、または調整されたピッチ間隔を選択します。
Transform Route 範囲: Loop, Post デフォルト: Loop	クリエイティブな変換をフィードバック ループ内またはフィードバック ループの後に配置します。
Width 範囲: 0 に 200 デフォルト: 130	処理されたサウンドのステレオの広がりを設定します。