

TB Resonator

ユーザーマニュアル



目的

入ってきた音をチューニングされたボディのように響かせ、楽器のようなトーンとサスティーンを生み出します。

ライセンス: MIT License

このソフトウェアは MIT ライセンスに基づいてライセンスされています。 Copyright (c) 2026
テボムキム.全条件については、リポジトリの LICENSE ファイルを参照してください。

制御可能なプロパティ

各コントロールはパネル名ごとにリストされます。説明を使用して何を聴くかを決定し、音楽のコンテキストに小さな変更を加えます。

制御と設定	何が変わるのか
Body 範囲: SOFT 0% に METAL 100% デフォルト: STRING 50%	共鳴マテリアルを柔らかい木製から明るい金属的なものに移動します。
Bypass 範囲: Off, On デフォルト: Off	エフェクト全体をオフまたはオンにして、前後を直接比較します。
Memory 範囲: 40 ms に 30 s デフォルト: 1.1 s	入力がフェードした後、レゾナントボディが鳴り続ける時間を設定します。
Mix 範囲: 0% に 100% デフォルト: 35%	オリジナルのサウンドと加工されたサウンドをブレンドします。
Program 範囲: 12 ファクトリープログラム デフォルト: Init	工場出荷時の開始点をロードします。その後、現在のサウンドに合わせてコントロールを調整します。
Touch 範囲: STRIKE 0% に DRIVE 100% デフォルト: NATURAL 50%	短い打撃音から連続的な打ち込み音まで、体の興奮の仕方を変化させます。
Tune 範囲: C1 32.7 Hz に C7 2093 Hz デフォルト: C3 130.8 Hz	エフェクトで使用するノートまたはレゾナントのピッチを選択します。