

TB Noise Remover

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Cel

Redukuje specyficzne problemy z nagrywaniem, takie jak syczenie, buczenie, kliknięcia, dudnienie i obcięte szczyty.

Licencja: MIT License

To oprogramowanie jest objęte licencją w ramach licencji MIT. Prawa autorskie (c) 2026 TaebeumKim. Pełne warunki można znaleźć w pliku LICENCJA repozytorium.

Kontrolowane właściwości

Każda kontrolka jest wymieniona według nazwy panelu. Skorzystaj z opisu, aby zdecydować, czego słuchać, a następnie wprowadź drobne zmiany w kontekście muzyki.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
50 Hz Hum Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Redukuje przydźwięk elektryczny w oparciu o częstotliwość około 50 Hz.
60 Hz Hum Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Redukuje przydźwięk elektryczny w oparciu o częstotliwość około 60 Hz.
Basic Zasięg: Off, On Domyślne: On	Włącza główny etap oczyszczania łączy szerokopasmowego z ogólnego szumu tła.
Bypass Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Wyłącza lub włącza cały efekt w celu bezpośredniego porównania przed i po.
Clicks Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Redukuje krótkie kliknięcia, trzaski i małe dźwięki impulsowe.
Clip Repair Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Łagodzi ostre, płaskie szczyty powstałe w wyniku przeciążonego nagrania.
Digital Whine Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Redukuje wąskie tony elektroniczne i wysokie, cyfrowe skomlenie.

Sterowanie i ustawienia	Co to zmienia
Hiss Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Redukuje stały syk o wysokiej częstotliwości z mikrofonów, taśmy lub przedwzmacniaczy.
Low Rumble Zasięg: Off, On Domyślne: Off	Redukuje głębokie wibracje, hałas podczas obsługi i dudnienie o niskiej częstotliwości.
Reduction Zasięg: 0 do 100 Domyślne: 70	Ustawia ogólną siłę włączonych modułów czyszczących.