

TB Center

KULLANIM KILAVUZU



Amaç

İstediğiniz genişliği korumanıza izin verirken dağınık veya dengesiz stereo görüntüyü net bir merkeze getirir.

Lisans: MIT License

Bu yazılım MIT Lisansı kapsamında lisanslanmıştır. Telif Hakkı (c) 2026 TaebeumKim. Şartların tamamı için depo LİSANS dosyasına bakın.

Kontrol edilebilir özellikler

Her kontrol panel adına göre listelenir. Neyi dinleyeceğinize karar vermek için açıklamayı kullanın, ardından müziğin bağlamında küçük değişiklikler yapın.

Kontrol ve ayarlar	Neyi değiştirir?
Band High Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 100	Yüksek frekanslı alanın merkeze doğru ne kadar güçlü çekildiğini ayarlar.
Band Low Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 100	Düşük frekanslı alanın merkeze doğru ne kadar güçlü çekildiğini ayarlar.
Band Mid-High Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 100	Üst orta alanın merkeze doğru ne kadar güçlü çekildiğini ayarlar.
Band Mid-Low Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 100	Alt-orta alanın merkeze doğru ne kadar güçlü çekildiğini ayarlar.
Bypass Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Doğrudan öncesi ve sonrası karşılaştırması için tam efekti kapatır veya açar.
Intensity Aralık: 0 için 200 Varsayılan: 100	Eklentinin stereo konumunu ne kadar güçlü düzeltereğini ayarlar. Ortaya yakın bir yerden başlayın ve yalnızca görüntü sabit kalana kadar yükseltin.
Lookahead Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 20	Eklentinin hızlı konum değişikliklerini daha sorunsuz şekilde gerçekleştirmesine yardımcı olur. Daha yüksek değerler daha istikrarlı gelebilir ancak biraz daha az ani olabilir.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
M/S Width Aralık: 0 için 200 Varsayılan: 100	Ortalamadan sonra son stereo genişliğini ayarlar. Yüzde 100 orijinal genişliği korur, daha düşük deęerler onu daraltır, daha yüksek deęerler ise genişletir.
Multiband Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Alçak, orta ve yüksek alanların farklı merkezleme güçlerini kullanmasına olanak tanır.
Program Aralık: 6 fabrika programları Varsayılan: Init	Bir fabrika başlangıç noktası yükler. Daha sonra kontrolleri mevcut sese uyacak şekilde ayarlayın.
Response Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 75	Merkezin hareketi ne kadar hızlı takip edeceğini ayarlar. Daha düşük deęerler daha yumuşak bir his verir; daha yüksek deęerler hareketli sesleri daha hızlı takip eder.
Time Center Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 100	Sol ve saę varış zamanlamasını merkeze doęru hareket ettirir. Görüntünün lekelendiğini veya daęıldığını hissettiğinizde onu kaldırın.