

TB SubLow

用户手册



目的

以选定的频率添加集中的低音，以增强低频的重量和冲击力。

许可证: MIT License

该软件根据 MIT 许可证获得许可。版权所有 (c) 2026 TaebeumKim。有关完整条款，请参阅存储库许可证文件。

可控特性

每个控件均按其面板名称列出。根据描述来决定听什么，然后对音乐的背景进行一些小的改变。

控制和设置	它改变了什么
Bloom 范围: 0 % 到 100 % 默认: 15 %	在生成的低音周围添加一个较慢的膨胀层。
Bypass 范围: Active, Bypassed 默认: Active	关闭或打开完整效果以进行直接前后比较。
Core 范围: 0 % 到 100 % 默认: 30 %	设置生成的低音的稳定中心和重量。
Output 范围: -12 dB 到 +6 dB 默认: 0 dB	设置处理后的最终收听级别。
Program 范围: 12 工厂程序 默认: Init	加载工厂起点。之后调整控件以适合当前的声音。
Punch 范围: 0 % 到 100 % 默认: 20 %	强调产生的低音的开始，以获得更强的冲击力。
Response 范围: 0 % 到 100 % 默认: 50 %	设置添加的低音跟随原始声音变化的速度。

控制和设置	它改变了什么
Target 范围: 32 Hz 到 250 Hz 默认: 55 Hz	选择添加的低音炮的主频率。