

Procédure: Rooter un terminal

Reference: B2B_TECH_PROC_ROOTDEV_FR

Version: 1.3

Established on: 06/07/2021

Modifications:

Date	Version	Author	Modifications done	Validated by
22/02/2021	1.0	Thibault Holley	Document creation	
12/04/2021	1.1	Thibault Holley	Add root process for new products	
25/06/2021	1.2	Thibault Holley	Mise à jour charte graphique	
06/07/2021	1.3	Thibault Holley	Fusion des procédures Core-X4 et Core-M5	

Distribution:

Recipient	Company	Job Title

Confidentialité

Ce document est la propriété de Crosscall. Il ne peut être divulgué à des tiers sans l'accord écrit préalable de Crosscall.

Le destinataire s'engage à ne communiquer à des tiers aucune information relative à l'organisation, à l'outil industriel ou aux produits Crosscalldont il aurait connaissance par le biais de ce document.

REF: B2B_TECH_PROC_ROOTDEV_FR Page 1 of 3



Sommaire

Core-X4 / Core-T4 / Core-M5	3
Prérequis	3
	3

REF: B2B_TECH_PROC_ROOTDEV_FR Page 2 of 3



Core-X4 / Core-T4 / Core-M5

Prérequis

- Avoir un logiciel qui a un build userdebug Généralement communiqué par votre contact chez Crosscall
- 2. Avoir un ordinateur capable d'envoyer des commandes ADB
- 3. Faire une réinitialisation d'usine sur votre terminal. Passer le *Google Setup Wizard* sans le connecter à internet.

Procédure

- 1. Aller dans Paramètres>Sécurité>Verrouillage de l'écran et ajouter un PIN
- 2. Aller dans Paramètres>A propos et cliquer 7 fois sur « Numéro de Build »
- 3. Entrer le code PIN définit à l'étape 1
- 4. Connecter le terminal à un WiFi ou en données mobiles
- Aller dans Paramètres>Système>Options pour les développeurs et activer « Déverrouillage OEM » et « Débogage USB »
- 6. Connecter votre terminal au PC. Sur le PC ouvrir une invite de commande et entrer la commande suivante: adb reboot bootloader
- 7. Une fois que le terminal a redémarré sur le *bootloader*, entrer la commande suivante dans le DOS : fastboot flashing unlock
- 8. Sur le telephone, un menu s'affiche, utiliser les touches volume pour sélectionne "Unlock this device", appuyer sur la touche *Power* pour confirmer la sélection.
- 9. Le terminal va redémarrer et faire une réinitialisation.
- 10. Après redémarrage du terminal, réactiver le Débogage USB (si désactivé) et entrer les commandes suivantes dans la fenêtre DOS:
 - a. adb root
 - b. adb disable-verity
 - c. adb reboot
- 11. Après redémarrage du terminal, entrer les commandes suivantes dans la fenêtre DOS: *adb root* et *adb remount*, s'il n'y a pas d'erreur affiché dans le DOS, le logiciel est maintenant *rooté*.

REF : B2B_TECH_PROC_ROOTDEV_FR Page 3 of 3