Agenda

【鈴木様 12回目レッスンの実施内容】

- ・通信ツール画面から通信コマンド実行
- ・次回までの宿題


•

・次回レッスン1/11(土) 21:30-(仮)1/13(月) レッスン予定 21:30-

(2回目レッスン以降 基本的に 土曜日 21:30-)

前回の宿題

・通信ツール画面作成



UART通信の電気的特性

| | TTL(0-5V) | RS232C | RS422 |
|----------|---------------------------|--------------------------------|--|
| 回路 | マイコン側 TXD RXD 汎用バッファIC | PC側 | PEED Thu F PE |
| H/L 認識電圧 | H: +2.5V以上 L: +1.5V以下 | H: +4 ~ +15 V L: −4 ~ -15 V | + とーとの差(A/Y と B/Zの差) H:+0.2~+5V L:-0.2~-0.5V |
| 価格 | 安い <u></u> 高い | | → |
| 通信距離 | 短い 長い | | • |
| 耐ノイズ性 | 低い高い | | |


ここまで H か L かを認識する電圧の違い (1ビットの認識)


UART通信の1バイトデータの認識

通信データとしてとしての最小単位:1バイト = 7 or 8 ビット

 $(2^{7}-1 : 0 \sim 127 / 2^{8}-1 : 0 \sim 255)$

1バイト送信時の データビット構成





デフォルト通信ボーレート

ここまで1バイトを認識するための通信書式

1バイトデータ: バイナリとASCIIの違い

・例:文字 A を送る時実際には何を送信しているか



データビットが 8 ビットの時、 $0 \sim 255$ の数値 として認識できる。




『文字Aを意味する数値を全世界で共通にすれば、その数値が

文字であると認識できる。アメリカ人が考えた



 $A \sim Z$, $a \sim z$, $0 \sim 9$ (文字としての) 及び 制御文字(改行等)を アメリカ人が標準化した



ASCII文字コード

| 文字 | 10 進 | 16 進 | 文字 | 10 進 | 16 進 | 文字 | 10 進 | 16 進 | | | 16 進 | 文字 | | 16 進 | 文字 | 10 進 | 16 進 | 文字 | 10 進 | 16 進 | 文字 | 10 進 | 16 進 |
|-----|---------|---------|-----|---------|------------|----|---------|---------|---|----|---------|----|----|---------|----|---------|---------|----|---------|---------|-----|---------|---------|
| NUL | 0 | 00 | DLE | 16 | 10 | SP | 32 | 20 | 0 | 48 | 30 | @ | 64 | 40 | P | 80 | 50 | ` | 96 | 60 | р | 112 | 70 |
| SOH | 1 | 01 | DC1 | 17 | 11 | ! | 33 | 21 | 1 | 49 | 31 | Α | 65 | 41 | Q | 81 | 51 | a | 97 | 61 | q | 113 | 71 |
| STX | 2 | 02 | DC2 | 18 | 12 | " | 34 | 22 | 2 | 50 | 32 | В | 66 | 42 | R | 82 | 52 | b | 98 | 62 | r | 114 | 72 |
| ETX | 3 | 03 | DC3 | 19 | 13 | # | 35 | 23 | 3 | 51 | 33 | С | 67 | 43 | S | 83 | 53 | С | 99 | 63 | s | 115 | 73 |
| EOT | 4 | 04 | DC4 | 20 | 14 | \$ | 36 | 24 | 4 | 52 | 34 | D | 68 | 44 | Т | 84 | 54 | d | 100 | 64 | t | 116 | 74 |
| ENQ | 5 | 05 | NAK | 21 | 15 | % | 37 | 25 | 5 | 53 | 35 | Е | 69 | 45 | U | 85 | 55 | е | 101 | 65 | u | 117 | 75 |
| ACK | 6 | 06 | SYN | 22 | 16 | & | 38 | 26 | 6 | 54 | 36 | F | 70 | 46 | ٧ | 86 | 56 | f | 102 | 66 | ٧ | 118 | 76 |
| BEL | 7 | 07 | ETB | 23 | 17 | • | 39 | 27 | 7 | 55 | 37 | G | 71 | 47 | W | 87 | 57 | g | 103 | 67 | w | 119 | 77 |
| BS | 8 | 80 | CAN | 24 | 18 | (| 40 | 28 | 8 | 56 | 38 | Н | 72 | 48 | X | 88 | 58 | h | 104 | 68 | X | 120 | 78 |
| HT | 9 | 09 | EM | 25 | 19 |) | 41 | 29 | 9 | 57 | 39 | I | 73 | 49 | Υ | 89 | 59 | i | 105 | 69 | у | 121 | 79 |
| LF* | 10 | 0a | SUB | 26 | 1a | * | 42 | 2a | : | 58 | 3a | J | 74 | 4a | Z | 90 | 5a | j | 106 | 6a | Z | 122 | 7a |
| VT | 11 | 0b | ESC | 27 | 1b | + | 43 | 2b | ; | 59 | 3b | K | 75 | 4b | [| 91 | 5b | k | 107 | 6b | { | 123 | 7b |
| FF* | 12 | 0c | FS | 28 | 1c | , | 44 | 2c | < | 60 | 3c | L | 76 | 4c | \¥ | 92 | 5c | 1 | 108 | 6c | | 124 | 7c |
| CR | 13 | 0d | GS | 29 | 1d | - | 45 | 2d | = | 61 | 3d | М | 77 | 4d |] | 93 | 5d | m | 109 | 6d | } | 125 | 7d |
| SO | 14 | 0e | RS | 30 | 1e | | 46 | 2e | > | 62 | 3е | N | 78 | 4e | ^ | 94 | 5e | n | 110 | 6e | ~ | 126 | 7e |
| SI | 15 | Of | US | 31 | 1 f | / | 47 | 2f | ? | 63 | 3f | 0 | 79 | 4f | _ | 95 | 5f | 0 | 111 | 6f | DEL | 127 | 7f |

0(ゼロ)を数値0として送信する:バイナリ送信

0(ゼロ)を文字'0'(数値48)として送信する:ASCII送信

1バイトデータ: バイナリとASCIIの違い(メリット デメリット)

バイナリ送信のメリット : 転送効率が良い

(例:数値の100を送信するときは1バイトデータの100を送信

すればよい)

ASCII送信のメリット : 数値と文字が混在して送信できる。

制御文字(改行, STX(通信開始), ETX(通信終了)等) が送信

できる。

ASCII送信のデメリット : 転送効率が悪い

(例:数値の100を送信したい場合は、文字 '6', '4')

(10進数の100は16進数で0x64)の2バイト送信必要)

通信ができるためには

- ① 電気的特性(TTL / RS232C / RS422)が一致している必要がある
- ② 通信書式 (1 バイトのデータ構成:ボーレート, データビット数,ストップビット数, パリティ)が一致している必要がある
- ③ 通信手順(データの始まり、終わりの認識方法(STX,ETX)、データ整合性のチェック方法(BCC),その位置)が
 - 一致している必要がある
- ④ 通信コマンドの認識が一致している必要がある
- ⑤ 引数、データの意味合いの認識が一致している必要がある

| (4)(5) | 05 | SI参照 | 賀モデル | |
|---------------|-----|------|-------------|---|
| | ii. | 階層 | 名称 | 役割 |
| | | 第7層 | アプリケーション層 | ユーザーが直接操作するアプリケーション・ソフトに関する取り決め |
| 3 | 上位 | 第6層 | プレゼンテーション層 | 通信のためのデータ形式とアプリケーション層でユーザーが取り扱うデータ形式(文字コード,圧縮方式,暗号化方式など)を相互に変換するための取り決め |
| | 層 | 第5層 | セッション層 | アプリケーションごとに、送信者と受信者が互いの存在を確認してからデータを送り合う(セッションの確立)するための取り決め |
| | | 第4層 | トランスポート層 | ネットワーク層以下の層で伝送されるデータが確実に受信者に届いて いることを保証するための取り決め |
| | 下位 | 第3層 | ネットワーク層 | 中継装置(ルーター)を経由して、データを最終的に目的地まで伝送するための取り決め |
| | 層 | 第2層 | データリンク層 | 同じ種類の通信媒体(電線,光ケーブル,無線など)で直接つながっているコンピュータ同士でデータを伝送する際の取り決め |
| (1)(2) ——— | 15- | 第1層 | - 物理層 | 通信媒体に応じた信号の種類・内容やデータの伝送方法に関する取り決め |

学習項目と順序

▼やりたいこと

C#を優先的に

外部ライブラリを使用しない シリアル通信から

- **0, C言語の復習、C++/-C#言語の学習 1, C# WINDOWS**ネイティブアプリケーションの開発
- 2, UART(RS232C, RS422等)でPCに接続した機器をWINDOWSネイティブアプリケーションから制御
- 3, 計測器ライブラリ: VISAの使い方
- 4, LANでPCに接続した計測器(電源、オシロスコープ、ロガー、電子負荷等)をWINDOWSネイティブアプリケーションから自動測定(VISAライブラリを使って)
- 5, それぞれ別々のインターフェースから測定したデータをデータベース(influxDB)に保存し、Grafanaで表示する
- 6, Git/Git labでのversion管理方法

0. C#

▼やりたいこと

- 0, C言語の復習、C++/ C#言語の学習
- 1, C# WINDOWSネイティブアプリケーションの開発
- 2, UART(RS232C, RS422等)でPCに接続した機器をWINDOWSネイティブアプリケーションから制御
- 3,計測器ライブラリ: VISAの使い方
- 4, LANでPCに接続した計測器(電源、オシロスコープ、ロガー、電子負荷等)をWINDOWSネイティブアプリケーションから自動測定(VISAライブラリを使って)
- 5, それぞれ別々のインターフェースから測定したデータをデータベース(influxDB)に保存し、Grafanaで表示する
- 6, Git/Git labでのversion管理方法

| 分類 | | |
|----|--|--|
| 入門 | ビルド環境, クラス基本, メソッド, 条件分岐, 繰り返しコレクション, スコープ, 名前空間, 例外処理 | |
| 基礎 | DLL分割, 継承, インターフェース, LINQ, ラムダ式, 非同期処理 | |

0. C#, 1. C# WINDOWSネイティブアプリケーションの開発

| 分類 | | 備考 |
|----|--|----|
| 入門 | ビルド環境, クラス基本, メソッド, 条件分岐, 繰り返しコレクション, スコープ, 名前空間, 例外処理 | |
| 基礎 | DLL分割, 継承, インターフェース, LINQ, ラムダ式, 非同期処理 | |





https://www.amazon.co.jp/dp/4798068330/ref=sspa_dk_detail_4?psc=1&pd_rd_i=4798068330&pd_rd_w=ImyoR&content-id=amzn1.sym.f293be60-50b7-49bc-95e8-931faf86ed1e&pf_rd_p=f293be60-50b7-49bc-95e8-

931faf86ed1e&pf_rd_r=M4E58164FK419A1HWX07&pd_rd_wg=Voomt&pd_rd_r=407ab2f4-2efc-429e-822b-54b79e44e096&s=books&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWw

https://www.amazon.co.jp/%E7%8B%AC%E7%BF%92C-%E7%AC%AC5%E7%89%88-%E5%B1%B1%E7%94%B0-

 $\%E7\%A5\%A5\%E5\%AF\%9B/dp/4798175560/ref=sr_1_1?_mk_ja_lP=\%E3\%82\%AB\%E3\%82\%BF\%E3\%82\%AB\%E3\%83\%8A\&crid=14SDVRZ44VTI1\&dib=eyJ2ljoiMSJ9.KLbcJQ5w4wKhlLB0rzBvvtrszgirFMhCQFwsUVfkqq2q27Cnl86VQLzdjSvJJUboTUNApn87RRsDeNs9hLegTrvLp1UlnRv-$

XkhawVatQcojKTuk4Bpt3nnFbKFP16gGhKqW22PNdCaho03szgHJI5GkSGrb8kCsPeoUjVJ2vGjE_8i5fmHH7 M69V4TVztXH_VmZbv00KeiNdFtOL-

tejti5X8VIVAS_YupsmX_Y8bSRdJ_80leDSFUHpwaFTlfvvhihDRHuVuNhs5O0chSLwh07v8lysch4pF65BYVKzKU.cra0fsCfNRZJPuzvPtvRHIO3S8-

BZyqkvzl6UlyMgXs&dib_tag=se&keywords=C%23+%E7%8B%AC%E7%BF%92&qid=1726448554&sprefix=c+%E7%8B%AC%E7%BF%92%2Caps%2C212&sr=8-1

2. UART

▼やりたいこと

- 0, C言語の復習、C++/C#言語の学習
- 1, C# WINDOWSネイティブアプリケーションの開発
- 2, UART(RS232C, RS422等)でPCに接続した機器をWINDOWSネイティブアプリケーションから制御
- 3,計測器ライブラリ: VISAの使い方
- 4, LANでPCに接続した計測器(電源、オシロスコープ、ロガー、電子負荷等)をWINDOWSネイティブアプリケーションから自動測定(VISAライブラリを使って)
- 5, それぞれ別々のインターフェースから測定したデータをデータベース(influxDB)に保存し、Grafanaで表示する
- 6, Git/Git labでのversion管理方法





3. 4. VISA

▼やりたいこと

- 0, C言語の復習、C++/C#言語の学習
- 1, C# WINDOWSネイティブアプリケーションの開発
- 2, UART(RS232C, RS422等)でPCに接続した機器をWINDOWSネイティブアプリケーションから制御
- 3, 計測器ライブラリ: VISAの使い方
- 4, LANでPCに接続した計測器(電源、オシロスコープ、ロガー、電子負荷等)をWINDOWSネイティブアプリケーションから自動測定(VISAライブラリを使って)
- 5, それぞれ別々のインターフェースから測定したデータをデータベース(influxDB)に保存し、Grafanaで表示する
- 6, Git/Git labでのversion管理方法



VISAドライバ

LAN接続

レッスンはどう行う?

計測器

5 influxDB, Grafana

▼やりたいこと

- 0, C言語の復習、C++/C#言語の学習
- 1, C# WINDOWSネイティブアプリケーションの開発
- 2, UART(RS232C, RS422等)でPCに接続した機器をWINDOWSネイティブアプリケーションから制御
- 3,計測器ライブラリ: VISAの使い方
- 4, LANでPCに接続した計測器(電源、オシロスコープ、ロガー、電子負荷等)をWINDOWSネイティブアプリケーションから自動測定(VISAライブラリを使って)
- 5, それぞれ別々のインターフェースから測定したデータをデータベース(influxDB)に保存し、Grafanaで表示する
- 6, Git/Git labでのversion管理方法







Grafana



- ・Windowsローカルにdockerで構築
- ・InfluxDBには.NETドライバ有り

6. Git

▼やりたいこと

- 0, C言語の復習、C++/ **C#言語の学習**
- 1, C# WINDOWSネイティブアプリケーションの開発
- 2, UART(RS232C, RS422等)でPCに接続した機器をWINDOWSネイティブアプリケーションから制御
- 3,計測器ライブラリ: VISAの使い方
- 4, LANでPCに接続した計測器(電源、オシロスコープ、ロガー、電子負荷等)をWINDOWSネイティブアプリケーションから自動測定(VISAライブラリを使って)
- 5, それぞれ別々のインターフェースから測定したデータをデータベース(influxDB)に保存し、Grafanaで表示する
- 6, Git/Git labでのversion管理方法



・『gitによるソースコード管理』手法を学習したいか 『ソフトウェア開発フロー』を学びたいかでGitLab である必要であるかが変わる。

前者であればGitLabは単なるリモートリポジトリなのでSAMURAI教材ベースのGitHubでよいのでは?


期間

▼やりたいこと

- 0, C言語の復習、C++/ **C#言語の学習**
- 1, C# WINDOWSネイティブアプリケーションの開発
- 2, UART(RS232C, RS422等)でPCに接続した機器をWINDOWSネイティブアプリケーションから制御
- 3,計測器ライブラリ: VISAの使い方
- 4, LANでPCに接続した計測器(電源、オシロスコープ、ロガー、電子負荷等)をWINDOWSネイティブアプリケーションから自動測定(VISAライブラリを使って)
- 5, それぞれ別々のインターフェースから測定したデータをデータベース(influxDB)に保存し、Grafanaで表示する
- 6, Git/Git labでのversion管理方法
- ・必要な学習期間は現在の知識、ポテンシャル、どこまで深く学習するかで変わってくる
- ・1~2時間/日 => 約10時間/週 でプログラミング経験が少ない場合、一般論として3~4ヶ月で終わらせるのは困難。

| 項目 | 推定学習時間 |
|-------------------|--------|
| C# | 100H |
| UARTとそのアプリ | 50H |
| VISAとそのアプリ | 50H |
| influxDB, Grafana | 50H |
| Git | 20H |


約270H:270/40=6.7ヶ月



https://terakoya.sejuku.net/programs/37/chapters/441



git push



git init git未管理 ディレクトリ

gitの追加設定

【ターミナルにブランチ名表示, コマンド補間】

·参考:

https://qiita.com/mikan3rd/items/d41a8ca26523f950ea9d

【log一覧 表示項目追加 (git tree エイリアス)】

git config --global alias.tree "log --graph -pretty=format:'%x09%C(auto) %h %Cgreen %ad %Creset%x09%C(cyan)%an%Creset %x09%C(auto) %s %d' --date=format-local:'%Y/%m/%d %H:%M:%S'''